



DELTACO GAMING



# TKL MEMBRANE GAMING KEYBOARD WITH NUMPAD

ENG | User manual

LIT | Naudojimo instrukcija

LAV | Lietošanas pamācība

EST | Kasutusjuhend



DELTACO GAMING

Thank you for choosing Deltaco!

### Key combinations

FN + F1 = Open media player  
FN + F2 = Decrease volume  
FN + F3 = Increase volume  
FN + F4 = Mute/unmute sound  
FN + F5 = Stop  
FN + F6 = Previous song  
FN + F7 = Play/pause  
FN + F8 = Next song  
FN + F9 = Open email program  
FN + F10 = Home key  
FN + F11 = Lock or unlock all keyboard keys  
FN + F12 = Open calculator  
FN + Windows key = Windows key lock/unlock  
FN + press the knob = Switch between sound volume or LED speed/brightness.  
Current mode of the knob is indicated by the double LEDs next to it.

### Backlight modes

Press the knob to cycle through: Backlight on / change LED mode / backlight off.  
Turn the knob to change LED speed or LED brightness. What it changes depends on current LED mode.  
If the knob is in sound volume mode, then it can be used to change sound volume.

### Use

Connect the keyboard to your device (for example a computer) with the USB-A cable.

### Cleaning

Clean the product by using a dry cloth.

### Safety instructions

1. Keep the product dry. Keep it away from all liquids. This product is not waterproof.
2. Do not open up or try to repair the product by yourself.
3. Keep the product and packaging out of reach of children to prevent accidents and choking hazards.
4. Do not drop or expose to shock damage.

### Warranty

Please, see [www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu) for warranty information.

### Support

More product information can be found at [www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu).

Contact us by e-mail:  
[help@deltaco.eu](mailto:help@deltaco.eu).

Ačiū, kad renkate „Deltaco“!

### Klaviatūros mygtukų kombinacijos

FN + F1 = Atidaryti medijos leistuvą  
 FN + F2 = Padidinti garsą  
 FN + F3 = Sumažinti garsą  
 FN + F4 = Išjungti/ijungti garsą  
 FN + F5 = Sustabdyti  
 FN + F6 = Ankstesnė daina  
 FN + F7 = Groti/pauzė  
 FN + F8 = Kita daina  
 FN + F9 = Atidaryti elektroninio pašto programą  
 FN + F10 = Namų ekrano mygtukas  
 FN + F11 = Atrakinčių/užrakintų visus klaviatūros mygtukus  
 FN + F12 = Atidaryti skaičiuotuvą  
 FN + „Windows“ mygtukas = „Windows“ mygtukas užrakintas/atrakinčias  
 FN + paspauskite apvalų iškilusį mygtuką =  
 Perjungti tarp garsumo lygio ir LED šviesos diodų greičio/ryškumo. Dabartinių apvalaus iškilusio mygtuko režimą  
 nurodo šalia jo esantys dvigubi LED šviesos diodai.

### Foninio apšvietimo režimai

Paspauskite apvalų iškilusį mygtuką norėdami perjungti galimus režimus: Įjungti foninį apšvietimą/pakeisti LED šviesos diodų režimą/Išjungti foninį apšvietimą.

Pasukite apvalų iškilusį mygtuką, kad pakeistumėte LED šviesos diodų greitį arba jų ryškumą. Ką jis keičia priklauso nuo esamo LED šviesos diodų režimo.

Jei apvalus iškielęs mygtukas veikia garso nustatymo režimu, jį galima naudoti norint pakeisti garsumo lygi.

### Naudojimas

Prijunkite klaviatūrą prie savo įrenginio (pavyzdžiui, kompiuterio) USB-A kabeliu.

### Valymas

Valykite gaminį sausa šluoste.

### Saugos nurodymai

1. Laikykite įrenginį sausą ir neleiskite jam būti paveiktam vandens. Šis įrenginys nėra atsparus vandeniu.
2. Neatidarykite įrenginio ir neméginkite jo taisyti patys.
3. Produktą ir jo pakuočią laikykite vaikams nepasiekiamose vietoje, kad išvengtumėte nelaimingų atsiskrimų ir užspringimo pavojaus.
4. Nenumeskite įrenginio ir neleiskite jam būti paveiktam smūgio.

Susisiekite su mums el. paštu:  
[help@deltaco.eu](mailto:help@deltaco.eu).

### Garantija

Norédami gauti informacijos apie garantiją, apsilankykite [www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu).

### Pagalba

Daugiau informacijos apie produktą galite rasti tinklalapyje [www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu).

## LAV

Paldies, ka izvēlējāties Deltaco!

### Taustiņu kombinācijas

FN + F1 = Atvērt multimediju atskanotāju  
 FN + F2 = Samazināt skaļumu  
 FN + F3 = Palielināt skaļumu  
 FN + F4 = Izslegt/ieslegt skaņu  
 FN + F5 = Apturēt  
 FN + F6 = Iepriekšējā dziesma  
 FN + F7 = Atskanot/apturēt  
 FN + F8 = Nākamā dziesma  
 FN + F9 = Atvērt e-pasta programmu  
 FN + F10 = Sākuma taustiņš  
 FN + F11 = Bloķēt vai atbloķēt visus tastatūras taustiņus  
 FN + F12 = Atvērt kalkulatoru  
 FN + Windows taustiņš = Windows taustiņa bloķēšana/atbloķēšana  
 FN + piespiediet pogu = Pārslēgties starp skaņas līmeni vai LED ātrumu/spilgtumu.  
 Pogas režīmu norāda tai blakus esošie dubultie LED.

### Aizmugurējā apgaismojuma režīmi

Piespiediet pogu, lai izietu cauri režīmē:  
 Aizmugurējais apgaismojums ieslēgts / mainit LED režīmu / aizmugurējais apgaismojums izslēgts.  
 Pagrieziet pogu, lai mainītu LED ātrumu vai LED spilgtumu. Veiktās izmaiņas ir atkarīgas no esošā LED režīma.  
 Ja poga ir skanas līmeņa režīmā, to var izmantot skanas līmeņa mainīšanai.

### Lietošana

Savienojet tastatūru ar savu ierīci (piemēram, datoru), izmantojot USB-A vadu.

### Tīrišana

Tiriet preci ar sausu drānu.

### Drošības instrukcijas

1. Saglabājiet preci sausu. Sargājiet to no visiem šķidrumiem. Šī prece nav ūdensizturīga.
2. Nemēģiniet pats atvērt vai remontēt preci.
3. Sargājiet preci un iepakojumu no bērniem, lai novērstu negadījumus un aizrišanās riskus.
4. Nenometiet un nepakļaujiet preci triecienam.

### Garantija

Lūdzu, apmeklējiet [www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu), lai uzzinātu par garantiju.

### Atbalsts

Vairāk informācijas par precēm atrodama tīmekļa vietnē [www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu).  
 Sazinieties ar mums,  
 izmantojot e-pastu: [help@deltaco.eu](mailto:help@deltaco.eu).

## EST

Täname teid Deltaco valimise eest!

### Klahvikombinatsioonid

FN + F1 = Meediaplayeri avamine  
 FN + F2 = Helitugevuse vähendamine  
 FN + F3 = Helitugevuse suurendamine  
 FN + F4 = Heli vaigistamine/taastamine  
 FN + F5 = Stopp  
 FN + F6 = Eelmise laul  
 FN + F7 = Taasesitus/paus  
 FN + F8 = Järgmine laul  
 FN + F9 = E-posti programmi avamine  
 FN + F10 = Koduklahv  
 FN + F11 = Klaviatuuri kõigi klahvide lukustamine või avamine  
 FN + F12 = Kalkulaatori avamine  
 FN + Windowsi klahv = Windowsi klahvi lukustamine / lukustuse avamine  
 FN + nupuvajutus = Lülitamine helitugevuse või valgusdioodi kiiruse/ereduse vahel.  
 Nupu käesolevat režiimi näitavad kaks valgusdioodi selle kõrval.

### Taustvalgustuse režiimid

Vajutage nuppu tsüklis liikumiseks:  
 Taustvalgustus sisse / valgusdioodi režiimi muutmine / taustvalgustus välja.  
 Pöörake nuppu valgusdioodi kiiruse või valgusdioodi ereduse muutmiseks. See, mida muudetakse, sõltub käesolevast valgusdioodi režiimist.  
 Kui nupp on helitugevuse režiimis, saab seda kasutada helitugevuse muutmiseks.

### Kasutamine

Ühdage klaviatuur USB-A kaabli abil oma seadmega (näiteks arvutiga).

### Puhastamine

Puhastage toodet kuiva lapiga.

### Ohutusjuhised

1. Hoidke toode kuivana. Hoidke see eemal kõigist vedelikest. See toode ei ole veekindel.
2. Ärge avage toodet ega püüdke seda ise remontida.
3. Önetustega ja läbbumisohu ennetamiseks hoidke toodet ja pakendit väljaspool laste käeulatust.
4. Ärge laske sellel maha kukkuda ega saada lõögikahjustusi.

### Garanti

Garantiiteabe kohta vaadake palun [www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu).

### Tugi

Täiendaooteteavet leiataadressil [www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu).  
 Võtke meiega ühendust e-posti teel: [help@deltaco.eu](mailto:help@deltaco.eu).



**DELTACO GAMING**

<b>FREE SUPPORT</b>	
ENG	help@deltaco.eu
SWE	help@deltaco.se (0200-877771)
FIN	info@deltaco.fi (020 712 0390)
DAN	help@deltaco.dk
NOR	help@deltaco.no

GAM-110-UK

Distributed by SweDeltaco / [www.deltacogaming.com](http://www.deltacogaming.com)

 SweDeltaco AB, Glasfibergatan 8, 125 45 Älvsjö, Sweden