

QUICK INSTALLATION GUIDE

DWA-121 WIRELESS N 150 MICRO USB ADAPTER



ENGLISH

CD SET-UP WIZARD



SET-UP WIZARD CD
The CD contains all of the instructions required to set-up DWA-121



INSERT CD
Insert the CD into the CD drive of your computer. The set-up wizard should start automatically. Make sure that your internet connection is active. (Do not plug in DWA-121 yet)



SET-UP WIZARD
Select your language from the list of options and follow the steps within the wizard to complete the set-up of DWA-121

SET-UP AND CONFIGURATION PROBLEMS

- IF I'VE LOST MY CD WHAT CAN I DO?**
The CD contains software drivers and manual which can be obtained from D-Link (see Technical Support below). Windows XP, Vista, Windows 7/8 in most cases will automatically install the correct drivers.
- IF I'VE FORGOTTEN MY WIRELESS ENCRYPTION KEY?**
The wireless encryption key is configured at the Wireless Access Point, Router or DSL Modem Router. If you are unable to obtain your encryption key, the only solution would be to re-configure your Access Point/Router to use a new encryption key. Please contact your Wireless Access Point/Router/DSL Modem Router manufacturer.
- WHY CAN'T I GET A WIRELESS CONNECTION?**
 - Check that your DWA-121 is plugged in properly to the USB port or try to plug the DWA-121 into another USB port if available.
 - The LED on the DWA-121 should be lit, otherwise there could be a physical fault on the USB port or the driver is not installed properly.
 - Ensure that the wireless settings on the DWA-121 match the settings on your Access Point/Router. Please check and confirm your settings for.
Wireless Network Name (SSID)
Wireless Encryption Key
Wireless Security Method (E.g. WEP, WPA2)
To check whether a Wireless connection has been made, in the Windows System Tray (bottom right), Red means no valid connections have been made.
 - Check that your Internet is working fine on existing computers.
 - Ensure that you have followed and completed the software installation process, otherwise, please re-install the software. The LED on the DWA-121 should come on after software installation.

REMINDER

Please remove the label from your device and paste in the section on the last page.

Note: This label includes the product information, please keep it for future reference.

TECHNICAL SUPPORT

dlink.com/support

DEUTSCH

SETUP-ASSISTENT-CD



SETUP-ASSISTENT-CD
Die CD enthält alle zum Einrichten des DWA-121 erforderlichen Anleitungen.



EINLEGEN DER CD
Legen Sie die CD in das CD-Laufwerk Ihres Computers. Der Setup-Assistent sollte automatisch starten. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Internetverbindung aktiv ist. (Schließen Sie den DWA-121 noch nicht an)



DER SETUP-ASSISTENT
Wählen Sie Ihre Sprache von der Optionenliste und folgen Sie den Anweisungen des Assistenten, um die Einrichtung des DWA-121 fertig zu stellen.

SETUP- UND KONFIGURATIONSPROBLEME

- WAS KANN ICH TUN, WENN ICH MEINE CD VERLOREN HABE?**
Auf der CD sind die Software-Treiber und das Handbuch gespeichert. Diese sind jedoch auch direkt bei D-Link erhältlich (siehe „Technischer Kundendienst“). Unter Windows XP, Vista, Windows 7/8 werden die entsprechenden Treiber in der Regel automatisch installiert.
- WAS KANN ICH TUN, WENN ICH MEINEN VERSCHLÜSSELUNGSSCHLÜSSEL FÜR DIE DRAHTLOSE VERBINDUNG VERGESSEN HABE?**
Der Verschlüsselungsschlüssel wird im drahtlosen Access Point, Router oder DSL-Modem-Router eingestellt. Wenn Sie Ihren Verschlüsselungsschlüssel verloren haben, müssen Sie den Access Point bzw. den Router neu konfigurieren und einen neuen Schlüssel einstellen. Bitte wenden Sie sich dazu an den Hersteller Ihres drahtlosen Access Point, Routers oder DSL-Modem-Routers.
- WARUM KANN ICH KEINE DRAHTLOSE VERBINDUNG AUFBAUEN?**
 - Überprüfen Sie, ob der DWA-121 ordnungsgemäß mit dem USB-Anschluss verbunden ist, oder versuchen Sie, wenn möglich, den DWA-121 an einen anderen USB-Anschluss anzuschließen.
 - Vergewissern Sie sich, dass die grüne Verbindungsanzeige leuchtet. Falls nicht, müssen der Treiber oder der USB-Anschluss überprüft werden.
 - Überprüfen Sie, ob die Einstellungen für die drahtlose Verbindung am DWA-121 mit den Einstellungen des Access Point bzw. Routers übereinstimmen. Überprüfen Sie folgende Einstellungen:
Netzwerkname (SSID)
Verschlüsselungsschlüssel für die drahtlose Verbindung
Sicherheitsstandard für drahtlose Verbindungen (z. B. WEP, WPA2)
Überprüfen Sie in der Windows-Aufgabenleiste (rechts unten), ob eine drahtlose Verbindung aufgebaut wurde. Wenn das Symbol rot angezeigt wird, wurde keine Verbindung aufgebaut.
 - Überprüfen Sie, ob das Internet auf anderen Computern funktioniert.
 - Vergewissern Sie sich, dass die Software korrekt und vollständig installiert ist.
 - Installieren Sie die Software bei Bedarf neu. Die Anzeige am DWA-121 beginnt zu leuchten, sobald die Software korrekt installiert ist.

TECHNICAL SUPPORT

dlink.com/support

ZUR ERINNERUNG

Ziehen Sie den Aufkleber bitte von Ihrem Gerät ab und kleben Sie ihn in den entsprechenden Abschnitt auf der letzten Seite ein.

Hinweis: Er enthält wichtige Produktinformationen. Bewahren Sie ihn gut auf, um bei Bedarf auf diese Informationen zurückgreifen zu können.

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

dlink.com/support

FRANÇAIS

ASSISTANT DE CONFIGURATION SUR CD



CD DE L'ASSISTANT DE CONFIGURATION
Le CD contient toutes les instructions nécessaires à la configuration du DWA-121.



INSÉREZ LE CD
Insérez le CD dans le lecteur de CD de l'ordinateur. L'assistant de configuration devrait démarrer automatiquement. Assurez-vous que la connexion Internet est active (ne branchez pas encore le DWA-121).



ASSISTANT DE CONFIGURATION
Sélectionnez la langue dans la liste d'options, puis suivez les étapes de l'assistant pour mener à bien la configuration du DWA-121.

PROBLÈMES D'INSTALLATION ET DE CONFIGURATION

- J'AI PERDU MON CD, QUE PUIS-JE FAIRE ?**
Le CD contient les pilotes de la carte et son manuel. Vous pouvez les télécharger sur le site D-Link (Voir Support Technique ci-dessous). Windows XP, Vista, Windows 7/8 installent généralement de façon automatique les bons drivers.
- J'AI PERDU MA CLÉ D'ENCRYPTION SANS FIL**
La clé d'encryption sans fil est configurée sur le point d'accès, le routeur ou le modem routeur DSL sans fil. Si vous ne retrouvez pas cette clé d'encryption, l'unique solution est de reconfigurer votre point d'accès ou routeur afin d'en utiliser une nouvelle. Merci de contacter le constructeur de votre point d'accès/routeur/modem routeur DSL.
- JE N'ARRIVE PAS À ME CONNECTER EN SANS FIL**
 - Vérifiez que votre DWA-121 est correctement connecté sur le port USB ou essayez de le connecter sur un autre port USB.
 - Vérifiez que la diode verte est bien allumée. Si ce n'est pas le cas vérifiez le port USB ou son pilote.
 - Vérifiez que les paramètres sans fil de votre DWA-121 correspondent à ceux de votre point d'accès/routeur. Voici les points à vérifier :
Nom du réseau sans fil (SSID)
Clé d'encryption sans fil
Méthode de sécurité sans fil (E.g. WEP, WPA2)
Vérifier qu'une connexion sans fil a été établie, dans la barre de tâche de Windows (en bas à droite). Le rouge indique que la connexion sans fil n'a pas été établie.
 - Vérifiez que la connexion Internet fonctionne sur les autres ordinateurs.
 - Assurez vous d'avoir suivi et fini la procédure d'installation logicielle, sinon merci de la relancer. La diode de la DWA-121 ne doit s'allumer qu'après cette opération.

RAPPEL

Veuillez retirer l'étiquette de votre périphérique et la coller dans la section prévue à cet effet de la dernière page.

Remarque : Cette étiquette comporte des informations sur le produit ; veuillez la conserver pour vous y reporter ultérieurement.

ASSISTANCE TECHNIQUE

dlink.com/support

ESPAÑOL

CD DEL ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN



CD DEL ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN
El CD contiene todas las instrucciones necesarias para instalar el DWA-121



INTRODUCIR EL CD
Inserte el CD-ROM en la unidad de CD del ordenador. El asistente de configuración deberá iniciarse automáticamente. Asegúrese de que su conexión de Internet esté activa. (No enchufe todavía el DWA-121)



ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN
Seleccione el idioma en la lista de opciones y siga los pasos indicados en el asistente para finalizar la configuración del DWA-121

PROBLEMAS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

- HE PERDIDO EL CD**
El CD contiene controladores y el manual, que pueden obtenerse de D-Link (vea más adelante «Asistencia técnica»). Windows XP, Vista, Windows 7/8 instalarán automáticamente los controladores correctos en la mayoría de casos.
- HE OLVIDADO MI CLAVE DE ENCRIPCIÓN INALÁMBRICA**
La clave de encriptación inalámbrica está configurada en el punto de acceso, router o módem router DSL inalámbricos. Si no puede obtener su clave de encriptación, la única solución es volver a configurar su punto de acceso o router y, de este modo, usar una nueva clave de encriptación. Póngase en contacto con el fabricante de su punto de acceso, router o módem router DSL inalámbricos.
- NO CONSIGO UNA CONEXIÓN INALÁMBRICA**
 - Compruebe que el DWA-121 está conectado correctamente en el puerto USB o pruebe a conectar el DWA-121 en otro puerto USB que esté libre.
 - Compruebe que el LED de enlace se ha iluminado en verde. Si no es así, debe examinar el controlador o el puerto USB.
 - Asegúrese de que los parámetros inalámbricos del DWA-121 coinciden con los parámetros de su punto de acceso o router. Compruebe y confirme los parámetros siguientes:
Nombre de red inalámbrica (SSID)
Clave de encriptación inalámbrica
Método de seguridad inalámbrica (p. ej.: WEP, WPA2)
Para comprobar si es ha establecido una conexión inalámbrica, haga clic en el botón de la derecha en la bandeja del sistema de Windows. Si aparece en rojo, es que no se ha establecido ninguna conexión válida.
 - Compruebe que en los otros navegadores no hay ningún problema con la conexión a Internet.
 - Asegúrese de que ha seguido y completado todo el proceso de instalación del software. El LED del DWA-121 debe encenderse tras la instalación del software.

RECUERDE

Retire la etiqueta del dispositivo y péguela en la sección de la última página.

Nota: esta etiqueta incluye la información del producto, guárdela para futuros referirments.

ASISTENCIA TÉCNICA

dlink.com/support

ITALIANO

CONFIGURAZIONE GUIDATA SU CD



CD DI CONFIGURAZIONE GUIDATA
Il CD contiene tutte le istruzioni necessarie per configurare il dispositivo DWA-121.



INSERIRE IL CD
Inserire il CD nell'unità CD del computer. La configurazione guidata verrà avviata automaticamente. Assicurarsi che la connessione Internet sia attiva. Non collegare ancora il dispositivo DWA-121.



CONFIGURAZIONE GUIDATA
Selezionare la lingua dall'elenco di opzioni e attendersi ai passaggi della procedura guidata per completare la configurazione di DWA-121.

PROBLEMI DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE

- HO PERSO IL CD. COME DEVO COMPORTARMI?**
Il CD contiene i driver software e il manuale che possono essere richiesti a D-Link (vedi il paragrafo Supporto tecnico). In molti casi, Windows XP, Vista, Windows 7/8 installano automaticamente il driver corretto.
- HO DIMENTICATO LA CHIAVE DI CIFRATURA WIRELESS. COME DEVO COMPORTARMI?**
La chiave di cifratura wireless è configurata sul router, sul modem router DSL o sull'accesso point wireless. Se non si riesce a recuperare la chiave di cifratura wireless è necessario riconfigurare l'access point/router per utilizzare una nuova chiave di cifratura. Contattare il produttore dell'access point wireless/router/modem DSL.
- NON RIESCO A INSTAURARE UNA CONNESSIONE WIRELESS.**
 - Verificare che il dispositivo DWA-121 sia correttamente connesso alla porta USB. Se possibile, provare a collegare il dispositivo DWA-121 a un'altra porta USB disponibile.
 - Verificare che il LED Link emetta una luce verde. In caso contrario è necessario controllare il driver o la porta USB.
 - Verificare che le impostazioni wireless del dispositivo DWA-121 corrispondano alle impostazioni dell'access point/router. Controllare e confermare le impostazioni relative a:
Nome della rete wireless (SSID)
Chiave di cifratura wireless
Método di sicurezza wireless (per esempio, WEP, WPA2)
Per verificare la connessione wireless, utilizzare la barra delle applicazioni di Windows (in basso a destra). In assenza di una connessione valida è rossa.
 - Verificare che internet funzioni correttamente sui computer disponibili.
 - Verificare di avere eseguito e completato la procedura d'installazione del software. In caso contrario installare nuovamente il software. Il LED del dispositivo DWA-121 dovrebbe accendersi dopo l'installazione del software.

PROMEMORIA

Rimuovere l'etichetta dal dispositivo e apporla nella sezione riportata nell'ultima pagina.

Nota: tale etichetta comprende le informazioni sul prodotto, conservarla per futuri riferimenti.

SUPPORTO TECNICO

dlink.com/support

NEDERLANDS

CD INSTALLATIEWIZARD



CD INSTALLATIEWIZARD
Op de CD staan alle instructies die u nodig heeft om DWA-121 te installeren



PLAATS CD
Plaats de CD in het cd-rom-station van uw computer. De installatiewizard zou automatisch moeten starten. Controleer of uw internetaansluiting actief is. (Sluit DWA-121 nog niet aan)



INSTALLATIE-WIZARD
Selecteer uw taal in de lijst met mogelijkheden en volg de stappen binnen de wizard om de installatie van DWA-121 te voltooien

INSTALLATIE EN CONFIGURATIEPROBLEMEN

- WAT MOET IK DOEN ALS IK MIJN CD KWIJT BEN?**
De cd bevat stuurprogramma's en een handleiding. Deze materialen kunt u ook downloaden van de site van D-Link (zie Technische ondersteuning hieronder). In Windows XP, Vista, Windows 7/8 worden in de meeste gevallen automatisch de juiste stuurprogramma's geïnstalleerd.
- IK BEN DE ENCRYPTIESLEUTEL VOOR MIJN DRAADLOZE NETWERK VERGETEN.**
De encryptiesleutel voor het draadloze netwerk is opgeslagen op het draadloze Access Point, de router of de ADSL-router met modem. Als u niet kunt achterhalen wat de encryptiesleutel is, kunt u het probleem alleen verhelpen door het Access Point of de router te configureren met een nieuwe encryptiesleutel. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant van het draadloze Access Point, de router of de ADSLrouter met modem.
- WAAROM KAN IK GEEN DRAADLOZE VERBINDING TOT STAND BRENGEN?**
 - Controleer of de DWA-121 goed is aangesloten op de USB-poort of sluit de DWA-121 aan op een andere USB-poort (indien beschikbaar).
 - Controleer of het groene lampje brandt. Als dat niet het geval is, controleer u de werking van het stuurprogramma of de USB-poort.
 - Zorg ervoor dat de draadloze instellingen op de DWA-121 overeenkomen met de instellingen op het Access Point of de router. Controleer de volgende instellingen en pas deze zo nodig aan.
Naam draadloos netwerk (SSID)
Encryptiesleutel voor het draadloze netwerk (bijvoorbeeld WEP of WPA2)
U kunt op de taakbalk van Windows (helemaal rechts) zien of er een draadloze verbinding tot stand is gebracht. Rood betekent dat er geen draadloze verbinding tot stand is gebracht.
 - Controleer of internet wel goed werkt op andere computers.
 - Controleer u of de installatie van de software op de juiste manier is volledig hebt uitgevoerd. Installeer de software anders opnieuw. Het lampje van de DWA-121 moet gaan branden na de software-installatie.

HERINNERINGSBERICHT

Verwijder het etiket van uw toestel en kleef het in het gedeelte op de laatste pagina.

Opgelet: op dit etiket staat de productinformatie, bewaar dit voor later.

TECHNISCHE ONDERSTEUNING

dlink.com/support

POLSKI

KREATOR KONFIGURACJI



KREATOR KONFIGURACJI - CD-ROM
Płyta CD zawiera instrukcję dotyczącą konfiguracji DWA-121.



WŁÓŻ PŁYTĘ CD
Włóż płytę CD do napędu CD-ROM. Kreator konfiguracji powinien włączyć się automatycznie. Upewnij się, że jesteś podłączony do internetu. (Nie podłączaj jeszcze DWA-121)



KREATOR KONFIGURACJI
Z listy wybierz swój język, a następnie postępuj zgodnie z poleceniami kreatora aby skonfigurować DWA-121.

PROBLEMY Z KONFIGURACJĄ

- CO ZROBIĆ, JEŚLI ZAGUBIENIU ULEGŁA PŁYTA CD?**
A CD-n található szoftvereket és használati útmutatót letöltheti a D-Link weboldalán található Technikai támogatás menüre kattintva. A Windows XP, Vista, Windows 7/8 operációs rendszerek rendszerint automatikusan telepítik a megfelelő meghajtókat.
- CO ZROBIĆ, JEŚLI ZAPOMNIALEM SIECIOWY KLUCZ SZYFROWANIA?**
Sietciowy klucz szyfrowania jest konfigurowany w bezprzewodowym punkcie dostępowym lub routerze bezprzewodowym. Jeśli nie ma możliwości przypomnienia sobie klucza, jedynym rozwiązaniem jest jego zmiana w powyższym urządzeniu. Zajrzyj do podręcznika użytkownika aby dowiedzieć się, w jaki sposób skonfigurować klucz szyfrowania sieci bezprzewodowej.
- DLACZEGO NIE MOGĘ UZYSKAĆ POŁĄCZENIA BEZPRZEWODOWEGO?**
 - Sprawdź, czy adapter DWA-121 jest poprawnie przyłączony do portu USB lub spróbuj przyłączyć go do innego wolnego portu.
 - Upewnij się, że zaświeciła się zielona dioda LED. Jeśli nie, sprawdź połączenie z portem USB oraz czy jest zainstalowany odpowiedni sterownik.
 - Upewnij się, że ustawienia sieci bezprzewodowej adaptera DWA-121 odpowiadają ustawieniom sieci bezprzewodowej punktu dostępowego lub routera bezprzewodowego. Sprawdź następujące ustawienia:
Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID)
Klucz szyfrowania sieci bezprzewodowej
Rodzaj szyfrowania (np. WEP, WPA2)
Aby sprawdzić, czy nawiązanie zostało połączenie bezprzewodowe, w zasobniku systemowym Windows (po prawej na dole ekranu). Kolor czerwony oznacza brak połączenia.
 - Upewnij się, że na przyłączonych komputerach masz dostęp do internetu.
 - Upewnij się, że ukończyłeś instalację oprogramowania i sterowników do urządzenia. Jeśli nie, zainstaluj oprogramowanie ponownie. Dioda na adapterze DWA-121 powinna zaświecić się po instalacji oprogramowania.

PRZYPOMNIENIE

Proszę usunąć etykietę z urządzenia i wkleić ją w odpowiednim miejscu na ostatniej stronie.

Uwaga: Etykieta zawiera informacje dotyczące produktu. Należy zachować ją na wypadek potrzeby uzyskania tych informacji w przyszłości.

POMOC TECHNICZNA

dlink.com/support

ČESKY

CD S PRŮVODCEM NASTAVENÍM



CD S PRŮVODCEM NASTAVENÍM
CD obsahuje všechny potřebné pokyny pro nastavení produktu DWA-121



VLOŽTE CD
Hlezyte be a CD-t a számítógép CD-meghajtójába. Průvodce nastavením by se měl automaticky spustit. Zkontrolujte, zda je aktivní vaše připojení k Internetu. (DWA-121 zatím nezapojujte.)



PRŮVODCE NASTAVENÍM
Vyberte jazyk z nabízených možností a podle pokynů průvodce dokončete nastavení produktu DWA-121

PROBLÉMY S INSTALACÍ A KONFIGURACÍ

- CO MÁM DÉLAT, KDYŽ JSEM ZTRATIL DODÁVANÉ CD?**
A CD-n található szoftvereket és használati útmutatót letöltheti a D-Link weboldalán található Technikai támogatás menüre kattintva. A Windows XP, Vista, Windows 7/8 operációs rendszerek rendszerint automatikusan telepítik a megfelelő meghajtókat.
- CO KDYŽ JSEM ZAPOMNĚL ŠIFROVACÍ KLÍČ PRO SVOJI BEZDRÁTOVOU SÍŤ?**
Šifrovací klíč pro bezdrátovou síť je nakonfigurován v bezdrátovém přístupovém bodu, směrovači nebo směrovači s DSL modemem. Pokud nemůžete zjistit svůj šifrovací klíč, jedním řešením bude nakonfigurovat váš bezdrátový přístupový bod/směrovač na nový šifrovací klíč. Pokud nevíte jak, kontaktujte výrobce vašeho bezdrátového přístupového bodu, směrovače nebo směrovače s DSL modemem.
- PROČ SE NEMOHU BEZDRÁTOVĚ PŘIPOJIT?**
 - Zkontrolujte, zda je DWA-121 připojen správně do USB portu nebo zkuste připojit DWA-121 do jiného volného USB portu.
 - Zkontrolujte, zda svítí zelený indikátor Link. Pokud ne, je třeba zkontrolovat USB port nebo instalaci ovladače.
 - Ujistěte se, že nastavení bezdrátové sítě na DWA-121 odpovídá nastavení na vašem přístupovém bodu/směrovači. Zkontrolujte shodu těchto nastavení.
Název bezdrátové sítě (SSID)
Šifrovací klíč (Encryption Key)
Typ šifrování (např. WEP, WPA2)
Podívejte se na hlavní panel Windows (oznamovací oblast vpravo dole). Červená znamená, že se nepodařilo navázat spojení.
 - Zjistěte, zda na ostatních počítačích funguje připojení k Internetu.
 - Ujistěte se, že jste dokončili proces instalace a postupovali přitom podle pokynů. V opačném případě reinstalujte software. Indikátor na DWA-121 by se měl po instalaci softwaru rozsvítit.

PŘIPOMENUTÍ

Sejměte ze zařízení nálepku a nalepte ji na určené místo na poslední straně.

Pozn.: Na nálepkě jsou uvedeny informace o výrobku, uschovejte ji pro pozdější použití.

TECHNICKÁ PODPORA

dlink.com/support

MAGYAR

BEÁLLÍTÁS-VARÁZSLÓ CD



BEÁLLÍTÁS-VARÁZSLÓ CD
A CD tartalmazza a DWA-121 beállításához szükséges valamennyi utasítást



CD BEHELYEZÉSE
Helyezze be a CD-t a számítógép CD-meghajtójába. A beállítás-varázsló automatikusan elindul. Bizonyosodjon meg arról, hogy internetkapcsolata aktív. (Még ne csatlakoztassa a DWA-121-öt.)



BEÁLLÍTÁS-VARÁZSLÓ
A lehetőségek listájáról válassza ki a kívánt nyelvet és kövesse a varázsló DWA-121 beállítására vonatkozó utasításait.

BEÁLLÍTÁSI ÉS KONFIGURÁCIÓS PROBLÉMÁK

- MIT TEGYEK, HA ELVESZITTEM A CD-T?**
A CD-n található szoftvereket és használati útmutatót letöltheti a D-Link weboldalán található Technikai támogatás menüre kattintva. A Windows XP, Vista, Windows 7/8 vil i de festsé tífeliler installire riktige drivere automatisk.
- MIT TEGYEK, HA ELFELEJTETTEM A VEZETÉK NÉLKÜLI TITKOSÍTÁSI KULCSÓMAT?**
A vezeték nélküli titkosítási jelszó a vezeték nélküli hozzáférési ponton, routeren vagy DSL modem routeren került beállításra. Ha nem tudja megszerezni a titkosítási kulcsot, újat kell beállítania a hozzáférési ponton /routeren. Ehhez olvassa el a vezeték nélküli hozzáférési ponton/router/DSL modem router gyártójának utasításait.
- MIÉRT NEM MŰKÖDIK A VEZETÉK NÉLKÜLI KAPCSOLATON?**
 - Ellenőrizze, hogy a DWA-121 megfelelően csatlakozik-e az USB portra, illetve ha van rendelkezésre álló másik USB port, helyezze át abba az adaptert.
 - Ellenőrizze, hogy a zöld Link LED világít-e. Ha nem, ellenőrizze a drivert vagy az USB portot.
 - Ellenőrizze, hogy a DWA-121 vezeték nélküli beállításai megegyeznek-e a hozzáférési pont/router megfelelő beállításával különös tekintettel az alábbiakra:
Název bezdrátové sítě (SSID)
Vezeték nélküli hálózati neve (SSID)
Vezeték nélküli titkosítási kulcs
Vezeték nélküli biztonsági mód (pl. WEP, WPA2)
A Windows rendszerinteltáján (jobb alul) ellenőrizheti a vezeték nélküli kapcsolat létrejöttét. A piros szín azt jelzi, hogy nem jött létre a kapcsolat.
 - Ellenőrizze, hogy az Internet megfelelően működik-e a már hálózatba kapcsolt számítógépeken.
 - Ellenőrizze, hogy megfelelően követte-e a szoftver telepítési eljárását. Ha nem, telepítse újra a szoftvert. A DWA-121 LED kijelzőjének ki kell gyulladnia a szoftver telepítését követően.

FIGYELMEZTETÉS

Kérjük, távolítsa el a címkét az eszköztől és illeszse be az utolsó oldalon található részt.

Megjegyzés: Ez a címke tartalmazza a termékinformációkat, tartsa meg későbbi hivatkozás végett.

TECHNIKAI TÁMOGATÁS

dlink.com/support

NORSK

CD OPPSETT-VEILEDER



OPPSETT-VEILEDER CD
CD-en inneholder alle instruksjoner som trengs for oppsett av DWA-121



SETT INN CD
Sett CD-en i CD-stasjonen på PC-en. Oppsett-veilederen bør starte automatisk. Kontroller at du er koblet til internett. (Ikke koble til DWA-121 enda)






OPPSETT-VEILEDEREN
Velg språk fra listen og følg anvisningene i veilederen for å bli ferdig med oppsettet av DWA-121

OPPSETT- OG KONFIGURERINGSPROBLEMER

- <

DANSK

<p>CD MED OPSÆTNINGSGUIDE</p>	
	OPSÆTNINGSGUIDE PÅ CD CD'en indeholder alle de instruktioner, som er nødvendige for at opsætte DWA-121
	ISÆT CD Sæt CD'en i CD-drevet på din computer. Opsætningsguiden bør starte automatisk. Sørg for, at din internetforbindelse er aktiv. (Tilslut ikke DWA-121 endnu)
	GUIDEN OPSÆTNING Vælg dit sprog blandt valgmulighederne på listen, og følg trinene i guiden for at gennemføre opsætningen af DWA-121

PROBLEMER I FORBINDELSE MED OPSÆTNING OG KONFIGURATION

- HVAD KAN JEG GØRE, HVIS JEG HAR MISTET MIN CD?**
CD'en indeholder softwaredrivere og håndbog, og disse kan fås fra D-Link (se Teknisk support nedenfor). Windows XP, Vista, Windows 7/8 vil i de fleste tilfælde automatisk installere de rigtige drivere.
- HVIS JEG HAR GLEMT NOGLEN TIL TRÅDLØS KRYPTERING?**
Nøglen til trådløs kryptering konfigureres ved det trådløse access point, routeren eller DSL-modemrouteren. Hvis du ikke kan få fat i krypteringsnøglen, er den eneste løsning at konfigurere dit access point/router igen, så du kan bruge en ny krypteringsnøgle. Kontakt producenten af dit trådløse access point/router/DSL-modemrouter.
- HVORFOR KAN JEG IKKE FÅ OPRETET TRÅDLØS FORBINDELSE?**
 - Kontroller, at DWA-121 er sat korrekt i USB-porten, eller prøv at sætte DWA-121 i en anden USB-port, hvis der er en ledig.
 - Kontroller, at den grønne Link-lysdioder tændes. Gør den ikke det, skal du kontrollere driveren eller USB-porten.
 - Sørg for, at de trådløse indstillinger i DWA-121 svarer til indstillingerne for dit access point/router. Kontroller og bekræft indstillingerne for:

Navnet på det trådløse netværk (SSID)
Nøglen til trådløs kryptering
Metoden til trådløs sikkerhed (f.eks. WEP, WPA2)
Kontroller på proceslinjen i Windows (nederst til højre), om der er oprettet trådløs forbindelse. Rødt betyder, at der ikke er oprettet brugbar forbindelse.




 - Kontroller, at internettet fungerer korrekt på de computere, du allerede har.
 - Kontroller, at du har fulgt instruktionerne ved installationen af softwaren og fuldført processen. Hvis ikke, skal du installere softwaren igen. Lysdioden på DWA-121 bør blive tændt efter installation af softwaren.

HUSK venligst
at fjerne mærkaten fra enheden og klæbe den ind i rammen på sidste side.

<i>Bemærk: Denne mærkat indeholder produktoplysningerne, derfor bør du gemme den til senere brug.</i>

TEKNIISK SUPPORT	dlink.com/support
TEKNIKK SUPPORT	dlink.com/support

SUOMI

<p>CD:L:LTÄ LÖYTYVÄ ASENNUSVELHO</p>	
	ASENNUSVELHO-CD CD:n sisältää kaikki tarvittavat ohjeet DWA-121:n saattamiseksi toimintakuntoon
	SYÖTÄ ASENNUS-CD Syötä CD tietokoneesi CD-asemaan. Asennusvelhon tulisi käynnistyä automaattisesti. Varmista, että tietokone on yhteydessä internetiin. (Älä kytkä DWA-121:ta vielä tietokoneeseen.)
	ASENNUSVELHO Valitse haluamasi kieli listassa olevista vaihtoehdoista ja seuraa asennusvelhon askelia saattaaksesi DWA-121:n asennuksen loppuun

ASENNUSKEEN JA ASUKTSIEN KONFIGUROINTIIN LIITTYVÄT ONGELMAT

- MITÄ TEEN, JOS CD-LEVY KATOAA?**
CD-levy sisältää ohjaintiedostoja ja käyttöoppaan. Ne ovat saatavissa D-Linkiltä (ks. kohta Tekninen tuki alla). Windows XP-, Vista, Windows 7/8 käyttöjärjestelmät asentavat useimmiten oikeat ohjaimet automaattisesti.
- MITÄ JOS OLEN UNOHTANUT LANGATTOMAN SALAUSAVAIMENI?**
Langaton salausavain kuuluu langattoman tukiaseman, reitittimen tai DSL-modeemin asetuksiin. Jos olet unohtanut tai kadottanut salausavaimesi, on ainoa vaihtoehto tehdä tukiaseman/reitittimen asetukset uudelleen käyttäen uutta salausavainta. Ota yhteyttä langattoman tukiaseman/reitittimen/DSL-modeemireitittimen valmistajaan tai maahantuajaan.
- LANGATTOM YHTEYS EI TOIMI - MIKSI?**
 - Tarkista, että DWA-121:n liitäntä USB-porttiin on kunnossa. Koeta kytkeä DWA-121 toiseen USB-porttiin, jos sellainen on vapaana.
 - Tarkista, että vihreä Link-merkkivalo on syttynyt. Jos se ei ole syttynyt, on tarkistettava ohjain tai USB-yhteys.
 - Varmista, että DWA-121:n langattomat asetukset vastaavat tukiaseman/reitittimen asetuksia. Tarkista seuraavat asetukset.




Langattoman verkon nimi (SSID)
Langaton salausavain
Langattoman tietoturvan tyyppi (esim. WEP, WPA2)
Tarkista Windowsin tehtäväpalkista (alhaalla oikealla). Nounainen väri merkitsee, ettei toimivaa yhteyttä ole syntynyt.

 - Varmista muiden tietokoneiden avulla, että yhteys Internetiin toimii asianmukaisesti.
 - Varmista, että olet tehnyt ohjelmistoasennuksen asianmukaisesti. Muussa tapauksessa asenna ohjelmisto uudelleen. DWA-121:n merkkivalon pitäisi syttyä ohjelmistoasennuksen jälkeen.

MUISTUTUS
Poista tarra laitteesta ja kiinnitä se viimeiselle sivulle.
<i>Huom. Tämä tarra sisältää tuotetiedot. Säilytä se myöhempää käyttöä varten.</i>

TEKNISKUUKI	dlink.com/support
TEKNIKK SUPPORT	dlink.com/support

SVENSKA

<p>CD-INSTALLATIONSGUIDE</p>	
	CD MED INSTALLATIONSGUIDE CD:n innehåller alla nödvändiga instruktioner för att installera DWA-121-enheten
	SÄTT I CD:N Sätt i cd:n i datorns cd-enhet. Installationsguiden skall starta automatiskt. Kontrollera att Internet-anslutningen är aktiv. (Anslut inte DWA-121-enheten ännu)
	INSTALLATIONSGUIDE Välj språk i listan med alternativ och följ stegen i guiden för att slutföra installationen av DWA-121-enheten

PROBLEM VID INSTALLATION OCH KONFIGURATION

- VAD KAN JAG GÖRA OM JAG HAR FÖRLORAT CD:N?**
CD:n innehåller drivrutiner och en manual, vilka kan fås från D-Link (se Teknisk support nedan). Windows XP, Vista, Windows 7/8 installerar i de flesta fall automatiskt rätt drivrutinەر.
- OM JAG HAR GLEMT MIN TRÅDLÖSA KRYPTERINGSNYCKEL?**
Den trådlösa krypteringsnyckeln är konfigurerad på den trådlösa accesspunkten, routern eller DSL-modemroutern. Om du inte kan ta reda på din krypteringsnyckel, återstår bara att omkonfigurera accesspunkten/routern, så att du kan använda en ny krypteringsnyckel. Kontakta tillverkaren av den trådlösa accesspunkten/routern/DSLmodemroutern.
- VARFÖR GÅR DET INTE ATT SKAPA NÅGON TRÅDLÖS ANSLUTNING?**
 - Kontrollera att DWA-121 är ordentligt ansluten till USB-porten, eller prova att ansluta DWA-121 till en annan USB-port om det finns någon.
 - Kontrollera att den gröna lysdioden för förbindelse lyser. Om den inte lyser måste drivrutinerna eller USB-porten kontrolleras.
 - Kontrollera att de trådlösa inställningarna för DWA-121 stämmer överens med inställningarna för accesspunkten/routern. Kontrollera och bekräfta inställningarna för:




Namn på trådlöst nätverk (SSID)
Trådlös krypteringsnyckel
Typ av trådlös kryptering (t.ex. WEP, WPA2)
Kontrollera i aktivitetsfältet i Windows (nere till höger) att det finns en trådlös anslutning. Rött innebär att det inte finns någon fungerande anslutning.

 - Kontrollera att Internet fungerar ordentligt på de befintliga datorerna.
 - Kontrollera att du har installerat programvaran på rätt sätt. Om inte, måste du ominstallera programvaran. Lysdioden på DWA-121 bör tändas efter det att programvaran installerats.

PÅMINNELSE
Ta bort etiketten från enheten och klistra in den i avsnittet på den sida sistn.
<i>Obs! På denna etikett finns produktinformationen, behåll den för framtida referens.</i>

TEKNIKK SUPPORT	dlink.com/support
ASSISTÊNCIA TÉCNICA	dlink.com/support

PORTUGUÊS

<p>CD DE ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO</p>	
	CD DE ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO O CD contém todas as instruções necessárias para configurar o DWA-121
	INSERIR CD Insira o CD na unidade de CD do seu computador. O assistente de configuração deverá ser iniciado automaticamente. Assegure-se de que a sua ligação à Internet se encontra activa. (Não ligue o DWA-121 ainda)
	ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO Seleccione o seu idioma na lista de opções e siga as etapas do assistente para completar a configuração do DWA-121

PROBLEMAS DE CONFIGURAÇÃO

- PERDI O MEU CD, O QUE POSSO FAZER?**
O CD contém os drivers do software e o manual que podem ser obtidos no D-Link (consulte a Assistência Técnica abaixo). O Windows XP, Vista, Windows 7/8 na maior parte dos casos, vão instalar automaticamente os drivers correctos.
- ESQUECI-ME DO MEU CÓDIGO DE ENCRIPTAÇÃO SEM FIOS?**
O código de encriptação sem fios é configurado no Ponto de Acesso Sem Fios, Router ou Router do Modem DSL. Se não conseguir obter o seu código de encriptação, a única solução será reconfigurar o seu Ponto de Acesso/Router para utilizar um novo código de encriptação. Contacte o fabricante do seu Ponto de Acesso Sem Fios/Router/Router Modem DSL.
- PORQUE NÃO CONSIGO OBTER UMA LIGAÇÃO SEM FIOS?**
 - Verifique se o seu DWA-121 está ligado correctamente à sua porta USB ou tente ligar o DWA-121 a outra porta USB se possível.
 - Verifique se o LED de Ligação verde está aceso. Caso contrário, tem de verificar o driver ou a porta USB.
 - Certifique-se de que as definições sem fios do DWA-121 correspondem às definições do seu Ponto de Acesso/Router. Verifique e confirme as suas definições.




Nome de Rede Sem Fios (SSID)
Código de Encriptação Sem Fios
Método de Segurança Sem Fios (P. ex. WEP, WPA2)
Para confirmar se foi realizada uma ligação sem fios, vá ao ícone do Windows (canto inferior direito). Vermelho significa que não foram feitas ligações válidas.

 - Verifique se a Internet está a trabalhar correctamente nos computadores existentes.
 - Certifique-se de que seguiu e concluiu o processo de instalação do software, caso contrário, volte a instalar o software. O LED do DWA-121 deve acender-se depois da instalação do software.

LEMBRETE
Remove a etiqueta do seu dispositivo e cole-a na secção na última página.
<i>Nota: Esta etiqueta inclui informações acerca do produto, conserve-a para futura referência.</i>

ASSISTÊNCIA TÉCNICA	dlink.com/support
TEKNIKK SUPPORT	dlink.com/support

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

<p>ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ CD</p>	
	CD ΟΔΗΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το CD περιέχει όλες τις οδηγίες που απαιτούνται για την εγκατάσταση του DWA-121
	ΕΙΣΑΓΩΓΗ CD Εισάγετε το CD στη μονάδα CD του υπολογιστή σας. Ο οδηγός εγκατάστασης πρέπει να εκκινείται αυτόματα. Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεσή σας στο internet είναι ενεργή. (Μην συνδέσετε ακόμα το DWA-121)
	ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επιλέξτε τη γλώσσα σας από τη λίστα επιλογών και ακολουθήστε τα βήματα στον οδηγό για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του DWA-121

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

- Έχασα το CD. Τι πρέπει να κάνω;**
Το CD περιέχει τα driver software και το εγχειρίδιο που μπορούν να ζητηθούν από την D-Link (βλέπε την παράγραφο Τεχνική υποστήριξη). Σε πολλές περιπτώσεις, τα Windows XP, Vista, Windows 7/8 εγκαθιστούν αυτόματα το σωστό driver.
- Έχασα το κλειδί κρυπτογράφησης wireless. Τι πρέπει να κάνω;**
Το κλειδί κρυπτογράφησης wireless είναι διαμορφωμένο στο router, στο modem router DSL ή στην πρόσβαση point wireless. Αν δεν καταφέρετε να επανακτήσετε το κλειδί κρυπτογράφησης wireless, είναι απαραίτητο να αναδιαμορφώσετε το access point/router για να χρησιμοποιήσετε ένα νέο κλειδί κρυπτογράφησης. Επικοινωνήστε με τον παραγωγό του access point wireless/router/modem DSL.
- Δεν καταφέρνω να εγκαθιδρύσω μια σύνδεση wireless.**
 - Ελέγξτε αν η συσκευή DWA-121, είναι σωστά συνδεδεμένη με την θύρα USB. Αν σας είναι δύσκολο, δοκιμάστε να συνδέσετε την συσκευή DWA-121 με μια άλλη διαθεσίμη θύρα USB.
 - Ελέγξτε αν το LED Link εκπέμπει ένα πράσινο φως. Στην αντίθετη περίπτωση είναι απαραίτητο να ελέγξετε το driver ή την θύρα USB.
 - Ελέγξτε αν ο ρυθμιστής wireless της συσκευής DWA-121 αντιστοιχούν στις ρυθμίσεις του access point/router. Ελέγξτε και επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις που είναι σχετικές με:




Όνομα του δικτύου wireless (SSID)
Κλειδί κρυπτογράφησης wireless
Μέθοδος ασφάλειας wireless (για παράδειγμα, WEP, WPA2)
Για να ελέγξετε την σύνδεση wireless, χρησιμοποιήστε την γραμμή των εφαρμογών του Windows (κάτω δεξιά). Όταν δεν υπάρχει μια ισχύουσα σύνδεση είναι κόκκινο.

 - Ελέγξτε αν το Internet λειτουργεί σωστά στα διαθέσιμα κομπιούτερ.
 - Ελέγξτε αν έχετε εκτελέσει και ολοκληρώσει την διαδικασία εγκατάστασης του software. Στην αντίθετη περίπτωση εγκαταστήστε και πάλι το software. Το LED της συσκευής DWA-121 θα πρέπει να ανάψει μετά την εγκατάσταση του software.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ
Αφαιρέστε την ετικέτα από τη συσκευή σας και επικολήστε την στην ενότητα της τελευταίας σελίδας.
<i>Σημείωση: Αυτή η ετικέτα περιλαμβάνει τις πληροφορίες του προϊόντος. Κρατήστε την για μελλοντική αναφορά.</i>

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ	dlink.com/support
TEHNIČKA PODRŠKA	dlink.com/support

HRVATSKI

<p>CD S ČAROBNJAKOM ZA POSTAVLJANJE</p>	
	CD S ČAROBNJAKOM ZA POSTAVLJANJE Na CD-u se nalaze upute za postavljanje uređaja DWA-121
	UMETANJE CD-a Umetnite CD u CD pogon računala. Čarobnjak za postavljanje trebao bi se automatski pokrenuti. Provjerite je li internetska veza s računalom aktivna. (Nemojte još priključivati DWA-121.)
	ČAROBNJAK ZA POSTAVLJANJE Odaberite jezik iz seznama možnosti in sledite korakom v čarovniku, da postavite DWA-121.

POTEŠKOĆE S POSTAVLJANJEM I KONFIGURACIJOM

- IZGUBIO/LA SAM CD. ŠTO MOGU UČINITI?**
CD sadrži pomoćni i pogonske programe koji su dostupni na D-Link internetskim stranicama (pogledati pod 'Tehnička podrška'). U sklopu operativnih sustava Windows XP ili Vista, Windows 7/8, sustav će u većini slučajeva samostalno instalirati pogonske programe.
- ŠTO UČINITI AKO SAM ZABORAVIO/LA ENKRIPCIJSKI KLJUČ?**
Enkripcijski ključ definiran je na pristupnoj točki ili usmjerniku. Ukoliko niste u stanju saznati enkripcijski ključ, jedino rješenje je promijeniti postavke vaše pristupne točke ili usmjernika i definirati korištenje novog enkripcijskog ključa.
- ZAŠTO SE NE MOGU BEŽIČNO POVEZATI?**
 - Provjerite jeli vaš uređaj pravilno umetnut u USB utor ili okušajte umetnuti uređaj u drugi USB utor, ukoliko je to moguće.
 - Uvjertite se da bežične postavke na uređaju odgovaraju postavkama pristupne točke ili usmjernika. Provjerite sljedeće postavke: **Naziv bežične veze (SSID)**




Metoda zaštite bežične mreže (npr. WEP, WPA2)
- Kako biste se uvjertili da je vaš uređaj ispravan, a imate mogućnost pristupiti pristupnoj točki ili usmjerniku, privremeno onemogućite sigurnosne postavke, te provjerite postoji li sada bežična povezanost.

 - Provjerite jeste li ispravno konačili instalacijski proces pogonskih i pomoćnih programa, u suprotnom, ponovo pokrenite instalaciju. LED lampica na uređaju trebala bi se upaliti nakon ispravne instalacije.

PODSJETNIK
Molimo uklonite naljepnicu s uređaja i zaljepite je u pripadajući okvir na zadnjoj stranici.
<i>Napomena: Na toj se naljepnici nalaze podaci o proizvodu. Sačuvajte je za buduću potrebu.</i>

TEHNIČKA PODRŠKA	dlink.com/support
TEHNIČKA PODRŠKA	dlink.com/support

SLOVENSKI

<p>ČAROVNIK ZA POSTAVITEV S CD-JA</p>	
	CD S ČAROVNIKOM ZA POSTAVITEV CD vsebuje vsa navodila potrebna za za postavitev DWA-121
	VSTAVITE CD Vstavite CD v CD pogon vašega računalnika. Čarovnik za namestitev bi se moral samodejno zagnati. Zagotovite, da je vaša internetna povezava aktivna. (Ne priključite še DWA-121)
	ČAROVNIK ZA POSTAVITEV Izberite vaš jezik iz seznama možnosti in sledite korakom v čarovniku, da postavite DWA-121

PROBLEMI PRI POSTAVITVI IN NASTAVITVI

- KAJ NAJ NAREDIM, ČE SEM IZGUBIL CD?**
Na CD-ju se nahajajo gonilniki in priročnik, kar pa lahko naložite tudi iz D-linkove spletne strani (glej spodaj). Windows XP, Windows 7/8 ali Vista bodo najverjetneje samodejno namestili pravilne gonilnike.
- KAJ NAJ NAREDIM, ČE SEM POZABIL BREŽIČNI ENKRIPCIJSKI KLJUČ?**
Brežični enkripcijski ključ se nastavlja na brezžični dostopni točki (AP) ali usmerjevalniku. Če ne morete najti ali se spomniti enkripcijskega ključa, je edina možnost, da ponovno nastavite AP/usmerjevalnik in določite enkripcijski ključ.
- ZAKAJ NE MOREM VZPOSTAVITI BREŽIČNE POVEZAVE?**
 - Preverite, da je vaš DWA-121 čvrsto in pravilno prikljuplen v USB vtičnico. Če imate več prostih USB vtičnic, poskusite DWA-121 priključiti v drugo USB vtičnico.
 - Preverite, da se brezžične nastavitve v DWA-121 ujemajo z nastavitvami v usmerjevalniku. Še posebej natančno preverite: **Ime brezžične mreže (SSID)**




Brezžični varnostni sistem (WEP, WPA2, ...)
- Za preverjanje brezžične povezave lahko začasno izklopite brezžični varnostni sistem in s tem zvišate možnost, da boste vzpostavili povezavo oz. ugotovili razlog za nezmožnost povezave.

 - Preverite, da ste pravilno in do konca izpeljali postopek namestitve gonilnikov. Če niste, ponovite postopek namestitve. LED indikator na DWA-121 mora po koncu namestitve svetiti.

OPOMNIK
Odstranite nalepko z naprave in jo prilepite v oddelek na zadnji strani.
<i>Opomba: Na tej nalepki se nahajajo informacije o izdelku, hranite je za uporabo v prihodnosti.</i>

TEHNIČNA PODPORA	dlink.com/support
TEHNIČNA PODPORA	dlink.com/support

ROMÂNĂ

<p>CD-UL CU EXPERTUL DE CONFIGURARE</p>	
	CD-UL CU EXPERTUL DE CONFIGURARE CD-ul conține toate instrucțiunile necesare pentru configurarea DWA-121
	INTRODUCEREA CD-ULUI Introduceți CD-ul în unitatea CD a computerului dvs. Expertul de configurare ar trebui să pornească automat. Asigurați-vă că este activă conexiunea dvs. la Internet. (Nu conectați încă DWA-121)
	EXPERTUL DE CONFIGURARE Selectați limba dvs. În lista de opțiuni și urmați pașii din expert pentru a finaliza configurarea DWA-121

PROBLEME LEGATE DE CONFIGURARE

- AM PIERDUT CD-UL, CE POT FACE?**
CD-ul conține software precum driverul echipamentului și manualul acestuia ce pot fi obținute și de la D-Link (a se vedea Suport Tehnic mai jos). Windows XP sau Vista, Windows 7/8 va instala automat în marea majoritate a cazurilor driverul corect.
- DACĂ AM UITAT CHEIA DE CRIPTARE WIRELESS?**
Cheia de criptare wireless este configurată în Access point sau router. Dacă nu reușiți să o obțineți, singura soluție este să re-configurați Access pointul/Routerul să folosească o nouă cheie de criptare.
- DE CE NU MĂ POT CONECTA WIRELESS?**
 - Verificați dacă ați conectat corect DWA-121 în portul USB sau încercați să folosiți un alt port USB dacă este disponibil.
 - Asigurați-vă că folosiți aceeași configurație wireless atât pe DWA-121 cât și pe Access Point/Router. Vă rugăm să verificați și să confirmați următorii parametri: **Numele rețelei wireless (SSID)**

Cheia de criptare wireless
Metoda de securizare aleasa (Ex: WEP, WPA2)
- Pentru a fi siguri că aveți echipamentul funcțional și ca există legătură cu Access Pointul/Routerul, dezactivați securitatea pe wireless, vedeți dacă vă puteți conecta și dacă respectiva conexiune funcționează corect.

 - Asigurați-vă că ați urmărit și încheiat procesul de instalare, altfel, reinstalați software-ul. LED-ul de pe DWA-121 trebuie să se aprindă după instalare.

MEMENTO
Eliminați eticheta de pe dispozitiv și lipiți în secțiunea de pe ultima pagină.
<i>Notă: Această etichetă include informațiile de produs; păstrați-o pentru referințe ulterioare.</i>

SUPORT TEHNIC	dlink.com/support
SUPORT TEHNIC	dlink.com/support

Paste your device's label here:
