

NannyCam V24



INSTRUCTIONS FOR USE

PACKAGE CONTENTS:

- Parent Unit (with display) + power adapter
- Baby Unit (camera) + power adapter
- Instructions for Use

BABY UNIT OVERVIEW:

- 1. Light Sensor
- 2. Camera Lens
- 3. Blue LED Power Indicator
- 4. Microphone
- 5. Infrared LED for night vision
- 6. Power Adapter Connector
- 7. Thermal Sensor
- 8. Reset Button for pairing
- 9. Speaker



PARENT UNIT OVERVIEW:

- 1. Power Input / Battery Charging
- 2. LCD Display
- 3. Red LED indicates activity
- Blue LED indicates connection with camera
- 5. Microphone
- 6. Volume / Left Arrow
- 7. Melody (on/off)
- 8. PTT Key (push-to-talk)
- 9. Volume + / Right Arrow
- 10. OK / Menu Key
- 11. Power Key (screen on/off) / Return (back)
- 12. Speaker
- 13. Return / Back Key



GETTING STARTED:

A) Baby Unit (camera)

- 1. Connect the small plug of the power adapter to the baby unit and the other end to the mains socket.
- 2. The blue LED indicates the camera is functioning correctly.

Note: Baby Unit requires a constant connection to the mains.



B) Parent Unit (display)

- 1. Connect the small plug of the power adapter to the parent unit and the other end to the mains socket.
- 2. Parent unit begins charging, indicated by the red LED and the battery recharging symbol on the display.
- 3. Press the power key to turn the display on.

<u>Note</u>: For optimal capacity and battery life, fully charge the device before using for the first time.



SETUP AND FUNCTIONS:

- When the parent and baby units are switched on and within range, a live image from the camera will appear within a few seconds.
- Place the camera in a suitable location and adjust the camera lens until you are satisfied with the image on the parent unit.

<u>Note</u>: Do not place the baby unit within baby's reach. If there is interference on the picture or sound, try moving the units to different locations, and ensure they are not close to other electrical equipment that may interfere with the transmission.

Monitoring Screen Icons

- 1. Signal strength indicator
- 2. Temperature in baby's room*
- 3. Melody is playing
- 4. VOX function activated
- 5. Alarm activated
- 6. Battery indicator
- 7. Microphone activated (push to talk)
- 8. Date and time



<u>Note:</u> *The baby monitor thermometer is not certified and the temperature data should only be used as a general guideline.

Range

When the distance between the baby and parent unit is too far, the signal may be interrupted and the image and sound may become frozen. If there is a connection loss due to the units being out of range, a black screen is displayed and the message "Connecting...". The parent unit will try to reconnect to the camera.

<u>Note</u>: If the they do not reconnect even after the units have been brought within range, try to pair the units again, see the following section "Camera – Pairing".

MENU:

- Press the "OK / Menu" key on the parent unit to access the menu. Navigate using the "left" and "right" arrow keys. The "Back" key takes you back one page or to the monitoring screen.
- The menu contains 6 icons:
 - 1. Camera Pairing*
 - 2. Alarm Alarm settings
 - 3. Settings Basic settings
 - 4. VOX VOX mode settings
 - 5. Languages Language settings menu
 - 6. System Info

<u>Note:</u> *The parent and baby units are already paired, it is not necessary to do this again. Only select if you want to re-pair the units, e.g. when the signal has been lost.

1 – Camera – Pairing

To re-pair, press the "OK / Menu" key twice. Next press and hold the "Reset" key on the back of the baby unit for 10 seconds. When successfully paired, the message "Register Successful" is displayed.

2 – Alarm – Alarm settings

Press the "PTT" key (microphone symbol) to move the cursor. Press the "left" and "right" arrow keys to change value and press OK to set the time.

3 – Settings – Basic settings

Here you can set the time and date, the time/date format, the unit of temperature, the frequency and the LCD backlight. Press the "PTT" key (microphone symbol) to move to the sub-menu.





4 – VOX – VOX mode settings

Here you can activate or deactivate VOX mode and adjust its sensitivity. When VOX mode is activated, after a short period of silence the display turns off and audio transmission is stopped to save battery. This setting is perfect for a night of babysitting. Crying or any other noise immediately activates the camera and monitoring begins. As a result, you are always aware of the situation and can see what is happening straight away. The VOX sensitivity can also be adjusted to suit normal background noise levels.

• 5 - Languages - Language settings menu

Choose your language from the list.

SPECIFICATIONS:

- Frequency: 2.4 GHz
- Operating Temperature: -10 ~ 45°C
- Operating Humidity: <85%
- Range: up to 300 metres (in an open space)

Display:

- LCD Size: 2.4" TFT LCD
- LCD Resolution: 320×240@20fps
- Battery: Li-Polymer 750 mAh
- Dimensions (W \times H \times D): 59 \times 112 \times 17 mm

Camera:

- Sensor: 0.3 MP CMOS
- Night Vision Range: 5 metres
- Light Sensor and Thermal Sensor
- Dimensions (W \times H \times D): 67 \times 105 \times 35 mm

USING THE DEVICE SAFELY:

- 1. Read the enclosed Safety Instructions.
- When using the device, read the latest version of the manual which is available for download at: <u>www.truelife.eu</u>.
- 3. Printing errors reserved.



NannyCam V24



BEDIENUNGSANLEITUNG

PACKUNGSINHALT:

- Elterngerät mit Display + Netzadapter
- Babygerät (Kamera) + Netzadapter
- Bedienungsanleitung

BABYGERÄT - BESCHREIBUNG:

- 1. Lichtsensor
- 2. Kameralinse
- 3. Blaue LED Energieversorgungs-Indikator
- 4. Mikrofon
- 5. Infrarot Nachsicht-LEDs
- 6. Netzadapter-Eingang
- 7. Temperatursensor
- 8. RESET-Taste für neue Kopplung
- 9. Lautsprecher



ELTERNGERÄT - BESCHREIBUNG:

- 1. Energieversorgung vom Elterngerät Eingang
- 2. LCD-Display
- 3. Rote LED zeigt die Aktivität des Geräts
- Blaue LED zeigt die Verbindung mit der Kamera
- 5. Mikrofon
- 6. Lautstärke-runter Taste / Pfeil nach links
- 7. Melodie (einschalten/ausschalten)
- 8. Sprech-Taste (muss während des Sprechens gedrückt werden)
- 9. Lautstärke-rauf Taste / Pfeil nach rechts
- 10. OK-Taste / Menü
- 11. ON-/ OFF-Taste (Display einschalten/ ausschalten) / zurück
- 12. Lautsprecher
- 13. Rücktaste



INBETRIEBNAHME:

A) Babygerät (Kamera)

- 1. Den Netzadapter-Verbindungsstecker an die Kamera anschließen (Eingang), den Adapter in die Steckdose stecken.
- 2. Wenn die Kamera richtig funktioniert, fängt die blaue LED an zu leuchten.

Anmerkung: Das Babygerät muss permanent ans Stromnetz angeschlossen sein.



B) Elterngerät (Display)

- 1. Den Netzadapter-Verbindungsstecker ans Elterngerät anschließen (Eingang), den Adapter in die Steckdose stecken.
- 2. Das Elterngerät wird aufgeladen, die rote LED wird anfangen zu leuchten und auf dem Display wird ein Symbol von "Batterie wird aufgeladen" angezeigt.
- 3. Die ON-/ Menü-Taste zum Display-Einschalten drücken.

<u>Anmerkung</u>: Um eine optimale Batterie-Kapazität und -lebensdauer zu erreichen, ist es nötig, sie vor dem ersten Gebrauch ohne Energieversorgung vollständig aufzuladen.



NUTZUNG UND FUNKTION:

- Wenn die Eltern- und Babygerät eingeschaltet und gegenseitig in Reichweite sind, wird das Live-Bild von der Kamera innerhalb von ein paar Sekunden auf dem Display angezeigt.
- Die Kamera muss an einem geeigneten Ort platziert werden und das Objektiv muss so ausgerichtet werden, dass Sie mit der Ansicht zufrieden sind.

<u>Anmerkung</u>: Die Kamera ist außerhalb der Griffweite des Kindes zu platzieren. Sollte die Bildübertragung von minderer Qualität sein oder unterbrochen werden, versuchen Sie, die Kamera an einem anderen Ort aufzustellen, bzw. überprüfen Sie, dass keine anderen elektrischen Geräte in der Nähe sind, die die Übertragung stören Können.

Funktionen auf dem Display

- 1. Signalstärke-Indikator
- 2. Kinderzimmertemperatur*
- 3. Indikator spielender Melodie
- 4. Indikator vom VOX-Regime
- 5. Aktivwecker-Indikator
- 6. Batterie-Stand
- 7. Aktivmikrofon-Indikator (muss beim Sprechen ständig gedrückt werden)
- 8. Datum und Zeit



<u>Anmerkung</u>: *Das Baby-Thermometer ist nicht zertifiziert und die Temperaturdaten sollten nur als Richtlinie verwendet werden.

Reichweite

Mit zunehmender Entfernung zwischen dem Eltern- und Babygerät kann es dazu kommen, dass das Signal unterbrochen wird und das Bild und Ton gestört werden. Sollte die Verbindung wegen einer zu großen Entfernung unterbrochen werden, wird ein schwarzer Bildschirm zusammen mit der Meldung "Connecting…" angezeigt. Das Elterngerät versucht, sich wieder mit der Kamera zu verbinden.

<u>Anmerkung</u>: Sollten die Geräte auch bei kleinerer Entfernung verbunden werden, versuchen Sie, beide Geräte näher zu bringen und wieder zu koppeln, siehe folgendes Kapitel "Menu – Kopplung".

MENÜ:

- Ins Menü kommen Sie durch das Drücken der OK-Taste auf dem Elterngerät. Dann benutzen Sie die Pfeile "nach links" und "nach rechts". Mit der Rücktaste gehen Sie wieder ein Niveau zurück oder zum Kamerabild.
- Das Menü zeigt 6 Symbole:
 - 1. Camera Kopplung*
 - 2. Alarm Wecker-Einstellungen
 - 3. Settings Einstellungen von Elterngerätfunktionen
 - 4. VOX Einstellungen vom VOX-Regime
 - 5. Languages Menüsprache-Wahl
 - 6. System Info Informationen über das System

Anmerkuna: *Das Eltern- und Babvaerät sind schonbei der Lieferuna aekoppelt, es ist also nicht nötig, dies nochmal zu machen. Wählen Sie diese Möglichkeit, wenn Sie die Geräte neu koppeln möchten, z.B. nach einem langen Signalverlust.

Ad 1 – Camera – Kopplung

Drücken Sie die OK-Taste zweimal, um eine neue Kopplung zu wählen. Dann drücken Sie 10 Sekunden lang die RESET-Taste auf dem hinteren Kamerateil. Wenn die Kopplung erfolgreich war, wird die Information über eine erfolgreiche Kopplung auf dem Display angezeigt, d.h. "Register Successful".

Ad 2 – Alarm – Wecker-Einstellungen

Die Wecker-Einstellungen sind mit den Pfeilen "nach links" und "nach rechts" zu bedienen. Nachdem Sie die gewünschte Uhrzeit eingestellt haben, drücken Sie wieder die OK-Taste. Um in den anderen Teil der Einstellungen umzuschalten, drücken Sie die Taste fürs Sprechen (Mikrofonsymbol), die sich über dem Cursor befindet.

Ad 3 – Settings – Elterngeräteinstellungen

Hier können Sie die Zeit, das Datum und das Format, sowie Temperatureinheiten, Frequenz und Display-Beleuchtung einstellen. Um in diesen Kategorien auszuwählen, nutzen Sie die Sprech -Taste (Mikrofonsymbol).











Ad 4 – VOX – Einstelllungen vom VOX-Regime

Hier können Sie das VOX-Regime und seine Empfindlichkeit aktivieren/deaktivieren. Wenn das VOX-Regime aktiviert ist, wird nach kurzer Zeit ohne Aktivitäten bei Live-Ansicht das Display ausgeschaltet und die Soundübertragung eingeschränkt, damit die Batterie geschont werden kann. Dieser Modus ist ideal für Nachtüberwachung des Babys. Weinen oder andere Geräusche aktivieren die Kamera sowie das Elterngerät. Sie werden also umgehend auf die momentane Situation aufmerksam gemacht und sehen sofort, was passiert. Das Elterngerät ermöglicht auch, die Empfindlichkeit des VOX-Regimes einzustellen. So können Sie Aktivierung bei etwaigen Geräuschen verhindern, die normal sind und Sie nicht beunruhigen müssen.

• Ad 5 – Languages – Wahl anderer Sprachen

Falls nötig, können Sie eine andere Sprache wählen, die im Angebot zu finden ist.

SPEZIFIKATIONEN:

- Frequenz: 2.4 GHz
- Betriebstemperatur: -10 ~ 45°C
- Betriebsfeuchtigkeit: <85%
- Reichweite: bis zu 300 m (im Freien)

Display:

- LCD-Größe: 2.4" TFT LCD
- LCD-Auflösung: 320×240@20fps
- Batterie: Li-Polymer 750 mAh
- Abmessungen (Breite × Höhe × Tiefe): 59 × 112 × 17 mm

Kamera:

- Sensor: 0.3 Mpix CMOS
- Nachtsicht-Weite: 5 m
- Licht- und Temperatursensor
- Abmessungen (Breite × Höhe × Tiefe): 67 × 105 × 35 mm

SICHERHEITSHINWEISE:

- 1. Die beigefügten Sicherheitsinstruktionen aufmerksam lesen.
- Um mit dem Produkt richtig umzugehen, ist es nötig, die aktuellste Version der Bedienungsanleitung zu lesen, die unter <u>www.truelife.eu</u> zum Herunterladen ist.
- 3. Druckfehler vorbehalten.



NannyCam V24



NÁVOD K POUŽITÍ

OBSAH BALENÍ:

- Rodičovská jednotka s displejem + síťový adaptér
- Dětská jednotka (kamera) + síťový adaptér
- Návod k použití

POPIS DĚTSKÉ JEDNOTKY:

- 1. Světelný senzor
- 2. Čočka kamery
- Modrá LED dioda indikace el. napájení
- 4. Mikrofon
- Infračervené LED diody pro noční vidění
- 6. Vstup pro síťový adaptér
- 7. Teplotní senzor
- 8. Reset tlačítko pro nové párování
- 9. Reproduktor

POPIS RODIČOVSKÉ JEDNOTY:

- 1. Vstup pro napájení / nabíjení rodičovské jednotky.
- 2. LCD displej
- Červená LED dioda indikující aktivitu jednotky
- 4. Modrá LED dioda indikující propojení s kamerou
- 5. Mikrofon
- Tlačítko pro snížení hlasitosti / šipka doleva
- 7. Melodie (zapnutí / vypnutí)
- 8. Tlačítko pro mluvení (nutné držet po celou dobu mluvení)
- 9. Tlačítko pro zvýšení hlasitosti / šipka doprava
- 10. Tlačítko OK / Menu
- Tlačítko ON / OFF (zapnutí/vypnutí displeje) / návrat (zpět)
- 12. Reproduktor
- 13. Tlačítko pro návrat / zpět





UVEDENÍ DO PROVOZU:

A) Dětská jednotka (kamera)

1. Připojte konektor síťového adaptéru do vstupu v kameře a adaptér do zásuvky.

2. Při správném fungování kamery se zobrazí modrá LED dioda

Poznámka: Dětská jednotka vyžaduje neustálé připojení k elektrické síti.



B) Rodičovská jednotka (displej)

- Připojte konektor síťového adaptéru do vstupu rodičovské jednotky a adaptér do zásuvky.
- Rodičovská jednotka se začne nabíjet, rozsvítí se červená LED dioda a na displeji se ukáže symbol dobíjející se baterie.
- 3. Stiskněte tlačítko ON / Menu pro zapnutí displeje.

<u>Poznámka</u>: Pro dosažení optimální kapacity a životnosti baterie je nezbytné základnu před prvním používáním bez připojení plně nabít.



POUŽÍVÁNÍ A FUNKCE:

- Pokud jsou rodičovská i dětská jednotka zapnuté a ve vzájemném dosahu, zobrazí se na displeji během několika sekund živý obraz z kamery.
- Umístěte kameru na vhodném místě a objektiv nasměrujte tak, abyste byli spokojeni s náhledem.

<u>Poznámka</u>: Neumísťujte kameru v dosahu dítěte. Pokud je přenos obrazu nekvalitní či přerušovaný, zkuste kameru umístit na jiné místo, případně se ujistěte, že v blízkosti nejsou další elektrická zařízení, která by mohla přenos rušit.

Funkce na displeji

- 1. Indikátor síly signálu
- 2. Teplota v pokoji dítěte*
- 3. Indikace spuštěné melodie
- 4. Indikace režimu VOX
- 5. Indikace aktivního budíku
- 6. Stav baterie
- Indikace aktivního mikrofonu (při mluvení je potřeba tlačítko se symbolem mikrofonu stále držet)



8. Datum a čas

<u>Poznámka</u>: *Teploměr u dětské jednotky není certifikován a údaje o teplotě slouží pro orientační přehled.

Dosah

S narůstající vzdáleností mezi dětskou a rodičovskou jednotkou může docházet k přerušování signálu a zamrzání obrazu a zvuku. V případě ztráty spojení z důvodu přiliš velké vzdálenosti se Vám na displeji zobrazí černá obrazovka a poté "Connecting…". Rodičovská základna se snaží opakované spojit s kamerou.

<u>Poznámka</u>: Pokud se jednotky nespojí ani po zmenšení vzdálenosti, zkuste obě jednotky zblízka opětovně spárovat, viz následující kapitola "Menu – párování".

MENU:

- Do Menu se dostanete stisknutím tlačítka OK na rodičovské základně a poté se pohybujete pomocí šipek "doleva" a "doprava". Tlačítkem "zpět" se dostanete o úroveň zpět nebo k náhledu kamery.
- Menu obsahuje 6 ikon:
 - 1. Camera Párování*
 - 2. Alarm Nastavení budíku
 - 3. Settings Nastavení funkcí základny
 - 4. VOX Nastavení režimu VOX
 - 5. Languages Volba jazyků menu
 - 6. System Info Informace o systému



<u>Poznámka</u>: *Rodičovská a dětská jednotka jsou již spárované z výroby, není tedy potřeba toto dělat znovu. Tuto nabídku zvolte, pokud chcete provést nové párování mezi jednotkami např. při dlouhodobém ztracení signálu.

Ad 1 – Camera – Párování

Pro nové párování dvakrát stiskněte tlačítko OK. Poté přidržte na 10 sekund tlačítko "RESET" na zadní části kamery. Při úspěšném spárování se Vám na displeji zobrazí informace o úspěšné registraci, tj. "Register Successful".

Ad 2 – Alarm – Nastavení budíku

Nastavením budíků se pohybujete šipkami "doleva" a "doprava". Pro nastavení dané času stiskněte opět OK. Na další část nastavení se dostanete tlačítkem pro mluvení (symbol mikrofonu), které je umístěné nad kurzorem.

Ad 3 – Settings – Nastavení základny

Zde si můžete nastavit čas a datum a jejich formát, teplotní jednotky, frekvenci a podsvícení displeje. Pro další pohyb v těchto podúrovních využijte tlačítka pro mluvení (symbol mikrofonu).



Ad 4 – VOX – Nastavení režimu VOX

V tomto nastavení můžete aktivovat / deaktivovat režim VOX a jeho citlivost. Pokud je režim VOX aktivován, dojde při živém náhledu po krátké chvíli ticha k vypnutí displeje a k omezení přenosu zvuku za účelem úspory baterie. Toto nastavení je ideální pro noční hlídání dítěte. Pláč nebo jakýkoliv další zvuk aktivuje kameru i základnu chůvičky. Vy tak obratem budete upozorněni na nastalou situaci a ihned vidíte, co se děje. Chůvička umožňuje také nastavit citlivost režimu VOX. Budete tak schopni eliminovat aktivaci při úrovni hluku, která je ještě standardní a není třeba se ničeho obávat.

Ad 5 – Languages – Volba dalších jazyků

V případě potřeby můžete změnit na jakýkoliv jiný jazyk, který je v seznamu.

SPECIFIKACE:

- Frekvence: 2.4 GHz
- Provozní teplota: -10 ~ 45°C
- Provozní vlhkost: <85%
- Dosah: až 300 metrů (na volném prostranství)

Displej:

- Velikost LCD: 2.4" TFT LCD
- Rozlišení LCD: 320×240@20fps
- Baterie: Li-Polymer 750 mAh
- Rozměry (Š \times V \times H): 59 \times 112 \times 17 mm

Kamera:

- Snímač: 0.3 Mpix CMOS
- Rozsah nočního vidění: 5 metrů
- Světelný a teplotní senzor
- Rozměry (Š × V × H): 67 × 105 × 35 mm

BEZPEČNOST PŘI PRÁCI SE ZAŘÍZENÍM:

- 1. Pozorně si přečtěte přibalené bezpečnostní instrukce.
- Pro správné zacházení s produktem čtěte nejaktuálnější verzi manuálu, která je ke stažení na stránce: <u>www.truelife.eu</u>.
- 3. Tiskové chyby vyhrazeny.



NannyCam V24



NÁVOD NA POUŽITIE

OBSAH BALENIA:

- Rodičovská jednotka s displejom + sieťový adaptér
- Detská jednotka (kamera) + sieťový adaptér
- Návod na použitie

POPIS DETSKEJ JEDNOTKY:

- 1. Svetelný senzor
- 2. Šošovka kamery
- Modrá LED dióda indikácia el. napájania
- 4. Mikrofón
- Infračervené LED diódy pre nočné videnie
- 6. Vstup pre sieťový adaptér
- 7. Teplotný senzor
- 8. Reset tlačidlo pre nové spárovanie
- 9. Reproduktor

POPIS RODIČOVSKEJ JEDNOTKY:

- 1. Vstup pre napájanie / nabíjanie rodičovskej jednotky.
- 2. LCD displej
- Červená LED dióda indikujúca aktivitu jednotky
- 4. Modrá LED dióda indikujúca prepojenie s kamerou
- 5. Mikrofón
- Tlačidlo pre zníženie hlasitosti / šípka doľava
- 7. Melódia (zapnutie / vypnutie)
- 8. Tlačidlo pre rozprávanie (nutné držať po celú dobu rozprávania)
- Tlačidlo pre zvýšenie hlasitosti / šípka doprava
- 10. Tlačidlo OK / Menu
- Tlačidlo ON / OFF (zapnutie/vypnutie displeja) / návrat (späť)
- 12. Reproduktor
- 13. Tlačidlo pre návrat / späť





UVEDENIE DO PREVÁDZKY:

A) Detská jednotka (kamera)

1. Pripojte konektor sieťového adaptéru do vstupu v kamere a adaptér do zásuvky.

2. Pri správnom fungovaní kamery sa zobrazí modrá LED dióda.

Poznámka: Detská jednotka vyžaduje nepretržité pripojenie v elektrickej sieti.



B) Rodičovská jednotka (displej)

- Pripojte konektor sieťového adaptéru do vstupu rodičovskej jednotky a adaptér do zásuvky.
- Rodičovská jednotka sa začne nabíjať, rozsvieti sa červená LED dióda a na displeji sa ukáže symbol dobíjajúcej sa batérie.
- 3. Stlačte tlačidlo ON / Menu pre zapnutie displeja.

<u>Poznámka</u>: Pre dosiahnutie optimálnej kapacity a životnosti batérie je potrebné základňu pred prvým používaním bez pripojenia úplne nabiť.



POUŽÍVANIE A FUNKCIE:

- V prípade, že sú rodičovská aj detská jednotka zapnuté a vo vzájomnom dosahu, zobrazí sa na displeji behom niekoľkých sekúnd živý obraz z kamery.
- Umiestnite kameru na vhodnom mieste a objektív nasmerujte tak, aby ste boli spokojní s náhľadom.

<u>Poznámka</u>: Neumiestňujte kameru v dosahu dieťaťa. Pokiaľ je prenos obrazu nekvalitný či prerušovaný, skúste kameru umiestniť na iné miesto, prípadne sa uistite, že v blízkosti nie sú ďalšie elektrické zariadenia, ktoré by mohli prenos rušiť.

Funkcie na displeji

- 1. Indikátor sily signálu
- 2. Teplota v izbe dieťaťa*
- 3. Indikátor spustenej melódie
- Indikátor režimu VOX
- 5. Indikátor aktívneho budíka
- 6. Stav batérie
- Indikátor aktívneho mikrofónu (pri rozprávaní je potrebné tlačidlo stále držať)
- 8. Dátum a čas



<u>Poznámka</u>: *Teplomer u detskej jednotky nie je certifikovaný a údaje o teplote slúžia na orientačný prehľad.

Dosah

S narastajúcou vzdialenosťou medzi detskou a rodičovskou jednotkou môže dochádzať k prerušovaniu signálu a zamŕzaniu obrazu a zvuku. V prípade straty spojenia z dôvodu príliš veľkej vzdialenosti sa Vám na displeji zobrazí čierna obrazovka a potom "Connecting...", Rodičovská základňa sa snaží opakovane spojiť s kamerou.

<u>Poznámka</u>: Pokiaľ sa jednotky nespoja ani pri zmenšovaní vzdialenosti, vyskúšajte obe jednotky zblízka opätovne spárovať, viď nasledujúca kapitola "Menu - párovanie".

MENU:

- Do Menu sa dostanete stlačením tlačidla OK na rodičovskej základni a potom sa pohybujete pomocou šípok "doľava" a "doprava". Tlačidlom "späť" sa dostanete o úroveň nazad alebo k náhľadu kamery.
- Menu obsahuje 6 ikon:
 - 1. Camera Párovanie*
 - 2. Alarm Nastavenie budíka
 - 3. Settings Nastavenie funkcií základne
 - 4. VOX Nastavenie režimu VOX
 - 5. Languages Voľba jazykov menu
 - 6. System Info Informácie o systéme

<u>Poznámka</u>: *Rodičovská a detská jednotka sú už spárované z výroby, nie je teda potrebné párovať ich znova. Túto ponuku zvoľte, pokiaľ chcete vykonať nové párovanie medzi jednotkami napr. pri dlhodobom stratení signálu.

• Ad 1 – Camera – Párovanie

Pre nové párovanie dvakrát stlačte tlačidlo OK. Potom pridržte na 10 sekúnd tlačidlo "RESET" na zadnej časti kamery. Pri úspešnom spárovaní sa Vám na displeji zobrazí informácia o úspešnej registrácii, tj. "Register Successful".

• Ad 2 – Alarm – Nastavenie budíku

Nastavením budíkov sa pohybujete šípkami "doľava" a "doprava". Pre nastavenie daného času stlačte opäť OK. Na ďalšiu časť nastavení sa dostanete tlačidlom pre rozprávanie (symbol mikrofónu), ktoré je umiestnené nad kurzorom.

• Ad 3 – Settings – Nastavenie základne

Tu si môžete nastaviť čas, dátum a ich formát, teplotné jednotky, frekvenciu a podsvietenie displeja. Pre ďalší pohyb v týchto pod-úrovniach využite tlačidlo pre rozprávanie (symbol mikrofónu).





Ad 4 – VOX – Nastavenie režimu VOX

V tomto nastavení môžete aktivovať / deaktivovať režim VOX a jeho citlivosť. Pokiaľ je režím VOX aktivovaný, dôjde pri živom náhľade po krátkej chvili ticha k vypnutiu displeja a k obmedzeniu prenosu zvuku za účelom úspory batérie. Toto nastavenie je ideálne pre nočné stráženie dieťaťa. Plač alebo akýkoľvek ďalší zvuk aktivuje kameru aj základňu pestúnky. Vy tak obratom budete upozornení na dôležitú situáciu a ihneď vidíte, čo sa deje. Pestúnka umožňuje takisto nastaviť citlivosť režimu VOX. Budete tak schopní eliminovať aktiváciu pri úrovni hluku, ktorá je ešte štandardná a nie je potrebné sa pri nej ničoho obávať.

Ad 5 – Languages – Voľba ďalších jazykov

V prípade potreby môžete zmeniť na akýkoľvek iný jazyk, ktorý je v zozname.

ŠPECIFIKÁCIA:

- Frekvencia: 2.4 GHz
- Prevádzková teplota: -10 ~ 45°C
- Prevádzková vlhkosť: <85%
- Dosah: až 300 metrov (na voľnom priestranstve)

Displej:

- Veľkosť LCD: 2.4" TFT LCD
- Rozlíšenie LCD: 320×240@20fps
- Batérie: Li-Polymer 750 mAh
- Rozmery (Š × V × H): 59 × 112 × 17 mm

Kamera:

- Snímač: 0.3 Mpix CMOS
- Rozsah nočného videnia: 5 metrov
- Svetelný a teplotný senzor
- Rozmery (Š \times V \times H): 67 \times 105 \times 35 mm

BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI SO ZARIADENÍM:

- 1. Pozorne si prečítajte pribalené bezpečnostné inštrukcie.
- Pre správne zaobchádzanie s produktom čítajte najaktuálnejšiu verziu manuálu, ktorá je dostupná k stiahnutiu na stránke: <u>www.truelife.eu</u>.
- 3. Tlačové chyby vyhradené.



NannyCam V24



INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

- Jednostka rodzica z ekranem + adapter sieciowy
- Jednostka dziecka (kamera) + adapter sieciowy
- Instrukcja obsługi

OPIS JEDNOSTKI DZIECKA:

- 1. Czujnik świetlny
- 2. Obiektyw kamery
- Niebieska dioda LED wskaźnik zasilania elektr.
- 4. Mikrofon
- 5. Podczerwone diody LED dla widzenia w nocy
- 6. Wejście na ładowarkę sieciową
- 7. Czujnik ciepła
- 8. Przycisk reset do ponownego parowania
- 9. Głośnik

OPIS JEDNOSTKI RODZICA:

- 1. Wejście do zasilania / ładowanie jednostki rodzica.
- 2. Ekran LCD
- Czerwona dioda LED informująca o aktywności jednostki
- Niebieska dioda LED informująca o połączeniu z kamerą
- 5. Mikrofon
- 6. Przycisk do obniżania poziomu głośności / strzałka w lewo
- 7. Melodia (włączanie / wyłączanie)
- Przycisk do mówienia (konieczne przytrzymanie przez cały okres mówienia)
- Przycisk do podnoszenia poziomu głośności / strzałka w prawo
- 10. Przycisk OK / Menu
- 11. Przycisk ON / OFF (włączanie/ wyłączanie ekranu) / powrót (wstecz)
- 12. Głośnik
- 13. Przycisk powrotu / wstecz



PRZYGOTOWANIE DO PRACY:

A) Jednostka dziecka (kamera)

- Podłącz konektor ładowarki sieciowej do wejścia w kamerze, a samą ładowarkę włóż do gniazdka.
- 2. Przy prawidłowym funkcjonowaniu kamery zaświeci się niebieska dioda LED.

<u>Uwaga</u>: Jednostka dziecka wymaga nieustannego podłączenia do sieci elektrycznej.



B) Jednostka rodzica (ekran)

- Podłącz konektor ładowarki sieciowej do wejścia jednostki rodzica, a samą ładowarkę włóż do gniazdka.
- Jednostka rodzica zacznie się ładować, zaświeci się czerwona dioda LED, a na ekranie wyświetli się symbol ładującej się baterii.
- 3. Wciśnij przycisk ON / Menu w celu włączenia ekranu.

<u>Uwaga</u>: W celu osiągnięcia optymalnej pojemności i żywotności baterii niezbędne jest pełne naładowanie bazy przed pierwszym wykorzystaniem urządzenia.



UŻYTKOWANIE I FUNKCJE:

- Jeżeli jednostki dziecka i rodzina znajdują się we wzajemnym zasięgu, na ekranie w ciągu kilku sekund wyświetli się żywy podgląd z kamery.
- Umieść kamerę w odpowiednim miejscu, a obiektyw skieruj tak, aby odpowiadał Ci uzyskany podgląd.

<u>Uwaga</u>: Nie umieszczaj kamery w zasięgu dziecka. Jeżeli transmisja obrazu ma niską jakość lub jest przerywana, spróbuj umieścić kamerę w innym miejscu, ewentualnie upewnij się, że w otoczeniu urządzenia nie znajdują się żadne inne urządzenia elektroniczne, które mogłyby zakłócić transmisję.

Funkcje na ekranie

- 1. Wskaźnik siły sygnału
- 2. Temperatura w pokoju dziecka*
- 3. Informowanie poprzez uruchomienie melodii
- 4. Wskaźnik trybu VOX
- 5. Wskaźnik aktywnego budzika
- 6. Stan baterii
- Wskaźnik aktywnego mikrofonu (podczas mówienia konieczne ciągłe trzymanie przycisku)

O3:27 PM 25.1
O

8. Data i godzina

<u>Uwaga</u>: *Wskazania termometru są pomocne w oznaczaniu orientacyjnej temperatury.

Zasięg

Wraz ze zwiększaniem odległości między jednostką dziecka a jednostką rodzica, istnieje coraz większe ryzyko zakłóceń w sygnale oraz zawieszania się obrazu i dźwięku. W razie utraty połączenia z powodu zbyt dużej odległości, na ekranie wyświetli się czarne tło, a następnie "Connecting...". Baza rodzica będzie próbowała ponownie połączyć się z kamerą.

<u>Uwaga</u>: Jeżeli jednostki nie połączą się nawet po zmniejszeniu odległości, spróbuj obie jednostki sparować ponownie - zob. więcej w dziale "Menu - parowanie".

4

MENU:

- Do Menu możesz przejść, wciskając przycisk OK na bazie rodzica, a następnie poruszając się za pomocą strzałek "w lewo" i "w prawo". Przyciskiem "wstecz" możesz przenieść się z powrotem o jeden poziom lub przejść do podglądu kamery.
- Menu zawiera 6 ikon:
 - 1. Camera Parowanie*
 - 2. Alarm Ustawienia budzika
 - 3. Settings ustawianie funkcji bazy
 - 4. VOX Ustawianie trybu VOX
 - 5. Languages wybór języka menu
 - 6. System Info informacje o systemie

<u>Uwaga:</u> *Jednostka rodzica i jednostka dziecka są sparowane już fabrycznie, w związku z czym nie ma potrzeby, aby parować je ponownie. Tę opcję należy wybrać w sytuacji, jeżeli chcesz przeprowadzić nowe parowanie między jednostkami, na przykład po długotrwałej utracie sygnału.

• Ad 1 – Camera – Parowanie

W celu nowego sparowania dwukrotnie wciśnij przycisk OK. Następnie przytrzymaj przez 10 sekund przycisk "RESET" w tylnej części kamery. Po pomyślnym sparowaniu na ekranie wyświetli się informacja o pomyślnej rejestracji, tj. "Register Successful".

Ad 2 – Alarm – Ustawienia budzika

Ustawiając budzik, należy poruszać się za pomocą strzałek "w lewo" i "w prawo". Aby ustawić odpowiedni czas, wciśnij ponownie OK. W dalszej części ustawień przejdziesz za pomocą przycisku mówienia (symbol mikrofonu), który jest umieszczony nad kursorem.

• Ad 3 – Settings – Ustawienia bazy

Tutaj możesz ustawić czas i datę oraz ich format, temperaturę jednostki, a jejich formát, jednostki temperatur, częstotliwość i podświetlenie ekranu. Aby przejść do kolejnego podpoziomu, wykorzystaj przycisk mówienia (symbol mikrofonu).





• Ad 4 – VOX – Ustawienia trybu VOX

W tych ustawieniach możesz aktywować/dezaktywować tryb VOX oraz ustawić jego czułość. Jeżeli tryb VOX jest aktywowany, podczas podglądu na żywo nastąpi krótka chwila ciszy, możliwe wyłączenie ekranu i ograniczenie transmisji dźwięku w celu oszczędności baterii. To ustawienie jest idealne do nocnego nadzoru nad dzieckiem. Płacz lub jakikolwiek inny dźwięk aktywuje kamerę oraz bazę niani. Dzięki temu zostaniesz ostrzeżony o zaistniałej sytuacji, w związku z czym będziesz wiedział, co się dzieje. Niania umożliwia również ustawienie czułości trybu VOX, dzięki czemu będziesz mógł wyeliminować aktywację przy dużym poziomie glośności, która jest jeszcze standardowa dla danych warunków, jednocześnie nie wywołując Twoich obaw.

Ad 5 – Languages – Wybór innych języków

W razie potrzeby możliwa zmiana języka na jeden z języków znajdujących się na liście.

SPECYFIKACJA:

- Częstotliwość: 2.4 GHz
- Temperatura pracy: -10 ~ 45°C
- Wilgotność pracy: <85%
- Zasięg: do 300 metrów (w wolnej przestrzeni)

Ekran:

- Rozmiar LCD: 2.4" TFT LCD
- Rozdzielczość LCD: 320×240@20fps
- Bateria: Litowo polimerowa 750 mAh
- Wymiary (SZ \times W \times G): 59 \times 112 \times 17 mm

Kamera:

- Matryca: 0.3 Mpix CMOS
- Zasięg nocnego widzenia: 5 metrów
- Czujnik świetlny i czujnik ciepła
- Wymiary (SZ \times W \times G): 67 \times 105 \times 35 mm

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS PRACY Z URZĄDZENIEM:

- 1. Uważnie przeczytaj załączoną instrukcję obsługi.
- W celu prawidłowego korzystania z produktu zapoznawaj się z najnowszymi wersjami instrukcji obsługi, które są dostępne do pobrania na stronie: <u>www.truelife.eu</u>.
- 3. Błędy w druku zastrzeżone.



NannyCam V24



FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

A CSOMAG TARTALMA:

- Szülő egység (kijelzővel) + hálózati adapter
- Gyermek egység (kamerával) + hálózati adapter
- Felhasználói kézikönyv

GYERMEK EGYSÉG FELÉPÍTÉSE:

- 1. Fényérzékelő
- 2. Kamera objektív
- 3. Tápfeszültséget jelző kék LED
- 4. Mikrofon
- 5. Éjjellátó infravörös LED
- 6. Hálózati adapter csatlakozó
- 7. Hőérzékelő
- 8. Reset gomb eszköz párosítás
- 9. Hangszóró



SZÜLŐ EGYSÉG FELÉPÍTÉSE:

- 1. Töltő csatlakozó
- 2. LCD kijelző
- 3. Bekapcsolt állapotot jelző piros LED
- 4. Csatlakoztatott kamerát jelző kék LED
- 5. Mikrofon
- 6. Hangerő csökkentése / Balra nyíl
- 7. Altatódal ki- és bekapcsolása
- 8. PTT gomb (nyomd-hogy-beszélj)
- 9. Hangerő növelésé / Jobbra nyíl
- 10. OK / Menü gomb
- 11. Ki- és bekapcsológomb / Vissza gomb
- 12. Hangszóró
- 13. Visszalépés gomb



A KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE:

A) Gyermek egység (kamera)

1. Csatlakoztassa az adaptert az eszköz hálózati adapter csatlakozójához, és a hálózathoz.

2. A kék LED felvillanása jelzi, a kamera üzemkész állapotát.

Megjegyzés: A gyermek egység állandó áramforrást igényel.



B) Szülő egység (kielző)

- 1. Csatlakoztassa az adaptert az eszköz hálózati adapter csatlakozójához, és a hálózathoz.
- A piros LED felvillanása és a kijelzőn megjelenő akkumulátor ikon jelzi, az akkumulátor töltését.
- 3. Nyomja meg a ki- és bekapcsológombot a kijelző bekapcsolásához.

<u>Megjegyzés</u>: Az optimális akkumulátor kapacitás, és élettartam elérésének érdekében, első használat előtt töltse fel teljesen az eszköz akkumulátorát.



BEÁLLÍTÁSOK, ÉS FUNKCIÓK:

- A bekapcsolt, és hatókörön belül elhelyezett gyermek és a szülő eszközök között valós idejű videókapcsolat jön létre, ami a szülő eszközön tekinthető meg.
- A kamera elhelyezését követően állítsa be az objektívet úgy, hogy a szülő egységen látott kép éles legyen.

<u>Megjegyzés</u>: A gyermek eszköz telepítésekor ügyeljen arra, hogy azt a gyermek ne érhesse el. Ha a szülő egységen látható képen interferenciát tapasztal, akkor ellenőrizze, hogy az eszközök ne legyenek más, rádiófrekvenciát kibocsájtó elektronikai eszközök közelében.

Kijelzőn megjelenő ikonok 1. Jelerősség ikon

- 2. Gyermekszoba hőmérséklet ikon*
- 3. Altatódal ikon
- 4. VOX funkció állapotjeltő ikon
- 5. Ébresztés ikon
- 6. Akkumulátor töltöttségi ikon
- 7. Mikrofon állapotjelző ikon (nyomd-hogybeszélj)
- 8. Dátum, és idő



<u>Megjegyzés</u>: *A baba monitor hőmérője nem hitelesített, a hőmérséklet adatokat csak iránymutató információként kezelje.

Hatósugár

Ha a szülő és gyermek egységek közötti távolság túl nagy, akkor a két eszköz közti kapcsolat nem lesz folytonos, ami a kép és a hang szakadozottságát okozhatja. Ha a két eszköz közti távolság túl nagy, akkor az eszközök közötti kapcsolat megszakad, és a kijelzőn fekete háttérrel, a "Connecting…" üzenet látszik. Ekkor a szülő egység megpróbál újra csatlakozni a gyermek egységhez.

<u>Megjegyzés</u>: Ha a két eszköz hatókörön belül sem tud csatlakozni egymáshoz, akkor ismételje meg a párosítási folyamatot, a "Kamera – Párosítás" bekezdés alapján.

MENÜ:

- Nvomia meg az "OK / Menü" gombot a szülő egységen a menü megnyitásához. A menüpontok között, a fel, és le iránygombokkal válthat. A "Vissza" gombbal léphet vissza egy menüszintet.
- A menüben 6 ikont talál:
 - 1. Kamera Párosítás*
 - Ébresztés Ébresztési beállítások
 - Beállítások Alapvető beállítások
 - 4. VOX VOX mód beállítások
 - Nvelv Nvelvi beállítások
 - 6. Rendszer információk

Megjegyzés: *Ha már elvégezte a gyermek és szülő eszközök párosítását, akkor ezt a folyamatot nem kell megismételnie. A funkciót akkor használja ha újra szeretné párosítani az eszközöket, például jelvesztést követően.

1 – Camera – Párosítás

Az eszközök újra párosításához nyomja meg az "OK / Menü" gombot kétszer. Nyomja meg, és tartsa lenyomva a gyermek egységen található "Reset" gombot. Sikeres párosítást követően, a "Register Successful" üzenet jelenik meg a kijelzőn.

2 – Alarm – Ébresztési beállítások

Nvomia meg a "PTT" gombot (mikrofon szimbólum) a kurzor mozgatásához. Válassza ki a fel és le iránygombokkal a kívánt értéket, majd nyomja meg az "OK" gombot az ébresztési idő beállításához.

3 – Settings – Alapvető beállítások

Itt végezheti el a dátum és idő, dátum és időformátum, hőmérséklet mértékegység, frekvencia, és az LCD háttérvilágítás beállításokat. Nyomja meg a "PTT" gombot (mikrofon szimbólum) a menübe történő belépéshez.







4 – VOX – VOX mód beállítások

Itt kapcsolhatja ki és be a VOX módot, és állíthatja be annak érzékenységét. A VOX mód bekapcsolását követően, az eszköz energiatakarékos készenléti állapotba kapcsol, amíg az eszköz környezetében a hangerő a beállított küszöbérték alatt van. A funkció kiválóan alkalmas éjszakai gyermekfelügyelethez. A kamera és a mikrofon automatikusan visszakapcsol, ha gyermeke felsír, vagy bármilyen egyéb zajt észlel az eszköz, így Ön azonnal látni, és hallani fogja, hogy gyermeke mit csinál. A VOX mód érzékenységét a funkció használata előtt be kell állítani.

5 – Languages – Nyelvi beállítások

Itt állíthatja be az eszköz menüjének nyelvét.

MŰSZAKI JELLEMZŐK:

- Működési frekvencia: 2.4 GHz
- Működési hőmérséklet: -10 ~ 45°C
- Működési páratartalom: <85%
- Hatótávolság: akár 300 méter (nyílt területen)

Kijelző:

- LCD kijelző mérete: 2.4" TFT LCD
- LCD kijelző felbontása: 320×240@20fps
- Akkumulátor: Li-Polymer 750 mAh
- Méretek: 59 × 112 × 17 mm

Kamera:

- Képérzékelő: 0.3 MP CMOS
- Éjjellátó maximális távolsága: 5 méter
- Fény- és hőmérsékletérzékelő
- Méretek: 67 × 105 × 35 mm

AZ ESZKÖZ BIZTONSÁGOS HASZNÁLATA:

- 1. Olvassa el a mellékelt felhasználói kézikönyvet.
- A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezéséből származó hibákért felelősséget nem vállalunk. A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.



NannyCam V24



UPORABNIŠKI PRIROČNIK

PAKIRANJE VSEBUJE:

- Starševsko enoto z zaslonom + omrežni adapter
- Otroško enoto (kamera) + omrežni adapter
- Navodila za uporabo

PREGLED OTROŠKE ENOTE:

- 1. Svetlobni senzor
- 2. Leča kamere
- Modra LED-dioda indikator polnjenja
- 4. Mikrofon
- Infrardeče LED-diode za nočno gledanje
- 6. Vhod za omrežni adapter
- 7. Temperaturni senzor
- Gumb za ponastavitev za novo združevanje
- 9. Zvočnik

PREGLED STARŠEVSKE ENOTE:

- 1. Vhod za napajanje/polnjenje starševske enote
- 2. LCD-zaslon
- Rdeča LED-dioda indikator aktivnosti enote
- 4. Modra LED-dioda indikator povezave s kamero
- 5. Mikrofon
- 6. Gumb za zmanjšanje glasnosti/puščica levo
- 7. Melodija (vklop/izklop)
- 8. Gumb za govor (potrebno držati ves čas govorjenja)
- 9. Gumb za povečanje glasnosti/puščica desno
- 10. Gumb OK/Meni
- 11. Gumb ON/OFF (vklop/izklop zaslona)/ vrnitev (nazaj)
- 12. Zvočnik
- 13. Gumb za vrnitev/nazaj





ZAČETEK UPORABE:

A) Otroška enota (kamera)

1. Vključite priključek omrežnega adapterja v vhod kamere in adapter v vtičnico.

2. Ob pravilnem delovanju kamere se pojavi modra LED-dioda.

<u>Opomba</u>: Otroška enota zahteva stalno povezavo z električnim omrežjem.



B) Starševska enota (zaslon)

- 1. Vključite priključek omrežnega adapterja v vhod starševske enote in adapter v vtičnico.
- Starševska enota se začne polniti, zasveti rdeča LED-dioda in na zaslonu se prikaže simbol baterije, ki se polni.
- 3. Pritisnite gumb "ON/Meni" za vklop zaslona.

<u>Opomba</u>: Za doseg optimalne kapacitete in življenjske dobe baterije je potrebno enoto pred prvo uporabo brez povezave povsem napolniti.



UPORABA IN FUNKCIJA:

- Če sta starševska in otroška enota vključeni in v medsebojnem dosegu, se na zaslonu v nekaj sekundah prikaže živa slika s kamere.
- Namestite kamero na primerno mesto in objektiv usmerite tako, da boste zadovoljni s pogledom.

<u>Opomba</u>: Kamere ne nameščajte v dosegu otroka. Če je prenos slike nekvaliteten ali prekinjen, poskusite kamero namestiti na drugo mesto ali se prepričajte, da v bližini niso druge električne naprave, ki bi lahko prekinjale prenos.

Funkcije na zaslonu

- 1. Indikator moči signala
- 2. Temperatura v otroški sobi*
- 3. Indikator predvajane melodije
- 4. Indikator VOX načina
- 5. Indikator aktivne budilke
- 6. Stanje baterije
- Indikator aktivnega mikrofona (med govorjenjem je potrebno ves čas držati gumb s simbolom mikrofona)



8. Datum in čas

<u>Opomba</u>: *Termometer pri otroški enoti ni certificiran in podatki o temperaturi služijo za orientacijo.

Doseg

Z naraščajočo razdaljo med otroško in starševsko enoto lahko prihaja do prekinjanja signala in zmrzovanja slike in zvoka. V primeru izgube povezave zaradi prevelike razdalje se na zaslonu prikaže črn ekran in nato "Connecting...". Starševska enota poskuša vzpostaviti povezavo s kamero.

<u>Opomba</u>: Če se enoti ne povežeta niti po zmanjšanju razdalje, poskusite obe enoti od blizu ponovno združiti - glej naslednje poglavje "Meni - združevanje".

MENI:

- Za dostop do Menija pritisnite gumb OK na starševski enoti in se nato premikajte s pomočjo puščic "desno" in "levo". Z gumbom "nazaj" se pomaknete za eno stopnjo nazaj ali na predogled kamere.
- Meni vsebuje 6 ikon:
 - 1. Camera Združevanje*
 - 2. Alarm Nastavitev budilke
 - 3. Settings Nastavitev funkcij enote
 - 4. VOX Nastavitev načina VOX
 - 5. Languages Izbira jezika
 - 6. System Info Informacije o sistemu



<u>Opomba:</u> *Starševska in otroška enota sta že tovarniško združeni, tako da tega ni potrebno narediti ponovno. To možnost izberite, če želite opraviti novo združevanje med enotama, npr. ob daljši izgubi signala.

• Ad 1 – Camera – Združevanje

Za novo združevanje dvakrat pritisnite gumb OK. Nato 10 sekund držite gumb "RESET" na zadnjem delu kamere. Ob uspešnem združevanju se na zaslonu prikaže podatek o uspešni registraciji, t. j. "Register Successful".

Ad 2 – Alarm – Nastavitev budilke

Po nastavljanju budilk se premikate s puščicama "levo" in "desno". Za nastavitev izbranega časa ponovno pritisnite OK. Do preostalih nastavitev dostopate z gumbom za govor (simbol mikrofona), ki se nahaja nad kurzorjem.

• Ad 3 – Settings – Nastavitve enote

Tukaj lahko nastavite čas in datum ter njun format, temperaturne enote, frekvenco in osvetlitev zaslona. Za nadaljnje premikanje po seznamih uporabite gumb za govor (simbol mikrofona).



Ad 4 – VOX – Nastavitev načina VOX

V teh nastavitvah lahko aktivirate/deaktivirate način VOX in njegovo občutljivost. Če je način VOX aktiviran, pride pri živem ogledu po kratkem času tišine do izklopa zaslona in omejitve prenosa zvoka, z namenom varčevanja z baterijo. Ta nastavitev je idealna za nočno varstvo otroka. Jok ali kakršenkoli drug zvok aktivira kamero in enoto varuške. Vi ste tako opozorjeni na nastalo situacijo in takoj vidite, kaj se dogaja. Varuška omogoča tudi nastavitev občutljivosti načina VOX. Tako boste lahko odpravili aktiviranje pri stopnji hrupa, ki je še običajna in pri kateri je skrb odveč.

• Ad 5 – Languages – Izbira drugega jezika

V primeru potrebe lahko spremenite na katerikoli drug jezik, ki je na seznamu.

SPECIFIKACIJE:

- Frekvenca: 2.4 GHz
- Temperatura delovanja: -10 ~ 45°C
- Vlažnost delovanja: <85 %
- Doseg: do 300 metrov (na odprtem)

Zaslon:

- Velikost LCD: 2,4" TFT LCD
- Ločljivost LCD: 320 × 240/20fps
- Baterije: Li-Polymer 750 mAh
- Mere (D × V × Š): 59 × 112 × 17 mm

Kamera:

- Senzor: 0.3 Mpix CMOS
- Doseg nočnega gledanja: 5 metrov
- Svetlobni in temperaturni senzor
- Mere (D × V × Š): 67 × 105 × 35 mm

VARNOST PRI DELU Z NAPRAVO:

- 1. Pozorno preberite priložena varnostna navodila.
- Za pravilno ravnanje z izdelkom preberite najsodobnejšo različico priročnika, ki je na voljo za prenos na strani: <u>www.truelife.eu</u>.
- 3. Tiskarske napake pridržane.



NannyCam V24



UPUTE ZA UPOTREBU

SADRŽAJ PAKIRANJA:

- Roditeljska jedinica sa zaslonom + mrežni adapter
- Dječja jedinica (kamera) + mrežni adapter
- Upute za upotrebu

OPIS DJEČJE JEDINICE:

- 1. Senzor svjetla
- 2. Leća kamere
- Plava LED dioda pokazatelj napajanja
- 4. Mikrofon
- 5. Infracrvene LED diode za noćno gledanje
- 6. Ulaz za mrežni adapter
- 7. Senzor toplote
- 8. Reset gumb za novo uparivanje
- 9. Zvučnik

OPIS RODITELJSKE JEDINICE:

- 1. Ulaz za napajanje / punjenje roditeljske jedinice.
- 2. LCD zaslon
- Crvena LED dioda pokazatelj rada jedinice
- Plava LED dioda pokazatelj veze s kamerom
- 5. Mikrofon
- 6. Gumb za smanjenje glasnoće / strelica lijevo
- 7. Melodija (uključenje / isključenje)
- 8. Gumb za govor (mora se držati tijekom cijelog govora)
- 9. Gumb za povećanje glasnoće / strelica desno
- 10. Gumb OK / Izbornik
- Gumb ON / OFF (uključenje / isključenje zaslona) / povrat (natrag)
- 12. Zvučnik
- 13. Gumb za povrat / natrag





PUŠTANJE U RAD:

A) Dječja jedinica (kamera)

1. Priključite konektor mrežnog adaptera u ulaz u kameri i adapter u utičnicu.

2. Ako kamera ispravno radi, pokazati će se plava LED dioda.

Napomena: Dječjoj jedinici potrebno je neprekidno priključenje u električnu mrežu.



B) Roditeljska jedinica (zaslon)

- 1. Priključite konektor mrežnog adaptera u ulaz roditeljske jedinice i adapter u utičnicu.
- Roditeljska jedinica će se početi puniti, upaliti će se crvena LED dioda i na zaslonu će se pokazati simbol punjenja baterije.
- 3. Pritisnite gumb "OK / Izbornik" za uključenje zaslona.

<u>Napomena</u>: Radi postizanja optimalnog kapaciteta i vijeka trajanja baterije, neophodno je bez uključivanja u cijelosti napuniti bazu prije prve upotrebe.



UPOTREBA I ZNAČAJKE:

- Ako su roditeljska i dječja jedinica uključene i uzajamno u dosegu, na displeju će se tijekom nekoliko sekundi uživo pokazati slika s kamere.
- Postavite kameru na prikladno mjesto i usmjerite objektiv tako da budete zadovoljni slikom.

<u>Napomena</u>: Ne postavljajte kameru u dohvatu djeteta. Ako je prijenos slike nekvalitetan ili prekidan, probajte postaviti kameru na drugo mjesto, te se eventualno uvjerite da u blizini nema drugih električnih uređaja koji mogu ometati prijenos.

Značajke na zaslonu

- 1. Pokazatelj jačine signala
- 2. Temperatura u sobi djeteta*
- 3. Pokazatelj puštene melodije
- 4. Pokazatelj modusa VOX
- 5. Pokazatelj aktivnog alarma
- 6. Stanje baterije
- Pokazatelj aktivnog mikrofona (tijekom govora treba gumb sa simbolom mikrofona stalno držati)



8. Datum i vrijeme

<u>Napomena</u>: *Toplomjer u dječjoj jedinici nije certificiran i podaci o temperaturi služe samo za orijentaciju.

Doseg

S povećanjem udaljenosti između dječje i roditeljske jedinice može dolaziti do prekida signala i zamrzavanja slike i zvuka. U slučaju gubitka veze zbog prevelike udaljenosti, na ekranu će se pokazati crni zaslon i nakon toga "Connecting...". Roditeljska baza se ponovno pokušava spojiti s kamerom.

<u>Napomena</u>: Ako se jedinice ne spoje niti nakon smanjivanja udaljenosti, pokušajte ponovno upariti obadvije jedinice na blizinu - vidjeti sljedeće poglavlje "Izbornik – uparivanje".

IZBORNIK:

- Izbornik se otvara pritiskom gumba OK na roditeljskoj bazi, a nakon toga se kroz njega lista pomoću strelica "lijevo" i "desno". Gumbom "natrag" se vraća za jednu razinu natrag ili na sliku s kamere.
- Izbornik sadrži 6 ikonica:
 - 1. Camera Uparivanje*
 - 2. Alarm Podešavanje alarma
 - 3. Settings Podešavanje značajki baze
 - 4. VOX Podešavanje modusa VOX
 - 5. Languages Izbor jezika izbornika
 - 6. System Info Informacije o sustavu



<u>Napomena</u>: *Roditeljska i dječja jedinica već su uparene u proizvodnji, tako da to nije potrebno ponovno raditi. Ovu opciju odaberite ako želite izvesti novo uparivanje između jedinica, primjerice u slučaju trajnog gubitka signala.

• Ad 1 – Camera – Uparivanje

Za novo uparivanje dvaput pritisnite gumb OK. Nakon toga 10 sekundi držite gumb "RESET" sa stražnje strane kamere. U slučaju uspješnog uparivanja, na zaslonu će se pokazati obavijest o uspješnoj registraciji, tj. "Register Successful".

• Ad 2 – Alarm – Podešavanje alarma

Kroz postavke alarma se lista strelicama "lijevo" i "desno". Za podešavanje vremena ponovno pritisnite OK. Na drugi dio postavki prelazi se pomoću gumba za govor (simbol mikrofona) koji se nalazi iznad kursora.

• Ad 3 – Settings – Podešavanje baze

Ovdje možete podesiti vrijeme i datum, te njihov format, jedinice temperature, frekvenciju i osvjetljenje zaslona. Za daljnje kretanje kroz iste niže razine upotrijebite gumb za govor (simbol mikrofona).



• Ad 4 – VOX – Podešavanje modusa VOX

U ovim postavkama možete uključiti / isključiti modus VOX i podesiti njegovu osjetljivost. Ako je modus VOX aktivan, prilikom prijenosa uživo će nakon kratkog trenutka tišine doći do isključenja zaslona i ograničenja prijenosa zvuka radi uštede baterije. Ova postavka je idealna za noćno čuvanje djeteta. Plač ili bilo koji drugi zvuk aktivira kameru i bazu baby monitora. Vi ćete tako odmah biti upozoreni na nastalu situaciju i odmah znate što se događa. Baby monitor omogućava i podešavanje osjetljivosti modusa VOX. Tako ćete moći eliminirati aktivaciju u slučaju razine buke koja je još standardna i ne treba se ničega bojati.

• Ad 5 – Languages – Odabir drugih jezika

U slučaju potrebe možete odabrati bilo koji drugi jezik koji je u popisu.

SPECIFIKACIJE:

- Frekvencija: 2.4 GHz
- Radna temperatura: -10 ~ 45°C
- Radna vlaga: <85%
- Doseg: do 300 metara (u slobodnom prostoru)

Zaslon:

- Veličina LCD: 2,4" TFT LCD
- Razlučivost LCD: 320×240@20fps
- Baterija:: Li-Polimer 750 mAh
- Dimenzije (Š \times V \times D): 59 \times 112 \times 17 mm

Kamera:

- Senzor: 0.3 Mpix CMOS
- Domet noćnog gledanja: 5 metara
- Senzor svjetlosti i toplote
- Dimenzije (Š × V × D): 67 × 105 × 35 mm

SIGURAN RAD S UREĐAJEM:

- 1. Pozorno pročitajte priložene sigurnosne upute.
- Radi ispravnog rukovanja proizvodom pročitajte ažurnu inačicu uputa za upotrebu, koju možete preuzeti na stanici: <u>www.truelife.eu</u>.
- 3. Ne odgovaramo za tiskarske pogreške.