brother.

GUÍA DEL USUARIO DEL SOFTWARE

MFC-8460N MFC-8860DN MFC-8870DW DCP-8060 DCP-8065DN

Tabla de contenido

Sección I Windows[®]

1 Impresión

Uso del controlador de impresora Brother	2
Impresión de un documento	3
Impresión dúplex (a dos caras)	4
Guías de impresión sobre ambas caras del papel	4
Impresión dúplex (a dos caras)	4
Impresión dúplex automática (a dos caras)	
(Para los modelos que soportan la impresión dúplex automática)	4
Escaneado, impresión y envío de fax simultáneos	5
Botón de funcionamiento de la impresora	6
Cancelar trabajo	6
Impresión Segura	6
Soporte de emulación de la impresora	7
Impresión de la lista de fuentes internas	8
Impresión de la lista de configuración de la impresora	8
Restablecimiento de los ajustes predeterminados de la impresora	8
Monitor de estado	9
Activación del monitor de estado	9
Supervisión del estado del equipo	10
Ajustes del controlador de impresora (Para Windows [®])	11
Cómo acceder a los ajustes del controlador de impresora (Para Windows [®])	12
Funciones en el controlador de Windows [®]	13
Ficha Básica	13
Ficha Avanzada	16
Calidad de impresión	17
Opción dúplex (a dos caras) (Para MFC-8860DN, MFC-8870DW y DCP-8065DN)	18
Dúplex (Para MFC-8460N y DCP-8060)	19
Marca de agua	21
Configuración de página	23
Opciones de dispositivo	24
Ficha Asistencia	28
Ficha de accesorios	29
Funciones en BR-Script3 (emulación de lenguaje Post Script [®] 3™)	
Controlador compatible con impresora	30
Ficha puertos	30
Ficha Formato página	31
Ficha Papel/calidad	31
Opciones avanzadas	32

2 Escaneado

Escaneado de un documento mediante el controlador TWAIN	33
Compatible con TWAIN	
Acceso al escáner	34
Cómo escanear un documento para enviarlo al PC	35
Opciones de ajuste del cuadro de diálogo Configuración del escáner	
Escaneo de documentos mediante el controlador WIA (sólo para Windows [®] XP)	43
Compatible con WIA	43
Acceso al escáner	43
Escaneado de un documento para enviarlo al PC	44
Uso del botón Escáner (para usuarios de cable de interfaz USB o paralelo)	48
Escanear a correro electrónico	49
Escanear a Imagen	49
Escanear a OCR	50
Digitalizar a archivo	51
Uso de ScanSoft [®] PaperPort [®] SE y con OCR	52
Visualización de elementos	53
Organización de los elementos en carpetas	54
Vínculos rápidos a otras aplicaciones	54
ScanSoft [®] PaperPort [®] OCR le permite convertir imágenes de texto en archivos de	
texto que pueden modificarse.	55
Puede importar elementos desde otras aplicaciones	55
Puede exportar elementos a otros formatos	55
Para desinstalar ScanSoft [®] PaperPort [®] SE con OCR	56

3 ControlCenter2

Uso de ControlCenter2	57
Desactivación de la función Carga automática	58
ESCANEAR	59
ESCANEADO PERSONALIZADO	59
COPIAR	59
PC-FAX (No está disponible en los modelos DCP)	60
CONFIGURACIONES DE DISPOSITIVOS	60
ESCANEAR	61
Imagen (ejemplo: Microsoft Paint)	61
OCR (aplicación de procesador de textos)	64
Correo electrónico	65
Tipos de archivo compatibles	66
Archivo	67
ESCANEADO PERSONALIZADO	68
Configurar un botón personalizado	69
COPIAR	73
PC-FAX (No está disponible en los modelos DCP)	75
Enviar	75
Recepción / Visualizar Recibidos	76
Libreta de direcciones	77
Configuración	77
AJUSTE DEL DISPOSITIVO	78
Configuración Remota (No está disponible en los modelos DCP)	78
Llamada-rápida (No está disponible en los modelos DCP)	79
Monitor de Estado	79

4 Escaneado en red (Para modelos con soporte de red integrado)

Antes de utilizar el escaneado en red	80
Licencia de red	80
Configuración de escaneado en red	81
Uso del botón Escáner (Para los modelos que soportan el escaneado dúplex)	83
Escanear a correro electrónico (PC)	83
Escaneo a correo electrónico (servidor de correo electrónico)	
(Para MFC-8860DN y MFC-8870DW)	84
Escanear a Imagen	85
Escanear a OCR	86
Escanear a archivo	87
Escanear a FTP	
Método de Escanear a FTP manual	90

5 Configuración remota (No está disponible en los modelos DCP)

Configuración remota

6 Software PC-FAX de Brother (No se encuentra disponible en los modelos DCP)

Envío de PC-FAX	94
Configuración de la información del usuario	95
Configuración de envío	96
Libreta de direcciones	97
Configuración de una portada	
Introducción de información de la portada	
Configuración de Marcación rápida	
Libreta de direcciones Brother	
Configuración de un miembro en la Libreta de direcciones	
Configuración de un grupo para multienvíos	
Modificación de la información de los miembros	
Eliminación de un miembro o de un grupo	
Exportación de la Libreta de direcciones	103
Importación a la Libreta de direcciones	
Envío de un archivo como PC-FAX mediante la interfaz de usuario de estilo Fax	
Envío de un archivo como PC-FAX mediante la interfaz de usuario de estilo sencillo	
Recepción PC-FAX	108
Activación de PC-FAX en el equipo	
Ejecución del software de recepción PC-FAX en el PC	109
Configuración del PC	110
Configuración de los ajustes de Recepción PC-FAX en red	111
Visualización de nuevos mensajes de PC-FAX	112

Sección II Apple[®] Macintosh[®]

7 Impresión y envío de faxes

Configuración del ordenador Apple [®] Macintosh [®] equipado con USB	114
Botón de funcionamiento de la impresora	115
Cancelar trabajo	115
Impresión Segura	115
Soporte de emulación de la impresora	116
Impresión de la lista de fuentes internas	117
Impresión de la lista de configuración de la impresora	117
Restablecimiento de los ajustes predeterminados de la impresora	117
Monitor de Estado	118
Actualización del estado de equipo	118
Modo para ocultar o mostrar la ventana	118
Modo para salir de la ventana	118
Configuración basada en Web (sólo modelos disponibles en red)	118
Utilización del controlador Brother Laser para Macintosh® (Mac OS® X)	119
Opciones de configuración de página	119
Ajustes específicos	119
Utilización del controlador Brother Laser para Macintosh® (Mac OS® 9.1 a 9.2)	122
Selección de una impresora	122
Configuración de página	122
Utilización de BR-Script3 (controlador de impresora de emulación de lenguaje Post Script [®] 3™)	125
Para usuarios de Mac OS [®] X	125
Para usuarios de Mac OS [®] 9.1 a 9.2	128
Envío de un fax (No está disponible en los modelos DCP)	131
Para Mac OS [®] X	131
Para Mac OS [®] 9.1 - 9.2	134

8 Escaneado

Escaneado de un Macintosh [®]	136
Acceso al escáner	136
Escaneado de una imagen para enviarla al ordenador Macintosh [®]	136
Escaneado de un documento dúplex (para los modelos compatibles con el escaneado dúple)	k)137
Preescaneado de una imagen.	138
Opciones de ajustes de la ventana Escáner	139
Uso del botón Escáner (para usuarios de cable de interfaz USB Mac OS® 10.2.4 o superior)	142
Escanear a correo electrónico	143
Escanear a Imagen	143
Escanear a OCR	144
Digitalizar a archivo	145
Usos de Presto! [®] PageManager [®]	146
Funciones	146
Requisitos de sistema para Presto! [®] PageManager [®]	146
Asistencia técnica	147

9 ControlCenter2 (Para Mac OS[®] 10.2.4. o superior)

Uso de ControlCenter2	149
Desactivación de la función Carga automática	150
ESCANEO	150
ESCANEADO PERSONALIZADO	
COPIAR / FAX-PC	151
CONFIGURACIONES DE DISPOSITIVOS	151
ESCANEO	152
Imagen (ejemplo: Apple Pre\/jew)	
OCR (anticación de procesador de textos)	155
	155
l ipos de archivo compatibles	
Archivo	
ESCANEADO PERSONALIZADO	158
Botón personalizado por usuario	158
Escanear a imagen	159
Escanear a OCR	
Ecanear a Correo electrónico	161
Escanear a archivo	
COPIA / PC-FAX	163
CONEIGURACIONES DE DISPOSITIVO	165
Configuración remota (No se encuentra disponible en los modelos DCP)	165
Lamada ránida (No se encuentra disponible en los modelos DCP)	100 166
Monitor do Estado	100

10 Escaneado en red (No está disponible en DCP-8060)

Antes de utilizar el escaneado en red	
Configuración de escaneado en red	
Uso del botón Escáner	
Escaneo a correo electrónico (PC)	
Escanear a correo electrónico (servidor de correo electrónico)	
(para MFC-8860DN y MFC-8870DW)	
Escanear a Imagen	
Escanear a OCR	
Escanear a archivo	
Escanear a FTP	
Método de Escanear a FTP manual	

11 Configuración remota (No está disponible en los modelos DCP)

Configuración Remota del equipo (para Mac OS[®] X 10.2.4 o versión superior)......178

Í Índice

Sección I

Windows®

Impresión	2
Escaneado	33
ControlCenter2	57
Escaneado en red (Para modelos con	
soporte de red integrado)	80
Configuración remota (No está disponible en los modelos DCP)	92
Software PC-FAX de Brother (No se encuentra disponible en los modelos DCP)	94



Uso del controlador de impresora Brother

El controlador de impresora es un programa de software que traduce datos desde el formato utilizado por el PC al formato específico de una determinada impresora, empleando para ello el lenguaje de comandos de impresora o de descripción de página.

Los controladores de impresora se encuentran en el CD-ROM adjunto. Instale los controladores siguiendo las instrucciones de *la Guía de configuración rápida*. Además, puede descargar la versión más reciente de los controladores de impresora desde el Brother Solutions Center, en el sitio web:

http://solutions.brother.com

Impresión en Windows[®]

El controlador exclusivo de Microsoft[®] Windows[®] 98/98SE/Me/2000 Professional/XP y Windows NT[®] 4.0 está disponible en el CD-ROM incluido con el equipo Brother. Puede instalarlos fácilmente en el sistema Windows[®] utilizando nuestro programa de instalación. El controlador es compatible con nuestro exclusivo modo de compresión, que agiliza la velocidad de impresión en aplicaciones Windows[®] y le permite configurar varias opciones de impresión, como por ejemplo la impresión económica y con tamaño de papel personalizado.

🖉 Nota

Si el equipo está protegido por un cortafuegos o firewall, y no puede imprimir, es probable que deba configurar el cortafuegos o firewall para permitir la comunicación a través del número de puerto 137. Visite Brother Solutions Center (<u>http://solutions.brother.com</u>) para obtener más información.

Impresión de un documento

Cuando el equipo recibe datos del ordenador, empieza a imprimir tomando papel de la bandeja. El equipo puede imprimir en muchos tipos diferentes de papel y sobres. (Consulte la *Guía del usuario* para obtener información acerca de la Bandeja del papel y el Papel recomendado.)

Desde la aplicación, seleccione el comando Imprimir.

Si cualquier otro controlador de impresora ya se queda instalado en el ordenador, seleccione **Brother MFC-XXXX** o **DCP-XXXX Printer*** como el controlador de impresora en el menú de impresión o configuraciones de impresión en la aplicación de software y, a continuación, haga clic en **Aceptar** para iniciar la impresión.

*(XXXX corresponde al nombre de su modelo. Si está utilizando un cable USB para conectar el equipo, aparecerá USB en el nombre del controlador de la impresora.)

🖉 Nota

Para usuarios de Macintosh[®], consulte *Utilización del controlador Brother Laser para Macintosh[®] (Mac OS[®] X)* en la página 119 o *Utilización del controlador Brother Laser para Macintosh[®] (Mac OS[®] 9.1 a 9.2)* en la página 122.

2 El ordenador envía los datos al equipo. El LED de Estado parpadea en amarillo, y el equipo comienza a imprimir.

3 Cuando el equipo acaba de imprimir todos los datos, en la pantalla LCD se visualiza el estado del equipo.

🖉 Nota

El tamaño del papel y la orientación del mismo se pueden seleccionar desde el software de aplicación. Si el software de aplicación no admite el tamaño de papel personalizado escogido, seleccione el tamaño inmediatamente superior.

A continuación, ajuste el área de impresión cambiando los márgenes izquierdo y derecho desde el software de aplicación.

Impresión dúplex (a dos caras)

El controlador de impresora adjunto admite la impresión a dos caras.

Guías de impresión sobre ambas caras del papel

- Si el papel es fino, podría arrugarse.
- Si el papel está curvado, alíselo y, a continuación colóquelo de nuevo en la bandeja de papel o en la bandeja MP.
- Si el papel no ha quedado alimentado correctamente, podría estar curvado. Extraiga el papel y alíselo.

Impresión dúplex (a dos caras)

El equipo imprime primero todas las páginas pares sobre una cara del papel. A continuación, el controlador de Windows[®] le mostrará instrucciones (mediante un mensaje emergente) para que vuelva a insertar el papel. Antes de volver a insertar el papel, alíselo bien, ya que de lo contrario podrían producirse atascos. No recomendamos utilizar papel muy fino ni grueso.

Impresión dúplex automática (a dos caras) (Para los modelos que soportan la impresión dúplex automática)

🖉 Nota

- Utilice el tamaño de papel A4, Carta o Legal cuando use la función de impresión dúplex automática.
- Asegúrese de que la cubierta posterior está cerrada.
- Asegúrese de que la bandeja dúplex queda instalada correctamente en la impresora.
- Si el papel está curvado, alíselo y, a continuación colóquelo de nuevo en la bandeja de papel.
- Debe utilizar el papel normal. No utilice papel Bond ni papel fino.

1 Coloque el papel en la bandeja o bandeja MP.

Para el controlador de impresora de Windows

- 1 Abra el cuadro de diálogo **Propiedades** en el controlador de impresora.
- 2 Desde la ficha General, haga clic en el icono Preferencias de impresión.
- 3 Desde la ficha Avanzada, haga clic en el icono Dúplex.
- 4 Asegúrese de que se ha elegido la opción Utilizar unidad dúplex.
- 5 Haga clic en Aceptar. La impresora imprimirá automáticamente ambas caras del papel.

Para el controlador de impresora BR-Script

1 Abra el cuadro de diálogo **Propiedades** en el controlador de impresora.

- 2 Desde la ficha General, haga clic en el icono Preferenicas de impresión.
- 3 Desde la ficha Presentación, seleccione Orientación, Imprimir en ambas caras (Dúplex) y Orden de las páginas.
- 4 Haga clic en Aceptar. La impresora imprimirá automáticamente ambas caras del papel.

Escaneado, impresión y envío de fax simultáneos

El equipo puede imprimir desde el ordenador mientras envía o recibe un fax almacenado en memoria, o mientras escanea un documento en el ordenador. El envío de faxes no se detiene durante la impresión desde el PC. No obstante, cuando el equipo esté copiando o recibiendo un fax en papel, interrumpe la operación de impresión por PC y continúa con la impresión al finalizar la copia o recepción del fax.

Botón de funcionamiento de la impresora

Cancelar trabajo

Para cancelar la tarea de impresión actual, pulse **Cancelar trabajo**. Si el LED de estado cambia a Amarillo, podrá borrar todos los datos que queden en la memoria de impresión. Para ello, pulse **Cancelar trabajo**.



Impresión Segura

Los datos de Impresión Segura están protegidos mediante la contraseña. Estos datos de impresión segura sólo podrán ser impresos por los usuarios que conozcan la contraseña. El equipo no imprimirá datos protegidos a menos que se introduzca la contraseña. Una vez impreso el documento, los datos se borrarán de la memoria. Para utilizar esta función, es necesario configurar una contraseña en el cuadro de diálogo Controlador de impresora. (Consulte *Impresión segura* en la página 25.)

🖉 Nota

La clava consta de un número de 4 dígitos.

Pulse Impresión segura.		
	Impresión segura	
	Nota	
E	En la pantalla LCD aparece el mensaje !No hay datos! si en la memoria no hay datos de impresión segura en la memoria.	
2	Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar el nombre del usuario. Pulse OK . En la pantalla LCD aparecerán las opciones de tarea	
3	Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar la tarea. Pulse OK.	
	En la pantalla LCD aparecerá un mensaje pidiendo que introduzca la contraseña de 4 dígitos.	
4	Introduzca su contraseña usando el panel de control. Pulse OK .	
5	Para imprimir los datos, pulse ▲ ó ▼ para seleccionar Imprimir.	
	Pulse OK. El equipo procederá a imprimir los datos. Para borrar los datos protegidos, pulse▲ ó ▼ para seleccionar Eliminar. Pulse OK.	
6	Pulse Detener/Salir.	

🖉 Nota

- Si apaga el equipo, los datos protegidos guardados en la memoria se borrarán.
- Una vez impresos, los datos protegidos se borrarán de la memoria.

Soporte de emulación de la impresora

El equipo recibirá comandos de impresión en el lenguaje de la tarea de la impresora o emulación. Sistemas operativos y aplicaciones diferentes enviarán órdenes de impresión en diferentes lenguajes. El equipo puede recibir comandos de impresión en una variedad de emulaciones y dispone de una función de selección de emulación automática. Cuando el equipo recibe datos desde el ordenador, selecciona automáticamente el modo de emulación. El ajuste predeterminado es Auto(Epson). El equipo puede elegir una opción desde las siguientes combinaciones.

Auto (Epson) - ajuste predeterminado	Auto (IBM)
HP LaserJet	HP LaserJet
BR-Script3	BR-Script3
EPSON FX-850	IBM Proprinter XL

El equipo dispone de los siguientes modos de emulación. Puede cambiar el ajuste mediante el panel de control.

El modo HP LaserJet

El modo HP LaserJet (o modo HP) es el modo de emulación en que esta impresora está disponible en el lenguaje PCL6 que una impresora LaserJet laser de Hewlett-Packard[®] utiliza. Muchas aplicaciones son compatibles con este tipo de impresora láser. La utilización de este modo permite que la impresora funcione mejor con estas aplicaciones.

Modo BR-Script3

BR-Script es un lenguaje de descripción de páginas original de Brother y PostScript[®] es un traductor de emulación de lenguaje. Esta impresora es compatible con el nivel 3. El traductor de BR-Script del que dispone esta impresora le permite controlar textos y gráficos en la página.

Para obtener información técnica sobre los comandos de PostScript[®], consulte los siguientes manuales:

- Adobe Systems Incorporated. PostScript[®] Language Reference, 3^a edición. Addison-Wesley Professional, 1999. ISBN: 0-201-37922-8
- Adobe Systems Incorporated. PostScript[®] Language Program Design. Addison-Wesley Professional, 1988. ISBN: 0-201-14396-8
- Adobe Systems Incorporated. PostScript[®] Language Tutorial and Cookbook. Addison-Wesley Professional, 1985. ISBN: 0-201-10179-3
- EPSON FX-850 y modo IBM Proprinter XL

Los modos EPSON FX-850 y IBM Proprinter XL son los modos de emulación con los que esta impresora son compatibles para conformar con la normativa industrial para las impresoras de matriz de puntos. Hay aplicaciones que no son compatibles con estas emulaciones de impresora de matriz de puntos. Utilice estos modos de emulación de modo que la impresora funcione bien al imprimir mediante estos tipos de aplicaciones.

Ajuste de modo de emulación



2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Auto (EPSON), Auto (IBM), HP LaserJet, BR-Script 3, Epson FX-850 O IBM Proprinter. Pulse OK.

3 Pulse Detener/Salir.

🖉 Nota

Le recomendamos que seleccione el tipo de emulación con su aplicación de software o servidor de red. Si los ajustes no funcionasen correctamente, seleccione el modo de emulación apropiado manualmente mediante los botones del panel de control del equipo.

Impresión de la lista de fuentes internas

Se puede imprimir la lista de las fuentes internas (o residentes) en el equipo para ver el aspecto de cada una antes de seleccionarla.

- Pulse el Menú, 4, 2, 1. (Para modelos DCP, pulse Menú, 3, 2, 1.)
- 2 Pulse Inicio. El equipo procederá a imprimir la lista.
- 3 Pulse Detener/Salir.

Impresión de la lista de configuración de la impresora

Es posible imprimir una lista de los ajustes de impresora actuales.

- 1 Pulse el Menú, 4, 2, 2. (Para modelos DCP, pulse Menú, 3, 2, 2.)
- 2) Pulse Inicio. El equipo procederá a imprimir los ajustes.
- Oulse Detener/Salir.

Restablecimiento de los ajustes predeterminados de la impresora

Puede restablecer los ajustes de impresora del equipo a los predeterminados. Se borrará las fuentes y los macros cargados en la memoria.



 Pulse el Menú, 4, 3. (Para modelos DCP, pulse Menú, 3, 3.)

2 Para restablecer los ajustes predeterminados, pulse 1. Para salir sin efectuar ninguna modificación, pulse 2.

3 Pulse **Detener/Salir**.

Monitor de estado

El monitor del estado es una utilidad configurable de software que le permite controlar el estado de uno o más dispositivos, permitiéndole tener información inmediata de cualquier error que se produzca como puede ser el caso de un atasco de papel o papel agotado.

Activación del monitor de estado

Haga clic en los iconos Brother MFC-XXXX (o DCP-XXXX) Printer* ubicados en Inicio/Todos los programas/Brother/MFL-Pro Suite MFC-XXXX (o DCP-XXXX)/Monitor de estado en el PC. Aparecerá la ventana Monitor de estado.

*(XXXX corresponde al nombre de su modelo y si está conectado a través del cable USB, en este caso, USB aparecerá en el nombre de controlador del dispositivo.)



Con el botón secundario del botón, haga clic en la ventana **Monitor de estado** y seleccione **Cargar Estado Monitor en Inicio** en el menú.



Con el botón derecho del ratón, haga clic en la ventana Monitor de estado y seleccione Ubicoción y, a continuación, elija la manera para visualizar el monitor de estado en el PC—en la Barra de tareas, en la Barra de tareas (Siempre), en la Bandeja de tareas (Cuando aparezca error) o en el Escritorio.

Supervisión del estado del equipo

El icono del Monitor de estado cambiará de color dependiendo del estado del equipo.

del ratón, haga clic en el icono Monitor de estado y seleccione Ayuda.

El icono verde indica la condición normal en espera.

	Inicio	S 2:15 PM	
El icono amarillo indica una advertencia.			
	Inicio	🥝 2:15 PM	
El icono rojo indica que se ha producido	un error de	e impresiór	۱.
	Inicio	🔮 2:15 PM	
🖗 Nota			
 Puede comprobar el estado del equipo e bandeja de tareas o seleccionando Mon Brother/MFL-Pro Suite MFC-XXXX (o l 	en cualquie litor de est DCP-XXXX	er momento t ado ubicad () en el PC.	, haciendo doble clic en el icono de la do en Inicio/Todos los programas/
Para obtener más información acerca de	el uso del s	oftware de	Monitor de estado, con el ratón derecho

Ajustes del controlador de impresora (Para Windows[®])

🖉 Nota

Para usuarios de Macintosh[®], consulte *Utilización del controlador Brother Laser para Macintosh[®] (Mac OS[®] X)* en la página 119 o *Utilización del controlador Brother Laser para Macintosh[®] (Mac OS[®] 9.1 a 9.2)* en la página 122.

Para imprimir desde el ordenador, es posible modificar los siguientes ajustes de impresora:

- Tamaño de papel
- Páginas múltiples
- Orientación
- Copias
- Soporte de impresión
- Dúplex / Folleto
- Fuente del papel
- Resolución
- Ahorro de tóner
- Estampilla 1
- Escala 1
- Impresión segura ¹
- Configuración rápida de impresión ¹
- Imprimir fecha y hora¹
- Monitor de estado¹
- Macro

1

- Administrador (Sólo para usuarios de Windows[®] 98/98SE/Me)
- Insertar comando/archivo (Sólo para usuarios de Windows[®] 98/98SE/Me)
- Ajuste de la densidad

Estas opciones de ajustes no están disponibles en el controlador BR-Script.

Cómo acceder a los ajustes del controlador de impresora (Para Windows[®])

1 Seleccione Imprimir desde el menú Archivo de la aplicación de software.

2	Seleccione Brother MFC-XXXX (o DCP-XXXX) Printer* y haga clic en Propiedades o Preferencias.
_	(Documento por defecto para Windows NT [®] 4.0) Aparecerá el caudro de diálogo de impresora.
	*(XXXX corresponde al nombre de su modelo y si está conectado a través del cable USB, en este caso,
	USB aparecerá en el nombre de controlador del dispositivo.)

🖉 Nota

La forma de acceder a los ajustes del controlador de impresora dependerá del sistema operativo y de las aplicaciones de software.

Funciones en el controlador de Windows[®]

Ficha Básica

año de papel inas múltiples Irden de págigas (nea del borde ntación ias orte de impresión	▲4 Normal Derecha, kuego abajo ♥ ● Mertical ● Mertical 1 ● Clasificar Papel normal
orte de impresión	Papel normal
lex / Folleto nte del papel	Ninguna
Primera página Utras páginas	Selección automática
Pr))	imera página tras páginas

- 1 Seleccione Tamaño de papel, Páginas múltiples, Orientación, Copias y Soporte de impresión.
- 2 Seleccione el ajuste **Dúplex / Folleto**.
- 3 Seleccione Fuente del papel (Primera página y Otras páginas).
- Haga clic en el botón Aceptar para aplicar las opciones de ajustes seleccionadas. Para volver a la configuración Predeterminado, haga clic en Predeterminado y, a continuación, seleccione Aceptar.

Tamaño de papel

Desde la lista desplegable, seleccione el Tamaño de papel que esté utilizando.

Páginas múltiples

La opción Páginas múltiples permite reducir el tamaño de la imagen de una página para imprimir varias en una sola hoja de papel, o bien ampliar el tamaño de la imagen para imprimir una página en varias hojas.





Orden de páginas

Cuando se ha seleccionado la opción N en 1, el orden de las páginas puede seleccionarse desde la lista desplegable.

Línea del borde

Al imprimir varias páginas en una misma sola mediante la función Páginas múltiples, puede optar por un borde continuo, discontinuo o sin borde para cada página de la hoja.

Orientación

La opción Orientación permite seleccionar la orientación del documento impreso (Vertical o Horizontal).



Copias

La opción Copias permite especificar el número de copias que van a imprimirse.

Clasificar

Activando la casilla de verificación Intercalar, se imprimirá una copia completa del documento y, a continuación, se repetirá el número de veces que se haya especificado. Si no se ha seleccionado la casilla de verificación Clasificar, en este caso, cada página se imprimirá según todas las copias seleccionadas antes de imprimir la página siguiente del documento.



Sporte de impressión

🖉 Nota

En el equipo podrá utilizar los siguientes tipos de soportes de impresión. Para obtener una calidad de impresión óptima, seleccione el tipo de soporte que desee utilizar.

Papel normal	Papel fino	Papel más greso	Papel grueso	Papel de cartas
Transparencias	Sobres	Sobre grueso	Sobre fino	Papel reciclado

- Al utilizar papel normal (19 a 25 lb) seleccione Papel normal. Si va a utilizar un papel de mayor gramaje, sobres o de mayor espesor, seleccione Papel más greso o Papel grueso. Para papel Bond, seleccione, seleccione Papel de cartas; para transparencias de retroproyector, a continuación seleccione Transparencias.
- Si utiliza sobres, seleccione **Sobres**. Si el tóner no queda fijado en el sobre correctamente cuando se haya seleccionado **Sobres**, seleccione **Sobre grueso**. Si el sobre queda arrugado cuando se haya seleccionado **Sobres**, seleccione **Sobre fino**.

Dúplex / Folleto (Para los modelos compatibles con la impresión dúplex automática.)

Cuando desea imprimir una libreta o efectuar la impresión dúplex, utilice esta función y, a continuación de la ficha **Avanzada**, seleccione **Tipo de dúplex** (Consulte *Opción dúplex (a dos caras) (Para MFC-8860DN, MFC-8870DW y DCP-8065DN)* en la página 18).

Fuente de papel

Puede seleccionar **Selección automática**, **Bandeja1**, **Bandeja MU** o **Manual** y especificar bandejas separadas para imprimir la primera página y para imprimir desde la segunda página en adelante.

Ficha Avanzada

lásina Avanzada Asisten		
Atb 🖉		
600 ppp		🔿 1200 ppp (g)
		ОНД 1200
		💿 600 дрр
		○ 30 <u>0</u> ррр
	Ahorro de tóner	O Desactivado
		O Activado
	Configuración de	Automática (se recomienda)
	impresión	O Manual Configuración

Cambie las opciones de ajustes de la ficha seleccionando cualquiera de los siguientes iconos:

- 1 Calidad de impresión
- 2 Dúplex
- 3 Estampilla
- 4 Configuración de página
- 5 Opciones de dispositivo

🖉 Nota

Para volver a los ajustes predeterminados, haga clic en el botón Predeterminado.

Calidad de impresión

Resolución

Puede cambiar la resolución seleccionando las siguientes opciones:

- 1200 ppp
- HQ1200
- 600 ppp
- 300 ppp

Si utiliza el ajuste de calidad alta con 1200 ppp, la velocidad de impresión será más lenta.

Modo Ahorro de tóner

Esta función permite ahorrar tóner. Cuando ajusta **Ahorro de tóner** como **Activado**, aparece la impresión más clara. El ajuste predeterminado es **Desactivado**.

🖉 Nota

No recomendamos Ahorro de tóner para imprimir la foto o las imágenes de escala de gris.

Ajuste de impresión

Puede cambiar los ajustes de la impresión manualmente.

Automática

Seleccionando el botón **Automática (se recomienda)**, le permitirá la impresión automática con los ajustes programados más apropiados para esa determinada tarea de impresión.

Manual

Puede cambiar los ajustes manualmente seleccionado **Manual** y haciendo clic en el botón **Configuración...** Puede configurar los ajustes **Brillo**, **Contraste** y entre otros.

Opción dúplex (a dos caras) (Para MFC-8860DN, MFC-8870DW y DCP-8065DN)



Active la casilla de verificación **Dúplex** si desea utilizar la función de impresión dúplex (a dos caras).

Utilizar unidad dúplex

Active la casilla de verificación Dúplex y seleccione Utilizar unidad dúplex.

En este modo, el equipo imprimirá automáticamente sobre ambas caras del papel.

Dúplex manual

Active la casilla de verificación **Dúplex** y seleccione **Dúplex manual**. En este modo, el equipo imprimirá primero todas las páginas pares. A continuación, el controlador de impresora se detendrá y en la pantalla aparecerán instrucciones para que vuelva a insertar el papel. Cuando haga clic en **Aceptar** se imprimen las páginas impares.

Impreción de folletos

Cuando desea imprimir una libreta, utilice esta función. Para redactor la libreta, doble las páginas impresas por la mitad, al utilizar la función de impresión de la libreta.

1. Impresión

Tipo de dúlplex

Puede elegir el tipo de impresión dúplex. Existen seis tipos de impresiones dúplex (ambas caras) para cada orientación.

Voltear hacia el borde Izquierdo
Voltear hacia el borde derecho
Voltear hacia el borde superior
Voltear hacia el borde inferior
Voltear hacia el borde superior (Sin inversión)
Voltear hacia el borde inferior (Sin inversión)

Desplazamiento de encuadernación

Active la casilla de verificación Desplazamiento de encuadernación para especificar el valor de desplazamiento del lado de la encuadernación en pulgadas (0 - 8 pulgadas) o en milímetros (0 - 203,2 mm).

Dúplex (Para MFC-8460N y DCP-8060)



Dúplex manual

Compruebe **Dúplex manual**. En este modo, el equipo imprimirá primero todas las páginas pares. A continuación, el controlador de impresora se detendrá y en la pantalla LCD aparecerán instrucciones para que vuelva a insertar el papel. Cuando haga clic en **Aceptar** se imprimen las páginas impares.

1. Impresión

Tipo de dúlplex

Puede elegir el tipo de impresión dúplex. Existen seis tipos de impresiones dúplex (ambas caras) para cada orientación.

Voltear hacia el borde Izquierdo
Voltear hacia el borde derecho
Voltear hacia el borde superior
Voltear hacia el borde inferior
Voltear hacia el borde superior (Sin inversión)
Voltear hacia el borde inferior (Sin inversión)

Desplazamiento de encuadernación

Active la casilla de verificación Desplazamiento de encuadernación para especificar el valor de desplazamiento del lado de la encuadernación en pulgadas o en milímetros (0 - 8 pulgadas) [0 - 203,2 mm].

Marca de agua



Puede incluir un logotipo o texto en el documento en forma de marca de agua. Puede seleccionar cualquiera de las marcas de agua predeterminadas, o bien utilizar un archivo de mapa de bits que haya creado. Active la casilla de verificación **Utilizar estampilla** y, a continuación seleccione la marca de agua que desee utilizar.

Transparente

Active la casilla de verificación **Transparente(b)** para imprimir la imagen de la marca de agua como fondo del documento. Si esta función está desactivada, la marca de agua se imprimirá en el primer plano del documento.

En el Texto en contorno (Windows[®] 2000/XP/Windows NT[®] 4.0)

Active la casilla de verificación Texto en contorno si sólo desea imprimir el contorno de la marca de agua.

Imprimir marca de agua

Puede imprimir la marca de agua de cualquiera de las siguientes maneras.

- En todas las páginas
- Sólo en la primera página
- Desde la segunda página
- Personalizado

1. Impresión

Configuración de la estampilla



Puede cambiar el tamaño de marca de agua y su posición en la página seleccionado la marca de agua, y haciendo clic en el botón **Editar**.... Si desea añadir una nueva marca de agua, haga clic en el botón **Nueva**... y, a continuación seleccione **Texto** o **Mapa de bits** en la **Estilo de la estampilla**.

Título

Puede seleccionar **CONFIDENCIAL**, **COPIA** o **BORRADOR** como título estándar o introducir el título que desee en ese campo.

Estampilla de texto

Introduzca su **Estampilla de texto** en el cuadro **Texto** y, a continuación seleccione la **Fuente**, **Tamaño**, **Intensidad** y **Estilo**.

Estampilla de mapa de bits

Introduzca el nombre y ubicación del archivo de la imagen de mapa de bits en el cuadro **Archivo**, o **Examinar**... para ver la ubicación del archivo. También puede especificar el tamaño de escala de la imagen.

Posición

Use esta opción si desea controlar la posición de la marca de agua en la página.

Configuración de página



Escala

Puede cambiar el tamaño de impresión de su documento con la función **Escala**.

- Active la casilla de verificación **Apagada** si desea imprimir el documento tal y como aparece en la pantalla.
- Active la casilla de verificación Ajustar a tamaño de papel si el tamaño del documento no es habitual, o si sólo tiene papel de tamaño normal.
- Active la casilla de verificación Libre si desea cambiar el tamaño.

También puede usar la función Impresión reflejada o Impresión inversa para el ajuste de página.

Opciones de dispositivo



Puede ajustar los siguientes modos de función de impresión en esta ficha:

- Impresión segura
- Configuración rápida de impresión
- Monitor de estado
- Macro
- Administrador (Sólo para usuarios de Windows[®] 98/98SE/Me)
- Insertar comando/archivo (Sólo para usuarios de Windows[®] 98/98SE/Me)
- Imprimir fecha y hora
- Ajuste de la densidad
- Mensajes de error impresos

🖉 Nota

La lista de opciones de dispositivos puede ser diferente dependiendo del modelo.

Impresión segura



Los documentos seguros son aquellos que están protegidos mediante contraseña al ser enviados al equipo. Estos documentos sólo podrán ser impresos por los usuarios que conozcan la contraseña. Por cuanto los documentos son protegidos en el equipo, debe introducir la contraseña usando el panel de control del equipo para imprimirlos.

Para enviar un documento protegido:

- 1 Seleccione Impresión segura en Función de impresora y active Impresión segura.
- Introduzca su contraseña, el nombre de su usuario y el nombre de la tarea y, a continuación, haga clic en Aceptar.
- 3 Los documentos protegidos deben ser impresos desde el panel de control del equipo. (Consulte la Impresión segura en la página 7.)

Para eliminar un documento protegido:

Para eliminar un documento protegido, debe utilizar el panel de control del equipo. (Consulte *Impresión Segura* en la página 6.)

Configuración rápida de impresión



La opción **Configuración rápida de impresión** le permite seleccionar rápidamente los ajustes del controlador. Para ver los ajustes programados, sólo tiene que hacer clic en el icono **o** de la bandeja de tareas. Esta función puede ajustarse en **Activado** o **Desactivado** desde la lista de opciones de dispositivos.

Monitor de Estado

Esto le informa del estado del equipo (sobre cualquier error que pueda haber sucedido en el equipo) cuando se imprima. El ajuste predeterminado para el Monitor de Estado es: desactivado. Si qusiese activar el Monitor de Estado, vaya a la ficha **Avanzada**, seleccione **Opciones de dispositivo** y, a continuación seleccione **Monitor de estado**.

Macro

Puede guardar una página de un documento como macros en la memoria de la impresora. Al mismo tiempo, puede ejecutar el macro guardado, es decir, puede utilizar el macro guardado para su solapado en cualquier documento. Esto le ahorrará tiempo y aumentará la velocidad de impresión cuando se haga uso de información de uso frecuente como puede ser el caso de formularios, logotipos de compañías o empresas, encabezamientos de cartas o facturas. Para obtener mayor información, consulte el texto de la **Ayuda** del controlador de impresora.

Administrador (sólo para usuarios de Windows[®] 98/98SE/Me)

Propiedades de Brother MFC- XXXX USB Printer	? ×
General Detales Básica Avanzada Accessrios Asistencia Image: Alborn and the second and te	
Eunción de Impresora Impresión esqua Configuración rápida de impresión Marcio Administrador Insteat a conando/archivo Imprimi Ficher ay hora Apate de la densidad Mensajes de error impresos	
Predetermi	nado
Aceptar Cancelar Apliger A	yuda

Si se selecciona el Administrador, le permite bloquear y proteger las funciones como Copia, Escala y Marca de agua mediante la contraseña.

🖉 Nota

Apunte la clave y guárdela en lugar seguro para consultarla cuando sea necesaria. Si olvida la contraseña no se podrá tener acceso a estas opciones.

Introduzca Comando/Archivo (Sólo para usuarios de Windows[®] 98/98SE/Me)

Esta opción le permite insertar datos en una tarea de impresión. El uso de esta función le permite hacer lo siguiente.

- Insertar un archivo de impresión o archivo en formato tiff en una tarea de impresión.
- Insertar una cadena de texto en una tarea de impresión.
- Insertar un macro, el cual se guardará en la memoria de la impresora, en una tarea de impresión.

Imprimir fecha y hora



Cuando se activa la función **Imprimir fecha y hora**, imprimirá la fecha y hora del reloj del ordenador en el documento.

Haga clic en el botón **Configuración...** para cambiar **Fecha**, **Hora**, **Posición** y **Fuente**. Para incluir el fondo con el **Fecha** y **Hora**, seleccione **Opaco**. Cuando se selecciona **Opaco**, puede ajustar la oscuridad en el fondo de **Fecha** y **Hora** mediante el cambio de porcentaje.

Fecha y hora		×
	Formato	
	Eecha Lun,16 Abr 2001 💌	
	Hora 19:49:43	
Factor & Have	Fuente	
Fecha & Hora	Posición	
Fondo	Olzquierda OCentro ODerecha	
Intensidad 0 🚽 %	○ <u>S</u> uperior ○ <u>I</u> nferior	
 Transparente 		
Aceptar	Cancelar Predeterminado	

🖉 Nota

La **Fecha** y **Hora** en el cuadro de selección muestra el formato que será impreso. La **Fecha** y **Hora** actual imprimida en el documento se recuperan automáticamente desde los ajustes del ordenador.

Ajuste de la densidad

Incrementa o reduce la densidad de la impresión.

Mensajes de error impresos

Puede elegir si la impresora informará problema mediante la impresión de una página con errores.

Si selecciona ya sea **Predeterminado de impresora** u **Activado**, el equipo imprimirá una página de error. Seleccione **Desactivado** si no desea que el equipo imprima una página de error.

Mensaje de error	Acción
Memoria llena	Cancele la tarea de impresión si desea borrar los datos restantes en la memoria de la impresora.
	Reduzca la complejidad del documento o corte la resolución de impresión.
	Añada más memoria. Consulte Opciones en la Guia del usuario.
Resolución adaptada	Reduzca la complejidad del documento antes de
(El equipo ha impreso el documento a una resolución reducida)	proceder a la impresión para evitar la reducción automática en la resolución.

Ficha Asistencia



La ficha **Asistencia** presenta información sobre la versión y el ajuste del controlador. Además, contiene vínculos a las páginas Web del **Brother Solutions Center** y de Actualización de controladores.

Haga clic en la ficha Asistencia para abrir la siguiente pantalla:

Brother Solutions Center

El **Brother Solutions Center** es un sitio Web en el que se ofrece información acerca de los productos Brother, incluyendo Preguntas más frecuentes, Guías del usuario, actualizaciones de controladores y consejos de uso del equipo.

Actualizar desde Web

La opción **Actualizar desde Web** comprueba si en el sitio Web de Brother hay versiones más recientes de controladores de impresora, y descarga y actualiza automáticamente el controlador de la impresora en el ordenador.

Imprimir configuración

Es posible imprimir una lista de los ajustes de impresora actuales.

Imprimir fuentes

Puede imprimir la lista de fuentes internas.

Comprobar configuración

La opción **Comprobar configuración** presenta una lista de las opciones de ajuste actuales del controlador.

Ficha de accesorios

Para acceder a la ficha Accesorios, haga clic en el botón Inicio y Impresoras y faxes.

(Para usuarios de Windows[®] 98/98SE/Me/2000 Professional y Windows NT[®] 4.0, haga clic en el botón **Inicio**, **Configuración**, y **Printers**.) Con el botón derecho del ratón haga clic en el icono y seleccione **Propiedades**.

Opciones disponible

Para utilizar la segunda bandeja de papel opcional, la opción pertinente deberá estar instalada en el controlador. Resalte el número de modelo en la lista **Opciones disponibles** y haga clic en **Añadir**. La bandeja opcional aparecerá en el cuadro **Instalado** y la lista **Configuración de fuente de papel** y la ilustración de pantalla visualizará la segunda bandeja.

😻 Propiedades de Brother MFC-	XXXX	Printer		? 🛛
General Compartir Puertos Opciones	s avanzadas	Administración	del color Accesorios	
	<u>O</u> pcior	es disponibles	Instalado	
			LT-5300 (Bar	ndeja2)
		Aña <u>d</u> ir	Elimi	nar
	Configura	ión de fuente de	papel	
	Fuente	e Ta	maño de papel	
	Bande Bande	a1 sin a2 sin	definir definir	
	Bande	a MU sin	definir	
Accesorios				
Ugtectar automaticamente				
			Pr	edeterminado
	Acepta	Cancela	ar Apli <u>c</u> ar	Ayuda

Configuración de fuente de papel

Esta función muestra la configuración de tamaño de papel para cada bandeja de papel.

🖉 Nota

Seleccione el tamaño de papel y la configuración predeterminada de bandeja para impresión desde el menú de panel de control en el equipo. (Consulte el *Tamaño de papel* y el *uso de Bandeja en el Modo de impresión que se incluyen* en el Capítulo 3 de la Guía del usuario.)

Detectar automáticamente

La función **Detectar automáticamente** busca las opciones que quedan instaladas actualmente y muestra los ajustes disponibles en el controlador de impresora. Cuando haga clic en **Detectar automáticamente**, las opciones instaladas en el equipo aparecerán. Puede añadir o extraer las opciones manualmente.

Funciones en BR-Script3 (emulación de lenguaje Post Script[®] 3™) Controlador compatible con impresora

El controlador de impresora BR-Script3 (emulación de lenguaje PostScript[®] 3™) es compatible con Windows[®] 98/98SE/Me/2000 Professional/XP y Windows NT 4.0.

Para instalar el controlador PS

Si ya tiene instalado el controlador de impresora siguiendo a la Guía de configuración rápida, inserte el CD-ROM en el controlador de CD-ROM del PC y haga clic de nuevo en **Instale MFL-Pro Suite** y siga las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla. Cuando aparezca en la pantalla **Seleccionar components**, active la casilla de verificación **Controlador de impresora PS** y, a continuación, siga las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla.

Si no ha instalado previamente el controlador y el software, inserte el CD-ROM en el controlador de CD-ROM del PC y haga clic en **Instale MFL-Pro Suite** y siga las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla. Cuando aparezca la pantalla Tipo de configuración, seleccione **Instalación Personalizada** y haga clic en el **Controlador de impresora PS**. A continuación, proceda a las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.

🖉 Nota

- Las pantallas que aparecen en esta sección han sido extraídas de un sistema operativo Windows[®] XP. Las pantallas de su ordenador pueden ser distintas en función del sistema operativo que esté utilizando.
- Podrá descargar los controladores más recientes desde el Centro de Soluciones de Brother, en http://solutions.brother.com

Ficha puertos

Propiedades	de Brother MFC- XXXX B	R-Script3	?
General Compa	rtir Puertos Opciones avanzada	s Configuración de dispositivo	
Broth	er MFC- XXXX BR-Script3		
Imprimir en los si	iguientes puertos. Los documentos :	e imprimirán en el primer puerto libre seleccion	nado.
Puerto	Descripción	Impresora	
	Puerto serie		
	Puerto serie		
LL COM3:	Puerto serie		
	Puerto sene		
HILE:	Imprimir a un archivo		
	Virtual printer port for USB	Brother PC-FAX v.2, Brother MFC-88600	
	Puerto local	Imagen blanco y negro Paperport, Imagen.	. 💌
[Agregar puerto	r puerto Configurar puerto	
Habilitar com	patibilidad <u>b</u> idireccional		
🔲 Habilitar la ci	nla de la impresora		
		Aceptar Cancelar	Aplicar

Seleccione el puerto al que esté conectada la impresora, o bien la ruta de acceso a la impresora de red que esté utilizando.
Ficha Formato página

Presentación Papel/Calidad	
<u>Vertical</u> Horizontal	
O Horiz. con rotación	
Imprimir en ambas caras	
O Drient. vertical	
 Orient. horizontal 	
Njnguno	
Orden de las páginas	
 Ascendente 	
Descendente	
Páginas por hoja: 1	
	Oppinge supporte
	opoiones granzauas

Si está utilizando Windows NT[®] 4.0, Windows[®] 2000 o XP, puede acceder a la ficha **Presentación** haciendo clic en **Preferencias de impresións**... en la ficha **General** de la pantalla **Propiedades de Brother MFC-XXXX** (o **DCP-XXXX**) **BR\+Script3**. La ficha **Presentación** le permite cambiar varios ajustes tales como **Orientación**, **Imprimir en ambas caras**, **Orden de las páginas** y **Páginas por hoja**.

Ficha Papel/calidad

🍓 Preferencias de	impresión de Brother MFC- XXXX BR-	Script3	? 🗙
Presentación Papel/	Calidad		
Selección de la bar	deja		
<u>O</u> rigen del papel:	Selección automática		~
	Selección automática Selección automática Bandeja2 Bandeja2 Bandeja MU Alimentación manual		
		Avanza	idas
	Aceptar Cance	elar	Apligar

Si está utilizando Windows NT[®] 4.0, Windows[®] 2000 o XP, puede acceder a la ficha **Papel/Calidad** hacienda clic en **Preferencias de impresións**... en la ficha **General** de la pantalla **Propiedades de Brother MFC-XXXX** (o **DCP-XXXX**) **BR\+Script3**. Seleccione **Origen del papel**.

Opciones avanzadas



Si está utilizando Windows NT[®] 4.0, Windows[®] 2000 o XP, puede acceder a la ficha **Opciones avanzadas de Brother MFC-XXXX BR-Script3** haciendo clic en el botón **Avanzadas**... en la ficha **Presentación** o la ficha **Papel/Calidad**. Seleccione el **Tamaño de papel** y **Número de copias**. Seleccione los ajustes **Calidad de impresión**, **Escala** y **Fuente TrueType**. Podrá cambiar los ajustes seleccionándolos en la lista Funciones de la impresora:

- Soporte de impresión
- Ahorro de tóner
- BR-Script Level



Las operaciones de escaneado y los controladores serán distintas en función del sistema operativo. El equipo utiliza un controlador compatible con TWAIN para escanear los documentos desde las aplicaciones.

■ Para Windows[®] XP

Hay dos controladores del escáner instalados. Un controlador de escáner compatible con TWAIN (consulte *Compatible con TWAIN* en la página 33) y un controlador Windows[®] Imaging Acquisition (WIA) (consulte *Escaneo de documentos mediante el controlador WIA (sólo para Windows[®] XP*) en la página 43).

Los usuarios de Windows[®] XP pueden seleccionar cualquiera de los dos para escanear documentos.

R Nota

- Para ScanSoft[®] PaperPort[®], consulte *Uso de ScanSoft[®] PaperPort[®] SE y con OCR* en la página 52.
- Si el equipo está protegido por un cortafuegos o firewall, y no puede escanear, es probable que deba configurar el cortafuegos o firewall para permitir la comunicación a través del número de puerto 137 y 54925. Visite Brother Solutions Center (<u>http://solutions.brother.com</u>) para obtener más información.

Escaneado de un documento mediante el controlador TWAIN

Compatible con TWAIN

El software Brother MFL-Pro Suite incluye un controlador de escáner compatible con TWAIN. Los controladores TWAIN son compatibles con el protocolo universal normalizado para las comunicaciones entre escáneres y aplicaciones. Esto significa que no sólo se pueden escanear imágenes directamente en el visualizador PaperPort[®] SE que Brother incluye en el equipo, sino que además se pueden escanear imágenes directamente en cientos de aplicaciones de software compatibles con TWAIN. Entre estas aplicaciones se incluyen programas muy conocidos como Adobe[®] Photoshop[®], Adobe[®] PageMaker[®], CorelDraw[®] y mucho más.

Acceso al escáner

1 Abra la aplicación de software (ScanSoft [®] PaperPort [®] SE) para escanear un documento.
🖉 Nota
Las instrucciones para escanear que aparecen en este Manual sirven como referencia cuando se utiliza ScanSoft [®] PaperPort [®] SE. Si está escaneando en otra aplicación de software, los pasos a los que deben proceder pueden ser diferentes.
Haga clic en Archivo y, a continuación, Digitalizar. O bien haga clic en el botón Digitalizar. El panel Digitalizar aparece a la izquierda de la pantalla.
3 Elija el escáner que esté utilizando en el cuadro de lista desplegable Escáner.
🖉 Nota
Si el equipo está conectado a través de:
Interfaz Paralela utilizada Brother MFC-XXXX o Brother DCP-XXXX
 Interfaz LAN utilizada Brother MEC-XXXX LAN o Brother DCP-XXXX LAN
Si está utilizando Windows [®] XP seleccione TW-Brother MEC-XXXX en lugar de WIA-Brother
MFC-XXXX.
(XXXX corresponde al nombre de su modelo)

4 Haga clic en **Digitalizar**.

Aparece el cuadro de diálogo Configuración del escáner:



Cómo escanear un documento para enviarlo al PC

Puede escanear una página entera o escanear una parte de la página después de escanear previamente el documento.

Escaneo de una página entera

1 Coloque el documento boca arriba en la unidad ADF, o bien boca abajo sobre el cristal de escaneado.

Si fuese necesario, configure las siguientes opciones en el cuadro de diálogo Configuración del escáner:
 Escanear (Tipo de imagen) (1)

- Resolución (2)
- Tipo de escaneo (3)
- Brillo (4)
- Contraste (5)
- Tamaño documento (6)



3 Haga clic en Iniciar.

Una vez concluido el escaneo, haga clic en **Cancelar** para volver a la ventana PaperPort[®] SE.

🖉 Nota

Una vez seleccionado el tamaño del documento, podrá ajustar aún más el área de escaneado haciendo clic con el botón principal del ratón y arrastrándolo. Esto es necesario en los casos en que desee recortar una imagen mientras la escanee. (Consulte *Opciones de ajuste del cuadro de diálogo Configuración del escáner* en la página 39)

Escaneado de un documento dúplex (para los modelos compatibles con el escaneado dúplex)

- Coloque el documento boca arriba en la unidad ADF.
 - Compruebe Escaneado dúplex (dos caras) y seleccione Encuaderna lado largo o Encuaderna lado **corto** (1).



- Si fuese necesario, ajuste las siguientes opciones en el cuadro de diálogo Configuración del escáner: Escanear

 - Resolución
 - Tipo de escaneo
 - Brillo
 - Contraste
 - Tamaño documento

4 Haga clic en Iniciar.

🖉 Nota

No puede ajustar el área de escaneado.

1

- No puede utilizar el papel de tamaño legal para el proceso de escaneado dúplex.
- No puede utilizar el botón Preescanear para abrir la vista previa de una imagen.

Escaneo previo para recortar la parte que se desea escanear

El botón **Preescanear** se utiliza para abrir la vista preliminar de una imagen con el objeto de recortar áreas de la misma. Una vez la vista previa presente la imagen de su preferencia, haga clic en el botón **Iniciar** del cuadro de diálogo Configuración del escáner para escanear la imagen.

1 Coloque el documento boca arriba en la unidad ADF, o bien boca abajo sobre el cristal de escaneado.



1 Área de escaneo

2 Seleccione los ajustes para Escanear (Tipo de imagen), Resolución, Tipo de escaneo, Brillo, Contraste y Tamaño documento, según sea oportuno.

3 Haga clic en **Preescanear**.

Se escanea la imagen completa en el PC y aparece en el área de escaneado del cuadro de diálogo Configuración del escáner.

Mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón mientras lo arrastra por la parte que desee escanear.



1 Área de escaneo

	Nota
F	Puede ampliar la imagen utilizando el icono 🖳 y, a continuación, utilizar el icono 🍳 para restablecerla a su tamaño original.
5	Cargue de nuevo el documento.
	Nota
I	gnore este paso si ha cargado el documento en el cristal de escaneado en 1.
6	Haga clic en Iniciar . Esta vez únicamente el área seleccionada del documento aparece en la ventana PaperPort [®] SE (o en la ventana de la aplicación).
7	En la ventana PaperPort $^{ extsf{B}}$ SE, aplique las opciones disponibles para afinar la imagen.

Opciones de ajuste del cuadro de diálogo Configuración del escáner

Tipo de imagen

Seleccione el tipo de imagen de salida entre las opciones **Fotografía**, **Web** o **Texto**. **Resolución** y **Tipo de escaneo** se verán afectadas en cada ajuste predeterminado.

Tipo de image	n	Resolución	Tipo de escaneo
Fotografía	Utilice esta opción para escanear imágenes fotográficas.	300 × 300 ppp	Color de 24 bits
Web	Utilice esta opción para adjuntar la imagen escaneada a páginas Web.	100 × 100 ppp	Color de 24 bits
Texto	Utilice esta opción para escanear documentos de texto.	200 × 200 ppp	Blanco y negro

Las opciones de ajuste predeterminadas aparecen en la siguiente tabla:

Resolución

Puede seleccionar una resolución de escaneado de la lista desplegable **Resolución**. Cuanto más alta sea la resolución, más memoria ocupará y más se prolongará el tiempo de transferencia, aunque como contrapartida la imagen escaneada contendrá más detalles. La siguiente tabla indica las opciones de resolución y los colores disponibles.

Resolución	Blanco y negro/ Gris (Difusión de Errores)	256 colores	Gris verdadero/ color de 24 bits
100 × 100 ppp	Sí	Sí	Sí
150 × 150 ppp	Sí	Sí	Sí
200 imes 200 ppp	Sí	Sí	Sí
300 imes 300 ppp	Sí	Sí	Sí
400 imes 400 ppp	Sí	Sí	Sí
$600 imes 600 ext{ ppp}$	Sí	Sí	Sí
1200 × 1200 ppp	Sí	No	Sí
2400 × 2400 ppp	Sí	No	Sí
4800 × 4800 ppp	Sí	No	Sí
9600 × 9600 ppp	Sí	No	Sí
19200 × 19200 ppp	Sí	No	Sí

Tipo de escaneo

Blanco y negro

Utilice esta opción para texto o líneas.

Grises (Difusión de errores)

Utilice esta opción para imágenes fotográficas o gráficos. (Difusión de errores es un método de creación de imágenes grises simuladas sin utilizar puntos de gris verdadero. Los puntos negros se colocan en un patrón específico para dar aspecto de gris).

Gris verdadero

Utilice esta opción para imágenes fotográficas o gráficos. Este modo es más exacto ya que utiliza hasta 256 tonalidades de gris.

256 colores

Utiliza un máximo de 256 colores para escanear la imagen.

Color de 24 bits

Utiliza un máximo de 16,8 millones de colores para escanear la imagen.

Aunque el uso de **Color de 24 bits** permite generar una imagen con colores más fieles, el archivo de imagen será unas tres veces mayor que si hubiese sido creado con **256 colores**. Utiliza más memoria y el tiempo de transferencia es más prolongado.

Color de 24 bits (Rápido)

Seleccione esta opción para documentos a colores que contienen imágenes fotográficas o gráficos. Esta configuración no utiliza Correspondencia de colores y es más rápida que la de Color de 24 bits.

Brillo

Ajuste la opción (entre -50 y 50) para obtener la mejor imagen. El valor predeterminado es 0, que representa un valor medio.

Se puede configurar el nivel **Brillo** arrastrando la barra deslizante hacia la derecha o hacia la izquierda para aclarar u oscurecer la imagen. También puede especificar el nivel introduciendo un valor en el cuadro.

Si la imagen escaneada queda demasiado clara, reduzca el nivel **Brillo** y vuelva a escanear el documento. Si la imagen queda demasiado oscura, incremente el nivel **Brillo** y vuelva a escanear el documento.

🖉 Nota

El ajuste de brillo está disponible sólo cuando **Blanco y negro**, **Grises** o **Gris verdadero** se haya seleccionado.

Contraste

Se puede aumentar o disminuir el nivel de **Contraste** deslizando la barra hacia la izquierda o hacia la derecha. Al aumentar el nivel se destacan las áreas oscuras y claras de la imagen, mientras que al disminuirlo, se revelan con mayor detalle las áreas grises. También puede especificar el nivel **Contraste** introduciendo un valor en el cuadro.

🖉 Nota

El ajuste de brillo está disponible sólo cuando Grises o Gris verdadero se haya seleccionado.

2. Escaneado

Tamaño documento

Seleccione uno de los siguientes tamaños:

- A4 210 × 297 mm
- JIS B5 182 × 257 mm
- Carra 8 1/2 × 11 pda
- Legal 8 1/2 × 14 pda
- A5 148 × 210 mm
- Ejecutivo 7 1/4 × 10 1/2 pda
- Tarjeta de presentación

Para escanear tarjetas de presentación, seleccione el tamaño de la **Tarjeta de presentación** y, a continuación, coloque la tarjeta de presentación boca abajo en el centro del cristal de escaneado.

Al escanear fotos u otros tipos de imágenes para utilizarlas en un procesador de texto u otra aplicación de gráficos, pruebe distintos ajustes de contraste y resolución y escoja el que mejor se adapte a sus necesidades.

- Foto 1 4×6 pda
- Foto 2 5×8 pda
- Foto L 89 × 127 mm
- Foto 2L 127×178mm
- Postal 1 100×148mm
- Postal 2(doble) 148×200mm
- Personalizar (configurable por usuario entre 0,35 × 0,35 pul a 8,5 × 14 pul o 8,9 × 8,9 mm a 215,9 × 355,6 mm)

Si ha seleccionado **Personalizar** como tamaño, el cuadro de diálogo **Tamaño documento personalizado** aparece.

Tamaño documento person	alizado 🛛 🛛
Nombre del tamaño documento p	personalizado
An <u>c</u> ho [8,9 · 215,9] Alto [8,9 · 355,6]	210
Unidad	D gda Borrar
Aceptar Cancelar	Ayuda

Asigne el Nombre, Ancho y Alto para el documento.

Puede seleccionar 'mm' o 'pulgada' como la unidad del ancho y alto.

🖉 Nota

En la pantalla puede ver el tamaño real seleccionado.

- Preescanear Ancho: 210,0 mm 2480 príxeles Alto: 291,0 mm 3437 prixeles Tamaño datos: 24,3 MB
- · Ancho: muestra el ancho del área escaneada
- Alto: muestra el alto del área escaneada
- **Tamaño datos**: muestra el tamaño aproximado de los datos en formato de mapa de bits. El tamaño podrá ser diferente para otros formatos de archivo, como por ejemplo JPEG.

Escaneo de documentos mediante el controlador WIA (sólo para Windows[®] XP)

Compatible con WIA

En Windows[®] XP, puede seleccionar Windows[®] Image Acquisition (WIA) para escanear imágenes desde el equipo. Puede escanear las imágenes directamente para enviarlas al visualizador PaperPort[®] SE que se incluye en el equipo de Brother, o bien puede escanearlas directamente para enviarlas a cualquier otra aplicación de escaneado que sea compatible con WIA o TWAIN.

🖉 Nota

El escaneado dúplex no es compatible con el controlador WIA.

Acceso al escáner

1 Abra la aplicación de software para escanear el documento.

🖉 Nota

Las instrucciones para escanear que aparecen en este Manual sirven como referencia cuando se utiliza ScanSoft[®] PaperPort[®] SE. Los pasos para el escaneo con otra aplicación pueden ser distintos.

Haga clic en Archivo y, a continuación, Digitalizar. O bien haga clic en el botón Digitalizar. El panel Escanear aparece a la izquierda de la pantalla.

3 Elija el escáner que esté utilizando en el cuadro de lista desplegable **Escáner**.

🖉 Nota

Si el equipo está conectado a través de:

Interfaz Paralela utilizada WIA-Brother MFC-XXXX o WIA-Brother DCP-XXXX

Interfaz USB utilizada WIA-Brother MFC-XXXX USB o WIA-Brother DCP-XXXX USB

Interfaz LAN utilizada WIA-Brother MFC-XXXX LAN o WIA-Brother DCP-XXXX LAN

Si elige **TW-Brother XXXXXXX**, el controlador TWAIN se activará. (XXXX corresponde al nombre de su modelo.)

4 Haga clic en **Digitalizar**.

Aparece el cuadro de diálogo Escanear:

2. Escaneado



Escaneado de un documento para enviarlo al PC

Existen dos métodos para escanear una página entera. Podrá utilizar la unidad ADF (Alimentador automático de documentos) o el cristal de escaneado.

Si desea escanear y después recortar una parte de la página después de haber escaneado previamente el documento, utilice el cristal de escaneado. (Consulte *Escaneo previo para recortar la parte que se desea escanear* en la página 37.)

Escaneado de documentos con el ADF

Coloque el documento boca arriba en la unidad ADF.



- 1 Origen del papel
- 2 Tipo de imagen
- 3 Ajustar la calidad de la imagen digitalizada
- 4 Tamaño de página

- 2 Seleccione Alimentador de documentos desde la lista desplegable Origen del papel (1).
- 3 Seleccione el tipo de imagen (2).
- 4 Seleccione el Tamaño de página desde la lista desplegable (4).
- Si necesita configurar en modo avanzado, haga clic en Ajustar la calidad de la imagen digitalizada (3). Puede seleccionar Brillo, Contraste, Resolución y Tipo de imagen en las Propiedades avanzadas. Haga clic en Aceptar una vez haya seleccionado una configuración.

Propiedades avanzad	las 🛛 🖓 🔀
Propiedades avanzadas	
Apariencia	Puller
	Contraste:
Resolución (PPP):	Tipo de imagen:
100 😂	Imagen en color 🗸
	Restablecer
	Aceptar Cancelar

🖉 Nota

La resolución máxima de escáner que se puede seleccionar es 1200 ppp. Para resoluciones mayores de 1200 ppp, utilice la Utilidad de escáner Brother. (Consulte *Utilidad de Escáner Brother* en la página 47.)

6 En el cuadro de diálogo Escanear, haga clic en el botón Digitalizar. El equipo comienza a escanear el documento.

Preescaneado para recortar una parte que se va a escanear con el cristal de escaneado

El botón Vista previa se utiliza para abrir la vista preliminar de una imagen con el objeto de recortar partes de la misma. Una vez la vista previa presente la imagen de su preferencia, haga clic en el botón Digitalizar del cuadro de diálogo Escanear para escanear la imagen.



1 Coloque el documento boca abajo sobre la superficie de cristal de escaneado.

Seleccione Plano en la lista desplegable Origen del papel (1). (2)

	Digitalizar mediante Brother MFC- XXX	x ? 🔀	
1 —	¿Qué desea digitalizar? Qrigen del papel Plano Seleccione una de las siguientes opciones en función del tipo de imagen que desea digitalizar.		
2 —	Imagen en <u>c</u> olor Imagen en <u>e</u> scala de grises O Imagen en <u>e</u> scala de grises O I exto o imagen en blanco y negro		- 4
3 —	También puede: Ajustar la calidad de la imagen digitalizada		
	Tamaño de página: 🛛 🗛 - 210 x 297 mm 🔍	Vista previa Digitalizar Cancelar	

- 1 Origen del papel
- 2 Tipo de imagen
- 3 Ajustar la calidad de la imagen digitalizada
- 4 Área de escaneo

3 Seleccione el tipo de imagen (2).

4 Haga clic en Vista previa.

Se escanea la imagen completa en el PC y aparece en el área de escaneado (4).

5 Mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón mientras lo arrastra por la parte que desea escanear.



Si necesita configurar en modo avanzado, haga clic en Ajustar la calidad de la imagen digitalizada (3). Puede seleccionar Brillo, Contraste, Resolución y Tipo de imagen en las Propiedades avanzadas. Haga clic en Aceptar una vez que haya seleccionado una configuración.



En el cuadro de diálogo Escanear, haga clic en el botón Digitalizar. El equipo comienza a escanear el documento.

Esta vez únicamente el área seleccionada del documento aparece en la ventana PaperPort[®] SE (o en la ventana de la aplicación).

Utilidad de Escáner Brother

La utilidad de escaneo Brother se utiliza para configurar el controlador de escáner WIA para resoluciones superiores a 1200 ppp, así como para cambiar el tamaño del papel. Si desea seleccionar el tamaño Legal como tamaño predeterminado, cambie la opción con esta utilidad. Para que los nuevos ajustes tengan efecto, debe reiniciar el PC.

Ejecución de la utilidad

Puede activar la utilidad seleccionando la **Utilidad del Escáner** ubicada en el menú **Inicio/Todos los programas/Brother/MFL-Pro Suite MFC-XXXX** (donde XXXX corresponde al nombre de su modelo)/**Valores del Escáner**.

🕏 Utilidad del Escáner 📃 🗖 🗙
Dispositivo WIA Brother MFC-XXXX
Resolución máx. (ppp)
C 600x600 @ 1200x1200
C 2400x2400 C 4800x4800 C 9600x9600
Tamaño escaneado máx.
A4 / Carta C Oficio
OK Cancel

🖉 Nota

Si escanea el documento a una resolución superior a 1200 ppp, es posible que el tamaño del archivo sea demasiado grande. Asegúrese de disponer de suficiente memoria y espacio en el disco duro para el tamaño del archivo que está intentando escanear. Si no dispone de suficiente memoria o falta espacio libre en el disco duro, el PC podría bloquearse y se perdería el archivo.

Uso del botón Escáner (para usuarios de cable de interfaz USB o paralelo)

🖉 Nota

Si utiliza el botón Escáner cuando está conectado en una red, consulte Uso del botón Escáner (Para los modelos que soportan el escaneado dúplex) en la página 83.

Puede utilizar (**Escáner**) en el panel de control para escanear documentos y enviarlos directamente a un procesador de texto, un programa de gráficos, una aplicación de correo electrónico o una carpeta del ordenador. La ventaja de utilizar (**Escáner**) es que permite evitar el engorroso proceso necesario para escanear desde el ordenador.



Escáner

Antes de utilizar (Escáner) en el panel de control, debe instalar el software Brother MFL-Pro suite y conectar el equipo al PC. Al instalar MFL-Pro Suite desde el CD-ROM adjunto, se instalan los controladores

correctos y ControlCenter2. El escaneado mediante (Escáner) se realiza una vez configurada la ficha del botón de dispositivo de ControlCenter2. (Consulte ESCANEAR en la página 61.) Para obtener información detallada acerca de los ajustes de escaneo de los botones de ControlCenter2 y la ejecución de

la aplicación seleccionada con *Escáner*), consulte *Uso de ControlCenter*2 en la página 57. (Para los modelos que soportan el escaneado dúplex)

🖉 Nota

Si desea escanear un documento mediante la función de escaneado dúplex, debe colocar el documento en el ADF y, a continuación, elija 2caraBordeLarg o 2caraBordeCort en función del formato del documento.

Elija el formato del documento en la siguiente tabla:

Ver	tical	Horiz	rontal		Mensaje de la pantalla LCD
Parte delantera	Parte posterior	Parte delantera	Parte posterior	Ī	
1	2	1	ζ		Borde (L) (borde largo)
Parte delantera	Parte posterior	Parte delantera	Parte posterior		
1	2	1	2		Borde (S) (borde corto)

Tabla de formato del documento

🖉 Nota

- El escaneo dúplex es compatible sólo con el MFC-8860DN y MFC-8870DW y DCP-8065DN.
- · El escaneo dúplex está disponible sólo mediante el ADF.
- El escaneo dúplex no está disponible para el papel de tamaño legal.

Escanear a correro electrónico

Puede escanear un documento en blanco y negro o en color y enviarlo a la aplicación de correo electrónico como un archivo adjunto. Puede cambiar la configuración de escaneo. (Consulte *Correo electrónico* en la página 65.)



5 El equipo escanea el documento, crea un archivo adjunto y carga la aplicación de correo electrónico, mostrando el nuevo mensaje que se va a enviar.

Escanear a Imagen

Se puede escanear una imagen en color y enviarla a una aplicación de gráficos para verla y modificarla. Puede cambiar la configuración predeterminada de escaneo. (Consulte *Imagen (ejemplo: Microsoft Paint)* en la página 61.)

1 Coloque el documento boca arriba en la unidad ADF, o bien boca abajo sobre el cristal de escaneado.

2 Pulse 🥪 (Escáner).

3 Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar Escan. a imagen.
 Pulse OK.
 Si utiliza el equipo MFC-8460N o DCP-8060, vaya al Paso ⑤.
 Si utiliza MFC-8860DN, MFC-8870DW o DCP-8065DN, vaya al Paso ④.

4 Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar 2caraBordeLarg, 2caraBordeCort o 1 cara. Pulse OK.

🖉 Nota

Si desea escanear un documento mediante la función de escaneado dúplex, debe colocar el documento en el ADF y, a continuación, elija 2caraBordeLarg o 2caraBordeCort en función del formato del documento.

5 El equipo inicia el proceso de escaneado.

Escanear a OCR

Si el original es un documento de texto, puede hacer que ScanSoft[®] PaperPort[®] OCR lo convierta en un archivo de texto editable y, a continuación, abrir el resultado en un procesador de texto para verlo y

modificarlo. Se puede cambiar la configuración (Escáner). (Consulte OCR (aplicación de procesador de textos) en la página 64.)

1 Coloque el documento boca arriba en la unidad ADF, o bien boca abajo sobre el cristal de escaneado.

- 2 Pulse 🛛 🏹 (Escáner).
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Escanear a OCR. Pulse OK. Si utiliza el equipo MFC-8460N o DCP-8060, vaya al Paso ⑤. Si utiliza MFC-8860DN, MFC-8870DW o DCP-8065DN, vaya al Paso ④.
- Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar 2caraBordeLarg, 2caraBordeCort 0 1 cara. Pulse OK.
- 🖉 Nota

Si desea escanear un documento mediante la función de escaneado dúplex, debe colocar el documento en el ADF y, a continuación, elija 2caraBordeLarg o 2caraBordeCort en función del formato del documento.

5 El equipo inicia el proceso de escaneado.

Digitalizar a archivo

Se puede escanear un original en blanco y negro o en color y enviarlo al ordenador, donde puede guardarlo como archivo en la carpeta de su preferencia. El tipo de archivo y la carpeta específica dependerán de los ajustes seleccionados en la pantalla Escanear a archivo del ControlCenter2. (Consulte *Archivo* en la página 67.)

- Coloque el documento boca arriba en la unidad ADF, o bien boca abajo sobre el cristal de escaneado.
 Pulse (Escáner).
 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Escan a fiche.. Pulse OK. Si utiliza el equipo MFC-8460N o DCP-8060, vaya al Paso ⑤. Si utiliza MFC-8860DN, MFC-8870DW o DCP-8065DN, vaya al Paso Ø.
 Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar 2caraBordeLarg, 2caraBordeCort o 1 cara. Pulse OK.
 Nota
 Si desea escanear un documento mediante la función de escaneado dúplex, debe colocar el documento en el ADF y, a continuación, elija 2caraBordeLarg o 2caraBordeCort en función del formato del documento.
 El equipo inicia el proceso de escaneado.
 Nota
 - Si desea los datos escaneados en color, seleccione color en el tipo de escaneo en la ficha Botón Dispositivo de la configuración ControlCenter2. Si desea que los datos escaneados estén en blanco y negro, seleccione blanco y negro en el tipo de escaneo de la ficha de Botón Dispositivo de la configuración de ControlCenter2. (Consulte ESCANEAR en la página 59.)
 - Si quisiera visualizar la ventana de carpetas después de escanear el documento, seleccione **Mostrar** carpeta. en la ficha de Botones de dispositivos de la configuración del ControlCenter2. (Consulte *ESCANEAR* en la página 61.)

Uso de ScanSoft[®] PaperPort[®] SE y con OCR

ScanSoft[®] PaperPort[®] SE para Brother es una aplicación de gestión de documentos. PaperPort[®] SE se utiliza para ver documentos escaneados.

PaperPort[®] SE incorpora un sofisticado, aunque sencillo, sistema de archivado que le ayudará a organizar los documentos de gráficos y de texto. Permite combinar o 'apilar' documentos de diferentes formatos para su impresión, envío por fax o clasificación.

Puede acceder a ScanSoft[®] PaperPort[®] SE mediante el grupo de programas ScanSoft[®] PaperPort[®] SE.



Consulte documentos para ScanSoft[®] PaperPort[®] SE en el CD-ROM.

La Guía del Usuario completo de ScanSoft[®] PaperPort[®], que incluye OCR, se encuentra en el CD-ROM. Este capítulo sólo presenta una introducción a las funciones básicas.

Cuando instala MFL-Pro Suite, el software ScanSoft[®] PaperPort[®] SE con OCR para Brother se instalará automáticamente.

Visualización de elementos

ScanSoft[®] PaperPort[®] SE ofrece diversas opciones para ver elementos:

Vista escritorio presenta una miniatura (un pequeño gráfico que representa cada elemento de un escritorio o carpeta).

Los elementos de la carpeta seleccionada aparecen en el escritorio de PaperPort[®] SE. Puede ver tanto los elementos de PaperPort[®] SE (archivos MAX) como los elementos no creados en PaperPort[®] SE (archivos generados mediante otras aplicaciones).

Los elementos que no se han creado en PaperPort[®] SE incluyen un icono que indica cuál fue la aplicación utilizada para crearlos; los elementos que no se crearon en PaperPort[®] SE aparecen representados por una pequeña miniatura rectangular, en que no refleja su imagen real.



Vista página muestra la vista ampliada de una página, y se puede abrir como elemento de PaperPort[®] SE haciendo doble clic en el mismo.

Siempre y cuando tenga la aplicación correspondiente en el ordenador para mostrarlo, también puede hacer doble clic en un elemento no generado en PaperPort[®] SE para abrirlo.



Organización de los elementos en carpetas

PaperPort[®] SE incorpora un sencillo sistema de archivado para facilitar la organización de los elementos. Este sistema consta de carpetas y elementos que pueden seleccionarse en Vista escritorio. Los elementos pueden ser de PaperPort[®] SE o pueden no ser de PaperPort[®] SE:

- Las carpetas están organizadas en una estructura de 'árbol' en la vista de carpetas. Esta sección se utiliza para seleccionar las carpetas y ver los elementos que contienen en Vista escritorio.
- Puede simplemente arrastrar y colocar un elemento en la carpeta que desee. Cuando se resalte la carpeta, suelte el botón del ratón para que el elemento se guarde en esa carpeta.
- Las carpetas se pueden 'anidar'—, es decir, se pueden guardar en otras carpetas.
- Al hacer doble clic en una carpeta, su contenido (tanto los archivos MAX de PaperPort[®] SE como los no generados en PaperPort[®] SE) aparecen en el escritorio.
- También se puede utilizar el Explorador de Windows[®] para administrar las carpetas y elementos que aparecen en Vista escritorio.

Vínculos rápidos a otras aplicaciones

ScanSoft[®] PaperPort[®] SE reconoce automáticamente otras aplicaciones del ordenador y crea un 'vínculo de trabajo' con las mismas.

Los iconos de las aplicaciones vinculadas se encuentran en la barra Enviar a, situada en la parte inferior del escritorio.

Para utilizar un vínculo, arrastre un elemento hasta alguno de los iconos para iniciar esa aplicación. Un uso típico de la barra Enviar a es seleccionar un elemento para enviarlo por fax.

En este ejemplo de Barra Enviar A se ven varias aplicaciones con vínculos a PaperPort[®] SE.



Si PaperPort[®] SE no reconoce automáticamente alguna de las aplicaciones del ordenador, podrá crear manualmente un vínculo utilizando el comando **Agregar a la barra Enviar a...** (Consulte PaperPort[®] SE en la sección Documentación del CD-ROM para obtener información más detallada acerca de la creación de vínculos nuevos).

ScanSoft[®] PaperPort[®] OCR le permite convertir imágenes de texto en archivos de texto que pueden modificarse.

ScanSoft[®] PaperPort[®] SE puede convertir rápidamente una imagen de documento de texto en un texto que puede modificarse con una aplicación de procesador de textos.

PaperPort[®] SE utiliza la aplicación de reconocimiento óptico de caracteres OCR, incluida con PaperPort[®] SE.

PaperPort[®] SE puede utilizar la aplicación OCR que desee si dicha aplicación ya se encuentra en el ordenador. Puede convertir el elemento entero, o bien, utilizando el comando **Copiar texto**, puede seleccionar sólo una parte del texto que desee convertir.

Al arrastrar un elemento hasta el icono del vínculo del procesador de texto, se inicia la aplicación de OCR incluida con PaperPort[®]. No obstante, puede utilizar la aplicación de reconocimiento óptico de caracteres que desee.



Puede importar elementos desde otras aplicaciones

Además de escanear elementos, puede llevarlos hasta PaperPort[®] SE empleando diversos métodos y convertirlos en archivos de PaperPort[®] SE (MAX) de muchas maneras distintas:

- Imprimiéndolos en la vista Escritorio desde otra aplicación, como por ejemplo Microsoft[®] Excel.
- Importando archivos guardados en otros formatos de imagen, como Mapa de bits (BMP) de Windows[®] o Formato Archivo de Imagen Etiquetada (TIFF).

Puede exportar elementos a otros formatos

Es posible exportar o guardar elementos de PaperPort[®] SE en diversos formatos de archivo, como BMP, JPEG, TIFF, PDF o vista automática.

Por ejemplo, para crear un archivo para una página Web, expórtelo como archivo JPEG. Las páginas Web suelen utilizar archivos JPEG para mostrar imágenes.

Exportación desde un archivo de imagen

- Haga clic en Archivo y, a continuación Enviar en la ventana de PaperPort[®] SE. Aparece el cuadro de diálogo Guardar 'XXXXX' como.
- 2 Seleccione la unidad y la carpeta donde desee guardar el archivo.
- 3 Asigne un nuevo nombre al archivo y especifique de qué tipo debe ser, o bien seleccione un nombre en el cuadro de texto Nombre de archivo. (Puede desplazarse por las listas Directorios y Nombre de archivo).
- 4 Haga clic en **Guardar** para guarder el archivo, o **Cancelar** para volver a PaperPort[®] SE sin guardarlo.

Para desinstalar ScanSoft[®] PaperPort[®] SE con OCR

Para Windows[®] 98/98SE/Me y Windows NT[®] 4.0

- Haga clic en el botón Inicio, Configuración, Panel de control, Agregar o quitar programas, y haga clic en la ficha Instalar o desinstalar.
- 2 Elija Paperport en la lista y haga clic en Inicio.

Para Windows[®] 2000 Professional

- Haga clic en el botón Inicio button, Configuración, Panel de control y, a continuación en el botón Agregar o quitar programas.
- 2 Elija Paperport en la lista y haga clic en Agregar o quitar.

Para Windows[®] XP

- Haga clic en el botón Inicio, Panel de control, Agregar o quitar programas, y seleccione el icono Cambiar o quitar programas.
- 2 Elija Paperport en la lista y haga clic en Agregar o quitar.

ControlCenter2

🖉 Nota

- · Las funciones disponibles para usted en el ControlCentr2 varían en función del número de modelo de su equipo.
- El escaneo dúplex es compatible sólo con el MFC-8860DN y MFC-8870DW y DCP-8065DN.

Uso de ControlCenter2

ControlCenter2 es una utilidad de software que permite un acceso rápido y fácil a las aplicaciones de uso frecuente. La utilización de ControlCenter2 elimina la necesidad de poner en funcionamiento manualmente aplicaciones específicas. ControlCenter2 dispone de estas seis categorías de funcionamiento:



1 Escanear directamente a un archivo, correo electrónico, procesador de texto o aplicación de gráficos de su elección.

2 Los botones personalizados se pueden configurar conforme a las necesidades de cada aplicación.

3 Acceso a las funciones de copia disponibles vía PC.

Acceso a las aplicaciones 'PC-FAX' disponibles para el dispositivo.

Acceso a los ajustes de configuración disponibles para configurar el dispositivo.



Desde la lista desplegable **Modelo**, puede seleccionar un equipo con el que el ControlCenter2 vaya a conectar.

También puede abrir la ventana de configuración para cada función haciendo clic en el botón Configuración.

Desactivación de la función Carga automática

Una vez que haya iniciado ControlCenter 2 desde el menú Inicio, el icono aparecerá en la barra de tareas.

Puede abrir la ventana de ControlCenter2 haciendo clic en icono 💋 .

Si no desea que ControlCenter2 se ponga en funcionamiento automáticamente cada vez que inicie el ordenador;

1 Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de ControlCenter2 ubicado en la bandeja de tareas



Abrir la ventana principal del inicio del ControlCenter
Mostrar siempre la ventana del inicio del ControlCenter

2 Desactive la casilla de verificación Cargar el ControlCenter al iniciar el ordenador.

3 Haga clic en **Aceptar** para cerrar la ventana.

ESCANEAR

Hay cuatro botones de escaneo para las aplicaciones **Escanear a imagen**, **Escanear a OCR**, **Escanear a correo electrónico** y **Escanear a archivo**.

■ Imagen (Predeterminado: Microsoft Paint)

Permite escanear una página directamente en cualquier aplicación de visualización o edición de gráficos. Puede seleccionar la aplicación de destino que desee: MS Paint, Corel PhotoPaint, Adobe PhotoShop o cualquier tipo de editor de imágenes que tenga instalado en el ordenador.

OCR (Predeterminado: MS NotePad)

Permite escanear una página o documento, ejecutar automáticamente la aplicación OCR e insertar texto (no una imagen gráfica) en un procesador de texto. Tiene la opción de seleccionar el procesador de texto que desee: NotePad, MS Word, Word Perfect o cualquier otro procesador de textos que esté instalado en el ordenador.

Correo Electrónico (Predeterminado: Su software de correo electrónico predeterminado)

Permite escanear una página o documento directamente en forma de datos adjuntos en una aplicación de correo electrónico. Puede especificarse el tipo de archivo y la resolución de los datos adjuntos.

Archivo

Permite escanear directamente en un archivo de disco. Puede cambiar el tipo de archivo y el directorio de destino según considere oportuno.

ControlCenter2 permite configurar el botón del hardware **Escanear** en el equipo y el botón de software de ControlCenter2 para cada función de escaneo. Para configurar el botón de hardware **Escanear** en el equipo, seleccione la ficha **Botón Dispositivo** en el menú de configuración para cada botón de **ESCANEAR**. Para configurar el botón de software en el ControlCenter2, seleccione la ficha **Botón Software** en el menú de configuración para cada uno de los botones de **ESCANEAR**.

ESCANEADO PERSONALIZADO

Puede configurar el nombre y los ajustes de cada uno de estos botones para adaptarlos a las necesidades específicas. Para ello, haga clic con el botón derecho del ratón en cualquiera de los botones y siga los menús de configuración.

COPIAR

Permite utilizar el ordenador y cualquier controlador de impresora para funciones de copia avanzadas. Puede escanear la página en el equipo e imprimir copias utilizando cualquiera de las funciones del controlador de la impresora del equipo o enviar la copia a cualquier controlador de impresora estándar instalado en el ordenador, incluidas las impresoras de red.

Puede configurar sus ajustes preferidos en un total de cuatro botones.

PC-FAX (No está disponible en los modelos DCP)

Estos botones son para enviar o recibir faxes mediante la aplicación PC-FAX de Brother.

Enviar

Permite escanear cualquier página o documento y enviar automáticamente la imagen en forma de fax desde el PC utilizando el software PC-FAX de Brother. (Consulte *Envío de PC-FAX* en la página 94.)

Recibir

Al hacer clic en este botón, se activa el software de recepción PC-FAX y comienza a recibir datos de fax del equipo Brother. Después de haber puesto en funcionamiento el software Recepción de PC-FAX, este botón cambia a **Visualizar Recibidos** para abrir la aplicación de visualización y ver los faxes recibidos. Antes de usar la función Recibir PC-FAX, debe seleccionar la opción Recepción PC-FAX del menú del panel de control del equipo Brother. (Consulte *Recepción PC-FAX* en la página 108.)

Libreta de direcciones

Permite abrir la libreta de direcciones de PC-FAX de Brother. (Consulte *Libreta de direcciones Brother* en la página 101.)

Configuración

Permite configurar los ajustes para el envío de PC-FAX. (Consulte Configuración de envío en la página 96.)

CONFIGURACIONES DE DISPOSITIVOS

Puede configurar los ajustes del equipo.

Instalación Remota

Permite abrir el programa de configuración remota. (Consulte Configuración remota en la página 92.)

Llamada Rápida

Permite abrir la ventana de llamada -rápida de la configuración remota. (Consulte *Configuración remota* en la página 92.)

Monitor de estado

Permite abrir la utilidad del Monitor de Estado. (Consulte Monitor de Estado en la página 79.)

ESCANEAR

Hay cuatro botones de escaneo para las aplicaciones **Escanear a imagen**, **Escanear a OCR**, **Escanear a correo electrónico** y **Escanear a archivo**.

🖉 Nota

Puede configurar el botón de **Escanear** del equipo para cada botón del ControlCenter2 en la ficha **Botón Dispositivo**.



Imagen (ejemplo: Microsoft Paint)

La función **Escanear a imagen** le permite escanear una imagen directamente y enviarla a la aplicación gráfica para editar la imagen. Para cambiar los ajustes predeterminados, con el botón derecho del ratón haga clic en **Imagen** y seleccione **Configuración**.

otón Software	Botón Dispositivo	
	Botorr Brapostare	
Aplicación de de	estino	
Microsoft Paint		Añadir Eliminar
Tipo de archivo		
Mapa de Bits W	/indows (*.bmp)	*
Resolución		Brillo:
300 x 300 ppp	~	_
Tipo de escane	0	50
Color de 24 bits		
Tamaño docum	iento	Contraste:
A4 210 x 297 mm		
	E Francisco da diferira (das acces)	
	Escaneado dupiex (dos caras)	
Mitthen (Encuaderna lado largo Encuaderna lado acota	
	C Ericuadeiria iado coito	
	Mostrar la interfaz de escáper	
Restablecer va	lores predeterminados	

Si desea escanear y después recortar una parte de la página tras haber preescaneado el documento, active la casilla de verificación **Mostrar la interfaz de escáner**.

Si desea escanear un documento dúplex, active la casilla de verificación **Escaneado dúplex (dos caras)** y elija **Encuaderna lado largo** o **Encuaderna lado corto**. (No están disponibles en los equipos MFC-8460N y DCP-8060)

Botón Software Botón Dispositivo Aplicación de destino Microsoft Pant Tipo de archivo Maga de Bit: Windows ("bmp) Pesolución Binlo: Tipo de arceneo Color de 24 bit: Tamão documento Ad 210 x 237 mm	Añadir Eliminar
Aplicación de destino Microadt Pant Tipo de archivo Micao de Bitt Windows ("bmp) Resolución 300 x 300 pp Too de eccence Cotor de 24 bit Tianaño documento A 210 x 237 mm Escaneado dúplex (dos caras)	Añadir Eliminar
	Añadir Eliminar
Tipo de archivo Mapo de Bits Windows (".bmp) Pesolución 300 x 300 ppp Tipo de escaneo Color de 24 bits Tamáña documento A4 210 x 237 mm Escaneado dúplex (dos caras)	
Mapa de Bits Windows ("bmp)	
Resolución Britor 300 x 300 pp Too de exceneo Cotor de 24 bit Tamão documento A4 210 x 227 mm Escareado dúplex (dos caras)	
C Encuadema lado lago Encuadema lado coto Encuadema lado coto Mostral la intefaz de escôner Restablecer valores predeterminados	í

Cambie otros ajustes, si fuera necesario.

Para cambiar la aplicación de destino, seleccione la aplicación correcta de la lista desplegable **Aplicación de destino**. Puede añadir una aplicación a la lista haciendo clic en el botón **Añadir**.

Añadir aplicación Escanear a imagen	×			
Si desea cambiar la aplicación para "Escanear a imagen", especifique el nombre, la ubicación de la aplicación y el tipo de archivo. Y después, haga clic en el botón "Añadir" para añadir la aplicación.				
Nombre de la aplicación				
Ubicación de la aplicación				
Tipo de archivo				
Mapa de Bits Windows (*.bmp)				
Añadir Cancelar				

Especifique el Nombre de la aplicación (máximo 30 caracteres) y la Ubicación de la aplicación. Puede

también encontrar la ubicación de la aplicación haciendo clic en el icono 💽 . Elija el Tipo de archivo de

la lista desplegable. Puede eliminar la aplicación que ha añadido. Seleccione la **Nombre de la aplicación** y haga clic en el botón **Eliminar**.

iminar aplicación Escanear a imagen	×
Si desea eliminar la aplicación registrada de "Escanear a inagen", seleccione la aplicación entre "Nombre de la aplicación" Y después, haga clic en el botón "Eliminar" para suprimir la aplicación.	
Nombre de la aplicación	
Ubicación de la aplicación	
D:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Acrobat\Acrobat.exe	
Tipo de archivo	
Mapa de Bits Windows (*.bmp)	
,	
Eliminar Cancelar	

🖉 Nota

Esta función también está disponible para las opciones Escanear a correo electrónico y para Escanear a OCR. La ventana puede variar dependiendo de la función.

OCR (aplicación de procesador de textos)

Escanear a OCR convierte los datos de imagen de una página de gráficos en texto que pueda ser modificado por cualquier aplicación de procesador de textos. Puede cambiar la aplicación predeterminada de procesador de textos.

Para configurar la opción **Escanear a OCR**, con el botón derecho del ratón haga clic en el botón y seleccione la ficha **Botón Software**.

Escanear a OCR	X
Botón Software Botón Dispositivo	
Aplicación de destino	
NotePad	Añadir Eliminar
Tipo de archivo	
Texto (".txt)	*
Software OCR	
OmniPage OCR	*
Idioma de OCR	
Español 👻	
Resolución	Brillo:
300 x 300 ppp	
Tipo de escaneo	50
Blanco y negro 🗸 🗸 🗸	Contractor
Tamaño documento	Contaste.
A4 210 x 297 mm 💌	50
Escaneado dúplex (dos caras)	Y
Encuadema lado largo	
O Encuaderna lado corto	
Mostrar la interraz de escaner	
Restablecer valores predeterminados	
	Aceptar Cancelar

Para cambiar la aplicación del procesador de textos, seleccione la aplicación del procesador de textos de su preferencia de la lista desplegable **Aplicación de destino**. Puede añadir una aplicación a la lista haciendo clic en el botón **Añadir**. Para eliminar una aplicación, haga clic en el botón **Eliminar**.

Si desea escanear un documento dúplex, active la casilla de verificación **Escaneado dúplex (dos caras)** y elija **Encuaderna lado largo** o **Encuaderna lado corto**. (No están disponibles en los equipos MFC-8460N y DCP-8060)

Si desea escanear y después recortar una parte de la página tras haber preescaneado el documento, active la casilla de verificación **Mostrar la interfaz de escáner**.

También puede configurar los otros ajustes para **Escanear a OCR**.

Correo electrónico

La función **Escanear a correo electrónico** le permite escanear un documento y enviarlo a su aplicación de correo electrónico predeterminada, de manera que pueda enviar un trabajo de escaneado a manera de adjunto. Para cambiar la aplicación de correo electrónico predeterminada o el tipo de archivo adjunto, haga clic con el botón derecho y, a continuación, seleccione la ficha **Botón Software**.

Escanear a correo electrónico	\mathbf{X}
Botón Software Botón Dispositivo	
Aplicación de correo electrónico	
Microsoft Outlook Express 6	Añadir Eliminar
Tipo de archivo	
JPEG (*.jpg)	¥
Resolución	Brillo:
200 x 200 ppp	
Tipo de escaneo	
Color de 24 bits	Contraste:
Tamaño documento	
A4 210 x 297 mm	50
Escaneado dúplex (dos caras) Encuaderna lado largo Encuaderna lado conto Mostrar la interfaz de escáner	
Restablecer valores predeterminados	
	Aceptar Cancelar

Para cambiar la aplicación de correo electrónico, seleccione la aplicación de correo electrónico de su preferencia de la lista desplegable **Aplicación de correo electrónico**. Puede añadir una aplicación a la lista haciendo clic en el botón **Añadir**. Para eliminar una aplicación, haga clic en el botón **Eliminar**.

🖉 Nota

Al iniciar ControlCenter2 por primera vez, en la lista desplegable aparece una lista predeterminada de aplicaciones de correo electrónico compatibles. Si tiene un problema cuando se use una aplicación personalizada con ControlCenter2, debe elegir una aplicación en esta lista.

Si desea escanear un documento dúplex, active la casilla de verificación **Escaneado dúplex (dos caras)** y elija **Encuaderna lado largo** o **Encuaderna lado corto**. (No están disponibles en los equipos MFC-8460N y DCP-8060)

También puede cambiar otros ajustes usados para crear los archivos adjuntos.

Si desea escanear y después recortar una parte de la página tras haber preescaneado el documento, active la casilla de verificación **Mostrar la interfaz de escáner**.

Tipos de archivo compatibles

Puede elegir entre los tipos de archivo que se encuentran en la siguiente lista para utilizarlos como archivos adjuntos o guardarlos en una carpeta.

Seleccione de la lista desplegable el tipo de archivo donde desea guardar las imágenes escaneadas.

- Mapa de bits de Windows (*.bmp)
- JPEG (*.jpg)
- TIFF No copmprimidos(*.tif)
- TIFF Comprimidos (*.tif)
- TIFF Multi-página-No comprimidos (*.tif)
- TIFF Multi-página-comprimidos (*.tif)
- Gráficos de Red portátil (*.png)
- PDF (*.pdf)
Archivo

El botón **Escanear a archivo** le permite escanear una imagen y guardarla en una carpeta del disco duro en cualquier formato de archivo. De este modo podrá archivar fácilmente los documentos. Para configurar el tipo de archivo y la carpeta, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione la ficha **Botón Software**.

Escanear a archivo	
Botón Software Botón Dispositivo	
Tipo de archivo [JPEG (* pg) Carpeta de destino E\Documents and Settings\Administrator\Wy Docume]	Mostrar carpeta
Resolución	Brillo:
Tipe de manage	<u>50</u>
Color de 24 bits	
Tamaño documento	Contraste:
A4 210 x 297 mm	
Escareado dúplex (dos caras) Escareado dúplex (dos caras) Encuadema lado lago Encuadema lado carto Mostral la interfaz de escáner	
Restablecer valores predeterminados	
	Aceptar Cancelar

Seleccione el tipo de archivo para la imagen guardada de la lista desplegable **Tipo de archivo**. Puede guardar el archivo en la carpeta predeterminada que aparece en la **Carpeta de destino**, o seleccionar la

carpeta que desee haciendo clic en el icono 🔄 .

Para mostrar dónde se va a guardar la imagen escaneada cuando haya terminado el escaneado, active la casilla de verificación **Mostrar carpeta**. Para especificar el destino de la imagen escaneada cada vez, active la casilla de verificación **Mostrar la ventana Guardar como**.

Si desea escanear un documento dúplex, active la casilla de verificación **Escaneado dúplex (dos caras)** y elija **Encuaderna lado largo** o **Encuaderna lado corto**. (No están disponibles en los equipos MFC-8460N y DCP-8060)

Si desea escanear y después recortar una parte de la página tras haber preescaneado el documento, active la casilla de verificación **Mostrar la interfaz de escáner**.

🖉 Nota

Para los tipos de archivo admitidos, consulte Tipos de archivo compatibles en la página 66.

ESCANEADO PERSONALIZADO

Existen cuatro botones que puede configurar para adaptarlos a sus necesidades.

Para configurar un botón, haga clic con el botón derecho del ratón para ver la ventana de configuración. Hay cuatro funciones de escaneo: Escanear a imagen, Escanear a OCR, Escanear a correo electrónico y Escanear a archivo.

Escanear a imagen

Permite escanear una página directamente en cualquier software de visualización o edición de imágenes. Puede seleccionar cualquier aplicación de edición de imágenes del ordenador como destino.

Escanear a OCR

Convierte los documentos escaneados en archivos de texto modificables. También puede seleccionar la aplicación de destino para el texto de edición.

Escanear a correo electrónico

Permite adjuntar las imágenes escaneadas a un mensaje de correo electrónico. Puede elegir cualquier aplicación de correo electrónico del sistema. Asimismo, puede seleccionar el tipo de archivo adjunto y crear una lista de envío rápido de direcciones de correo electrónico seleccionadas de la libreta de direcciones de correo electrónico.

Escanear a archivo

Permite guardar las imágenes escaneadas en cualquier carpeta de un disco duro local o de red. Asimismo, permite elegir el tipo de archivo que se desea utilizar.



Configurar un botón personalizado

Para personalizar un botón, haga clic con el botón derecho para abrir la ventana de configuración.

Escanear a Imagen

Ficha General

Especifique un nombre en **Nombre para Personalización** (hasta 30 caracteres) para crear el nombre del botón.

Seleccione el tipo de escaneado en el campo Acción de Escaneado.

ESCANEADO PERSONALIZADO 1		
General Valores		
Nombre para Personalización 1		
Personalizado 1		
		_
Acción de Escaneado		
 Escanear a imagen 		
 Escanear a OCR 		
 Escanear a correo electrónico 		
 Escanear a archivo 		
	Assets	Canada
		Cancola

Ficha Valores

Seleccione los ajustes Aplicación de destino, Tipo de archivo, Resolución, Tipo de escaneo, Tamaño documento, Escaneado dúplex (dos caras) (cuando sea necesario), Mostrar la interfaz de escáner, Brillo y Contraste.

ESCANEADO PERSONALIZADO 1	X
General Valores	
Aplicación de destino	
Microsoft Paint	Añadir Eliminar
Tipo de archivo	
Mapa de Bits Windows (".bmp)	×
Resolución	Brillo:
300 x 300 ppp 🛛 👻	
Tipo de escaneo	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Color de 24 bits	Contractor
Tamaño documento	Curri aste.
A4 210 x 297 mm 💌	50
	The second s
Escarieado duplex (dos caras)	
Encuaderna lado largo	
Encuaderna lado corto	
Mostrar la interfaz de escáner	
Restablecer valores predeterminados	
	Aceptar Cancelar

Escanear a OCR

Ficha General

Especifique un nombre en **Nombre para Personalización** (hasta 30 caracteres) para crear el nombre del botón.

Seleccione el tipo de escaneado en el campo Acción de Escaneado.

ESCANEADO PERSONALIZADO 2		×
General Valores		
Nombre para Personalización 2		
Personalizado 2		
Acción de Escaneado		
 Escanear a imagen 		
 Escanear a OCR 		
 Escanear a correo electrónico 		
 Escanear a archivo 		
	Aceptar Cancela	1

Ficha Valores

Seleccione los ajustes Aplicación de destino, Tipo de archivo, Idioma de OCR, Resolución, Tipo de escaneo, Tamaño documento, Escaneado dúplex (dos caras) (cuando sea necesario), Mostrar la interfaz de escáner, Brillo y Contraste.

ESCANEADO PERSONALIZADO 2	
General Valores	
Aplicación de destino	
NotePad	Añadir Eliminar
Tipo de archivo	
Texto (*.txt)	×
Software OCR	
OmniPage OCR	~
Idioma de OCR	
Español 🗸	
Resolución	Brillo:
300 x 300 ppp	
Tipo de escaneo	
Blanco y negro 🗸	
Tamaño documento	Contraste:
A4 210 x 297 mm	50
Escaneado duplex (dos caras)	
Encuaderna lado largo	
Encuaderna lado corto	
Mostrar la interfaz de escáner	
Restablecer valores predeterminados	
L	
	Aceptar Cancelar

3. ControlCenter2

Escanear a correo electrónico

Ficha General

Especifique un nombre en **Nombre para Personalización** (hasta 30 caracteres) para crear el nombre del botón.

Seleccione el tipo de escaneado en el campo Acción de Escaneado.

ESCANEADO PERSONALIZADO 3		X
General Valores		
Nombre para Personalización 3		
Personalizado 3		
Acción de Escaneado		-
 Escanear a imagen 		
Escanear a OCR		
 Escanear a correo electrónico 		
 Escanear a archivo 		
	Aceptar Can	icelar

Ficha Valores

Seleccione los ajustes Aplicación de correo electrónico, Tipo de archivo, Resolución, Tipo de escaneo, Tamaño documento, Escaneado dúplex (dos caras) (cuando sea necesario), Mostrar la interfaz de escáner, Brillo y Contraste.

ESCANEADO PERSONALIZADO 3	
General Valores	
Aplicación de correo electrónico	
Microsoft Outlook Express 6	Añadir Eliminar
Tipo de archivo	
JPEG (".ipg)	×
Resolución	Brillo:
200 x 200 ppp	
Tipo de escaneo	50
Color de 24 bits	
Tamaño documento	Contraste:
A4 210 x 297 mm	50
C Francisco de déales (des esses)	a a a a a Y a a a a a less
Escarieado dupiex (dos caras)	
Encuaderna lado largo	
C Encuaderna lado corto	
Mostrar la interfaz de escáner	
Restablecer valores predeterminados	
L	
	Aceptar Cancelar

Escanear a archivo

Ficha General

Especifique un nombre en **Nombre para Personalización** (hasta 30 caracteres) para crear el nombre del botón.

Seleccione el tipo de escaneado en el campo Acción de Escaneado.

ESCANEADO PERSONALIZADO 4		×
General Valores		
Nombre para Personalización 4		
Personalizado 4		
Acción de Escaneado		
 Escanear a imagen 		
Escanear a DCR		
 Escanear a correo electrónico 		
 Escanear a archivo 		
	Aceptar	Cancelar

Ficha Valores

Seleccione el formato del archivo de la lista desplegable **Tipo de archivo**. Guarde el archivo en la carpeta predeterminada que aparece en el cuadro **Carpeta de destino** o seleccione una carpeta haciendo clic en

el icono 🔄 . Active la casilla de verificación Mostrar carpeta para mostrar la ubicación donde se ha

guardado la imagen después de escanearla. Active la casilla de verificación

Mostrar la ventana Guardar como para especificar el destino de la imagen escaneada después de cada escaneado.

Seleccione los ajustes **Resolución**, **Tipo de escaneo**, **Tamaño documento**, **Escaneado dúplex (dos caras)** (cuando sea necesario), **Mostrar la interfaz de escáner**, **Brillo** y **Contraste**.

SCANEADO PERSONALIZADO 4	
General Valores	
Tipo de archivo	
JPEG (*.jpg) 🔤 👻	Mostrar carpeta
Carpeta de destino	
E:\Documents and Settings\Administrator\My Docum	como
Resolución	Brillo:
Time de constant	50
Color de 24 bits	
Tamaño des monte	Contraste:
A4 210 x 297 mm	_
A4 210 X 237 IIIII	50
Escaneado dúplex (dos caras) Encuadema lado largo Encuadema lado largo Encuadema lado corto Mostrar la interfaz de escóner	
Restablecer valores predeterminados	
	Aceptar Cancela

COPIAR

Los botones **Copia1-Copia4** se pueden personalizar para permitirle la utilización de las funciones de copia avanzadas como la impresión N en 1.



Para utilizar los botones **Copia**, configure el controlador de impresora haciendo clic en el botón con el botón derecho del ratón.

Nombre para Copia 1	
Copia 1	
Relación Copia	
Copiar 100%	v
Resolución	Brillo:
300 × 300 ppp	~
Tipo de escaneo	50
Gris verdadero	~
Tamaño documento	Contraste:
A4 210 × 297 mm	× 50
Escaneado dúplex (dos ca Encuaderna lado largo Encuaderna lado corto Mostrar la interfaz de escá	ner
Nombre de la Impresora	
Brother MPC- AAAA	Opciones de la impresion

Especifique un nombre en Nombre para Copia (hasta 30 caracteres) y seleccione Relación Copia.

Seleccione las opciones **Resolución**, **Tipo de escaneo**, **Tamaño documento**, **Escaneado dúplex (dos caras)** (cuando sea necesario), **Mostrar la interfaz de escáner**, **Brillo** y los ajuetes **Contraste** que vaya a utilizar.

Si desea escanear un documento dúplex, compruebe **Escaneado dúplex (dos caras)** y seleccione **Encuaderna lado largo** o **Encuaderna lado corto**. (No están disponibles en los equipos MFC-8460N y DCP-8060)

Antes de finalizar la configuración del botón **Copia**, defina el **Nombre de la Impresora**. Haga clic en el botón **Opciones de la Impresión** para ver las opciones de ajustes del controlador de impresora.

Básica Avanzada Asistencia			
A4	<u>I</u> amaño de papel	A4	~
210 x 297 mm	<u>P</u> áginas múltiples	Normal	~
	Orden de pági <u>n</u> as	Derecha, luego abajo	
	Línea del borde		
	Drientación		ital
	C <u>o</u> pias	1 🔮 🗹 Clasificar	
	Soporte de impresión	Papel normal	*
	Dúplex / Folleto	Ninguna	~
	Fuente del papel		
	Primera página	Selección automática	~
	Otras páginas	Como en la primera página	~
		Predeterminado Ace	rca de

En el cuadro de diálogo de los ajustes del controlador de la impresora se pueden seleccionar las opciones avanzadas de impresión.



- Antes de poder utilizar los botones de copia, debe configurarlos.
- La pantalla **Opciones de la Impresión**... variará dependiendo del modelo de la impresora que haya seleccionado.

3. ControlCenter2

PC-FAX (No está disponible en los modelos DCP)

Puede abrir fácilmente el software para enviar o recibir un PC-FAX o editar la libreta de direcciones haciendo clic en el botón correspondiente.

Vodelo MFC- XXXX 🗸	Configuración			brother
ESCANEAR	Acceso a las aplicaciones "PC-	FAX" disponibles para	a su equipo.	
COPIAR	e			
FAX-PC CONFIGURACIONES DE	Enviar	Recibir	Libreta de direcciones	Configuración
DISPOSITIVOS			Contr	ol Center

Enviar

El botón **Enviar** permite escanear cualquier documento y enviar automáticamente la imagen en forma de fax desde el PC utilizando el software PC-FAX de Brother. (Consulte *Envío de PC-FAX* en la página 94.)

Para cambiar los ajustes de **Enviar**, haga clic con el botón derecho sobre el botón para abrir la ventana de la configuración. Puede cambiar los ajustes **Resolución**, **Tipo de escaneo**, **Tamaño documento**, **Mostrar la interfaz de escáner**, **Brillo** y **Contraste**.

Escanear a PC-FAX	X
Controlador PC-FAX Brother PC-FAX v.2	Configuración
Resolución 200 x 200 ppp Tipo de escaneo Grises (Difusión de errores) Tamáño documento A4 210 x 297 mm Escaneado dúplex (do se caras) © Encuaderna lado largo © Encuaderna lado largo © Encuaderna lado largo © Encuaderna lado largo	Brillo:
Restablecer valores predeterminados	Aceptar Cancelar

Si desea escanear un documento dúplex, compruebe **Escaneado dúplex (dos caras)** y seleccione **Encuaderna lado largo** o **Encuaderna lado corto**. (No están disponibles en los equipos MFC-8460N y DCP-8060)

Recepción / Visualizar Recibidos

Las funciones del software Recibir PC-FAX de Brother permiten ver y almacenar los faxes en el ordenador. Se instala automáticamente al instalar MFL-Pro Suite.

Al hacer clic en el botón **Recibir**, se activa el software de recepción PC-FAX y comienza a recibir datos de fax del equipo Brother. Antes de usar la función Recepción PC-FAX, seleccione la opción Receción PC-FAX del menú del panel de control del equipo Brother. (Consulte *Ejecución del software de recepción PC-FAX en el PC* en la página 109).

Para configurar el software Recibir PC-FAX, consulte Configuración del PC en la página 110.

🖉 Nota

La recepción PC-FAX en red no es compatible con Windows $NT^{\mbox{\scriptsize R}}$ 4.0.



Una vez que el software Recepción PC-FAX esté en ejecución, puede abrir la aplicación de visualización con el botón **Visualizar Recibidos**. (PaperPort[®] SE)



🖉 Nota

También se puede activar el software de recepción PC-FAX desde el menú de inicio. (Consulte *Ejecución del software de recepción PC-FAX en el PC* en la página 109.)

Libreta de direcciones

El botón **Libreta de direcciones** le permite añadir, modificar o borrar datos de su libreta de direcciones. Para modificar este botón, haga clic en el botón **Libreta de direcciones** para abrir el cuadro de diálogo. (Consulte *Libreta de direcciones Brother* en la página 101.)



Configuración

Al hacer clic en el botón **Configuración**, puede configurar los ajustes del usuario de la aplicación PC-FAX. (Consulte *Configuración de la información del usuario* en la página 95.)

AJUSTE DEL DISPOSITIVO

Puede configurar los ajustes del equipo haciendo clic en un botón.



Configuración Remota (No está disponible en los modelos DCP)

EL botón **Instalación Remota** le permite abrir la ventana del programa de configuración remota con el que puede configurar los menús de ajuste del equipo.

Para obtener más detalles, consulte Configuración remota en la página 92.

🚪 Brother MFC programa de	configuración remota - MFC	xxxx		
MFC-XXXX	<u>Config. gral.</u> Temporiz. modo	No		
Conf.recepción Conf.envío	Tipo de papel			
Ajus, Informes Opcn fax remot	Superior Band MP	Normal	-	
E LAN TCP/IP	Tamaño papel Superior	A4 🔻		
⊟-Configu. IFAX — Setup Internet — Setup Mail RX	Band MP Volumen	A4 💌		
Setup Mail TX Setup Relay Escanear a FTP	Timbre	Med 💌	Alarma	No
Fax a Servid. Zona horaria Conf.inicial	Altavoz Luz día auto	Med 💌 • Si C No		
	Ecología Ahorro tóner	No T		
	Tiempo reposo	5 🗄		
	Selec. Bandeja Copia	MP>T2	▼ Fax	T1>MP
	Impresión	MP>T2	•	
		01	1	1
Exportar Imprimir	Importar	UK	Lancelar	Aplicar

Llamada-rápida (No está disponible en los modelos DCP)

El botón **Llamada Rápida** le permite abrir la ventana **Marcado rápido** en el programa de configuración remota, con el que pueda registrar o cambiar fácilmente los números de marcación desde el ordenador.

Carlin and	EAV/TEL/CORDEO	Time de color	DECTINO	AULCTE	01	0.0	62	0
Coning, grai.	PANTEL/CORREC	F/T	DESTINU.	ESTÁNDAR	G	92	43	4
Cast as a set of the s		EZT		ESTÁNDAR	-		-	÷
Cant amula		E/T		ESTÁNDAR				-h
Conterivito 03		E/T		ESTÁNDAR	in the			Ċ,
Aire Information X05		E/T		ESTÁNDAR				- î
fax remot		E/T		ESTÁNDAB	1			ŕ
*07		E/T		ESTÁNDAB				-i
*08		E/T		ESTÁNDAB	in the	-	-	Ξî
P/P 109		E/T		ESTÁNDAB	in the	1	1	-i
themet "10		E/T		ESTÁNDAB	in the			cí.
nfigu IEAX ×11		E/T		ESTÁNDAB	in the			-i
Satur Internet *12		E/T		ESTÁNDAB	in the	1	-	cí.
Setup Mail BX "13		E/T		ESTÁNDAB	in the	1	1	-i
Setup Mail TX *14		E/T		ESTÁNDAB	in 1			TÍ
Setup Belau *15		E/T		ESTÁNDAB	in the	in the	-	đ
near a FTP "16		E/T		ESTÁNDAB	i-	in the	1	
Servid "17		E/T		ESTÁNDAB	in 1		in 1	
a boraria *18		E/T		ESTÁNDAR	i-	i-	-	đ
cial *19		E/T		ESTÁNDAB	1	1	-	
*20		E/T		ESTÁNDAB	in the			
*21		E/T		ESTÁNDAR	i -	1	1	
*22		E/T		ESTÁNDAB	i-	1	-	đ
*23		E/T		ESTÁNDAB	in t	in t	in t	
*24		E/T		ESTÁNDAB	in the			d
*25		E/T		ESTÁNDAR	in the	1	-	đ
*26		F/T		ESTÁNDAR	i -	i-	1	ť
*27		E/T		ESTÁNDAB				f
*28		F/T		ESTÁNDAR	i-	i-	-	đ
*29		F/T		ESTÁNDAR				T
*30		F/T		ESTÁNDAR				ť
×31		F/T		ESTÁNDAR				ĩ
*32		E/T		ESTÁNDAB			The second secon	ī
222		C 17	1	COT (NDAD			-	

Monitor de Estado

El **Monitor de estado** le permite controlar el estado de uno o más dispositivos, permitiéndole tener información inmediata de cualquier error que se produzca como puede ser el caso de un atasco de papel o papel agotado. (Consulte el Monitor de Estado en la página 10)



4

Escaneado en red (Para modelos con soporte de red integrado)

Para utilizar el equipo como un escáner en red, el equipo debe configurarse con una dirección TCP/IP. Puede configurar o cambiar los ajustes de dirección desde el panel de control (consulte *la Guía del usuario en Red incluida en el CD-ROM*). Si ha instalado el equipo siguiendo las instrucciones para un usuario en red en la Guía de configuración rápida, el equipo ya debe haberse configurado correspondiente a la red.

Antes de utilizar el escaneado en red

Licencia de red

Este producto incluye una licencia de PC para un máximo de 5 usuarios.

Esta licencia admite la instalación de MFL-Pro Software Suite que incluye ScanSoft[®] PaperPort[®] hasta 5 PC para su utilización en una red.

Si desea utilizar más de 5 PC con ScanSoft[®] PaperPort[®] instalado, adquiera NL-5, un paquete de licencia múltiple de PC que le permite utilizar hasta 5 usuarios adicionales. Para adquirir NL-5, póngase en contacto con su oficina de ventas Brother.

🖉 Nota

- En una red, es posible conectar un máximo de 25 clientes a un equipo. Por ejemplo, si 30 clientes intentan conectarse al mismo tiempo, 5 no aparecerán en la pantalla LCD.
- Si el equipo está protegido por un cortafuegos o firewall, y no puede escanear, es probable que deba configurar el cortafuegos o firewall para permitir la comunicación a través del número de puerto 137 y 54925. Visite Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com) para obtener más información.
- El escaneado en red no es compatible con Windows NT[®].

Configuración de escaneado en red

Si tiene que cambiar el equipo registrado en el PC durante la instalación de MFL-Pro Suite (consulte *la Guía de configuración rápida*), siga los pasos que se indican a continuación.

Para Windows[®] XP, haga clic en el botón Inicio, Panel de control, Impresoras y otro hardware y, a continuación seleccione Escáneres y cámaras (o Panel de control, Escáneres y cámaras).
 Para Windows[®] 98/Me/2000, haga clic en el botón Inicio, Panel de control y, a continuación seleccione Escáneres y cámaras.



- 2 Con el botón derecho del ratón, haga clic en el Dispositivo de escáner y seleccione Propiedades. Aparece el cuadro de diálogo Propiedades del escáner de red.
- 3 Haga clic en la ficha **Ajustes de red** y seleccione un método para especificar un equipo como un escáner de red del PC.

Propiedades de Brother	MFC- XXXX	LAN	?×
General	Sucesos	Administración del colo	r i
Ajustes de red		Botón "Escanear a"	
C Especifique su equipo mu	ultifunción por su	dirección	
Dirección IP	10 . 148 .	40 . 15	
 Especifique su equipo mu 	ultifunción por su	nombre	
Nombre del nodo	BRN_90009	3	
		Editar	
		Editor	
	Acept	ar Cancelar A	pli <u>c</u> ar

Especifique su equipo multifunción por su dirección

1 Especifique la dirección del equipo en **Dirección IP** y, a continuación haga clic en **Aplicar**.

Especifique su equipo multifunción por su nombre

- 1 Especifique el nombre de nodo en **Nombre del nodo**, o haga clic en **Editar** y seleccione el dispositivo propio que desee utilizar.
- 2 Haga clic en Aplicar.

B	uscar dispositive	DS				
	Nombre del nodo BRN_900093	Dirección IP 10.148.40.15	Modelo MFC- XXXX	Tipo de nodo NC-6400h	Endereço MAC 00:80:77:90:00:33	
	Modificar			1	Aceptar Can	celar

Haga clic en la ficha Botón "Escanear a" y especifique el nombre de su PC en el campo Nombre del PC. En la pantalla LCD del equipo aparece el nombre que haya especificado. El ajuste predeterminado es el nombre de su PC. Puede introducir el nombre que se desee.

Propiedades de Brother MFC- XXXX	? 🛛
General Sucesos Ajustes de red	Administración del color Botón "Escanear a"
 Registre su PC en las funciones "Escanear a" multifunción. Nombre del PC (Máx, 15 caracteres) Este nombre aparecerá o uando el menú "Escaner a" se selecciona en el equipo multifunción. 	del equipo
Número PIN de este PC para el botón "Escane C Activar protección de número PIN	ar a''
Número PIN (10 ^{1,} 9', 4 dígitos) Vuelva a escribir el número PIN	
Aceptar	Cancelar Apligar

5 Para impedir la recepción de documentos no deseados, introduzca el nombre PIN de 4 dígitos en el campo Número PIN y Vuelva a escribir el número PIN. Para enviar datos a un PC protegido mediante un número PIN, en la pantalla LCD aparece un mensaje pidiéndole que introduzca el número PIN para poder escanear un documento y enviarlo al equipo. (Consulte Uso del botón Escáner (Para los modelos que soportan el escaneado dúplex) en la página 83.)

Uso del botón Escáner (Para los modelos que soportan el escaneado dúplex)

Si desea escanear un documento mediante la función de escaneado dúplex, debe colocar el documento en el ADF y, a continuación, elija 2caraBordeLarg o 2caraBordeCort en función del formato del documento.

Elija el formato del documento en la siguiente tabla:

Ver	tical	Horiz	zontal		Mensaje de la pantalla LCD
Parte delantera	Parte posterior	Parte delantera	Parte posterior		
	2	1	ζ	\rightarrow	Borde (L) (borde largo)
Parte delantera	Parte posterior	Parte delantera	Parte posterior	1	
	2	1	2	-	Borde (S) (borde corto)

Tabla de formato del documento

🖉 Nota

- El escaneo dúplex es compatible sólo con el MFC-8860DN y MFC-8870DW y DCP-8065DN.
- El escaneo dúplex está disponible sólo mediante el ADF.
- El escaneo dúplex no está disponible para el papel de tamaño legal.

Escanear a correro electrónico (PC)

Si se selecciona la opción Escanear a correo electrónico (PC), el documento se escaneará y enviará directamente al PC de la red que especifique. El ControlCenter2 activará la aplicación de correo electrónico predeterminada en el PC especificado. Puede escanear un documento en blanco y negro o en color y enviarlo desde el PC como un archivo adjunto.

Puede cambiar la configuración predeterminada de escaneo. (Consulte Correo electrónico en la página 65.)

1 Coloque el documento boca arriba en la unidad ADF, o bien boca abajo sobre el cristal de escaneado.

2 Pulse 🛛 🏹 (Escáner).

3 Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar Escanea E-Mail.

Pulse **OK**.

Si utiliza el equipo MFC-8460N, vaya al Paso 6.

Si utiliza MFC-8860DN, MFC-8870DW o DCP-8065DN, vaya al Paso (4).

4 Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar 2caraBordeLarg, 2caraBordeCort o 1 cara. Pulse OK.

🖉 Nota

Si desea escanear un documento mediante la función de escaneado dúplex, debe colocar el documento en el ADF y, a continuación, elija 2caraBordeLarg o 2caraBordeCort en función del formato del documento.

- 5 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar PC. Pulse OK.
- 6 Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar el PC de destino que desee utilizar para enviar el documento por correo electrónico.

Pulse OK.

Si en la pantalla LCD aparece un mensaje solicitándole que introduzca un número PIN, escriba el número PIN de 4 dígitos correspondiente al PC de destino en el panel de control. Pulse **OK**.

El equipo inicia el proceso de escaneado.

Escaneo a correo electrónico (servidor de correo electrónico) (Para MFC-8860DN y MFC-8870DW)

Con la opción Escanear a correo electrónico (servidor de correo electrónico), podrá escanear un documento en blanco y negro o en color y enviarlo directamente a una dirección de correo electrónico desde el equipo. Puede elegir PDF o TIFF para blanco y negro, y PDF o JPEG para color.

🖉 Nota

La función Escanear a correo electrónico (servidor de correo electrónico) requiere un servidor de correo compatible con SMTP/POP3. (Consulte *la Guía del usuario en Red incluida en el CD-ROM*.)





Escanear a Imagen

Si selecciona la opción Escanear a imagen, el documento se escaneará y enviará directamente al PC de la red que especifique. El ControlCenter2 activará la aplicación de gráficos predeterminada en el PC especificado. Puede cambiar la configuración predeterminada de escaneo. (Consulte *Imagen (ejemplo: Microsoft Paint)* en la página 61.)

1	Coloque el documento boca arriba en la unidad ADF, o bien boca abajo sobre el cristal de escaneado.
2	Pulse (Escáner).
3	Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar Escan. a imagen. Pulse OK. Si utiliza el equipo MFC-8460N, vaya al Paso ⑤. Si utiliza MFC-8860DN, MFC-8870DW o DCP-8065DN, vaya al Paso Ø.
4	Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar 2caraBordeLarg, 2caraBordeCort o 1 cara. Pulse OK.
	Nota Si desea escanear un documento mediante la función de escaneado dúplex, debe colocar el documento

Si desea escanear un documento mediante la función de escaneado dúplex, debe colocar el documento en el ADF y, a continuación, elija 2caraBordeLarg o 2caraBordeCort en función del formato del documento.

5 Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar el PC de destino al que envíe.

Pulse **OK**.

Si en la pantalla LCD aparece un mensaje solicitándole que introduzca un número PIN, escriba el número PIN de 4 dígitos correspondiente al PC de destino en el panel de control. Pulse **OK**.

El equipo inicia el proceso de escaneado.

Escanear a OCR

Si selecciona la opción Escanear a OCR, el documento se escaneará y enviará directamente al PC de la red que especifique. El ControlCenter2 activará ScanSoft[®] PaperPort[®] OCR y convertirá el documento en texto para que pueda verlo y modificarlo en una aplicación de procesador de textos del PC especificado. Puede cambiar la configuración predeterminada de escaneo. (Consulte *OCR (aplicación de procesador de textos)* en la página 64.)

1 Coloque el documento boca arriba en la unidad ADF, o bien boca abajo sobre el cristal de escaneado.

2 Pulse 🛛 🏹 (Escáner).

OCR.
 Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar Escanear a OCR.
 Pulse OK.
 Si utiliza el equipo MFC-8460N, vaya al Paso ⑤.
 Si utiliza MFC-8860DN, MFC-8870DW o DCP-8065DN, vaya al Paso ④.

4 Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar 2caraBordeLarg, 2caraBordeCort o 1 cara. Pulse OK.

🖉 Nota

Si desea escanear un documento mediante la función de escaneado dúplex, debe colocar el documento en el ADF y, a continuación, elija 2caraBordeLarg o 2caraBordeCort en función del formato del documento.

5 Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar el PC de destino al que envíe.

Pulse OK.

Si en la pantalla LCD aparece un mensaje solicitándole que introduzca un número PIN, escriba el número PIN de 4 dígitos correspondiente al PC de destino en el panel de control. Pulse **OK**.

El equipo inicia el proceso de escaneado.

Escanear a archivo

Al seleccionar la función Escanear a archivo, puede escanear un documento en blanco y negro o en color y enviarlo directamente al PC de la red que especifique. El archivo se guardará en la carpeta y en el formato de archivo que haya configurado en ControlCenter2. Puede cambiar la configuración predeterminada de escaneo. (Consulte *Archivo* en la página 67.)



configuración de ControlCenter2. (Consulte ESCANEAR en la página 59.)

Escanear a FTP

Cuando ha seleccionado la opción Escanear a FTP, puede escanear el documento en blanco y negro o en color directamente en un servidor de FTP local ubicado en su propia red o en la internet.

Los detalles requeridos para utilizar la función Escanear a FTP pueden especificarse manualmente en el panel de control o bien mediante una Web Based Management para configurar previamente o guardar los detalles en un perfil FTP.

Para más información acerca de cómo especificar los detalles de Escanear a FTP manualmente, consulte *Método de Escanear a FTP manual* en la página 90. Para utilizar Web Based Management, teclee **http://xxx.xxx.xxx** (xxx.xxx.xxx corresponde a la dirección IP del equipo.) en el explorador y, a continuación puede configurar o cambiar la configuración del administrador. Puede configurar hasta un máximo de diez perfiles de servidores de FTP.



- Especifique el nombre que desee utilizar para el perfil del servidor de FTP. El nombre se visualizará en la pantalla LCD del equipo y se pueden utilizar hasta 15 caracteres.
- 2 La dirección de host es el nombre de usuario del servidor de FTP. Especifique la dirección de host (por ejemplo. ftp.example.com) (hasta 60 caracteres) o la dirección IP (ej. 192.23.56.189).

- **3** Especifique el nombre del usuario que queda registrado con el servidor FTP para el equipo MFC (hasta 32 caracteres).
- 4 Introduzca la clave para el acceso al servidor de FTP para el nombre del usuario que queda registrado (hasta 32 caracteres).
- Introduzca la carpeta de destino donde el documento se guardará en el servidor FTP (por ejemplo /brother/abc/) (hasta 60 caracteres).
- 6 Seleccione la calidad con la que se escanee el documento desde la lista desplegable. Puede seleccionar color 150 ppp, color 300 ppp, color 600 ppp, B/N 200 ppp o B/N 200x100 ppp.
- Seleccione el tipo de archivo para el documento en la lista desplegable. Puede seleccionar PDF o JPEG para documentos en color, y PDF o TIFF para documentos en blanco y negro.
- 8 Puede ajustar el Modo pasivo a DESACTIVADO o ACTIVADO en función del servidor de FTP y de la configuración de cortafuegos en red. La configuración predeterminada es: ACTIVADO. También puede cambiar el número de puerto que se vaya a utilizar para tener acceso al servidor de FTP. La configuración predeterminada para esta opción es: puerto 21. En mayoría de casos estas dos configuraciones pueden permanecer como predeterminadas.

Escanear a FTP mediante el uso de Perfiles de Servidor de FTP

- 1 Coloque el documento boca arriba en la unidad ADF, o bien boca abajo sobre el cristal de escaneado.
- 2 Pulse 🛛 🖉 (Escáner).
- O Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Escanear a FTP. Pulse OK. Si utiliza el equipo MFC-8460N, vaya al Paso ⑤. Si utiliza MFC-8860DN, MFC-8870DW o DCP-8065DN, vaya al Paso ④.
- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar 2caraBordeLarg, 2caraBordeCort 0 1 cara. Pulse OK para iniciar el proceso de escaneado.

🖉 Nota

Si desea escanear un documento mediante la función de escaneado dúplex, debe colocar el documento en el ADF y, a continuación, elija 2caraBordeLarg o 2caraBordeCort en función del formato del documento.

- 5 Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar uno de los perfiles de servidor de FTP que aparecen. Pulse OK.
 - Si ha concluido el perfil Escanear a FTP, podrá ir automáticamente al Paso ().
 - Si no ha concluido el perfil Escanear a FTP, por ejemplo, se le han perdido el nombre de usuario de inicio y la clave o no se ha seleccionado la calidad o el tipo de archivo, será pedido que introduzca cualquier información perdida en los siguientes pasos.

6 Seleccione una de las siguientes opciones:

- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Color 150 ppp, Color 300 ppp o Color 600 ppp. Pulse OK y vaya a ⑦.
- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar ByN 200 ppp o ByN 200x100 ppp. Pulse OK y vaya a ⑧.
- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar PDF o JPEG. Pulse OK.
- 8 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar PDF o TIFF. Pulse OK.
- 9 Utilice el teclado de marcación para introducir el nombre de usuario. Pulse OK.
- Utilice el teclado de marcación para introducir la clave. Pulse OK.
- En la pantalla LCD aparecerá el mensaje Conexión. Cuando se ha cumplido la conexión al servidor de FTP, el equipo iniciará el proceso de escaneado.

Método de Escanear a FTP manual

Coloque el documento boca arriba en la unidad ADF, o bien boca abajo sobre el cristal de escaneado. 2) Pulse 🛛 🐼 (Escáner). 3 Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar Escanear a FTP. Pulse OK. Si utiliza el equipo MFC-8460N, vava al Paso 6. Si utiliza MFC-8860DN, MFC-8870DW o DCP-8065DN, vaya al Paso 4. 4 Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar 2caraBordeLarg, 2caraBordeCort 0 1 cara. Pulse OK. 🖉 Nota Si desea escanear un documento mediante la función de escaneado dúplex, debe colocar el documento en el ADF y, a continuación, elija 2caraBordeLarg o 2caraBordeCort en función del formato del documento. 5 Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar Manual. Pulse OK. M Nota Si no hay perfil FTP que quedaba configurado, salte el Paso **(5)** y vaya al Paso **(6)**. 6 Especifique la dirección de host del FTP mediante el teclado de marcación (por ejemplo, ftp.example. hasta 60 caracteres) o dirección IP (ej. 192.23.56.189). Pulse OK.

- Utilice el teclado de marcación para especificar la carpeta de destino (ej. /brother/abc/, hasta 60 caracteres). Pulse OK.
- 8 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Nombre usuario: o Cambiar calidad. Si ha seleccionado Nombre usuario:, vaya al Paso ⑫. Si ha seleccionado Cambiar calidad, vaya al Paso ⑨.
- 9 Seleccione una de las siguientes opciones.
 Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar Color 150 ppp, Color 300 ppp o Color 600 ppp. Pulse OK y vaya a @.
 - Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar ByN 200 ppp o ByN 200x100 ppp. Pulse OK y vaya a ①.
- Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar PDF o JPEG. Pulse OK.
- Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar PDF o TIFF.
 Pulse OK.
- Use el teclado de marcación para especificar el nombre de usuario. Pulse OK.
- Utilice el teclado de marcación para especificar la clave. Pulse OK.
- 14 La pantalla LCD muestra Conexión. Cuando se ha cumplido la conexión al servidor de FTP, el equipo iniciará el proceso de escaneado.

🖉 Nota

Si se hubiera pasado el límite de tiempo o se produjera cualquier otro error, empiece el proceso de Escanear a FTP otra vez desde el inicio ①. Si no se ha registrado el nombre de usuario correctamente, la pantalla LCD muestra Error Autentic., en este caso, vuelva a iniciar el proceso desde el principio ①.

5

Configuración remota (No está disponible en los modelos DCP)

Configuración remota

La aplicación de configuración remota permite configurar diversos ajustes del equipo desde una aplicación de Windows[®]. Cuando se accede a esta aplicación, los ajustes del equipo se descarga al PC automáticamente y se visualiza en la pantalla del mismo. Si ha cambiado los ajustes, puede enviarla directamente al equipo.

Haga clic en el botón **Inicio**, **Todos los programas**, **Brother**, **MFL-Pro Suite MFC-XXXX**, **Instalación Remota** y, a continuación seleccione **MFC-XXXX**, **MFC-XXXX USB** o **MFC-XXXX LAN** (XXXX corresponde al nombre de su modelo).



- Si el equipo no está conectado a través de una red, debe introducir su clave.
- La clave predeterminada es "access". Puede usar BRAdmin Professional o Web Based Management para cambiar esta clave.
- Si el equipo está protegido por un cortafuegos o firewall, y no puede utilizar la Instalación Remota, es probable que deba configurar el cortafuegos o firewall para permitir la comunicación a través del número de puerto 137. Visite Brother Solutions Center (<u>http://solutions.brother.com</u>) para obtener más información.
 - Brother MFC programa de configuración remota MFC-XXXX XXXX Config. gral. fig. gral. Temporiz. modo No -Conf.recepción Conf.envío Marcado rápido Superior Normal -Open fax remot Band MP Normal • TCP/IP Superior A4 nemet onfigu: IFAX - Setup Interne - Setup Mail R) Band MP A4 -Setup Mail TX Setup Relay Timbre Med 💌 Alarma No -• Si Altavoz Med Luz día auto C No Ecología Ahorro tóner No 💌 Tiempo reposo 5 Selec. Bandeja Copia MP\T2 ▼ Fax T1>MP Impresión MP>T2 -Exporta Importar Cancelar Aplica
- La Configuración remota en red no es compatible con Windows NT[®] 4.0.

OK

Permite iniciar el proceso de carga de los datos en el equipo y salir de la aplicación de configuración remota. En caso de que aparezca un mensaje de error, vuelva a introducir los datos correctos y, a continuación, haga clic en **OK**.

Cancelar

Permite salir de la aplicación de configuración remota sin cargar los datos en el equipo.

5. Configuración remota (No está disponible en los modelos DCP)

Aplicar

Le permite cargar los datos en el equipo sin salir de la aplicación de configuración remota.

Imprimir

Le permite imprimir varias configuraciones seleccionadas del equipo. Si se hace clic en la Impresión, le permite imprimir una lista de Configuración del usuario a menos que la ventana Llamada rápida esté abierta. En este caso, se imprimirá una lista de la configuración de Llamada rápida. Debe hacer clic en Aplicar para enviar la configuración al equipo antes de efectuar la impresión.

Exportar

Le permite guardar los ajustes de configuración actuales en un archivo.

Importar

Le permite leer los ajustes desde un archivo.

🖉 Nota

- Puede utilizar los botones **Exportar** y **Importar** para guardar distintos ajustes deconfiguraciones del equipo.
- Para guardar todas las configuraciones, resalte **MFC-XXXX** (XXXX corresponde al nombre de su modelo) en la parte superior de la lista de las configuraciones y, a continuación, haga clic en **Exportar**.
- Para guardar un solo ajuste o un grupo de ajustes, resalte cada configuración o el encabezamiento de la función (por ejemplo, para seleccionar todos los ajustes de fax, resalte Fax) en la lista de ajustes y, a continuación haga clic en Exportar.
- Si el entorno de red se ha modificado o si el equipo se ha sustituido, puede recibir un mensaje de error cuando intente comunicarse con el equipo mediante la Configuración remota. Podrá buscar la red para seleccionar un nuevo equipo en este mensaje de error.

6

Software PC-FAX de Brother (No se encuentra disponible en los modelos DCP)

Envío de PC-FAX

La función PC-FAX de Brother le permite utilizar el PC para enviar un archivo de aplicación o documento en forma de fax normal. Puede enviar un archivo creado en cualquier aplicación del PC como un PC-FAX. Incluso es posible adjuntar una portada. Todo lo que tendrá que hacer será configurar los destinatarios como miembros o grupos de la Libreta de direcciones de PC-FAX, o bien limitarse a especificar la dirección de destino o número de fax en la interfaz de usuario. La función PC-FAX de Brother permite utilizar el PC para enviar un fax desde su aplicación de Windows. El software de PC-FAX le permite seleccionar el tipo de librera de direcciones. Puede seleccionar la libreta de direcciones de PC-FAX Brother predeterminada o la

libreta de direcciones de Microsoft[®] Outlook Express. Si va a seleccionar la libreta de direcciones Microsoft[®] Outlook Express, puede guardar todos los correos electrónicos y los contactos de PC-FAX en una libreta de direcciones. Esta libreta de direcciones proporciona una función de búsqueda. Consulte *Libreta de direcciones* en la página 97.

🖉 Nota

- Si está utilizando Windows[®] XP, Windows[®] 2000 Professional o Windows NT[®], tendrá que iniciar la sesión como administrador.
- Para la información y actualizaciones más recientes de la función de PC-FAX Brother, visítenos en el sitio web http://solutions.brother.com
- Si el equipo está protegido por un cortafuegos o firewall, y no puede utilizar el envío de PC-FAX, es probable que deba configurar el cortafuegos o firewall para permitir la comunicación a través del número de puerto 137. Visite Brother Solutions Center (<u>http://solutions.brother.com</u>) para obtener más información.

Configuración de la información del usuario

🖉 Nota	
Para acceder a la información del	usuario desde el cuadro de diálogo Envío por PC-FAX, haga clic en el
icono 🚱 .	
Haga clic en el botón Inicio, Tod corresponde al nombre de su me Aparece el cuadro de diálogo Aj	dos los programas, Brother, MFL-Pro Suite MFC-XXXX (XXXX odelo), Envío PC-FAX y, a continuación, seleccione Ajustes PC-FAX. justes PC-FAX:
	Información de Usuario Enviando
	Nombre:
	Departamento:
	Número de

OK

Cancelar

2 Introduzca esta información para crear la cabecera de fax y la portada.

Dirección <u>1</u>: Dirección <u>2</u>:

3 Haga clic en **OK** para guardar la **Información de Usuario**.

Configuración de envío

Desde el cuadro de diálogo **Ajustes PC-FAX**, haga clic en la ficha **Enviando** para visualizar la pantalla abajo.

🖗 Ajustes PC-FAX	
Libreta de Direcciones Información de Usuario	Marcación Rápida (Estilo Fax solo) Enviando
Ajuste Marcación <u>N</u> umero de acceso a linea externa:	
Cabecera Iz Incluir cabecera	Fax Internet
Interfaz de Usuario Ĉ Estilo simple Ĉ Estilo <u>F</u> ax	
	OK Cancelar

Numero de acceso a linea externa

Especifique un número para acceder a una línea externa. En ocasiones, esto es necesario en las centralitas privadas (por ejemplo, si tiene que marcar el 9 para acceder a una línea exterior desde la oficina).

Incluir cabecera

Para añadir información en la parte superior de las páginas de fax que envíe, active la casilla de verificación **Incluir cabecera**.

Interfaz de Usuario

Elija la interfaz de usuario entre las dos opciones: Estilo simple o Estilo Fax.

Estilo simple



Estilo Fax

broth	🕄 👔 🚱
	0
	0
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
	4 5 6 Pausa (-) Remarcar (R)
	7 8 9 Limpiar (L) Libreta de Direcciones (I)
	* U # Parar (X) Inicio (1)

Libreta de direcciones

Si queda instalado el software Outlook Express[®] en el PC, puede seleccionar en la **Libreta de Direcciones** que la libreta de direcciones vaya a utilizar para el envío de PC-FAX: Libreta de direcciones Brother o Outlook Express.

Para seleccionar el archivo de la libreta de direcciones, especifique la ruta de acceso y el nombre del archivo de base de datos que contiene la información de la libreta de direcciones.

Haga clic en el botón **Examinar**... para seleccionar el archivo de la base de datos.

🖗 Ajustes PC-FAX	N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10
Información de Usuario Libreta de Direcciones	Enviando Marcación Rápida (Estilo Fax solo)
Seleccione la Libreta de Direcciones	
Libreta de Direcciones FAX-PC Brother	•
Archivo Libreta de direcciones	icVAddress.ba2 <u>Examinar</u>
	OK Cancelar

Si ha seleccionado el software Outlook Express[®], puede utilizar la libreta de direcciones Outlook Express[®] haciendo clic en el botón **Libreta de direcciones** que aparece en el cuadro de diálogo de Envío de FAX.

Libreta de direcciones	? 🔀
Escriba el nombre o selecciónelo de la lista:	
<u>B</u> uscar	
Contactos	Destina <u>t</u> arios del mensaje:
Nombre Direcció	Trabajo ->
	Casa
-	
Nuevo contacto Propiedades	
Aceptar	Cancelar

Configuración de una portada

En el cuadro de diálogo PC-FAX, haga clic en el icono para acceder a la pantalla de configuración de portada de PC-FAX.

Aparece el cuadro de diálogo Configuración de la Página de Cubierta de PC-FAX Brother:

Configuración	de la Página de Cubierta d	e PC-FAX Brother 🛛 🗙				
🔽 Página de Cubietta Activa						
A		Comentario Limpiar				
Nombre :	Taro Nagoya					
Departamento :	Sales					
<u>C</u> ompañía :	Brother International Corp					
De		Forma				
Nombre :	John Doe	G Trad				
IEL :	908-555-1212	- igor				
FA <u>X</u> :	908-555-1212	Irr Importar BMP Examinar₀.				
E ₂ Mail :	JD oe springboad.org	Nombre archivo Cvrpage				
Departamento :	U56	Alineación (© Izquierda				
Compañía :	International Spring Board Ass	C Centrado				
Direccion <u>1</u> :	123 Rose Hill Driver	C Egentorio				
Direccion2:	Potsville, NJ 08888	V Cyenta de Página de Cubierta				
	<u>V</u> ista Previa	a. Por Defecto O <u>K</u> C <u>a</u> ncelar				

Introducción de información de la portada

🖉 Nota

Si desea enviar un fax a más de un destinatario, la información acerca del mismo no aparecerá impresa en la portada.

■ A

De

Comentario

Escriba el comentario que desee que aparezca en la portada.

Forma

Seleccione el formato de portada que desea utilizar.

Importar BMP

Si lo desea, en la portada se puede insertar, por ejemplo, un archivo de mapa de bits con el logotipo de la organización.

Utilice el botón Examinar para seleccionar el archivo BMP que desee y, a continuación, seleccione el estilo de alineación.

Cuenta de Página de Cubierta

Cuando se active **Cuenta de Página de Cubierta**, la portada se incluirá en la numeración de páginas. Cuando se desactive la casilla de verificación **Cuenta de Página de Cubierta**, la portada no se incluirá.

Configuración de Marcación rápida

Desde el cuadro de diálogo **Ajustes PC-FAX**, haga clic en la ficha **Marcación Rápida**. (Para poder utilizar esta función deberá haber seleccionado la interfaz de usuario **Estilo Fax**.)

Ajustes PC-FAX Información de Usuario Libreta de Direcciones) Marcació	Envianc ón Rápida (Estilo F	lo ax solo)
Libreta de Direcciones Nombre Fax	*	Marcaci 1 2 3 4 5 6 7	ón Rápida Nombre	Fax
Ařřadir>>		8 9 10	nu Limpiar	Cancelar

Puede registrar un miembro o grupo en cada uno de los diez botones de Marcación Rápida.

Registro de una dirección en un botón de Marcación abreviada

- Haga clic en el botón Marcación Rápida que desee programar.
- 2 Haga clic en el miembro o grupo que desee guardar en el botón Marcación Rápida.
- Haga clic en Añadir >>.

Borrado de un botón de Marcación abreviada

- Haga clic en el botón Marcación Rápida que desee borrar.
- 2 Haga clic en Limpiar.

Nota

Puede seleccionar una marcación abreviada desde la interfaz de PC-FAX para enviar un documento más fácil y rápidamente.



Libreta de direcciones Brother

Haga clic en el botón Inicio, Todos los programas, Brother, MFL-Pro Suite MFC-XXXX (XXXX corresponde al nombre de su modelo), Envío PC-FAX y, a continuación, seleccione Libreta de Direcciones PC-FAX.

Aparece el cuadro de diálogo Libreta de direcciones de Brother:



Configuración de un miembro en la Libreta de direcciones

En el cuadro de diálogo **Libreta de direcciones de Brother** puede añadir, modificar y borrar los miembros y los grupos.

1 En el cuadro de diálogo Libreta de direcciones, haga clic en el icono 🧕 para agregar un miembro.

Aparece el cuadro de diálogo Configuración de los miembros de la Libreta de Direcciones Brother:

Configuración d	e los miembros de la Libreta de Direcciones Brother 🛛 🛛 🔛
Nombre: 👩	Titulo:
Compañía:	
Departamento:	Título de trabajo:
Domicifio:	
Ciudad	Estado/Provincia:
Distrito Postal/Código Postal	País/Región:
Teléfono Trabajo:	Teléfono Casa:
Teléfono Movil:	
● Fax:	
◯ E-Mait	
🔵 E-Mail del MFC:	
	Aceptar

En el cuadro de diálogo Configuración de miembro, introduzca la información sobre los miembros. El Nombre es un campo requerido. Haga clic en Aceptar para guardar la información.

Configuración de un grupo para multienvíos

Puede crear un grupo para enviar el mismo PC-FAX a varios destinatarios al mismo tiempo.

En el cuadro de diálogo Libreta de direcciones de Brother, haga clic en el icono internar a crear un Grupo.

Aparece el cuadro de diálogo Configuración de los grupos de la Libreta de la Direcciones Brother:



2 Introduzca el nombre del nuevo grupo en el campo Miembros de Grupo.

En el cuadro Nombres disponibles, seleccione cada uno de los miembros que desea incluir en el grupo y, a continuación, haga clic en Añadir >>. Los miembros que se añaden al grupo aparecen en el cuadro Miembros de Grupo.

4 Una vez agregados todos los miembros, haga clic en Aceptar.

🖉 Nota

Puede abarcar un máximo de 50 miembros en un grupo.

Modificación de la información de los miembros

- Seleccione el miembro o grupo cuya información desea modificar.
- 2 Haga clic en el icono de modificación 🏾 🚰
- 3 Cambie la información del miembro o del grupo.
- 4 Haga clic en Aceptar.
Eliminación de un miembro o de un grupo

- 1 Seleccione el miembro o el grupo que desea eliminar.
- 2 Haga clic en el icono de eliminación
- 3 Cuando aparezca el cuadro de diálogo **Confirmar borrar elemento**, haga clic en Aceptar.

Exportación de la Libreta de direcciones

La Libreta de direcciones íntegra puede exportarse a un archivo de texto ASCII (*.csv). También puede seleccionar y crear un archivo Vcard que se puede adjuntar al correo electrónico saliente de un miembro. (El archivo Vcard e una tarjeta de presentación electrónica que contiene información de contacto del remitente.)

Exportación de la Libreta de direcciones actual íntegra

🖉 Nota

Si va a crear un archivo Vcard, primero debe seleccionar el miembro.

Si ha seleccionado Vcard en ①, el Tipo: será Vcard (*.vcf).

- 1) Siga uno de estos pasos:
 - En la libreta de direcciones, haga clic en **Archivo**, **Exportar** y, a continuación seleccione **Texto**.

Haga clic en Vcard y vaya a 6.

2 En la columna Elementos Disponibles, seleccione los campos de datos que desee exportar y, a continuación seleccione Añadir >>.

🖉 Nota

Seleccione los elementos en el mismo orden en que desee que aparezcan en la lista.

3 Si está exportando a un archivo ASCII, seleccione Tabulador o Coma desde el Carácter Separador. Esto selecciona una Tabulador o Coma para separar los campos de datos.

4 Haga clic en Aceptar para guardar los datos.

El	ementos Seleccionados			\times
	Seleccione elementos en el orc carácter separador para que se	len en que quiera que a insertado entre eler	e sean listados. Puede utilizar el mentos.	
	Elementos <u>D</u> isponibles		Elementos <u>S</u> eleccionados	
	Nombre Trulo Compañía Departamento Trulo de trabajo Domicilio Dicadad Stado/Provincia Stado/Provincia Distrito Postal/Zódigo Postal País/Región Teléfono Trabajo	<u>A</u> ñadir>> << <u>Q</u> uitar		
	Carácter Separador			
	⊙ <u>C</u> oma			
l	○ <u>I</u> abulador		Aceptar Cancelar	

5 Asigne el nombre del archivo y, a continuación haga clic en Abrir.

Abrir								? 🛛
<u>B</u> uscar en:	C Brmf105b)			•	← 🗈	r 🖬	
Documentos recientes Escritorio Mis documentos	C Brolink G Fax Recib FaxData MFC-942(ScanRead	vido DCN J						
S								
Mis sitios de red	Nombre:						-	Abrir
	Tip <u>g</u> :	Fichero	s de Texto	{".txt;".csv	}		•	Cancelar

Importación a la Libreta de direcciones

Se pueden importar archivos ASCII (*.csv) o vCard (*.vcf, tarjetas de presentación electrónicas) a la Libreta de direcciones.

Importación de un archivo de texto ASCII

- Siga uno de estos pasos:
 - En la libreta de direcciones, haga clic en Archivo, Importar y, a continuación seleccione Texto.
 - Haga clic en Vcard y vaya a ⑤.

Elementos Seleccionados			×
Seleccione los campos en la lis aparecen listados en el fichero Debe seleccionar el carácter se	ta de datos disponible de texto a Importar. eparador utilizado en e	es en el mismo orden en el que el fichero de texto a Importar.	
Elementos <u>D</u> isponibles		Elementos <u>S</u> eleccionados	
Nombre Titulo de trabajo Departamento Título de trabajo Domicilio Curidad Estado/Provincia Distrito Postal/Código Postal País/Región	<u>A</u> ñadir >> << <u>Q</u> uitar		
Carácter Separador			_
⊙ <u>C</u> oma			
O <u>I</u> abulador		Aceptar Cancelar	

2 Desde la columna Elementos Disponibles, seleccione los campos de datos que desea importar y, a continuación, haga clic en Añadir >>.

🖉 Nota

En la lista Elementos Disponibles, seleccione los campos en el mismo orden en que aparezcan relacionados en el archivo de texto que se va a importar.

3 Seleccione **Tabulador** o **Coma** basada en el formato de archivo que esté importando desde el **Carácter Separador**.

4 Haga clic en **Aceptar** para importar los datos.

5 Asigne el nombre del archivo y, a continuación haga clic en Abrir.

Abrir							? 🛛
<u>B</u> uscaren:	📋 Mis doc	umentos		•	(= 🖻 🖆	·	
Documentos recientes Escritorio	📩 Mi música 🚰 Mis imáge 🦳 My Paper	nes Port Documents					
Mis documentos							
Mi PC							
Mis sitios de red	<u>N</u> ombre: Tip <u>o</u> :	Ficheros de Tex	tto {*.txt,*.csv}			•	<u>A</u> brir Cancelar

🖉 Nota

Si ha seleccionado un archivo de texto en (), los Tipo: serán Ficheros de Texto (*.csv).

Envío de un archivo como PC-FAX mediante la interfaz de usuario de estilo Fax

1 Cree un archivo en cualquier aplicación del PC.

Haga clic en Archivo y, a continuación, Imprimir. Aparece el cuadro de diálogo Imprimir:

🌢 Imprimir	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
General	
Seleccionar impresora	실 Imagen a color de PaperPort
Estado: Listo Ubicación: Comentario: BRN_900093	Imprimir a un grchivo Preferencias
Intervalo de páginas Jodo Selección Página actual Páginas: 145535 Escriba un solo nimero o intervalo de páginas: Por ejemplo: 5-12	Número de capias: 1
	Imprimir Cancelar Apligar

3 Seleccione **Brother PC-FAX v.2** como impresora que vaya a utilizar y, a continuación, haga clic en **Imprimir** (o **Aceptar**).

Aparece la interfaz de usuario de estilo fax:



🖉 Nota

Si aparece la interfaz de usuario de estilo simple, cambie el ajuste de selección de la interfaz de usuario. (Consulte *Configuración de envío* en la página 96.)

Especifique un número de fax empleando cualquiera de los siguientes métodos:

- Utilice el teclado de marcación para marcar el número.
- Haga clic en cualquiera de los 10 botones Marcación Rápida.
- Haga clic en el botón Libreta de Direcciones y, a continuación, seleccione en la misma un miembro o un grupo.

Si comete algún error, puede hacer clic en Limpiar para eliminar todas las entradas.

5	Para incluir una portada, haga clic en 🛛 💛 Página de Cubierta Activa.
	Nota
-	También puede hacer clic en el icono 📴 de la portada para crear o modificar una portada.

6 Haga clic en Inicio para enviar el fax.

🖉 Nota

• Si desea cancelar el fax, haga clic en Parar.

• Si desea volver a marcar un número, haga clic en **Remarcar** para desplazarse por los cinco números de fax más recientes y, a continuación, haga clic en **Inicio**.

Envío de un archivo como PC-FAX mediante la interfaz de usuario de estilo sencillo

- 1 Cree un archivo en cualquier aplicación del PC.
- 2 Haga clic en **Archivo** y, a continuación, **Imprimir**. Aparece el cuadro de diálogo **Imprimir**:



3 Seleccione Brother PC-FAX v.2 como impresora que vaya a utilizar y, a continuación, haga clic en Imprimir (o Aceptar).

Aparece la interfaz de estilo simple:

	Enother PC-FAX Image: Second secon
🖉 N	ota
Si a (Co	aparece la interfaz de usuario de estilo fax, cambie el ajuste de selección de la interfaz de usuario. Insulte <i>Configuración de envío</i> en la página 96.)
4 E S 5 P	 specifique el número de fax empleando cualquiera de los siguientes métodos: Especifique el número de fax en el campo A:. Haga clic en el botón A: y, a continuación, seleccione los números de fax de destino desde la libreta de direcciones. i comete algún error, puede hacer clic en Limpiar para eliminar todas las entradas.
Tar	nbién puede hacer clic en el icono 📋 para crear o modificar una portada.
6 н	aga clic en el icono 📮 de envío.
🖉 N	ota
Sio	lesea cancelar el fax, haga clic en el icono 4 de cancelación.

Recepción PC-FAX

🖉 Nota

- Para utilizar la función Recepción PC-FAX, debe iniciar la sesión como administrador.
- La recepción PC-FAX en red no es compatible con Windows NT[®] 4.0.
- Si el equipo está protegido por un cortafuegos o firewall, y no puede utilizar la recepción de PC-FAX, es probable que deba configurar el cortafuegos o firewall para permitir la comunicación a través del número de puerto 137 y 54926. Visite Brother Solutions Center (<u>http://solutions.brother.com</u>) para obtener más información.
- En función del sistema operativo que utilice, puede obtener un mensaje de alerta de seguridad al iniciar la función de recepción de PC-FAX. Para activar la función de recepción de PC-FAX, debe desbloquear el programa.



El software Recepción PC-FAX de Brother le permite ver y almacenar los faxes en el PC. Se instala automáticamente al instalar MFL-Pro Suite y funciona en equipos conectados en red o de forma local.

Cuando esté activada, el equipo recibirá faxes en las memorias. El fax, una vez recibido, se enviará automáticamente al PC.

Si apaga el PC, el equipo continuará recibiendo y almacenando los faxes en la memoria. La pantalla LCD del equipo muestra el número de faxes recibidos, por ejemplo:

Mens. PC FAX:001

Cuando se enciende el PC, el software Recepción PC-FAX envía automáticamente los faxes al PC.

Para activar el software de recepción PC-FAX, siga estos pasos:

- Antes de usar la función Recepción PC-FAX, debe seleccionar la opción Recepción PC-FAX del menú del equipo. (Consulte Activación de PC-FAX en el equipo en la página 109)
- Ejecute el software Recepción PC-FAX en el PC. (Recomendamos activar la casilla de verificación Añadir, de modo que el software se ejecute de forma automática y pueda transferir los faxes al iniciar el PC)

Activación de PC-FAX en el equipo

Además de facilitar la función PC-FAX, también puede activar la opción Impresión de seguridad. Una vez activada, el equipo imprimirá una copia del fax antes de enviarlo al PC o apagarlo.

1	Pulse el Menú , 2 , 5 , 1 .
2	Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Recibir PC Fax. Pulse OK.
3	Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar USB, Paralelo o el nombre de su PC si está conectado a una red. Pulse OK.
4	Pulse ▲ or ▼ para seleccionar Impres Segur.:on O Impres Segur.:off. Pulse OK.
	[®] Nota
	Si selecciona Impres Segur.:on, el equipo imprimirá el fax, de modo que si se produjera un fallo en el suministro eléctrico, tenga una copia antes de enviarla al PC. Los mensajes de fax se borran automáticamente de la memoria del equipo cuando se imprimen correctamente y se envían al PC. Si la función de impresión de seguridad está desactivada, los mensajes de fax se borran automáticamente de

la memoria del equipo al enviarlos correctamente al PC.

Ejecución del software de recepción PC-FAX en el PC

Haga clic en el botón Inicio, Todos los programas, Brother, MFL-Pro Suite MFC-XXXX, 'Recepción PC-FAX' y, a continuación, seleccione MFC-XXXX o MFC-XXXX LAN (XXXX corresponde al nombre de su modelo).

Aparece el icono PC-FAX en la bandeja de tareas del PC.



Configuración del PC

Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el icono PC-FAX Tareas del PC y, a continuación, haga clic en Configuración PC-Fax Rx. Aparece el cuadro de diálogo Configuración PC-Fax Rx:

С	onfiguración PC-Fax	Rx	×
[Guardar fichero en	C:\Program Files\Brother\Brmfl04a\ Examinar	
	Formato del Fichero	⊂.max ∙.tif	
	🔲 Reproduce archivo d	le sonido cuando recibe un FAX	
	Archivo de sonido	Examinar]
	🦳 Añadir a la carpeta d	e Inicio	
		Cancela Cancela	ar

- 2 En la función Guardar fichero en, haga clic en el botón Examinar... si quiere cambiar la ruta de acceso en la que se guardarán los archivos PC-FAX.
- 3 En la función Formato del Fichero, seleccione .tif o .max como formato de documento recibido. El formato predeterminado es .tif.
- Para reproducir los archivos wave (archivo de sonido .wav) cuando se esté recibiendo un fax, active la casilla de verificación Reproduce archivo de sonido cuando recibe un FAX, e introduzca la ruta de acceso del archivo wave.
- 5 Para iniciar automáticamente el software recepción PC-FAX cuando inicie Windows[®], active la casilla de verificación Añadir a la carperta de Inicio.

Configuración de los ajustes de Recepción PC-FAX en red

Si desea cambiar los ajustes de Recepción de PC-FAX que ha especificado durante el procedimiento de MFL-Pro Suite (consulte *la Guía de configuración rápida*), siga los pasos que se indican a continuación.

En el cuadro de diálogo, Configuración PC-Fax Rx, haga clic en el botón Configuración de redes. Aparece el cuadro de diálogo Configuración de redes.

2 Debe especificar la dirección IP o el nombre del equipo.

Configuración de re	edes	×
C Especifique su equ	ipo multifunción por su dirección	
Dirección IP	10 . 148 . 40 . 15	
Especifique su equipada esta esta esta esta esta esta esta est	ipo multifunción por su nombre	
Nombre del nodo	BRN_900093 Editar.	
Mostrar el nor	nbre de su PC (15 caracteres como máximo)	
	ides	
	,	
		celar

Especifique su equipo multifunción por su dirección

1 Especifique la dirección IP del equipo en la Dirección IP.

Especifique su equipo multifunción por su nombre

1 Especifique el nombre de nodo en **Nombre del nodo**, o haga clic en el botón **Editar** y elija en la lista el equipo de Brother correspondiente que desee utilizar.

Bu	iscar dispositive	os				
E	Nombre del nodo BRN_900093	Dirección IP 10.148.40.15	Modelo MFC- XXXX	Tipo de nodo NC-6400h	Endereço MAC 00:80:77:90:00:93	
	Modificar			1	Aceptar C	ancelar

Mostrar el nombre de su PC

1 Puede especificar el nombre del PC que aparecerá en la pantalla del equipo. Para cambiar el nombre, asigne el nuevo nombre en **Mostrar el nombre de su PC**.

Visualización de nuevos mensajes de PC-FAX

Cada vez que el PC reciba un PC-FAX, el color del icono alternará entre 🗾 y 📇. Una vez se recibe el
fax, el color del icono cambia a 🚑. El icono 🚘 cambiará a 🚘 una vez se haya visualizado el fax recibido.
1 Active PaperPort [®] .
2 Abra la carpeta Faxes recibidos.
3 Haga doble clic en cualquiera de los nuevos faxes para abrirlos y verlos.
🖉 Nota
El título de los mensajes de PC no leídos se basará en la fecha y hora de recepción de los mensajes hasta que se asigne un nombre de archivo. Por ejemplo, 'Fax 2-20-2005 16:40:21.tif'

Sección II

Apple[®] Macintosh[®]

Impresión y envío de faxes	114
Escaneado	136
ControlCenter2 (Para Mac OS [®] 10.2.4. o superior)	149
Escaneado en red (No está disponible en DCP-8060)	167
Configuración remota (No está disponible en los modelos DCP)	178

Impresión y envío de faxes

Configuración del ordenador Apple[®] Macintosh[®] equipado con USB

🖉 Nota

2

Antes de conectar el equipo al Macintosh[®], debe adquirir un cable USB con una longitud máxima de 2 metros (6 pies).

O Configuración incorrecta

No conecte el equipo a un puerto USB en un teclado o 'hub' USB sin alimentación.

Las características compatibles con el equipo dependerán del sistema operativo que utilice. La siguiente tabla indica las funciones admitidas.

Función	Mac OS [®]	Mac OS [®] X
	9.X	10.2.4 o superior ²
Impresión	Sí	Sí
Escaneado (TWAIN)	Sí	Sí
ControlCenter2 ¹	No	Sí
Envío por PC-FAX	Sí	Sí
Instalación remota (No está disponible en los modelos DCP)	No	Sí

¹ Para obtener más información sobre la utilización del ControlCenter2, consulte Uso de ControlCenter2 en la página 149.

Para usuarios de Mac OS[®] X 10.2.0 a 10.2.3, debe actualizarlo a Mac OS[®] X 10.2.4 o versión superior. (La información más reciente del Mac OS[®] X, visite http://solutions.brother.com)

Botón de funcionamiento de la impresora

Cancelar trabajo

Para cancelar la tarea de impresión actual, pulse **Cancelar trabajo**. Si el LED de estado cambia a Amarillo, podrá borrar todos los datos que queden en la memoria de impresión. Para ello, pulse Cancelar trabajo.



Impresión Segura

Los datos de Impresión Segura están protegidos mediante la clave. Estos datos sólo podrán ser impresos por los usuarios que conozcan la clave. El equipo no imprimirá datos protegidos a menos que se introduzca la clave. Una vez impreso el documento, los datos se borrarán de la memoria. Para utilizar esta función, es necesario configurar una clave en el cuadro de diálogo Controlador de impresora. (Para usuarios de Mac

OS[®] X, consulte *Impresión segura* en la página 121 y para usuarios de Mac OS[®] 9.1-9.2, consulte *Impresión* segura en la página 124.)



1 Pulse Impresión segura.



🖉 Nota

En la pantalla LCD aparece el mensaje !No hay datos! si en la memoria no hay datos de impresión segura en la memoria.

 Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar el nombre de usuario. Pulse OK.

En la pantalla LCD aparecerán las opciones de tarea.

- 3 Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar la tarea.
 - Pulse OK.

En la pantalla LCD aparecerá un mensaje pidiendo que introduzca la clave de 4 dígitos.

- Introduzca la clave desde el panel de control. Pulse OK.
- 5 Para imprimir los datos, pulse ▲ ó ▼ para seleccionar Imprimir. Pulse **OK**. El equipo procederá a imprimir los datos. Para borrar los datos protegidos, pulse d ó V para seleccionar Eliminar.

Pulse OK.

Pulse Detener/Salir.

Soporte de emulación de la impresora

El equipo recibirá comandos de impresión en el lenguaje de la tarea de la impresora o emulación. Sistemas operativos y aplicaciones diferentes enviarán órdenes de impresión en diferentes lenguajes. El equipo puede recibir comandos de impresión en una variedad de emulaciones y dispone de una función de selección de emulación automática. Cuando el equipo recibe datos desde el ordenador, selecciona automáticamente el modo de emulación. El ajuste predeterminado es Auto (EPSON). El equipo puede elegir opción desde las siguientes combinaciones.

Auto (Epson) - ajuste predeterminado	Auto (IBM)
HP LaserJet	HP LaserJet
BR-Script3	BR-Script3
EPSON FX-850	IBM Proprinter XL

El equipo dispone de los siguientes modos de emulación. Puede cambiar el ajuste usando el panel de control o un explorador Web.

El modo HP LaserJet

El modo HP LaserJet (o modo HP) es el modo de emulación en que esta impresora está disponible en el lenguaje PCL6 que la impresora LaserJet laser Hewlett-Packard[®] utiliza. Muchas aplicaciones son compatibles con este tipo de impresora láser. La utilización de este modo permite que la impresora funcione mejor con estas aplicaciones.

Modo BR-Script3

BR-Script es un lenguaje de descripción de páginas original de Brother y PostScript[®] es un traductor de emulación de lenguaje. Esta impresora es compatible con el nivel 3. El traductor de BR-Script del que dispone esta impresora le permite controlar textos y gráficos en páginas.

EPSON FX-850 y modo IBM Proprinter XL

Los modos EPSON FX-850 y IBM Proprinter XL son los modos de emulación con los que esta impresora son compatibles para conformar con la normativa industrial para las impresoras de matriz de puntos. Hay aplicaciones que no son compatibles con estas emulaciones de impresora de matriz de puntos. Utilice estos modos de emulación de modo que la impresora funcione bien al imprimir mediante estos tipos de aplicaciones.

Ajuste de modo de emulación

1 Pulse el Menú, 4, 1. (Para modelos DCP, pulse Menú, 3, 1.)

```
2 Pulse▲ ó ▼ para seleccionar Auto (EPSON), Auto (IBM), HP LaserJet, BR-Script 3,
Epson FX-850 o IBM Proprinter.
Pulse OK.
```

3 Pulse Detener/Salir.

🖉 Nota

Le recomendamos que seleccione el tipo de emulación con su aplicación de software o servidor de red. Si los ajustes no funcionasen correctamente, seleccione el modo de emulación apropiado manualmente mediante los botones del panel de control del equipo.

Impresión de la lista de fuentes internas

Se puede imprimir la lista de las fuentes internas (o residentes) en el equipo para ver el aspecto de cada una antes de seleccionarla.

- 1 Pulse el Menú, 4, 2, 1. (Para modelos DCP, pulse Menú, 3, 2, 1.)
- Pulse Inicio. El equipo procederá a imprimir la lista.
- 3 Pulse Detener/Salir.

Impresión de la lista de configuración de la impresora

Es posible imprimir una lista de las opciones de configuración de impresora actuales.

- 1 Pulse el Menú, 4, 2, 2. (Para los modelos, pulse el Menú, 3, 2, 2.)
- 2 Pulse Inicio. El equipo procederá a imprimir los ajustes.
- 3 Pulse Detener/Salir.

Restablecimiento de los ajustes predeterminados de la impresora

Puede restablecer los ajustes de impresora del equipo a los predeterminados. Se borrarán las fuentes y los macros cargados en la memoria del equipo.

- Pulse el Menú, 4, 3. (Para los modelos DCP, pulse el Menú, 3, 3.)
- Para restablecer los ajustes predeterminados, pulse 1. Para salir sin efectuar ninguna modificación, pulse 2.

3 Pulse **Detener/Salir**.

Monitor de Estado

La utilidad **Status Monitor** es una herramienta de software que se puede configurar para controlar el estado del equipo, permitiéndole ver los mensajes de error tal como papel agotado o atascado en los intervalos de predeterminación actualizados. También puede acceder a los ajustes de Calibración del color y a la Gestión basada en web. Antes de utilizar la herramienta, debe elegir el equipo en el menú emergente **modelo** que se encuentra en el ControlCenter2.

Puede activar el estado de dispositivo haciendo clic en el icono Monitor de Estado situado en la ficha DeviceSettings del ControlCenter2 (Consulte *Monitor de Estado* en la página 118.) o seleccionado el Monitor de Estado de Brother ubicado en el directorio Macintosh HD/Libreria/Printers/Brother/Utilities.

Actualización del estado de equipo

Para obtener el último estado del equipo mientras la ventana Status Monitor esté abierta, haga clic en el

icono 🤗. Puede ajustar el intervalo en el que el software actualice la información del estado del equipo.

Vaya a la barra del menú, Brother Status Monitor y seleccione Preferencias.



Modo para ocultar o mostrar la ventana

Después de iniciar el **Status Monitor**, puede esconder o visualizar la ventana. Para esconder la ventana, vaya a la barra del menú, **Brother Status Monitor** y elija **Ocultar Brother Status Monitor**. Para visualizar la ventana, haga clic en el icono **Status Monitor** en el dock o seleccione **Status Monitor** en la ficha **CONFIGURACIONES DE DISPOSITIVOS** del ControlCenter2.



Modo para salir de la ventana

Vaya a la barra del menú y elija Salir.

Configuración basada en Web (sólo modelos disponibles en red)

Puede tener un acceso fácil al sistema Configuración basada en Web haciendo clic en el icono del equipo en la pantalla **Status Monitor**. Para mayor información sobre el sistema Configuración basada en Web, consulte *Configuración basada en Web* de la Guía del usuario en Red incluida en el CD-ROM.

Utilización del controlador Brother Laser para Macintosh[®] (Mac OS[®] X)

Opciones de configuración de página

Desde el software de la aplicación, como por ejemplo TextEdit, haga clic en el menú Archivo y seleccione Ajustes página. Asegúrese de que se ha seleccionado MFC-XXXX o DCP-XXXX. (XXXX corresponde al nombre de su modelo) en el menú emergente Formato para. Puede cambiar los ajustes para Tamaño de papel, Orientación y Escala y, a continuación, haga clic en OK.

Ajustes:	Atributos de página	÷
Formato para:	MFC-XXXX	\$
	Brother MFC-XXXX CUPS v1.1	
Tamaño de papel:	A4	+
	20.99 cm x 29.70 cm	_
Orientación:	1£ 1≥ 12	
Escala:	100 %	
?	Cancelar	ОК

2 Desde el software de la aplicación, como por ejemplo TextEdit, haga clic en el menú Archivo y seleccione Imprimir. Haga clic en Imprimir para iniciar la impresión.

•	
aladas	
a: 1	
	a: 1

Ajustes específicos

Puede seleccionar el **Soporte de impresión**, **Resolución**, **Ahorro de tóner**, y otros ajustes. Pulse **Copias y páginas** de la lista desplegable para seleccionar los ajustes que desee cambiar.

Impresora:	MFC-XXXX	•
Preajustes:	Estándar	•
Copias: Páginas:	✓ Copias y páginas Disposición Opciones de impresión Programador Gestión del papel ColorSync Alimentador de papel	•
? Previsualizar	Enviar Fax Impresión segura Configuración de impresión Resumen	Cancelar Imprimit

7. Impresión y envío de faxes

Configuración de impresión

Seleccione la **Resolución** y **Soporte de impresión**, y si desea utilizar el **Ahorro de tóner**.

(Configuración de imp	resión 🛟 —	
	Básica Ava	nzada	
			ver:1.1.0
Resolución : 600	ррр	÷	
soporte de impres	ión : Papel normal	•	
Ahorro de tóne	r		

Disposición

Impresora:	MFC-XXXX
Preajustes:	Estándar 🛟
	Disposición
	Páginas por hoja: 2
12	Orientación: Borde: Ninguno Impresión a doble cara: O Desactivado Encuadernación de borde largo Encuadernación de borde corto
? Previsualizar	uardar como PDF) Fax Cancelar Imprimir

Seleccione la opción Páginas por hoja, Orientación y Borde.

Páginas por hoja: Seleccione el número de páginas que aparezca en cada lado del papel.

Orientación: Cuando especifica las páginas por cada hoja, también puede especificar la dirección del formato de páginas.

Borde: Si desea añadir un borde, utilice esta función.

Dúplex (Impresión a doble cara)

Impresora:	MFC-XXXX	\$	
Preajustes:	Estándar	:	
	Disposición	•	
	Páginas por hoja:	1	•
1	Orientación:	2 5 4	t V
	Borde:	Ninguno	•
	Impresion a dobie	e cara: activado	
	Enci	uadernación de borde l	largo
	O Enci	uadernación de borde	corto
? Previsualizar	Guardar como PDF)	Fax Cancel	ar Imprimir

Seleccione **Disposición** y, a continuación, elija **Encuadernación de borde largo** o **Encuadernación de borde corto**.

Impresión segura

Los documentos seguros son aquellos que están protegidos mediante clave al ser enviados al equipo. Estos documentos sólo podrán ser impresos por los usuarios que conozcan la clave. Por cuanto los documentos son protegidos en el equipo, debe introducir la clave usando el panel de control del equipo para imprimirlos.

Seleccione Impresión segura y active la casilla de verificación Impresión segura.

Introduzca su clave, el nombre de su usuario y el nombre de la tarea y, a continuación, haga clic en Imprimir.

3 El documento protegido debe ser impreso desde el panel de control del equipo. (Consulte *Impresión Segura* en la página 115.)

Para eliminar un documento protegido: Para eliminar un documento protegido, debe utilizar el panel de control del equipo. (Consulte *Impresión Segura* en la página 115.)

Impresora:	MFC-XXXX	•	
Preajustes:	Estándar	;	
	Impresión segura	;	
🗹 Impresión segura			ver:1.0.3
Nombre de usuario :			
manual			
Nombre del trabajo :			
Contraseña :			
? Previsualizar G	uardar como PDF)	Fax Car	celar Imprimir

Utilización del controlador Brother Laser para Macintosh[®] (Mac OS[®] 9.1 a 9.2)

Selección de una impresora

1 Abra el Selector desde el menú Apple.



2 Haga clic en el icono **Brother Laser**. A la derecha de la ventana **Selector**, haga clic en la impresora con la que desea imprimir. Cierre el **Selector**.

Configuración de página

Desde el software de aplicación tal como Presto![®] PageManager[®], haga clic en el menú Archivo y seleccione Configurar impresora. Puede cambiar los ajustes para Tamaño del papel, Orientación, y Escala y, a continuación, haga clic en Aceptar.



2 Desde el software de aplicación tal como Presto[®] PageManager[®], haga clic en el menú Archivo y seleccione Imprimir. Haga clic en Imprimir para iniciar la impresión.

Salida : Impresora Copias : Impresora Páginas : ● Todo Páginas : ● Todo Pesolución : 600 ppp Functo do papel : Selección sutemática	Imnrimir
Soporte de impresión : Papel normal ▼ Ahorro de tóner ⊠ Escala de grises Salvar confi	Cancelar Opción Dirección Ayuda Defecto figuración

Rota

Si desea las opciones **Copias**, **Páginas**, **Resolución**, **Fuente de papel** y **Soporte de impresión**, seleccione los ajustes antes de hacer clic en **Imprimir**. Si hace clic en **Opción...**, puede seleccionar el número de páginas por hoja en la pantalla **Opciones de dispositivo**.

Opciones de dispositivo Disposición : 1 Páginas por hoja III Páginas por hoja	Aceptar Cancelar Ayuda Defecto
Dúplex : Imprimir en ambas caras Utilizar unidad dúplex Dúplex manual	1
Calidad de impresión : Fotográfico 年	

Impresión segura

Los documentos seguros son aquellos que están protegidos mediante clave al ser enviados al equipo. Estos documentos sólo podrán ser impresos por los usuarios que conozcan la clave. Por cuanto los documentos son protegidos en el equipo, debe introducir una clave en el panel de control del equipo para imprimirlos.

Para enviar un documento protegido:

Desde el menú desplegable Salida, seleccione Impresión segura y, a continuación, haga clic en Imprimir. El cuadro de diálogo Impresión segura aparecerá.

brother MFC- XXXX	2.4.0
Salida : 🗸 Impresora	Cancelar
Copias : Impresión segura	
Paginas: Todo Desde: A:	Opción
Fuente de papel : Selección automática 🔻	Dirección
Soporte de impresión : Papel normal 🔻	Ayuda
🗌 Ahorro de tóner 🛛 🗹 Escala de grises	lvar configuración
	iva comgaración

Introduzca el nombre de usuario y de la tarea así como la clave y, a continuación haga clic en Imprimir para iniciar.

Impresión segura	
Nombre de usuario :	Cancelar
Nombre del trabajo :	
Contraseña :	

3 Los documentos protegidos deben ser impresos desde el panel de control del equipo. (Consulte *Impresión Segura* en la página 115.)

🖉 Nota

Para eliminar un documento protegido, debe utilizar el panel de control del equipo. (Consulte *Impresión Segura* en la página 115.)

Utilización de BR-Script3 (controlador de impresora de emulación de lenguaje Post Script[®] 3™)

🖉 Nota

- Para utilizar el controlador de impresora BR-Script3 en una red, consulte la Guía del usuario en Red incluida en el CD-ROM.
- Para utilizar el controlador de impresora BR-Script3, necesita configurar Emulación a BR-Script 3 usando el panel de control antes de conectarse al cable de interfaz. (Consulte Soporte de emulación de la impresora en la página 116.)
- El controlador BR-Script3 no es compatible con las siguientes funciones:
- Envío de PC-Fax

Para usuarios de Mac OS[®] X

Necesita instalar el controlador de impresora BR-Script3 usando las instrucciones siguientes.

🖉 Nota

Si utiliza un cable USB y Mac OS[®], se puede registrar sólo un controlador de impresora para un equipo en la Utilidad Configuración Impresoras (Print Center para usuarios de Mac OS[®] 10.2.X). Si ya ha aparecido un controlador Brother Laser en la lista de impresora, necesitará borrarlo y, a continuación instale el controlador de impresora BR-Script 3.

Seleccione Aplicaciones desde el menú Ir.



7. Impresión y envío de faxes





Abra el icono Utilidad Configuración Impresoras. Para usuarios de Mac OS[®] X 10.2 X, abra el icono Print Center.



4 Haga clic en Añadir.



Para usuarios de Mac OS[®] 10.2.4 a 10.3, vaya a 6.

Para usuarios de Mac $OS^{\mathbb{R}}$ 10.4 o versión superior, vaya a **(6**).

5 Seleccione USB.



6 Seleccione el nombre de su modelo y, a continuación, haga clic en **Añadir**. Para usuarios de Mac OS[®] 10.2.4 a 10.3



Para usuarios de Mac OS[®] 10.4 o versión superior:

	ivavegauor de imp	oresoras	
	8	Q	
vegador por omis	ión Impresora IP	Buscar	
Nombre de la im	presora	Conexión	_
MFC- XXXX		USB	
<u> </u>	*********))	4 •
C))	• •
Nombre:	MFC-XXXX))	4 F
Nombre: Ubicación:	MFC-XXXX		
Nombre: Ubicación: Imprimir con:	MFC-XXXX Brother MFC- XXXX BF	-Soript3	
Nombre: Ubicación: Imprimir con:	MFC-XXXX Brother MFC- XXXX BF	t-Soript3	Image: A start of the start
Nombre: Ubicación: Imprimir con:	MFC-XXXX Brother MFC- XXXX BF	t-Soript3	< >

Seleccione Salir de Utilidad Configuración Impresoras desde el menú Utilidad Configuración Impresoras.



Para usuarios de Mac OS[®] 9.1 a 9.2

 Abra la carpeta de aplicación (Mac OS 9). Abra la carpeta Utilidades.

🖉 Nota

Las pantallas están basadas en Mac OS[®] 9.1.





2 Abra el icono Utilidad Impresora Escritorio.



3 Seleccione Impresora (USB) y, a continuación haga clic en OK.



4 Haga clic en Cambiar... en el Archivo de descripción de la impresora PostScript™ (archivo PPD). Seleccione Brother MFC-XXXX (XXXX corresponde al nombre de su modelo) y, a continuación haga clic en Seleccionar.



xpuisui
critorio
enérico
cilenco
ancelar
eccional

Haga clic en Cambiar... en la Selección de impresora USB. Seleccione Brother MFC-XXXX o DCP-XXXX (XXXX corresponde al nombre de su modelo) y, a continuación haga clic en OK.





6 Haga clic en Crear....

Sin título 1	
_ Archivo PPD (PostScript™ Printer Description	on)
Brother MFC-XXXX	Automática Cambiar
Selección de impresora USB	
MFC-XXXX	Cambiar
Uso de la impresora: Enviar a "MFC-XXXX " Con el driver: LaserWriter 8	
	Crear

Introduzca el nombre de su modelo y, a continuación haga clic en Abrir.



8 Seleccione Salir desde el menú Archivo.





9 Haga clic en el icono MFC-XXXX o DCP-XXXX que se encuentra en el escritorio.



0 Seleccione Impresora por omisión desde el menú Impresión.





Envío de un fax (No está disponible en los modelos DCP)

Para Mac OS[®] X

Podrá enviar un fax directamente desde una aplicación de Macintosh[®].



1 Cree un documento en una aplicación de Macintosh[®].

2 Haga clic en Archivo y, a continuación, Imprimir. Aparece el cuadro de diálogo Impresora:

Impresora:	MFC-XXXX	•
Preajustes:	Estándar	•
	Copias y páginas	•
Copias: Páginas:	1	
	O Desde: 1 a: 1	
? Previsualizar	Guardar como PDF) Fax)	Cancelar Imprimir

3 Seleccione Enviar Fax en el menú emergente.

Impresora:	MFC-XXXX	•
Preajustes:	Estándar	•
Copias: Páginas:	✓ Copias y páginas Disposición Opciones de impresión Programador Gestión del papel ColorSync Alimentador de papel	0
? Previsualizar	Enviar Fax Impresión segura Configuración de impresión Resumen	Cancelar Imprimir

7. Impresión y envío de faxes

4 Seleccione Facsimil en el menú emergente Salida.

Impresora:	MFC-XXXX	•
Preajustes:	Estándar	•
	Enviar Fax	•
Salida : Facsimil	•	ver:1.0.1
Entrar Número de Fa	x :	
		Añadir
fax casa Números de Fax de l Nombre	Agenda Destino : Nº de Fax	
C		Borrar

5 Introduzca ub número de fax en el cuadro Entrar Número de Fax y, a continuación, haga clic en Imprimir para enviar el fax.

🖉 Nota

Si desea enviar un fax a más de un destinatario, haga clic en **Añadir** tras especificar el primer número de fax. Los números de fax de destino aparecerán en el cuadro de diálogo.

Presultac.	Estándor	
Fleajustes.	Estandar	•
	Enviar Fax	•
alida : Facsimil	•	ver:1.0.1
ntrar Número de Fa	ix :	
		Añadir
lúmeros de Eax Alm	acenados :	
fau casa	Aganda	
fax casa	Agenda	
lúmeros de Fax de	Destino :	
	Nº do Fax	
Nombre	IN UC FAX	
Nombre	222-111-1313	4
Nompre	222-111-1313) «(+) Borrar
Nompre	222-111-1313	Borrar

Trabajar con vCards

Puede introducir un número de fax utilizando una vCard (una tarjeta de presentación electrónica) desde la aplicación Mac OS[®] X Agenda.



1 Haga clic en Agenda.

Arrastre de una tarjeta vCard de la aplicación Mac OS[®] X Agenda al campo Números de Fax de Destino.





🖉 Nota

Si los números de fax tanto de trabajo como de casa quedan guardados en la Agenda de Mac OS® X, elija fax trab o fax casa en el menú emergente Números de Fax Almacenados y, a continuación arrastre una Vcard.

3 Una vez que haya terminado de seleccionar los destinatarios del fax, haga clic en **Imprimir**.

Travisiti (talandar Travisit	Bergluster	(martin da a	
Criviar Fax Criviar Criviar Fax Criviar Crivi	Preajustes:	Estandar	•
Ida : [Facsimi] B w111 trar Nimero de Fax : Adadir meros de Fax Almacendos : fax casa e 6 meros de Fax de Desino : m		Enviar Fax	\$
trar Número de Fax : meros de Fax Almacenados : (ax casa) Agenda meros de Fax de Destino : meros de Fax de Destino : meros de Fax de Destino : meros de Fax de Destino : 222-111-133 tob 000-888-0000	da : Facsimil	•	ver.1.0.1
Ander Ander Ander Ander Ander Ander Ander Ander Agenda Agend	rar Número de Fa	x :	
meros de Fax Almacenados : fax casa is meros de Fax de Destino : monie Nº de ran conte 2222-111-113 ob 000-888-0000			(Añadir)
Agenda mereo de Ra de Destino : mereo de Ra de Destino : 222-111-1313 ob 000-458-0000	neror de Esy Alm	acconsider :	
Image: Control of East Operation Payment Bombre Nº de Fas. 222-111-133 0b 0b 000-888-0000	fax casa	Acenda	
mere N° de Fax 222-111-133 ob 000-588-0000 000-588-0000	rax yard	Agenua	
ombre 14° de rax 222-111-313 ob 000-858-0000	neros de Fax de	Destino :	
ab 222-111-133 000-558-0000 000-558-0000	ombre	N° de Fax	
ob 000-558-0000		222-111-1313	
) jii (born	ob	000-888-0000	
) 41# Borrar			
) () () Borrar			
) A A A			
Borrar			
Borrar			7414
			Borrar

🖉 Nota

La tarjeta vCard usada debe contener un número de fax trab o fax casa.

Para Mac OS[®] 9.1 - 9.2

Podrá enviar un fax directamente desde una aplicación de Macintosh[®].



Cree un documento en una aplicación de Macintosh[®].

2 Haga clic en Archivo y, a continuación, Imprimir. Aparece el cuadro de diálogo Impresora:

brother MFC-XXXX	2.4.0 Enviar Fax
Salida : 🛛 🛛 🔻	
Copias :	Cancelar
Páginas : 🖲 Todo 🕥 Desde : 📃 A : 📃	Opción
Resolución : 🛛 600 ppp 🛛 🔻	Dirección
Fuente de papel : 🛛 Selección automática 🔻	Avuda
Soporte de impresión : 🏾 Papel normal 🛛 🔻	Defecto
🗌 Ahorro de tóner 🛛 🗹 Escala de grises	bar configuración
34	ival comguración

Cuando se ha seleccionado Imprimir, el botón superior muestra Imprimir y el botón Dirección no está disponible.

3 Seleccione Facsimil en el menú emergente Salida.

brother MFC-XXXX		2.4.0 Enviar Fax
Salida : Facsi	mil 🔻	Cancelar
Copias : Páginas : 🛞 Toc	to 🔾 Desde : 📃 A : 🗌	Onción
Resolución : 600 p	pp v	Dirección
Fuente de papel :	Selección automática 🔻	Ayuda
Ahorro de tóner	on : Papel normal ▼ I Escala de grises	Defecto
—	(Salvar configuración

Cuando se ha seleccionado Facsimil, el botón superior cambia a Enviar Fax y el botón Dirección está disponible.

🖉 Nota

Para enviar páginas específicas del documento, especifique los números de página del campo de páginas.



4 Haga clic en Enviar Fax.

Aparece el cuadro de diálogo Enviar Fax:



El cuadro de diálogo Enviar Fax tiene dos cuadros de lista. El cuadro de la izquierda muestra todos los anteriores Números de Fax Almacenados el cuadro de la derecha muestra los Números de Fax de Destino cuando vaya a seleccionarlos.

5 Especifique un número de fax en el cuadro Entrar Número de Fax.

6 Una vez que haya terminado de seleccionar los destinatarios del fax, haga clic en Enviar Fax.

🖉 Nota

Si hace clic en Enviar Fax sin especificar un destinatario, aparecerá el siguiente mensaje de error:

No hay ningún número de fax seleccionado en el número de Fax de Destino. Seleccione un número de fax como número de	Aceptar
Fax de Destino.	
[MNP020]	

Haga clic en Aceptar para ir al cuadro de diálogo Enviar Fax.

8

Escaneado

Escaneado de un Macintosh[®]

El software del equipo Brother incluye un controlador de escáner compatible con TWAIN para Macintosh[®]. Este controlador de escáner TWAIN para Macintosh[®] se puede utilizar con cualquier aplicación compatible con las especificaciones TWAIN.



Si desea escanear desde un equipo en red, seleccione el equipo incorporado a la red en la aplicación DeviceSelector ubicado en Macintosh HD/Library/Printers/Brother/Utilities o bien de la lista desplegable **Model** en la pantalla principal del ControlCenter2.

Para mayor información, consulte *Configuración de escaneado en red* en la página 167 o *Uso de ControlCenter2* en la página 149 (La impresión en red es compatible con Mac OS[®] X 10.2.4 o superior).

Acceso al escáner

Ejecute la aplicación compatible con el software Macintosh[®] TWAIN. La primera vez que utilice el controlador TWAIN de Brother, configúrelo como predeterminado seleccionando **Seleccionar origen** (o el nombre de otro menú para seleccionar el controlador predeterminado dependiendo de la aplicación que esté utilizando). Para cada documento que escenee después de éste, seleccione **Digitalizar imagen** o **Iniciar**. Se abre el cuadro de diálogo de configuración del escáner.



🖉 Nota

El método de selección del controlador predeterminado o de la función de escaneo puede variar en función de la aplicación que se esté utilizando.

Escaneado de una imagen para enviarla al ordenador Macintosh[®]

Puede escanear toda la página o escanear una parte tras escanear previamente el documento.

Escaneado de una página entera

1 Coloque el documento boca arriba en la unidad ADF, o bien boca abajo sobre el cristal de escaneado.

2 Si fuese necesario, configure las siguientes opciones en el cuadro de diálogo Configuración del escáner:

- Resolución
- Tipo de escaneo
- Tamaño documento
- Brillo
- Contraste

3 Haga clic en Iniciar. Una vez concluido el escaneado, la imagen aparece en la aplicación de gráficos.

Escaneado de un documento dúplex (para los modelos compatibles con el escaneado dúplex)

1 Coloque el documento boca arriba en la unidad ADF.

2 Compruebe Escaneado dúplex (dos caras) y seleccione Encuaderna lado largo o Encuaderna lado corto.

		Brother T	WAIN
Resolució	n	2.1.1	Área de escaneo
200 x 200 ppp 🛟			[[]]
Tipo de e	scaneo		
Color de 24 bits			
Tamaño d	locumento		
A4	210 x 293	7 mm 🛟	
Ancho:	210	Unidad:	297
Alto:	297	O Pulgadas	
C	Ajuste Ima	agen	
🗹 Escane	ado dúple>	(dos caras)	
• E	ncuaderna ncuaderna	lado largo lado corto	210
?	Predeterm	inado) (Ca	ancelar) Iniciar Preescanear
_			

Si fuese necesario, ajuste las siguientes opciones en el cuadro de diálogo Configuración del escáner:
 Resolución

- Tipo de escaneo
- Tamaño documento
- Brillo
- Contraste

4 Haga clic en Iniciar.

🖉 Nota

- No puede ajustar el área de escaneado.
- El escaneo dúplex es compatible sólo con el MFC-8860DN y MFC-8870DW y DCP-8065DN.
- El escaneo dúplex no está disponible para el papel de tamaño legal.
- El escaneado dúplex no es compatible con Mac OS[®] de 9.1 a 9.2.
- El escaneo dúplex está disponible sólo mediante el ADF.

Preescaneado de una imagen

El botón **Preescanear** se utiliza para abrir la vista preliminar de una imagen con el objeto de recortar áreas de la misma. Una vez la vista previa presente la imagen de su preferencia, haga clic en el botón **Iniciar** del cuadro de diálogo Configuración del escáner para escanear la imagen.

1 Ponga el documento boca arriba en el ADF, o boca abajo en el cristal de escaneado

2 Haga clic en **Preescanear**.

La imagen completa se escanea en el Macintosh[®] y aparece en el **Área de escaneo**.

Área	de e	scaneo
297-	Quick Setup Guide MFC-3200C	Cucchine The summary which the the start which the start whic
		210

- 3 Seleccione la parte que desee escanear manteniendo pulsado el ratón, y arrástrelo sobre el área que desee escanear.
- 4 Introduzca de nuevo el documento en el ADF.
- 🖉 Nota

Ignore este paso si ha cargado el documento en el cristal de escaneado en ().

- 5 Ajuste las configuraciones a **Resolución**, **Tipo de escaneo** (Escala de grises), **Brillo**, **Contraste**, **Tamaño** en el cuadro de diálogo de Configuración del Escáner cuando sea necesario.
- 6 Haga clic en Iniciar. Esta vez únicamente el área seleccionada del documento aparece en la ventana de la aplicación.
- Puede aumentar la resolución de la imagen en el software de edición.
Opciones de ajustes de la ventana Escáner

Resolución

Puede modificar la resolución de escaneado desde el menú emergente **Resolución**. Cuanto más alta sea la resolución, más memoria ocupará y más se prolongará el tiempo de transferencia, aunque como contrapartida la imagen escaneada contendrá más detalles. La siguiente tabla indica las opciones de resolución y los colores disponibles.

Resolución	Blanco y negro/Grises (Difusión de Errores)	Color de 8 bits	Gris verdadero / Color de 24 bits
100 × 100 ppp	Sí	Sí	Sí
150 × 150 ppp	Sí	Sí	Sí
200 imes 200 ppp	Sí	Sí	Sí
300 × 300 ppp	Sí	Sí	Sí
400 imes 400 ppp	Sí	Sí	Sí
$600 imes 600 ext{ ppp}$	Sí	Sí	Sí
1200 × 1200 ppp	Sí	No	Sí
2400 × 2400 ppp	Sí	No	Sí
4800 × 4800 ppp	Sí	No	Sí
9600 × 9600 ppp	Sí	No	Sí
19200 × 19200 ppp	Sí	No	Sí

Tipo de escaneo

Blanco y negro

Utilice esta opción para texto o líneas.

Grises (Difusión de errores)

Utilice esta opción para imágenes fotográficas o gráficas. (Error de difusiones es un método para crear imágenes simuladas grises sin utilización de puntos de gris verdadero. Los puntos negros se colocan en un patrón específico para dar aspecto de gris.)

Gris verdadero

Utilice esta opción para imágenes fotográficas o gráficas. Este modo es más exacto debido a que utiliza hasta 256 tonos de gris.

Color de 8 bits

Utiliza un máximo de 256 colores para escanear la imagen.

Color de 24 bits

Utiliza un máximo de 16,8 millones de colores para escanear la imagen.

Aunque el uso de **Color de 24 bits** permite generar una imagen con colores más fieles, el archivo de imagen será unas tres veces mayor que si hubiese sido creado con **Color de 8 bits**. Utiliza más memoria y el tiempo de transferencia es más prolongado.



Tamaño documento

Seleccione uno de los siguientes tamaños:

- A4 210 × 297 mm
- JIS B5 182 × 257 mm
- Letter 8,5 × 11 in
- Legal 8,5 × 14 in
- A5 148 × 210 mm
- Ejecutivo 7,25 × 10,5 in
- Tarjeta de presentación

Para escanear tarjetas de presentación, seleccione el tamaño de la **Tarjeta de presentación** (90×60 mm) y, a continuación, coloque la tarjeta de presentación boca abajo en el centro del cristal de escaneado.

Al escanear fotos u otros tipos de imágenes para utilizarlas en un procesador de texto u otra aplicación de gráficos, pruebe distintos ajustes de contraste y resolución y escoja el que mejor se adapte a sus necesidades.

- Fotografia 1.4×6 in
- Fotografia 2 5 × 8 in
- Fotografia L 89 × 127 mm
- Fotografia 2 L 127 × 178 mm
- Postal 1 100 × 148 mm
- Postal 2 148 × 200 mm
- Personalizar (configurable por usuario entre 0,35 × 0,35 pul a 8,5 × 14 pul o 8,9 × 8,9 mm a 215 × 355 mm)

Si selecciona un tamaño personalizado, podrá ajustar el área de escaneado. Para recortar la imagen, haga clic en el botón del ratón y, sin soltarlo, arrastre la imagen.

Ancho: Especifique el ancho del tamaño personalizado.

Alto: Especifique la altura del tamaño personalizado.

Ajuste de la imagen

Brillo

Ajuste la opción (entre -50 y 50) para obtener la mejor imagen. El valor predeterminado es 0, que representa un valor medio.

Se puede configurar el nivel **Brillo** arrastrando la barra deslizante hacia la derecha o hacia la izquierda para aclarar u oscurecer la imagen. También puede especificar el nivel introduciendo un valor en el cuadro.



Si la imagen escaneada queda demasiado clara, reduzca el nivel **Brillo** y vuelva a escanear el documento.

Si la imagen queda demasiado oscura, incremente el nivel Brillo y vuelva a escanear el documento.

Contraste

Puede aumentar o disminuir el nivel de contraste deslizando la barra hacia la izquierda o hacia la derecha. Al aumentar el valor se destacan las áreas oscuras y claras de la imagen, mientras que al disminuirlo se revelan con mayor detalle las áreas grises. También puede especificar el nivel **Contraste** introduciendo un valor en el cuadro.

🖉 Nota

El ajuste de brillo está disponible sólo cuando Grises o Gris verdadero se haya seleccionado.

Uso del botón Escáner (para usuarios de cable de interfaz USB Mac $\ensuremath{\mathsf{OS}}^{\ensuremath{\mathbb{R}}}$ 10.2.4 o superior)

🖉 Nota

• Si utiliza el botón Escáner en una red, consulte Uso del botón Escáner en la página 169.

• Las funciones botón Escáner no son compatibles con Mac OS[®] 9.1 a 9.2.

Puede utilizar (Escáner) en el panel de control para escanear documentos en el procesador de textos, gráficos, aplicaciones de correo electrónico o una carpeta del Macintosh[®]. La ventaja de utilizar (Escáner) es que permite evitar el engorroso proceso necesario para escanear desde el Macintosh[®]. Antes de utilizar (Escáner) en el panel de control, debe instalar el software Brother MFL-Pro suite y conectar el equipo al Macintosh[®]. Al instalar MFL-Pro Suite desde el CD-ROM adjunto, se instalan los controladores correctos y ControlCenter2. El escaneado mediante (Escáner) se realiza una vez configurada la ficha del botón de dispositivo de ControlCenter2. (Consulte *ESCANEO* en la página 152.) Para obtener información detallada acerca de los ajustes de escaneo de los botones de ControlCenter2 y la ejecución de la aplicación seleccionada con (Escáner), consulte *ESCANEO* en la página 152.)

🖉 Nota

Si desea escanear un documento mediante la función de escaneado dúplex, debe colocar el documento en el ADF y, a continuación, elija 2caraBordeLarg o 2caraBordeCort en función del formato del documento.

Elija el formato del documento en la siguiente tabla:

Ver	tical	Horiz	zontal		Mensaje de la pantalla LCD
Parte delantera	Parte posterior	Parte delantera	Parte posterior		
	2	1	ζ		Borde (L) (borde largo)
Parte delantera	Parte posterior	Parte delantera	Parte posterior	1	
1	7	1	2		Borde (S) (borde corto)

Tabla de formato del documento

🖉 Nota

- El escaneo dúplex es compatible sólo con el MFC-8860DN y MFC-8870DW y DCP-8065DN.
- El escaneo dúplex está disponible sólo mediante el ADF.
- El escaneo dúplex no está disponible para el papel de tamaño legal.

Escanear a correo electrónico

Puede escanear un documento en blanco y negro o en color y enviarlo a la aplicación de correo electrónico como un archivo adjunto. Puede cambiar la configuración de escaneo. (Consulte *Correo electrónico* en la página 156.)

 Coloque el documento boca arriba en la unidad ADF, o bien boca abajo sobre el cristal de escaneado.
 Pulse (Escáner).
 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Escanea E-Mail. Pulse OK. Si utiliza el equipo MFC-8460N o DCP-8060, vaya al Paso ⑤. Si utiliza MFC-8860DN, MFC-8870DW o DCP-8065DN, vaya al Paso ④.
 Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar 2caraBordeLarg, 2caraBordeCort o 1 cara. Pulse OK.
 Nota

Si desea escanear un documento mediante la función de escaneado dúplex, debe colocar el documento en el ADF y, a continuación, elija 2caraBordeLarg o 2caraBordeCort en función del formato del documento.

5 El equipo empieza a escanea el documento, crea un archivo adjunto y carga la aplicación de correo electrónico, mostrando el nuevo mensaje que se va a enviar.

Escanear a Imagen

Se puede escanear una imagen en color y enviarla a una aplicación de gráficos para verla y modificarla. Puede cambiar la configuración predeterminada de escaneo. (Consulte *Imagen (ejemplo: Apple PreView)* en la página 152.)

1 Coloque el documento boca arriba en la unidad ADF, o bien boca abajo sobre el cristal de escaneado.

2 Pulse 🥪 (Escáner).

Over the second researting of the second researting of the second researting of the second research resear

4 Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar 2caraBordeLarg, 2caraBordeCort 0 1 cara. Pulse OK.

🖉 Nota

Si desea escanear un documento mediante la función de escaneado dúplex, debe colocar el documento en el ADF y, a continuación, elija 2caraBordeLarg o 2caraBordeCort en función del formato del documento.

5 El equipo inicia el proceso de escaneado.

Escanear a OCR

5 El equipo inicia el proceso de escaneado.

Digitalizar a archivo

Se puede escanear un original en blanco y negro o en color y enviarlo al ordenador, donde puede guardarlo como archivo en la carpeta de su preferencia. El tipo de archivo y la carpeta específica dependerán de los ajustes seleccionados en la pantalla Escanear a archivo del Controlcenter2. (Consulte *Archivo* en la página 157.)

1	Coloque el documento boca arriba en la unidad ADF, o bien boca abajo sobre el cristal de escaneado.
2	Pulse (Escáner).
3	Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar Escan a fiche Pulse OK. Si utiliza el equipo MFC-8460N o DCP-8060, vaya al Paso ⑤. Si utiliza MFC-8860DN, MFC-8870DW o DCP-8065DN, vaya al Paso ④.
4	Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar 2caraBordeLarg, 2caraBordeCort o 1 cara. Pulse OK.
I	Nota
Si er do	desea escanear un documento mediante la función de escaneado dúplex, debe colocar el documento n el ADF y, a continuación, elija 2caraBordeLarg o 2caraBordeCort en función del formato del ocumento.
5	El equipo inicia el proceso de escaneado.
I	Nota
• Si Di ne	desea los datos escaneados en color, seleccione color en el tipo de escaneo en la ficha Botón ispositivo de la configuración ControlCenter2. Si desea que los datos escaneados estén en blanco y egro, seleccione blanco y negro en el tipo de escaneo de la ficha de Botón Dispositivo de la

 Si quisiera visualizar la ventana de carpetas después de escanear el documento, seleccione Mostrar carpeta. en la ficha de Botones de dispositivos de la configuración del ControlCenter2. (Consulte ESCANEO en la página 152.)

configuración de ControlCenter2. (Consulte ESCANEO en la página 150.)

Usos de Presto![®] PageManager[®]

Presto![®] PageManager[®] es una aplicación para la gestión de los documentos del ordenador Macintosh[®]. Dado que es compatible con la mayoría de programas de editores de imágenens y de procesadores de textos, Presto![®] PageManager[®] le permite un grado de control sin igual de los archivos de Macintosh[®]. Con el software OCR incorporado en Presto! [®] PageManager[®], podrá gestionar fácilmente sus documentos, editar mensajes de correo electrónicos y archivos, y leer documentos.

Si utiliza el equipo como escáner, recomendamos instalar Presto![®] PageManager[®] Para instalar Presto![®] PageManager[®], consulte *la Guía de configuración rápida*.

🖉 Nota

Para cumplir NewSoft Presto![®] La Guía del Usuario de PageManager[®] 4.0 puede visualizarse mediante el icono **Ayuda** en el NewSoft Presto![®] PageManager[®] 4.0.

Funciones

- OCR: En un solo paso puede escanea una imagen, reconoce el texto y permite editarlo con un procesador de textos.
- Edición de imágenes: Permite retocar, recortar y girar imágenes, o bien abrirlas con el programa de edición de imágenes de su preferencia.
- Anotación: Permite agregar notas, sellos y dibujos a las imágenes.
- Ventana Vista Árbol: Permite ver y organizar la jerarquía de carpetas para facilitar el acceso.
- Ventana en Miniatura: Permite ver los archivos en formato de miniatura, para facilitar su identificación.

Requisitos de sistema para Presto![®] PageManager[®]

- Procesador PowerPC
- Sistema 9.1-9.2, 10.2.4 o superior
- Unidad de CD-ROM
- Disco duro con 120 MB de espacio libre como mínimo

Recomendado:

- Tarjeta gráfica de color de 8 bits o superior.
- Software de correo electrónico Eudora Mail o Outlook Express

Asistencia técnica

EE.UU.

Nombre de la empresa:	Newsoft America Inc.
Dirección postal:	4113 Clipper Court Fremont CA 94538, EE. UU.
Teléfono:	510-4458600
Fax:	510-4458601
Correo electrónico:	contactus@newsoftinc.com
Sitio Web:	http://www.newsoft.com
Canadá	
Correo electrónico:	contactus@newsoftinc.com
Alemania	
Nombre de la empresa:	NewSoft Europe
Dirección postal:	Regus Center Fleethof Stadthausbrucke 3 20355 Hamburgo, Alemania
Teléfono:	49-40-37644530
Fax:	49-40-37644500
Correo electrónico:	contact@newsoft.eu.com
Sitio Web:	http://de.newsoft.eu.com
Nombre de la empresa:	SoftBay GmbH
Dirección postal:	Carlstrase 50 D-52531 Ubach-Palenberg
Teléfono:	49(0)2451/9112647
Fax:	49(0)2451/409642
Correo electrónico:	newsoft@softbay.de
Sitio Web:	http://de.newsoft.eu.com

Reino Unido

Nombre de la empresa:	Guildsoft Ltd
Dirección postal:	N/A
Teléfono:	44-01752-201148
Fax:	44-01752-894833
Correo electrónico:	Tech@guildsoft.co.uk
Sitio Web:	http://uk.newsoft.eu.com

Francia

Nombre de la empresa:	Colaboradores en Europa
Dirección postal:	Unit 14, Distribution Centre, Shannon Ind. Est Shannon, Co. Clare, Irlanda
Teléfono:	0800-917171
Correo electrónico:	Newsoft@pie.ie

Italia

Nombre de la empresa:	V.I.P.
Dirección postal:	N/A
Teléfono:	166821700
Fax:	532786999
Correo electrónico:	supporto@gensoftonline.com

España

Nombre de la empresa:	Atlantic Devices
Dirección postal:	Caputxins, 58, 08700 Igualada
Teléfono:	938040702-33
Fax:	938054057
Correo electrónico:	support@atlanticdevices.com

Otros países

Correo electrónico:	tech@newsoft.eu.com
---------------------	---------------------

9

ControlCenter2 (Para Mac OS[®] 10.2.4. o superior)

🖉 Nota

- · Las funciones disponibles para usted en el ControlCentr2 varían en función del número de modelo de su equipo.
- El escaneo dúplex es compatible sólo con el MFC-8860DN y MFC-8870DW y DCP-8065DN.

Uso de ControlCenter2

ControlCenter2 es una utilidad de software que permite un acceso rápido y fácil a las aplicaciones de uso frecuente. La utilización de ControlCenter2 elimina la necesidad de poner en funcionamiento manualmente aplicaciones específicas. El icono aparecerá en la barra del menú. Para abrir la ventana ControlCenter2,

haga clic en el icono y seleccione Abrir. ControlCenter2 dispone de las siguientes cuatro categorías

de funcionamiento:

٢D Escanear directamente a un archivo, correo electrónico, procesador de texto o aplicación de gráficos de su elección.

2 Los botones personalizados se pueden configurar conforme a las necesidades de cada aplicación.

- Acceso a las funciones de copia disponibles a través de Macintosh[®].
- Acceso a los ajustes de configuración disponibles para configurar el dispositivo.



Desde la lista desplegable Modelo, puede seleccionar un equipo con el que el ControlCenter2 vaya a conectar.

También puede abrir la ventana de configuración para cada función haciendo clic en el botón Configuración.

Desactivación de la función Carga automática

Si no desea que ControlCenter2 se ponga en funcionamiento automáticamente cada vez que inicie el Macintosh[®], siga los siguientes pasos.



1 Haga clic en el icono ControlCenter2 en la barra de menú y seleccione Preferencias. Aparece la ventana de preferencias de ControlCenter2.

2 Desactive la casilla de verificación Cargar el ControlCenter al iniciar el ordenador.

Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana.



🖉 Nota

El icono de la aplicación del ControlCenter2 está ubicado en Macintosh HD/Librería/Printers/Brother/ Utilities/ControlCenter.

ESCANEO

Hay cuatro botones de escaneo para las aplicaciones Escanear a imagen, Escanear a OCR, Escanear a correo electrónico y Escanear a archivo.

■ Imagen (Predeterminado: Apple PreView)

Permite escanear una página directamente en cualquier aplicación de visualización o edición de gráficos. Puede seleccionar la aplicación de destino que desee, como Adobe[®] PhotoShop[®] o cualquier tipo de editor de imágenes que tenga instalado en el Macintosh[®].

OCR (Predeterminado: Apple Text Edit)

Permite escanear una página o documento, ejecutar automáticamente la aplicación OCR e insertar texto (no una imagen gráfica) en un procesador de texto. Tiene la opción de seleccionar el procesador de texto que desee, como MS Word o cualquier otro procesador de textos que esté instalado en el Macintosh[®]. Debe tener Presto![®] PageManager[®] instalado en el Macintosh[®] para que la función de OCR se active.

Correo Electrónico (Predeterminado: Su software de correo electrónico predeterminado)

Le permite escanear una página o documento directamente en forma de datos adjuntos en una aplicación de correo electrónico. Puede especificarse el tipo de archivo y la resolución de los datos adjuntos.

Archivo

Le permite escanear directamente en un archivo de disco. Puede cambiar el tipo de archivo y el directorio de destino según considere oportuno.

El ControlCenter2 le permite configurar el botón del hardware **Escanear** en el equipo y el botón de software de ControlCenter2 para cada función de escaneo. Para configurar el botón de hardware **Escanear** en el equipo, seleccione la ficha **Botón Dispositivo** en el menú de configuración para cada uno de los botones de **ESCANEAR**. Para configurar el botón de software en el ControlCenter2, seleccione la ficha **Botón Software** en el menú de configuración para cada uno de los botones de **ESCANEAR**.

ESCANEADO PERSONALIZADO

Puede configurar el nombre y otros ajustes para cada uno de estos botones para adaptarlos a los requisitos específicos. Para ello, haga clic en un botón mientras mantiene pulsada la tecla Ctrl y siga los menús de configuración.

COPIAR / FAX-PC

COPIAR – Le permite utilizar el Macintosh[®] y cualquier controlador de impresora para funciones de copia avanzadas. Puede escanear una página en el equipo e imprimir copias utilizando cualquiera de las funciones del controlador de la impresora del equipo o enviar la copia a cualquier controlador de impresora estándar instalado en el Macintosh[®], incluidas las impresoras de red.

PC-FAX – Le permite escanear cualquier página o documento y enviar automáticamente la imagen en forma de fax desde el Macintosh[®]. (No se encuentra disponible en los modelos DCP.)

Puede configurar sus ajustes preferidos en un total de cuatro botones.

CONFIGURACIONES DE DISPOSITIVOS

Puede configurar los ajustes del equipo.

Instalación Remota

Le permite abrir el programa de configuración remota. (Consulte *Configuración remota (No está disponible en los modelos DCP*) en la página 178.)

Llamada Rápida

Permite abrir la ventana de Llamada-rápida de la configuración remota. (Consulte *Configuración remota* (*No está disponible en los modelos DCP*) en la página 178.)

Monitor de estado

Le permite abrir la utilidad del Monitor de Estado.

ESCANEO

Hay cuatro botones de escaneo para las aplicaciones **Escanear a imagen**, **Escanear a OCR**, **Escanear a correo electrónico** y **Escanear a archivo**.



Puede configurar el botón de **Escanear** del equipo para cada botón del ControlCenter2 en la ficha **Botón Dispositivo**.



Imagen (ejemplo: Apple PreView)

La función **Escanear a imagen** le permite escanear una imagen directamente y enviarla a la aplicación gráfica para editar la imagen. Para cambiar los ajustes predeterminados, haga clic en el botón mientras mantiene apretada la tecla Ctrl y seleccione **Botón Software**.

Apicación de destino Apple Preview Añadir Eliminar Tipo de archivo PDF (*,pdf) Resolución: Brillo: 300 x 300 ppp Tipo de escaneo: Color de 24 bits Contraste: Tamaño documento A4 210 x 297 mm Escaneado dúplex (dos caras) Escaneado dúplex (dos caras) Encuaderna lado largo Encuaderna lado largo Mostrar la interfaz de escáner	Antipartée de dantes	
Apple Preview Anadir Tipo de archivo PDF (*,pdf) PDF (*,pdf) • 300 x 300 ppp • Tipo de escaneo: • Color de 24 bits • Madit • <	Aplicación de destino	
Tipo de archivo PDF (*.pdf) Resolución: Brillo: 300 x 300 ppp Tipo de escaneo: Color de 24 bits Contraste: Tamaño documento A4 210 x 297 mm Escaneado dúplex (dos caras) Encuaderna lado largo Encuaderna lado corto Mostrar la interfaz de escáner	Apple Preview	Anadir Eliminar
PDF (*.pdf) • Resolución: Brillo: 300 x 300 ppp • Tipo de escaneo: • Color de 24 bits • Color de 24 bits • Tamaño documento • A4 210 x 297 mm • • Escaneado dúplex (dos caras) • Encuaderna lado largo • Encuaderna lado corto • Mostrar la interfaz de escáner	Tipo de archivo	
Resolución: Brillo: 300 x 300 ppp Tipo de escaneo: Color de 24 bits Contraste: Tamaño documento Escaneado dúplex (dos caras) Escaneado dúplex (dos caras) Encuaderna lado largo Encuaderna lado corto Mostrar la interfaz de escáner	(PDF (*.pdf)	•
300 x 300 ppp Image: Contraste: Tipo de escaneo: Image: Contraste: Color de 24 bits Image: Contraste: Tamaño documento Image: Contraste: A4 210 x 297 mm Image: Contraste: Image: Contraste: Image: Contraste:	Resolución:	Brillo:
Tipo de escaneo: Color de 24 bits Contraste: Tamaño documento Escaneado dúplex (dos caras) Escaneado dúplex (dos caras) Encuaderna lado largo Encuaderna lado corto Mostrar la interfaz de escáner	300 x 300 ppp 🛟)
Color de 24 bits Contraste: Tamaño documento Imaño A4 210 x 297 mm Imaño Escaneado dúplex (dos caras) Imaño Encuaderna lado largo Encuaderna lado corto Mostrar la interfaz de escáner Imaño	Tipo de escaneo:	
Tamaño documento	Color de 24 bits	Contraste:
A4 210 x 297 mm Escaneado dúplex (dos caras) Encuaderna lado largo Encuaderna lado corto Mostrar la interfaz de escáner	Tamaño documento	
 Escaneado dúplex (dos caras) Encuaderna lado largo Encuaderna lado corto Mostrar la interfaz de escáner 	A4 210 x 297 mm	
Encuaderna lado largo Encuaderna lado corto Mostrar la interfaz de escáner	Escaneado	dúplex (dos caras)
Mostrar la interfaz de escáner	Encuad Encuad Encuad	erna lado largo erna lado corto
Mostrar la interfaz de escaner	- O Encoded	
	🔄 Mostrar la i	nterfaz de escaner

Si desea escanear y después recortar una parte de la página tras haber preescaneado el documento, active la casilla de verificación **Mostrar la interfaz de escáner**.

Si desea escanear un documento dúplex, active la casilla de verificación **Escaneado dúplex (dos caras)** y elija **Encuaderna lado largo** o **Encuaderna lado corto**. (No están disponibles en los equipos MFC-8460N y DCP-8060)

Aplicación de des	tino	
Apple Preview		Añadir Eliminar
Tipo de archivo		
PDF (*.pdf)		•
Resolución:		Brillo:
300 x 300 ppp	\$	
Tipo de escaneo:		La parte de <mark>Parte da parte</mark> L
Color de 24 bits	;	Contraste:
Tamaño documer	ito	= =
A4 210 x 297 r	nm 🛟	
	Escaneado dúple Encuaderna Encuaderna	ex (dos caras) Iado Iargo Iado corto
	Mostrar la interf	az de escáner

Cambie otros ajustes, si fuera necesario.

Para cambiar la aplicación de destino, seleccione la aplicación correcta del menú emergente **Aplicación de destino**. Puede añadir una aplicación a la lista haciendo clic en el botón **Añadir**.

00	Añadir aplicación Escanear a imagen
Si desea cambi nombre, la ubi Y después, hag	iar la aplicación para "Escanear a imagen", especifique el icación de la aplicación y el tipo de archivo. ga clic en el botón "Añadir" para añadir la aplicación.
Nombre de la a	aplicación
My Original Vi	iewer
Aplicación	
iPhoto	Examinar
Tipo de archivo	0

Introduzca **Nombre de la aplicación** (máximo 30 caracteres) y seleccione su preferencia haciendo clic en el botón **Examinar...** Además, seleccione **Tipo de archivo** en el menú emergente.

Puede eliminar la aplicación que ha añadido. Seleccione la **Nombre de la aplicación** y haga clic en el botón **Eliminar**.

00	Eliminar aplicación Escanear a imagen	
Si desea elim la aplicación	ar la aplicación registrada de "Escanear a imago ntre "Nombre de la aplicación"	en", seleccione
Y después, ha	ja clic en el botón "Eliminar" para suprimir la ap	olicación.
Nombre de la	aplicación	
My Original	'iewer 😫	
Aplicación		
iPhoto		
Tipo de archi		
JPEG (*.jpg)		
	Canada	

Nota

Esta función también está disponible para las opciones Escanear a correo electrónico y para Escanear a OCR. La ventana puede variar dependiendo de la función.

OCR (aplicación de procesador de textos)

Escanear a OCR convierte los datos de imagen de una página de gráficos en texto que pueda ser modificado por cualquier aplicación de procesador de textos. Puede cambiar la aplicación predeterminada de procesador de textos.

Para configurar **Escanear a OCR**, haga clic en el botón mientras mantiene la tecla Ctrl apretada y seleccione **Botón Software**.

Aplicación de o	lestino	
Apple TextEd	it	Añadir) (Eliminar)
Tipo de archivo	5	
Texto (*.txt)		:
Software OCR		
Newsoft OCR		•
Idioma de OCR		
Español	•	
Resolución:		Brillo:
400 x 400 pp	op 🛟	
Tipo de escane	:0:	5
Blanco y negr	ro ;	Contraste:
Tamaño docun	nento	
A4 210 x 29	7 mm 🛟	
	Escaneado dúpl Encuaderna Encuaderna	lex (dos caras) a lado largo a lado corto faz de escáner

Para cambiar la aplicación del procesador de textos, seleccione la aplicación del procesador de textos de destino en el menú emergente **Aplicación de destino**. Puede añadir una aplicación a la lista haciendo clic en el botón **Añadir**. Para eliminar una aplicación, haga clic en el botón **Eliminar**.

Si desea escanear un documento dúplex, active la casilla de verificación **Escaneado dúplex (dos caras)** y elija **Encuaderna lado largo** o **Encuaderna lado corto**. (No están disponibles en los equipos MFC-8460N y DCP-8060)

Si desea escanear y después recortar una parte de la página tras haber preescaneado el documento, active la casilla de verificación **Mostrar la interfaz de escáner**.

Correo electrónico

La función **Escanear a correo electrónico** le permite escanear un documento y enviarlo a su aplicación de correo electrónico predeterminada, de manera que pueda enviar un trabajo de escaneado a manera de adjunto. Para cambiar la aplicación de correo electrónico predeterminada o el tipo de archivo adjunto, haga clic en el botón mientras mantenga apretada la tecla Ctrl y seleccione **Botón Software**.

(
Aplicación de correo electró	nico
Apple Mail	Añadir Eliminar
Tipo de archivo	
JPEG (*.jpg)	•
Resolución:	Brillo:
200 x 200 ppp	
Tipo de escaneo:	
Color de 24 bits	Contraste:
Tamaño documento	= =
A4 210 x 297 mm	
Escaneado Encuar Encuar Mostrar la	dúplex (dos caras) derna lado largo derna lado corto interfaz de escáner
Restablecer valores prede	terminados
Restablecer valores prede	terminados

Para cambiar la aplicación de correo electrónico, seleccione la aplicación de correo electrónico en el menú desplegable **Aplicación de correo electrónico**. Puede añadir una aplicación a la lista haciendo clic en el botón **Añadir**. Para eliminar una aplicación, haga clic en el botón **Eliminar**.

Si desea escanear un documento dúplex, active la casilla de verificación **Escaneado dúplex (dos caras)** y elija **Encuaderna lado largo** o **Encuaderna lado corto**. (No están disponibles en los equipos MFC-8460N y DCP-8060)

Si desea escanear y después recortar una parte de la página tras haber preescaneado el documento, active la casilla de verificación **Mostrar la interfaz de escáner**.

Tipos de archivo compatibles

Puede elegir entre los tipos de archivo que se encuentran en la siguiente lista para utilizarlos como archivos adjuntos o guardarlos en una carpeta.

Seleccione en el menú emergente el tipo de archivo donde desea guardar las imágenes escaneadas.

- Mapa de bits Windows (*.bmp)
- JPEG (*.jpg)
- TIFF Non comprimidos (*.tif)
- TIFF Comprimidos (*.tif)
- TIFF Multi-Página Non comprimidos (*.tif)
- TIFF Multi-Página Comprimidos (*.tif)
- Gráficos de red portátil (*.png)
- PDF (*.pdf)

Archivo

El botón **Escanear a archivo** le permite escanear una imagen y guardarla en una carpeta del disco duro en cualquier formato de archivo. De este modo podrá archivar fácilmente los documentos. Para configurar el tipo de archivo y la carpeta, haga clic en el botón mientras mantenga apretada la tecla Ctrl y seleccione **Botón Software**.

Tipo de archivo	
JPEG (*.jpg)	Mostrar Carpeta Mostrar la ventana
Carpeta de destino	Guardar como
Imágenes	Examinar
Resolución:	Brillo:
300 x 300 ppp	
Tipo de escaneo:	<u> </u>
Color de 24 bits	Contraste:
Tamaño documento	≡ ≡
A4 210 x 297 mm	5
Duplex (two- Long-ed Short-ed	-sided) Scanning ge binding ge binding
🗌 Mostrar la in	terfaz de escáner

Seleccione el tipo de archivo para la imagen guardada en el menú emergente **Tipo de archivo**. Puede guardar el archivo en la carpeta predeterminada o seleccionar la carpeta que desee haciendo clic en el botón **Examinar...**

Para mostrar dónde se va a guardar la imagen escaneada cuando haya terminado el escaneado, active la casilla de verificación **Mostrar carpeta**. Para especificar el destino de la imagen escaneada cada vez, active la casilla de verificación **Mostrar la ventana Guardar como**.

Si desea escanear un documento dúplex, active la casilla de verificación **Escaneado dúplex (dos caras)** y elija **Encuaderna lado largo** o **Encuaderna lado corto**. (No están disponibles en los equipos MFC-8460N y DCP-8060)

Si desea escanear y después recortar una parte de la página tras haber preescaneado el documento, active la casilla de verificación **Mostrar la interfaz de escáner**.

🖉 Nota

Para los tipos de archivo admitidos, consulte *Tipos de archivo compatibles* en la página 156.

ESCANEADO PERSONALIZADO

Existen cuatro botones que puede configurar para adaptarlos a sus necesidades.

Para configurar un botón, haga clic en el botón mientras mantenga apretada la tecla ctrl., y aparecerá la ventana de configuración. Hay cuatro funciones de escaneo: **Escanear a imagen**, **Escanear a OCR**, **Escanear a correo electrónico** y **Escanear a archivo**.

Escanear a imagen

Le permite escanear una página directamente en cualquier software de visualización o edición de imágenes. Puede seleccionar cualquier aplicación de edición de imagen del Macintosh[®] como destino.

Escanear a OCR

Convierte los documentos escaneados en archivos de texto modificables. También puede seleccionar la aplicación de destino para el texto de edición.

Escanear a correo electrónico

Permite adjuntar las imágenes escaneadas a un mensaje de correo electrónico. Puede elegir cualquier aplicación de correo electrónico que tiene el sistema. Asimismo, puede seleccionar el tipo de archivo adjunto y crear una lista de envío rápido de direcciones de correo electrónico seleccionadas de la libreta de direcciones de correo electrónico.

Escanear a archivo

Permite guardar las imágenes escaneadas en cualquier carpeta de un disco duro local o de red. Asimismo, puede elegir el tipo de archivo que se desea utilizar.



Botón personalizado por usuario

Para configurar un botón, haga clic en el botón mientras mantenga apretada la tecla ctrl., y aparecerá la ventana de configuración. Siga estas directrices para la configuración de los botones.

Escanear a imagen

Ficha General

Especifique un nombre en **Nombre para Personalización** (hasta 30 caracteres) para crear el nombre del botón.

Seleccione el tipo de escaneado en el campo Acción de Escaneado.

Nombre para Perso	nalización 1	
Personalizado 1		
Acción de Escanead	0	
🖲 Escanear a ima	igen	
O Escanear a OC	R	
O Escanear a cor	reo electrónico	
O Escanear a arc	hivo	

Ficha Valores

Seleccione los ajustes Aplicación de destino, Tipo de archivo, Resolución, Tipo de escaneo, Tamaño documento, Escaneado dúplex (dos caras) (cuando sea necesario), Mostrar la interfaz de escáner, Brillo y Contraste.

Aplicación de destino	
Apple Preview	Añadir Eliminar
Tipo de archivo	
PDF (*.pdf)	•
Resolución:	Brillo:
300 x 300 ppp	
Tipo de escaneo:	The server and the
Color de 24 bits	Contraste:
Tamaño documento	
A4 210 x 297 mm	The server Y the server
Escaneado du Encuader	i plex (dos caras) na lado largo na lado corto
🔄 Mostrar la int	erfaz de escáner

Escanear a OCR

Ficha General

Especifique un nombre en **Nombre para Personalización** (hasta 30 caracteres) para crear el nombre del botón.

Seleccione el tipo de escaneado en el campo Acción de Escaneado.

Nombro para D	orconalizació			
Personalizado	2	n 2		
rersonanzado	2			
Acción de Esca	neado			
⊖ Escanear	a imagen			
🖲 Escanear	a OCR			
○ Escanear	a correo elect	rónico		
O Escanear	a archivo			

Ficha Valores

Seleccione los ajustes Aplicación de destino, Tipo de archivo, Resolución, Tipo de escaneo, Tamaño documento, Escaneado dúplex (dos caras) (cuando sea necesario), Mostrar la interfaz de escáner, Brillo y Contraste.

Ger	ieral Valores
Aplicación de destino	
Apple TextEdit	Añadir Eliminar
Tipo de archivo	
Texto (*.txt)	•
Software OCR	
Newsoft OCR	•
Idioma de OCR	
Español 🛟	
Tipo de escaneo: Blanco y negro	Contraste:
A4 210 x 297 mm	
Escaneado d Encuado Encuado Encuado Mostrar la in	lúplex (dos caras) erna lado largo erna lado corto nterfaz de escáner
Restablecer valores predet	erminados

Ecanear a Correo electrónico

Ficha General

Especifique un nombre en **Nombre para Personalización** (hasta 30 caracteres) para crear el nombre del botón.

Seleccione el tipo de escaneado en el campo Acción de Escaneado.

Nombre para Per	sonalización 3	
Personalizado 3		
Acción de Escane	ado	
🔘 Escanear a	magen	
O Escanear a	DCR	
💽 Escanear a	correo electrónico	
O Escanear a	archivo	

Ficha Valores

Seleccione los ajustes Aplicación de correo electrónico, Tipo de archivo, Resolución, Tipo de escaneo, Tamaño documento, Escaneado dúplex (dos caras) (cuando sea necesario), Mostrar la interfaz de escáner, Brillo y Contraste.

[rippic man	Añadir Eliminar
Tipo de archivo	
JPEG (*.jpg)	;
200 x 200 ppp \$ Tipo de escaneo: \$ Color de 24 bits \$ Tamaño documento \$	Contraste:
A4 210 x 297 mm	dúplex (dos caras)

Escanear a archivo

Ficha General

Especifique un nombre en **Nombre para Personalización** (hasta 30 caracteres) para crear el nombre del botón.

Seleccione el tipo de escaneado en el campo Acción de Escaneado.

	General Val	ores	
Nombre para Persona	lización 4		
Personalizado 4			
Acción de Escaneado			
🔘 Escanear a imag	en		
O Escanear a OCR			
O Escanear a corre	o electrónico		
🖲 Escanear a archi	vo		

Ficha Valores

Seleccione el formato de archivo del menú emergente **Tipo de archivo**. Guarde el archivo en la carpeta predeterminada o seleccione la carpeta que desee haciendo clic en el botón **Examinar...**.

Seleccione los ajustes **Resolución**, **Tipo de escaneo**, **Tamaño documento**, **Escaneado dúplex** (dos caras) (cuando sea necesario), **Mostrar la interfaz de escáner**, **Brillo** y **Contraste**.

Si desea especificar el destino de la imagen escaneada, active la casilla de verificación **Mostrar la ventana Guardar como**.

Si desea escanear y después recortar una parte de la página tras haber preescaneado el documento, active la casilla de verificación **Mostrar la interfaz de escáner**.

	General	Valores	
Tipo de archivo			
JPEG (*.jpg)		•	Mostrar carpeta
Carpeta de destino Imágenes		Œ	Guardar como
Resolución: 300 x 300 ppp	•	Brillo:	
Tipo de escaneo:			
Color de 24 bits	:	Contraste	
Tamaño documento			
A4 210 x 297 mm	\$		——————————————————————————————————————
Escane Er Er	eado dúple: Icuaderna l Icuaderna l	x (dos caras ado largo ado corto)
Mostra	ar ia interfa	z de escane	ir

COPIA / PC-FAX

Los botones **Copia1-Copia4** se pueden personalizar para permitirle la utilización de las funciones de copia avanzadas como la impresión N -en-1.



Para utilizar los botones de **Copia**, primero debe configurar el controlador de la impresora haciendo clic sobre el botón mientras mantenga apretada la tecla Ctrl.

Nombre para Cop	1
Copia 1	
Relación Copia	
Copiar 100%	•
Resolución:	Brillo:
300 x 300 ppp	
Tipo de escaneo:	
Color de 24 bits	Contraste:
Tamaño documen	
A4 210 x 297 m	
	neado dúplex (dos caras) Encuaderna lado largo Encuaderna lado corto trar la interfaz de escáner
Impresora	MFC- XXXX

Especifique un nombre en Nombre para Copia (hasta 30 caracteres) y seleccione Relación Copia.

Seleccione las opciones **Resolución**, **Tipo de escaneo**, **Tamaño documento**, **Escaneado dúplex** (dos caras) (cuando sea necesario), **Mostrar la interfaz de escáner**, **Brillo** y los ajuetes **Contraste** que vaya a utilizar. Antes de finalizar la configuración del botón **Copia**, defina el **Nombre de la Impresora**. Seleccione la configuración de impresión del menú emergente **Preajustes** y, a continuación, hag clic en **OK** para cerrar el cuadro de diálogo. Al hacer clic en el botón de copia configurado, aparece el cuadro de diálogo de impresión.

Para copiar, seleccione Copias y páginas en el menú emergente.

Para enviar por fax, seleccione **Enviar Fax** en el menú emergente. (*Envío de un fax (No está disponible en los modelos DCP)* en la página 131.)

Impresora:	MFC-XXXX
Preajustes:	Estándar
	Copias y páginas
Copias:	1 Intercaladas
Páginas:	• Todas
	O Desde: 1 a: 1
? Previsualizar	Guardar como PDF) Fax Cancelar Imprimir

CONFIGURACIONES DE DISPOSITIVO

Puede configurar varias configuraciones del equipo que incluyen los ajustes de Marcación rápida haciendo clic en los botones.



Configuración remota (No se encuentra disponible en los modelos DCP)

El botón **Instalación Remota** le permite abrir la ventana del programa de configuración remota con el que puede configurar el menú de ajuste del equipo.

🖉 Nota

Para obtener más detalles, consulte *Configuración Remota del equipo (para Mac OS[®] X 10.2.4 o versión superior)* en la página 178.

r		Brother MFC programa d	le configuración remota	
	MIC-XXX Confg.yr.i. Faa Conf.reception Conf.enio Marcado Fibioto Marcado Fibioto Oper fax remot Copia Conf.Inicial	Conf.inicial Modo recepción Facha/Hora Iden. esación Fac: Teo. Nomb: Tono/Pulsos	Sólo faz 🔋 Desde el reloj del PC	
	topone beyone	mp-ati	Canada Apika	

Llamada-rápida (No se encuentra disponible en los modelos DCP)

El botón **Llamada Rápida** le permite abrir la ventana **Marcado rápido** en el programa de configuración rápida, de manera que le sea fácil registrar o cambiar los números de marcación desde el Macintosh[®].



Monitor de Estado

El **Monitor de estado** le permite controlar el estado de uno o más dispositivos, permitiéndole tener información inmediata de cualquier error que se produzca como puede ser el caso de un atasco de papel. (Vea el Monitor de Estado en la página 119)



Escaneado en red (No está disponible en DCP-8060)

🖉 Nota

Disponible para Mac OS[®] X 10.2.4 o superior.

Antes de utilizar el escaneado en red

Configuración de escaneado en red

Si desea escanear desde un equipo en red, debe seleccionar el equipo incorporado a la red en la aplicación DeviceSelector ubicado en Macintosh HD/Libreria/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector o bien de la lista desplegable del modelo en la pantalla principal del ControlCenter2. Si tiene instalado va el MFL-Pro Suite siguiendo los pasos de instalación en red de la Guía de configuración rápida, esta selección ya debe haberse efectuado.

Para utilizar el equipo como un escáner en red, el equipo debe configurarse con una dirección TCP/IP. Puede configurar o cambiar los ajustes de direcciones desde el panel de control. (Consulte la Guía del usuario en Red incluida en el CD-ROM.)



En una red, es posible conectar un máximo de 25 clientes a un equipo. Por ejemplo, si hay 30 clientes que intentan conectarse al mismo tiempo, 5 de ellos no aparecerán en la pantalla LCD.

Desde Libreria, seleccione Printers, Brother, Utilities y DeviceSelector y, a continuación, haga doble clic en DeviceSelector.

Aparecerá la ventana **DeviceSelector**. Esta ventana también se puede abrir desde ControlCenter2.

2 Seleccione Red en el menú emergente sobre el tipo de conexión.

Tipo de Conexión Red	•
Especifique su equipo multifunción por su dirección Dirección IP	Registra su ordenador con las funciones "Scan To" del equipo multifunción Nombre de ordenador (Máx. 15 caracteres)
Especifique su equipo multifunción por su nombre	El número PIN del botón "Scan To" para este ordenador Activar protección de número PIN
Nombre del nodo	Número PIN ("0" – "9", 4 dígitos)
Editar	Vuelva a escribir el número PIN

3 Especifique el equipo por la dirección IP o el nombre de nodo. Para cambiar la dirección IP, introduzca la nueva dirección IP. Para cambiar el nombre de nodo, introduzca el nuevo nombre de nodo. Cada nodo (equipo) tiene su propio nombre de nodo. Puede encontrar el nombre de nodo mediante la impresión de la página de configuración del equipo. (Consulte *la Guía del usuario en Red incluida en el CD-ROM*.) El nombre de nodo predeterminado es 'BRN_xxxxx' (xxxxxx corresponde a los últimos seis dígitos de la dirección Ethernet).

También puede seleccionar un equipo desde la lista de los equipos disponibles. Haga clic en **Editar** para mostrar la lista.

4 Haga clic en **OK**.

🖉 Nota

- Active la casilla de verificación Registra su ordenador con las funciones "Scan To" del equipo multifunción e introduzca un nombre que desee utilizar para el Macintosh[®] como Nombre de ordenador. Puede utilizarse cualquier nombre que desee hasta 15 caracteres.
- Puede impedir la recepción de documentos no deseados configurando un número Pin de 4 dígitos. Introduzca su número Pin en los campos Número PIN y Vuelva a escribir el número PIN. Para enviar datos a un ordenador protegido mediante un número Pin, en la pantalla LCD aparece un mensaje pidiéndole que introduzca el número Pin antes de escanear el documento y enviarlo al ordenador. (Consulte Uso del botón Escáner en la página 169.)

er DeviceSelector
•
Registra su ordenador con las funciones "Scan To" del equipo multifunción Nombre de ordenador (Máx. 15 caracteres)
El número PIN del botón "Scan To" para este ordenador Activar protección de número PIN
Número PIN ("0" – "9", 4 dígitos)
Vuelva a escribir el número PIN
Cancelar OK

Uso del botón Escáner

Si desea escanear un documento mediante la función de escaneado dúplex, debe colocar el documento en el ADF y, a continuación, elija 2caraBordeLarg o 2caraBordeCort en función del formato del documento.

Elija el formato del documento en la siguiente tabla:



Tabla de formato del documento

🖉 Nota

- El escaneo dúplex es compatible sólo con el MFC-8860DN y MFC-8870DW y DCP-8065DN.
- El escaneo dúplex está disponible sólo mediante el ADF.
- El escaneo dúplex no está disponible para el papel de tamaño legal.

Escaneo a correo electrónico (PC)

Si ha seleccionado la opción Escanear a correo electrónico (Macintosh[®]), el documento se escaneará y enviará directamente al Macintosh[®] de la red designado. El ControlCenter2 activará la aplicación de correo electrónico predeterminada en el Macintosh[®] especificado para enviar el documento al destinatario. Puede escanear un documento en blanco y negro o color, que se enviará desde el Macintosh[®] como datos adjuntos con un mensaje de correo electrónico.

Puede cambiar la configuración predeterminada de escaneo. (Consulte Correo electrónico en la página 156.)

1 Coloque el documento boca arriba en la unidad ADF, o bien boca abajo sobre el cristal de escaneado.

Pulse 🧭 (Escáner).

Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Escanea E-Mail.
Pulse OK.
Si utiliza el equipo MFC-8460N, vaya al Paso .
Si utiliza MFC-8860DN, MFC-8870DW o DCP-8065DN, vaya al Paso .

10. Escaneado en red (No está disponible en DCP-8060)

 Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar 2caraBordeLarg, 2caraBordeCort o 1 cara. Pulse OK.

🖉 Nota

Si desea escanear un documento mediante la función de escaneado dúplex, debe colocar el documento en el ADF y, a continuación, elija 2caraBordeLarg o 2caraBordeCort en función del formato del documento.

5 Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar PC. Pulse OK.

6 Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar el Macintosh[®] de destino desee utilizar para enviar el documento por correo electrónico.

Pulse OK.

Si en la pantalla LCD aparece un mensaje pidiendo que introduzca un número Pin, introduzca desde el panel de control el número Pin de 4 dígitos correspondiente al Macintosh[®]. Pulse **OK**.

El equipo iniciará el proceso de escaneado.

Escanear a correo electrónico (servidor de correo electrónico) (para MFC-8860DN y MFC-8870DW)

Con la opción Escanear a correo electrónico (servidor de correo electrónico), podrá escanear un documento en blanco y negro o en color y enviarlo directamente a una dirección de correo electrónico desde el equipo. Puede elegir PDF o TIFF para blanco y negro, y PDF o JPEG para color.

Nota

La función Escanear a correo electrónico (servidor de correo electrónico) requiere un servidor de correo compatible con SMTP/POP3. (Consulte *la Guía del usuario en Red incluida en el CD-ROM*.)



10. Escaneado en red (No está disponible en DCP-8060)

6 Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar Cambiar calidad. Pulse OK. Si no necesita cambiar la calidad, pulse ▲ ó ▼ para seleccionar Introdu. Direc.. Pulse **OK** y continúe a partir del paso **()**. 7) Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar Color 150 ppp, Color 300 ppp, Color 600 ppp, ByN 200 ppp **O** ByN 200×100 dpi. Pulse OK. Si ha seleccionado Color 150 ppp, Color 300 ppp o Color 600 ppp, vaya al paso (3). Si ha seleccionado ByN 200 ppp o ByN 200×100 dpi, vaya al paso 9. 8 Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar PDF o JPEG. Pulse **OK** y vaya al paso **(D**). 9 Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar PDF o TIFF. Pulse **OK** y vaya al paso **()**. La pantalla LCD presentará un mensaje pidiendo que seleccione una dirección. Especifique la dirección de correo electrónico de destino con el teclado de marcación, o bien mediante un número de Marcación rápida o Marcación abreviada. Pulse Inicio. El equipo iniciará el proceso de escaneado.

🖉 Nota

Puede almacenar la resolución de escaneo (Perfil de escaneo) para la dirección de correo electrónico si la ha guardado en el número de Marcación rápida o de Marcación abreviada. (Consulte *Marcación y almacenamiento de números* en el Capítulo 8 del Guia del usuario.)

Escanear a Imagen

Si selecciona la opción Escanear a imagen, el documento se escaneará y enviará directamente al Macintosh[®] en la red que ha designado. El ControlCenter2 activará la aplicación de gráficos determinada en el Macintosh[®] designado. Puede cambiar la configuración predeterminada de escaneo. (Consulte *Imagen (ejemplo: Apple PreView)* en la página 152.)



Pulse	Ż	(Escáner).
-------	---	------------

Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Escan. a imagen.
Pulse OK .
Si utiliza el equipo MFC-8460N, vaya al Paso 🚯.
Si utiliza MFC-8860DN, MFC-8870DW o DCP-8065DN, vava al Paso (4).

4 Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar 2caraBordeLarg, 2caraBordeCort o 1 cara. Pulse OK.

🖉 Nota

Si desea escanear un documento mediante la función de escaneado dúplex, debe colocar el documento en el ADF y, a continuación, elija 2caraBordeLarg o 2caraBordeCort en función del formato del documento.

5 Pulse \blacktriangle ó \triangledown para seleccionar el Macintosh[®] de destino al que desee enviar.

Pulse **OK**.

Si en la pantalla LCD aparece un mensaje pidiendo que introduzca un número Pin de 4 dígitos, introduzca desde el panel de control el número Pin de 4 dígitos correspondiente al Macintosh[®]. Pulse **OK**.

El equipo iniciará el proceso de escaneado.

Escanear a OCR

Si selecciona la opción Escanear a imagen, el documento se escaneará y enviará directamente al Macintosh[®] en la red que ha designado. El ControlCenter2 activará el software de OCR instalado en el Macintosh[®] (Presto![®] PageManager[®]) convertirá el documento en texto para que pueda ver y modificarlo en una aplicación de procesador de textos del Macintosh[®] que ha designado. Puede cambiar la configuración predeterminada de escaneo. (Consulte *OCR (aplicación de procesador de textos)* en la página 155.)

1 Coloque el documento boca arriba en la unidad ADF, o bien boca abajo sobre el cristal de escaneado.

al Paso 4 .
3

Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar 2caraBordeLarg, 2caraBordeCort o 1 cara. Pulse OK.

🖉 Nota

Si desea escanear un documento mediante la función de escaneado dúplex, debe colocar el documento en el ADF y, a continuación, elija 2caraBordeLarg o 2caraBordeCort en función del formato del documento.

5 Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar el Macintosh[®] de destino al que desee enviar. Pulse OK.

Si en la pantalla LCD aparece un mensaje pidiendo que introduzca un número Pin, introduzca desde el panel de control el número Pin de 4 dígitos correspondiente al Macintosh[®].

Pulse **OK**.

El equipo iniciará el proceso de escaneado.

🖉 Nota

Presto![®] PageManager[®] u otro software de OCR debe instalarse en el Macintosh[®].

10. Escaneado en red (No está disponible en DCP-8060)

Escanear a archivo

Al seleccionar la función Escanear a archivo, puede escanear un documento en blanco y negro o en color y enviarlo directamente a un Macintosh[®] que ha designado en la red. El archivo quedará guardado en la carpeta y en el formato que se haya configurado en el ControlCenter2 del Macintosh[®]. Puede cambiar la configuración predeterminada de escaneo. (Consulte *Archivo* en la página 157.)



ESCANEO en la página 152.)

Escanear a FTP

Cuando ha seleccionado la opción Escanear a FTP, puede escanear el documento en blanco y negro o en color directamente en un servidor de FTP local ubicado en su propia red o en la internet.

Los detalles requeridos para utilizar la función Escanear a FTP pueden especificarse manualmente en el panel de control o bien mediante una Web Based Management para configurar previamente o guardar los detalles en un perfil FTP.

Para más información acerca de cómo especificar los detalles de Escanear a FTP manualmente, consulte *Método de Escanear a FTP manual* en la página 176. Para utilizar Web Based Management, teclee **http://xxx.xxx.xxx** (xxx.xxx.xxx corresponde a la dirección IP del equipo.) en el explorador y, a continuación puede configurar o cambiar la configuración del administrador. Puede configurar hasta un máximo de diez perfiles de servidores de FTP.

brother.	P Palas principal Información de mantenimical Información de mantenimical Información de mantenimical Istavalidarmes Listavalidarmes Bascar dispositivo
ĵi L	ustes del Administrador Conferer ommede Conferences W12 Riopus finocis de seguridat Emaine e F IT
	Escanear a FTP
	Nombre del perfil 1 Nombre del perfil 2
	Nombre del perfil 3 Nombre del perfil 4
	Nombre del perfil 5 Nombre del perfil 6
	Nombre del perfil 7 Nombre del perfil 8
	Nombre del perfil 10 Nombre del perfil 10
	Modo pasivo predeterminado Obesactivado OActivado Número puerto predeterminado 21
	Cancelar Enviar
brother.	P Fajina principal P Fajina principal Configuración general Listavianformes Listavianformes Listavianformes Supera de conta Listavianformes Supera de conta Configuración de la red
Aj L	astes del Administrador Carligne constato (Carlignesia WID) Niegues Facción de segundad Escara a TIT II. Number del petit I Number del petit 2 Number del petit 2 Number del petit 4 Number del petit 3 Summer de petit I Number del petit 3 Number del petit 3 Number del petit 9 Number del petit 3 Number de petit 1 Number del petit 3 Number del petit 3 Number del petit 4 Number del petit 3
	Nombre del perfil
	Dirección del host Nombre de usuario
	Contraseña Directorio de archivos
	Calidad Color 150 ¢ Tipo de archivo PDF ¢
	Modo pasivo ODesactivado @Activado Número de puerto
	Cancelar) Enviar
	All Piahts Reserved Constraints(C) 2000-2006 Brother Industries 11d

- Especifique el nombre que desee utilizar para el perfil del servidor de FTP. El nombre se visualizará en la pantalla LCD del equipo y se pueden utilizar hasta 15 caracteres.
- 2 La dirección de host es el nombre de usuario del servidor de FTP. Especifique la dirección de host (por ejemplo. ftp.example.com) (hasta 60 caracteres) o la dirección IP (ej. 192.23.56.189).
- 3 Especifique el nombre del usuario que queda registrado con el servidor FTP para el equipo MFC (hasta 32 caracteres).
- Introduzca la clave para el acceso al servidor de FTP para el nombre del usuario que queda registrado (hasta 32 caracteres).
- Introduzca la carpeta de destino donde el documento se guardará en el servidor FTP (por ejemplo /brother/abc/) (hasta 60 caracteres).
- 6 Seleccione la calidad con la que se escanee el documento desde la lista desplegable. Puede seleccionar color 150 ppp, color 300 ppp, color 600 ppp, B/N 200 ppp o B/N 200x100 ppp.
- Seleccione el tipo de archivo para el documento en la lista desplegable. Puede seleccionar PDF o JPEG para documentos en color, y PDF o TIFF para documentos en blanco y negro.
- 8 Puede ajustar el Modo pasivo a DESACTIVADO o ACTIVADO en función del servidor de FTP y de la configuración de cortafuegos en red. La configuración predeterminada es: ACTIVADO. También puede cambiar el número de puerto que se vaya a utilizar para tener acceso al servidor de FTP. La configuración predeterminada para esta opción es: puerto 21. En mayoría de casos estas dos configuraciones pueden permanecer como predeterminadas.

Escanear a FTP mediante el uso de Perfiles de Servidor de FTP

- 1 Coloque el documento boca arriba en la unidad ADF, o bien boca abajo sobre el cristal de escaneado.
- 2 Pulse 🛛 🖉 (Escáner).
- O Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Escanear a FTP. Pulse OK. Si utiliza el equipo MFC-8460N, vaya al Paso ⑤. Si utiliza MFC-8860DN, MFC-8870DW o DCP-8065DN, vaya al Paso ④.
- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar 2caraBordeLarg, 2caraBordeCort o 1 cara. Pulse OK para iniciar el proceso de escaneado.

🖉 Nota

Si desea escanear un documento mediante la función de escaneado dúplex, debe colocar el documento en el ADF y, a continuación, elija 2caraBordeLarg o 2caraBordeCort en función del formato del documento.

- 5 Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar uno de los perfiles de servidor de FTP que aparecen. Pulse OK.
 - Si ha concluido el perfil Escanear a FTP, podrá ir automáticamente al Paso ①.
 - Si no ha concluido el perfil Escanear a FTP, por ejemplo, se le han perdido el nombre de usuario de inicio y la clave o no se ha seleccionado la calidad o el tipo de archivo, será pedido que introduzca cualquier información perdida en los siguientes pasos.

6 Seleccione una de las siguientes opciones:

- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Color 150 ppp, Color 300 ppp o Color 600 ppp. Pulse OK y vaya a ⑦.
- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar ByN 200 ppp o ByN 200x100 ppp. Pulse OK y vaya a ⑧.
- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar PDF o JPEG. Pulse OK.
- 8 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar PDF o TIFF. Pulse OK.
- 9 Utilice el teclado de marcación para introducir el nombre de usuario. Pulse OK.
- Utilice el teclado de marcación para introducir la clave. Pulse OK.
- En la pantalla LCD aparecerá el mensaje Conexión. Cuando se ha cumplido la conexión al servidor de FTP, el equipo iniciará el proceso de escaneado.

Método de Escanear a FTP manual

Pulse OK.

Coloque el documento boca arriba en la unidad ADF, o bien boca abajo sobre el cristal de escaneado. 2 Pulse 🥪 (Escáner). 3 Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar Escanear a FTP. Pulse OK. Si utiliza el equipo MFC-8460N, vava al Paso 6. Si utiliza MFC-8860DN, MFC-8870DW o DCP-8065DN, vaya al Paso 4. 4 Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar 2caraBordeLarg, 2caraBordeCort 0 1 cara. Pulse OK. 🖉 Nota Si desea escanear un documento mediante la función de escaneado dúplex, debe colocar el documento en el ADF y, a continuación, elija 2caraBordeLarg o 2caraBordeCort en función del formato del documento. 5 Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar Manual. Pulse OK. 🖉 Nota Si no hay perfil FTP que quedaba configurado, salte el Paso **(5)** y vaya al Paso **(6)**. 6 Especifique mediante el tecaldo de marcación la dirección del host de FTP (ej. ftp.example.com, hasta 60 caracteres) o la dirección IP (ej. 192.23.56.189).

10. Escaneado en red (No está disponible en DCP-8060)

- Utilice el teclado de marcación para especificar la carpeta de destino (ej. /brother/abc/, hasta 60 caracteres). Pulse OK.
- 8 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Nombre usuario: o Cambiar calidad. Si ha seleccionado Nombre usuario:, vaya al Paso ⑫. Si ha seleccionado Cambiar calidad, vaya al Paso ⑨.
- 9 Seleccione una de las siguientes opciones.
 Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar Color 150 ppp, Color 300 ppp o Color 600 ppp. Pulse OK y vaya a @.
 - Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar ByN 200 ppp o ByN 200x100 ppp. Pulse OK y vaya a ①.
- Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar PDF o JPEG. Pulse OK.
- Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar PDF o TIFF.
 Pulse OK.
- Use el teclado de marcación para especificar el nombre de usuario. Pulse OK.
- Utilice el teclado de marcación para especificar la clave. Pulse OK.
- 14 La pantalla LCD muestra Conexión. Cuando se haya cumplido la conexión al servidor de FTP, el equipo iniciará el proceso de escaneado.

🖉 Nota

Si se hubiera pasado el límite de tiempo o se produjera cualquier otro error, empiece el proceso de Escanear a FTP otra vez desde el principio ①. Si no se ha registrado el nombre de usuario correctamente, la pantalla LCD muestra Error Autentic., en este caso, vuelva a iniciar el proceso desde el principio ①.

11 Configuración remota (No está disponible en los modelos DCP)

Configuración Remota del equipo (para Mac OS[®] X 10.2.4 o versión superior)

La aplicación de configuración remota del equipo permite configurar diferentes ajustes del MFC desde una aplicación de Macintosh[®]. Cuando acceda a esta aplicación, los ajustes en el equipo se descargará automáticamente al Macintosh[®] y se visualiza en la pantalla del Macintosh[®]. Si ha cambiado los ajustes, puede cargarlos directamente al equipo.

🖉 Nota

El icono de la aplicación Configuración remota se encuentra en Macintosh HD/Librería/Printers/ Brother/Utilities. Si el equipo no está conectado a través de una red, debe introducir su clave.



■ OK

Permite iniciar el proceso de carga de los datos en el equipo y salir de la aplicación de configuración remota. En caso de que aparezca un mensaje de error, vuelva a introducir los datos correctos y, a continuación, haga clic en **OK**.

Cancelar

Le permite salir de la aplicación de configuración remota sin cargar los datos al equipo.

Aplicar

Le permite enviar cargar datos al equipo sin salir de la aplicación de configuración remota.

Imprimir

Le permite imprimir los elementos seleccionados en el equipo. No se pueden imprimir los datos hasta que se hayan cargado en el equipo. Haga clic en **Aplicar** para enviar los nuevos datos al equipo y haga clic en **Imprimir**.

Exportar

Permite guardar los ajustes de configuración actuales en un archivo.

11. Configuración remota (No está disponible en los modelos DCP)

Importar

Le permite leer los ajustes desde un archivo.

🖉 Nota

- Puede utilizar los botones **Exportar** y **Importar** para guardar y utilizar varios ajustes del equipo.
- Para guardar un solo ajuste o un grupo de ajustes, resalte cada ajuste o el encabezamiento de la función (por ejemplo, para seleccionar todos los ajustes de fax, resalte Fax) en la lista de ajustes y, a continuación, haga clic en Exportar.

Índice

С

Configuración remota Macintosh [®] (Mac OS [®] X) Windows [®]	178 92
Controladores	
Macintosh [®]	
impresora	119
TWAIN	136
Windows [®]	
impresora	2
TWAIN	
WIA	43
ControlCenter2	
Macintosh [®]	149
Windows [®]	57

Е

EPSON modo FX-850	7, 116
Macintosh®	167
Windows [®]	
Macintosh®	
Botón Escáner	
En el Macintosh [®]	136
Presto! [®] PageManager [®]	
Red	
Resolución	139
Windows [®]	
Botón Escáner	18 83
en el PC	
Red	80
Resolución	
ScanSoft [®] PaperPort [®]	
ScanSoft [®] PaperPort [®] OCR	55
Escanear a FTP	
Macintoch®	174
₩INGOWS ~	

F

estilo simple	106
grupo	102
libreta de direccione	101
portada	98
recepción	108

Imprimir	
Macintosh®	
controlador Brother	 122

Μ

Modo BR-Script 37	,	116
Modo Proprinter XL7	,	116

Ρ

PaperPort [®] (Windows [®])	
exportación	
importación	
OCR	
PC-FAX en red	
Macintosh [®] (sólo envio)	131
Windows [®]	94
Presto! [®] PageManager [®]	



Visítenos en el sitio World Wide Web http://solutions.brother.com

Este producto puede utilizarse únicamente en el país en el que se ha adquirido. Las compañías locales Brother o sus distribuidores únicamente darán soporte técnico a aquellos equipos que se hayan adquirido en sus respectivos países.