

netis Wireless N ADSL2+ Modem Router Quick Installation Guide



CONTENTS

English 1
Español 6
Português 11
Français16
Italiano 21
Deutsch
Nederlands ······31
Polski ······ 36
Čeština ····· 41
Ελληνικά
Русский51
Türkçe 56

1.Package Contents



* This QIG is for all netis 150Mbps/300Mbps wireless NADSL2+ modem routers, including models- DL4310, DL4310D, DL4311, DL4311D, DL4312, DL4312D, DL4322, DL4322D, DL4323, DL4323D, etc.

* The product model shown in this QIG is DL4323, as an example.



- 2.1. Connect the ADSL line with the attached telephone cable.
 - Connect the LINE port of ADSL Splitter to the wall jack with a telephone cable.
 - Connect the MODEM port of ADSL Splitter to the ADSL port on netis Modem Router with the other telephone cable.
 Connect your telephone to the PHONE port of ADSL Splitter.
- Tip: If no telephone is needed, please connect the ADSL port on netis Modem Router to the wall jack with the phone cable directly.
- 2.2. Connect your computer to one of the LAN ports on netis Modem Router with an Ethernet cable.
- 2.3. Plug the provided Power Adapter into the PWR jack of netis Modem Router and the other end to a standard electrical socket.
- 2.4. Wait for one minute then check if the LED indicators of the Modem Router display normally.
 - · PWR: Solid on.
 - ADSL: Solid on when the modem is synchronized.
 - · LAN: Solid on or flashing if the corresponding LAN port is connected.

Tip: If the LED indicators display abnormally, please check if all the cables are well connected. If the ADSL LED is off or flashing, please contact your ISP (Internet Service Provider) to check the Internet connection.

3. Configure the Modem Router via Web Management Page

3.1. Necessary Information before the configuration.

For a successful setup, you're recommended to contact your ISP first and ask for the following network parameters which will be required during the configuration procedures. a. VPI/VCI;

- b. Connection Type;
- c. Encapsulation Type (Optional);
- d. Username & Password (Optional, according to your Connection Type).
- 3.2. Set the IP address of the wired network adapter on your computer as "Automatic" or "DHCP".

For Windows 8/ 7/Vista

- 1) Go to "Settings" (Win 8)/"Start" (Win 7/Vista)> "Control Panel".
- 2) Left-click on "Network and Internet"> "Network and Sharing Center"> "Change adapter settings" (Win 8/7)/"Manage network connections" (Win Vista).
- 3) Right-click on "Local Area Connection" and left-click on "Properties".
- 4) Double-click on "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)".
- 5) Select "Obtain an IP address automatically" and "Obtain DNS server address automatically" then left-click on "OK".

For Windows XP/2000

- 1) Go to "Start"> "Control Panel".
- 2) Left-click on "Network and Internet Connections"> "Network Connections".
- 3) Right-click on "Local Area Connection" and left-click on "Properties".
- 4) Double-click on "Internet Protocol (TCP/IP)".
- 5) Select "Obtain an IP address automatically" and "Obtain DNS server address automatically" then left-click on "OK".

For MAC OS

- 1) Click on the "Apple" menu> "System Preferences".
- 2) Click on the "Network" icon.
- 3) Click on "Ethernet" in the left side box and click on "Advanced" in the lower right corner.
- 4) In the top options, select "TCP/IP".
- 5) In the pull-down menu next to "Configure IPv4" select "Using DHCP".
- 6) Click "OK" then "Apply".
- 3.3. Open your browser and type **192.168.1.1** in the address field. Then type in the username **guest** and password **guest** to login the web management page.



3.4. Under "Quick Start" page, left-click on "START" and the Wizard will guide you through the following four steps. Then left-click on "NEXT".

Quick Start Cuick Start	This Moden Router is load for home networking and exail hosives networking. The "Quick Start vizard will guide you to configure the Moden nouter to connect to your ISP (intermet Service Previder).
Quick Start Guick Start Guick Start	Cluick Start The Waard will guide you through these four quick steps. Begin by clicking on NEXT Step 1. PVC-Auto Searching Step 2. Sets you Hermat connection Step 3. Sets entirgs of Hiss ADSI, Roader NEXT EXT

1) Set the PVC (VPI/VCI) value.

Left-click "Cancel" if you know the PVC (VPI/VCI) from your ISP, then input the value manually.

If you don't know the exact value, please left-click on "**OK**", and then it will take less than one minute to search for the available PVC automatically.

	Quick StartDSL Setting			
Quick Start Cuick Start	Enable PVC Auto Search:	10		Message From Webpage
	PVC Auto Search Result:			available PVC Click VES. If you know the correct PVC (VPL/VCI) from your ISP, you may also invest the value manual Click NO.
	VPI:		(0-255)	VES NO
	VCI:		(32~65535)	
	BACK NEXT EXIT			

Once the PVC value is input or shows up in the following page, left-click on "NEXT".

	Quick StartDSL Setting			
Quick Start Quick Start	Enable PVC Auto Search:	8		
	PVC Auto Search Result:			
	VPt	8	(0-255)	
	VCI:	35	(32-65535)	
	BACK NEXT EXIT			

2) Select the Internet Connection Type given by your ISP, then left-click on "NEXT".

Quick Start	Select the Internet connection type to connect to your ISP. Click NEXT to continue			
Start	O Dynamic IP Address	Choose this option to obtain a IP address automatically from your ISP.		
	O Static IP Address	Choose this option to set static IP information provided to you by your ISP.		
	· PPPoE/PPPoA	Choose this option if your ISP uses PPPoE/PPPoA. (For most DSL users)		
	O Bridge Mode	Choose this option if your ISP uses Bridge Mode.		

- If "Dynamic IP Address" is selected, select the Connection Type defined by your ISP and the router will automatically receive the IP parameters from your ISP.
- If "Static IP Address" is selected, enter the IP Address/Subnet Mask/ISP Gateway/DNS Servers/Connection Type given by your ISP.
- If "PPPoE/PPPoA" is selected, input the Username/ Password and select the Connection Type given by your ISP.
- If "Bridge Mode" is selected, select the Connection Type defined by your ISP.

3) Configure your wireless network name (SSID) and password, and then left-click on "NEXT".

	Quick StartWireless	Quick StartWireless Setting			
Quick Start Guick Start	You may enable/disable Wire Click NEXT to continue.	You may enable/disable Wireless, change the Wireless \$50 and Authentication type in this page. Click NEXT to continue.			
	Access Point	Activated Operctivated			
	SSID:	netis			
	Broadcast SSID:	● Yes O No			
	Authentication Type :	WPA-PSK/WPA2-PSK			
	Password:	password (Please enter ASCII characters between 8 and 83 or Nexadecimal characters between 8 and 64.)			
	BACK NEXT EX	τ			

4) Left-click on "NEXT" and then "CLOSE" to save the current settings. Quick Start will be finished.

	Quick Start Completed!!
Quick Start Quick Start	The Setup Wisard has completed. Click on BACIX to modify changes or mistales. Click NEXT to save the current settings.
	BACK NEXT EXT
	Quick Start Completed!!
Quick Start Quick Start	Saved Changes!
	CIOSE

Tip 1:

Default IP address: 192.168.1.1 Default login username: guest Default SSID: netis Default login password: guest Default wireless password: password

Tip 2:

After the basic Internet settings, you may open some popular websites to check your Internet connection. If you cannot access the Internet, please refer to the instructions in "**Troubleshooting**".

4.Troubleshooting



How do I restore my netis Modem Router's configuration to its default settings?

With the router powered on, use a pin to press and hold the **Default** button on the rear panel for 8 to 10 seconds before releasing it. The router will reboot and all configurations are back to factory default.



What can I do if my Internet cannot be accessed?

- 1) Check to verify the hardware connections are correct. Please refer to the "Hardware Connection" step.
 - 2) Login to netis Modem Router's web management page and ensure that you input the correct network parameters. You'd better contact your ISP to make sure that the VPI/VCI, Connection Type, Username & Password are correct.
 - 3) If you still cannot access the Internet, please restore your Modem Router to its factory default settings and try the "Quick Start" again.
 - 4) Please feel free to contact netis Technical Support if possible.



Technical Support:support@netis-systems.com

NETIS SYSTEMS CO., LTD. www.netis-systems.com MADE IN CHINA



1.Contenido del Empaque



- * Esta guía de instalación rápida es para todos los modem router inalámbrico ADSL2+ netis 150Mbps/300Mbps, incluyendo modelos DL4310, DL4310D, DL4311, DL4311D, DL4312D, DL4322D, LL4322D, DL4322D, DL4323D, etc.
- * El ejemplo del modelo del producto que se muestra en esta Guía de Instalación Rápida es DL4323.

2.Conexión del Hardware



portátil (notebook) con el adaptador de red inalámbrica

2.1. Conecte la línea ADSL con el cable de teléfono adjunto.

- · Conecte el puerto de LINE del divisor/filtro ADSL a la toma de pared con un cable de teléfono.
- Conecte el puerto MODEM del divisor/filtro del ADSL al puerto del Modem Router ADSL netis con el otro cable de teléfono.
- Conecte su teléfono al puerto del PHONE del divisor/filtro de ADSL.

Consejo: Si no se necesita teléfono, conecte el puerto ADSL en el Modem Router netis a la toma de pared con el cable de teléfono directamente.

- 2.2. Conecte su ordenador a uno de los puertos de red de área local (LAN) del Modem Router netis con un cable Ethernet.
- 2.3. Conecte el Adaptador de Corriente suministrado en el conector de PWR del Módem Router netis y el otro extremo a una toma de corriente estándar.
- 2.4. Espere un minuto y compruebe que los indicadores de luces LED del módem router se muestren normalmente. •PWR (suministro): La luz solida encendida (ON).
 - •ADSL (Bucle de Ábonado Digital Asimétrico): La luz es solida encendida (ON) cuando el modem esta sincronizado.
 - •LAN (Red de Área Local): La luz solida y encendida (ON) o parpadeando si la red de área local (LAN) está conectada.
- Consejo: por favor, compruebe si todos los cables están bien conectados, si los indicadores de luz LED se muestran anormalmente. Si el indicador de luz LED del ADSL (Bucle de Abonado Digital Asimétrico) está apagado o parpadeando, póngase en contacto con su ISP (proveedor de servicio de internet) para comprobar la conexión a Internet.

3.Configurar el Módem Router a través de la Página Web de Administración

3.1. Información necesaria antes de la configuración.

Para una instalación exitosa, se le recomienda primero ponerse en contacto con su proveedor de Internet y preguntar por los siguientes parámetros de red que se requerirán durante los procedimientos de configuración.

- a. Identificador de Ruta Virtual (VPI)/ Identificador de circuito virtual (VCI);
- b. Tipo de conexión;
- c. Tipo de encapsulación (opcional);
- d. Nombre de usuario & contraseña (Opcional, de acuerdo al tipo de conexión).
- 3.2. Configure la dirección IP del adaptador de red por cable en su ordenador como "Automático" o "Protocolo de configuración dinámica del host (DHCP)".

Para Windows 8/ 7/Vista

- 1) Vaya a "Configuración" (Windows 8) / "Inicio" (Windows 7/Vista)> "Panel de control".
- 2) Haga clicizquierdo en "Redes e internet"> "Redes y Recursos compartidos" "Cambio de configuración del adaptador"> (Windows 8/7) / "Administrador de conexiones de red" (Windows Vista).
- 3) Haga clic derecho sobre "Conexión de área local" y haga clic sobre "Propiedades"
- 4) Haga doble clic en "Protocolo de Internet Versión 4 (TCP/IPv4)".
- 5) Seleccione "Obtener una dirección IP automáticamente" y "Obtener la dirección del servidor de sistema de nombre de dominio (DNS) automáticamente" y luego haga clic sobre "OK".

Para Windows XP/2000

- 1) Vaya a "inicio"> "Panel de Control".
- 2) Haga clic izquierdo en "Redes y conexiones de internet"
- 3) Haga clic derecho sobre "Conexión de área local" y haga clic sobre "Propiedades"
 4) Haga doble clic en "Protocolo de Internet (TCP/IP)".

5) Seleccione "Obtener una dirección IP automáticamente" y "Obtener la dirección del servidor de sistema de nombre de dominio (DNS) automáticamente" y luego haga clic sobre "OK".

Para MAC OS

- 1) Haga clic en menú "Apple" > "Sistema de preferencias".
- 2) Haga clic en el icono de "Red".
- 3) Haga clic en "Ethernet" en el cuadro de la izquierda y haga clic en "Opciones Avanzadas" en la esquina inferior derecha.
- 4) En las opciones superiores, seleccione "TCP / IP".
- 5) En el menú desplegable junto a "Configurar IPv4", seleccione "Usar Protocolo de configuración dinámica del host (DHCP)".
- 6) Haga clic en "OK" y luego en "Aplicar".
- 3.3. Abra su navegador y escriba 192.168.1.1 en la barra de direcciones. A continuación, escriba el nombre de usuario y contraseña de guest para entrar a la página de administración web.



3.4. En la página "Inicio rápido", haz clic en "INICIO" y el asistente le guiará con los siguientes cuatro pasos. Luego haga clic sobre "Siguiente".

Quick Start	This Modem Router is ideal for home networking and small business networking. The "Quick Sam" witzerf will guide you to configure the Modem router to connect to your ISP (Internet Service Provider).
	STAT EXT
D. Oulsk Flord	Quick Start
Duick Start	The Wizard will guide you through these four quick steps. Begin by clicking on NEXT
	Step 2. Set your Internet connection
	Step 3. Wreless network configuration
	Step 4. Save settings of this ADSL Router
	NEXT EXIT

1) Configure el valor Circuito Virtual Permanente (PVC) (Identificador de Ruta Virtual (VPI)/ Identificador de circuito virtual (VCI)).

Hagá clic izquierdo en **"Cancel** (Cancelar)[#] si conoce el Circuito Virtual Permanente (PVC) (Identificador de Ruta Virtual (VPI)/ Identificador de circuito virtual (VCI)) de su Proveedor de Servicio de Internet (ISP), a continuación, introduzca el valor manualmente.

Si usted no sabe el valor exacto, por favor haga clic izquierdo en "OK", y luego le tomará menos de un minuto para buscar el Circuito Virtual Permanente (PVC) disponibles automáticamente.

Quick Start Guick Start	From State Law Second		Message From Webpage
	Enable PVC Auto Search.	*	Wait a minute. It will take a moment to search for the
	PVC Auto Search Result	available PVC Chek YES. If you know the correct PVC (VPI/VCI) from your ISP,	
	VPI;	(0-255)	
	VOL	(32-655)	S NO

Una vez que el valor de Circuito Virtual Permanente (PVC) es introducido o es mostrado en la siguiente página, haz clic en "**Siguiente**".

	Quick StartDSL Setting			
Quick Start Quick Start	Enable PVC Auto Search:	8		
	PVC Auto Search Result:			
	VPL	8	(0-255)	
	VCE	36	(32-65535)	
	BACK NEXT EXIT			

 Seleccione el tipo de conexión a Internet proporcionado por el Proveedor de Servicio de Internet (ISP), luego haga clic sobre "Siguiente".

ck Start				
Start	- select one internet connection	in type to connect to your tar. Crick NEX 1 to continue		
	O Dynamic IP Address	Choose this option to obtain a IP address automatically from your ISP.		
	O Static IP Address	Choose this option to set static IP information provided to you by your ISP.		
	· PPPoE/PPPoA	Choose this option if your ISP uses PPPoE/PPPoA. (For most DSL users)		
	O Bridge Mode	Choose this option if your ISP uses Bridge Mode.		

- Si se selecciona "Dirección IP dinámica", seleccione el Tipo de Conexión definido por el Proveedor de Servicio de Internet (ISP) y el router recibirá automáticamente los parámetros IP de su Proveedor de Servicio de Internet (ISP).
- Si se selecciona "Dirección IP estática", escriba la Dirección IP / Máscara de la Subred / Puerta de enlace del Proveedor de Servicio de Internet (ISP) / Servidor del Sistema de Nombre de Dominio (DNS) / Tipo de conexión proporcionado por el Proveedor de Servicio de Internet (ISP).
- Si se selecciona "Protocolo punto a punto sobre Ethernet (PPPoE) / Protocolo punto a punto sobre ATM (PPPoA)", ingrese el nombre de usuario / contraseña y seleccione el Tipo de Conexión proporcionado por el Proveedor de Servicio de Internet (ISP).
- Si se selecciona "Modo de puente", seleccione el tipo de conexión definido por su Proveedor de Servicio de Internet (ISP).
- Configure el nombre de red inalámbrica del Identificador configurado de servicio (SSID) y la contraseña, y luego haga Clic izquierdo en "Siguiente".

QUICK Start	You may enable/disable Wireless, change the Wireless \$\$ID and Authentication type in this page.		
> Quick Start	Click NEXT to continue.		
	Access Point:	Activated Deactivated	
	SSID.	netis	
	Broadcast \$SID:	#Yes ○No	
	Authentication Type :	WPA-PSK-WPA2-PSK	
	Password:	password (Please enter ASCII characters between II and 63 or Hexadecimal characters between II and 64.)	

4) Haga clic izquierdo en "Siguiente" y luego en "Cerrar" para guardar la configuración actual. Inicio Rápido finalizará.

	Quick Start Completed!!
Quick Start Quick Start	The Setup Wizard has completed. Click on BACK to modify changes or mistakes. Click NEXT to save the current settings.
	BACK NEXT EXT
	Quick Start Completed!!
Quick Start Quick Start	Saved Changes!
	CIOSE

Consejo 1:

Dirección IP predeterminada: **192.168.1.1** Entrar el nombre de usuario Predeterminado: **guest** Entrar la contraseña predeterminada: **guest** SSID predeterminado: **netis**

Contraseña inalámbrica predeterminada: password

Consejo 2:

Después de los ajustes básicos de Internet, es posible abrir algunos sitios web populares para comprobar su conexión a Internet. Si no puede acceder a Internet, por favor, consulte las instrucciones en "Solución de problemas".

4.Solución de problemas

Q

¿Cómo puedo restablecer la configuración del módem router netis a su configuración predeterminada?

Α

Con el router encendido, utilice un bolígrafo para presionar y mantener el botón **Predeterminado (Default)** en el panel trasero unos 8 a 10 segundos antes de soltarlo. El router se reiniciará y todas las configuraciones vuelven a los valores predeterminados de fábrica.



¿Qué puedo hacer si mi Internet no es accesible?

- 1) Verificar si todas las conexiones de hardware son correctas. Por favor, consulte el paso "**Conexión del Hardware**".
 - 2) Ingresa a la página web de administración del módem del router netis y asegúrese de que la entrada de los parámetros de red correctos. Es aconsejable contactar con su Proveedor de Servicio de Internet (ISP) para asegurarse de que el Identificador de Ruta Virtual (VPI)/ Identificador de circuito virtual (VCI), Tipo de conexión, nombre de usuario y la contraseña son correctos.
 - 3) Si todavía no puede acceder a Internet, por favor recupere la configuración del módem router a su configuración predeterminada de fábrica y pruebe con el "inicio rápido" nuevamente.
 - Por favor, no dude en ponerse en contacto con el soporte técnico de netis si es posible.

Soporte Técnico: support@netis-systems.com

NETIS SYSTEMS CO., LTD. www.netis-systems.com MADE IN CHINA



1.Conteúdos da Embalagem



* Este Guia de Instalação Rápida serve para todos os ADSL2 N Wireless + Router Modems de 150Mbps/300Mbps da netis, incluindo os modelos - DL4310, DL4310D, DL4311, DL4311D, DL4312, DL4312D, DL4322D, DL4322D, DL4323D, dtc.

* O modelo do produto mostrado como exemplo neste Guia é o DL4323.

2.Conexão de Hardware



2.1. Ligue a linha ADSL com o cabo de telefone anexado.

Notebook com adaptador de rede wireless

- . Ligue a porta LINE (Linha) do Splitter ADSL à tomada de parede com um cabo de telefone.
- Ligue a porta MODEM do Splitter ADSL à porta ADSL do Router Modem da netis com outro cabo de telefone.
- Ligue o seu telefone à porta PHONE (telefone) do Splitter ADSL.
- Dica: Se não necessitar de telefone, ligue directamente a porta ADSL no Router Modem da netis à tomada de parede com o cabo de telefone.
- 2.2. Liqueo o seu computador a uma das portas LAN no Router Modem da netis com um cabo Ethernet.
- 2.3. Ligue o Adaptador de Energia fornecido à entrada PWR do Router Modem da netis e a outra ponta a uma tomada eléctrica padrão.
- 2.4. Aguarde um minute e verifique se os indicadores LED do Router Modem são exibidos normalmente.
 - PWR: Ligado.
 - ADSL: Ligado quando o modem está sincronizado.
 - LAN: Ligado ou a piscar se a porta LAN correspondente estiver ligada.
- Dica: Se os indicadores LED forem exibidos incorrectamente, verifique se todos os cabos estão bem logados. Se o LED ADSL estiver desligado ou a piscar, contacte o seu ISP (Fornecedor de Serviço de Internet) para verificar a conexão de Internet.

3. Configuração do Router Modem através da Página de Gestão Web

3.1.Informação importante antes da configuração.

Para uma configuração correcta, recomendamos que contacte o seu ISP primeiro para pedir os seguintes parámetros de rede que serão necessários durante os processos de configuração. a. VPI/VCI (Identificador de Caminho Virtual/Identificador de Canal Virtual):

- b. Tipo de Conexão;
- c. Tipo de Encapsulamento (Opcional);
- d. Nome de Utilizador e Palavra Passe (Opcional, de acordo com o seu Tipo de Conexão).
- 3.2. Defina o endereço IP do adaptador de rede com cabo no seu computador para "Automático" ou "DHCP".

Para Windows 8/7/Vista

- 1) Vá a "Definições" (Win 8)/ "Iniciar" (Win 7/Vista) > "Painel de Controlo".
- Clique em "Rede e Internet"> "Rede e Centro de Partilha"> "Alterar as definições do adaptador" (Win 8/7)/ "Gerir conexões de rede" (Win Vista).
- Clique em "Conexão de Área Local" com o botão direito do rato e, de seguida, em "Propriedades".
- 4) Faça duplo clique em "Protocolo de Internet Versão 4 (TCP/IPv4)".
- 5) Seleccione "Obter um endereço IP automaticamente" e "Obter um endereço de servidor DNS automaticamente" e, de seguida, clique em "OK".

Para Windows XP/2000

- 1) Vá a "Iniciar"> "Painel de Controlo".
- 2) Clique em "Conexões de Rede e Internet"> "Conexões de Rede".
- Clique em "Conexão de Área Local" com o botão direito do rato e, de seguida, em "Propriedades".
- 4) Faça duplo clique em "Protocolo de Internet (TCP/IP)".
- 5) Seleccione "Obter um endereço IP automaticamente" e "Obter um endereço de servidor DNS automaticamente" e, de seguida, clique em "OK".

Para SO MAC

- 1) Clique no menu "Apple"> "Preferências do Sistema".
- 2) Clique no ícone "Rede".
- Clique em "Ethernet" na caixa de diálogo da esquerda e clique em "Avançadas" no canto inferior direito.
- 4) Nas opções superiores, seleccione "TCP/IP".
- No menu que desliza para baixo perto de "Configuração de IPv4", seleccione "Utilizar DHCP".
- 6) Clique em "OK" e de seguida em "Aplicar".
- 3.3. Abra o seu navegador e digite 192.168.1.1 no campo de endereço. De seguida, digite o nome de utilizador guest e a palavra passe guest para entrar na página de gestão web.



3.4. Na página "Iniciação Rápida", utilize o botão esquerdo do rato para clicar em "INICIAR" e o Assistente irá guiá-lo através dos seguintes passos. Clique em "SEGUINTE".

Quick Start Ouick Start	This Modem Router is loted for home networking and small business networking. The "Quick Start" vitand will guide you to configure the Modem router to connect to your ISP (Internet Service Provider).
Quick Start Guick Start Guick Start	Ourick Start The Ward will guide you through these four quick steps. Bagin by citizing on NEXT Sep 1. PVC Also Searching Sing 2. Set your Internet connection Sing 3. Vereless network configuration Sing 3. Vereless network Configuration Sing 4. Searce Sing of the ACDA Reser

1) Definição do valor de PVC (VPI/VCI).

Clique em "**Cancelar**" se souber o PVC (VPI/VCI) do seu ISP, e digite o valor manualmente.

Se não souber o valor exacto, clique em "**OK**", e demorará menos de um minuto para procurar pelo PVC disponível automaticamente.

Quick Start Cuick Start	Enable PVC Auto Search:	20	Message From Webpage
	PVC Auto Search Result	Wait a minute. It will take a moment to search for the available PVC Click YES. If you know the correct PVC (VPL/VCI) from your ISP,	
	VPI:	(0-255)	you may also input the value manually-click NO.
	VOL	(32-65535	
	VCE	(32-60038	

Assim que o valor PVC for digitado ou a seguinte página for exibida, clique em "SEGUINTE".

	Quick StartDSL Setting			
D Quick Start	Enable PVC Auto Search:	8		
	PVC Auto Search Result:			
	VPE	8	(0-255)	
	VCI:	35	(32-65635)	
	BACK NEXT EXIT			

2) Seleccione o Tipo de Conexão de Internet fornecido pelo seu ISP, e clique em "SEGUINTE".

	Quick StartISP Conne	ction Type			
Quick Start Quick Start	Select the Internet connection	Select the Internet connection type to connect to your ISP. Click NEXT to continue			
	O Dynamic IP Address	Choose this option to obtain a IP address automatically from your ISP.			
	O Static IP Address	Choose this option to set static IP information provided to you by your ISP.			
	· PPPoE/PPPoA	Choose this option if your ISP uses PPPoE/PPPoA. (For most DSL users)			
	O Bridge Mode	Choose this option if your ISP uses Bridge Mode.			
	BACK NEXT EX				

- •Se "Endereço IP Dinâmico" estiver seleccionado, seleccione o Tipo de Conexão definido pelo seu ISP e o router irá receber automaticamente os parâmetros IP do seu ISP.
- Se "Endereço IP Estático" estiver seleccionado, digite o Endedeço IP/Máscara Subnet/ Gateway ISP/Servidores DNS/Tipo de Conexão fornecidos pelo seu ISP.
- Se "PPPoE/PPPoA" estiver seleccionado, digite Nome de Utilizador / Palavra Passe e seleccione o Tipo de Conexão fornecido pelo seu ISP.
- Se "Modo de Ponte" estiver seleccionado, seleccione o Tipo de Conexão definido pelo seu ISP.
- 3) Configure o seu nome de rede wireless (SSID) e palavra passe, e clique em "SEGUINTE".

Quick Start Guick Start	You may enable/disable Wire Click NEXT to continue.	less, change the Wireless \$\$ID and Authentication type in this page.
	Access Point	Activated O Deactivated
	SSID:	netis
	Broadcast 55ID:	● Yes O No
	Authentication Type :	WPA-PSK-WPA2-PSK
	Password:	password (Please enter ASCI characters between 8 and 63 or Hexadecimal characters between 8 and 64.)

4) Clique em "SEGUINTE" e de seguinda em "FECHAR" para guardar as definições actuais. A Iniciação Rápida será fechada.

	Quick Start Completed!!
Quick Start Quick Start	The Setup Witard has completed. Click on BACK to modify changes or mistalies. Click NEXT to save the current settings.
	BACK NEXT EXIT
	Quick Start Completed!!
Quick Start Quick Start	Saved Changes!
	CIOSE

Dica 1:

Endereço IP padrão: **192.168.1.1** Nome de utilizador de login padrão: **guest** Palavra passe de login padrão: **guest** SSID padrão: **netis** Palavra passé wireless padrão: **password**

Dica 2:

Após as definições de Internet básicas, pode abrir alguns websites populares para verificar a sua conexão de Internet. Se não conseguir aceder, refira às instruções de "Resolução de Problemas".

4.Resolução de Problemas



Como restauro as configurações do meu Router Modem da netis para as definições padrão de fábrica?

Com o router ligado, utilize um pin para pressionar e manter o botão Default (Padrão) no painel traseiro durante 8 a 10 segundos. O router irá reiniciar e todas as configurações irão voltar aos padrões de fábrica.



O que posso fazer se não conseguir aceder à Internet?

A

- 1) Verifique se as conexões de hardware estão correctas. Refira ao ponto "Conexão de Hardware".
- 2) Faça o login na página de gestão web do Router Modem da netis e assegure-se que introduziu os parâmetros de rede correctos. Recomendamos que contacte o seu ISP para se assegurar que o VPI/VCI, Tipo de Conexão, Nome de Utilizador e Palavra Passe estão correctos.
- Se continuar sem conseguir aceder à Internet, restaure o seu Router Modem para as definições padrão de fábrica e tente a "Instalação Rápida" novamente.
- 4) Contacte a Ajuda Técnica da netis se necessitar de ajuda.



Apoio Técnico: support@netis-systems.com

NETIS SYSTEMS CO., LTD. www.netis-systems.com FABRICADO NA CHINA



MODEM ROUTEUR SANS FIL N ADSL2+ GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

1-Contenu de la boite



* Ce guide d'installation rapide concerne tous les modems routeurs Netis 150Mbps/ 300Mbps sans fil N ADSL2+: DL4310, DL4310D, DL4311, DL4311D, DL4312, DL4312D, DL4322, DL4322D, DL4323, DL4323D.

2-Connexion du matériel



Ordinateur Portable + Carte Reseau

- 2.1- Connectez le câble téléphonique fourni sur le modem ADSL :
 - Connectez le port LINE du splitter ADSL sur la prise de téléphone murale à l'aide d'un câble de téléphone.
 - Connectez le port MODEM du splitter ADSL sur le port ADSL du modem routeur de NETIS à l'aide du second câble téléphonique.
 - · Connectez votre téléphone sur le port PHONE du splitter ADSL.

Conseil

Si vous n'avez pas besoin de téléphone, connectez directement le port ADSL du modem routeur de NETIS sur la prise murale à l'aide du câble téléphonique.

2.2- Connectez votre ordinateur sur l'un des ports LAN du modem routeur de NETIS à l'aide d'un câble Ethernet.
 2.3- Branchez le bloc d'alimentation fourni sur le jack PWR du modem routeur et reliez-le à une prise murale.
 Conseil

Si les voyants LED se comportent de manière anormale, vérifiez que tous les câbles sont bien connectés.

- Si la LED ADSL est éteinte ou clignote, contactez votre FAI pour vérifier la connexion Internet.
 - PWR : allumé fixe
 - ADSL : allumé fixe lorsque le modem est synchronisé
 - LAN : allumé fixe ou clignotant si le port LAN correspondant est connecté

3-Configuration du modem routeur par page web

3.1- Lisez bien les informations avant de faire la configuration.

Pour un paramétrage réussi, il est recommandé de contacter votre FAI d'abord et de lui demander les paramètres réseau suivants :

>VPI/VCI

>Type de Connexion

>Type d'encapsulation (optionnel)

>Nom d'utilisateur et mot de passe (optionnel selon votre type de connexion)

3.2-Paramétrez l'adresse IP de l'adaptateur réseau de votre ordinateur en tant que **Automatique** ou **DHCP**.

Sous Windows 8/7/Vista

- 1-Allez dans Paramétrage (Windows8// Démarrer (Windows7/Vista) puis dans le Panneau de Configuration.
- 2-Faites un clic droit souris sur Réseau et Internet > Réseau et centre de Partage > Modifier les paramètres (Windows8/7) / Gérer les connexions réseau (Windows Vista).
- 3-Faites un clic droit souris sur Connexions au réseau local et cliquez sur les Propriétés.
- 4-Faites un double clic sur Protocoles Internet v4 (TCP/IPv4).
- 5-Sélectionnez Obtenir une adresse IP automatiquement et Obtenir le DNS automatiquement puis cliquez sur OK.

Sous Windows XP/2000

1-Allez dans Démarrer > Panneau de Configuration.

- 2-Faites un clic droit souris sur Connexions Réseau et Internet et Connexions Réseau.
- 3-Faites un clic droit souris sur Connexions au Réseau local et cliquez sur Propriétés.
- 4-Faites un double clic sur Protocole Internet (TCP/IP).
- 5-Sélectionnez Obtenir une adresse IP automatiquement puis cliquez sur OK.

Sous MacOS

1-Cliquez sur le menu Apple et allez dans les **Préférences système**.

- 2-Cliquez sur l'icône Réseau.
- 3-Cliquez sur Ethernet et sur Avancé.
- 4-Sélectionnez TCP/IP.
- 5-Allez dans Configure IPv4 > DHCP.
- 6-Cliquez sur OK puis sur Appliquer.

3.3- Ouvrez votre navigateur et entrez l'adresse IP suivante :

192.168.1.1 dans le champ des adresses. Ensuite tapez les identifiants suivants :

Username : guest

Password : guest

Pour vous connecter à la page de gestion par Internet.



3.4- Sur la page Quick Start, faites un clic gauche avec la souris sur START pour que l'assistant vous guide tout au long de l'installation puis faites un clic droit souris sur NEXT.

Quick Start Coick Start	This Modem Router is ideal for home networking and small business networking. The 'Quick Start' vitaed will guide you to configure the Modem nouter to connect to your ISP (internet Service Provider).
Quick Start Guick Tent	Quick Start The Wicard vill guide you through these four quick steps. Begin by clicking on NEXT Sep 1 PVC Ada Searching Dire 2.5 days uniterate convection Step 3 Winites network configuration Step 4 Searching in these Adols. Reader

> Paramétrez la valeur PVC (VPI/VCI)

Faites un clic droit souris sur CANCÉL si vous connaissez le PVC (VPI/VCI) de votre FAI puis entrez cette valeur manuellement.

Si vous ne connaissez pas la valeur exacte, faites un clic gauche sur **OK** pour faire une recherche des PVC automatiquement en moins d'une minute.

	Quick StartDSL Setting			
Quick Start Cuick Start	Enable PVC Auto Search:	8		Message From Webpage
	PVC Auto Search Result:			available PVC Click VES. If you know the correct PVC (VPL/VCI) from your ISP,
	VPI:		(0-255)	VES NO
	VDt		(32-65535)	
	BACK NEXT EXT			

Une fois la valeur PVC entrée ou affichée sur la page suivante, faites un clic gauche avec la souris sur **NEXT**.

	Quick StartDSL Setting	
Quick Start Guick Start	Enable PVC Auto Search:	z
	PVC Auto Search Result:	
	VPL	0 (0-255)
	VCR	26 (32-60635)
	BACK NEXT EXIT	

>Sélectionnez le type de connexion Internet donnée par votre FAI puis faites un clic gauche avec la souris sur NEXT.

	Quick StartISP Connection Type				
Quick Start Quick Start	Select the Internet connection	Select the Internet connection type to connect to your ISP. Click NEXT to continue			
	O Dynamic IP Address	Choose this option to obtain a IP address automatically from your ISP.			
	O Static IP Address	Choose this option to set static IP information provided to you by your ISP.			
	· PPPoE/PPPoA	Choose this option if your ISP uses PPPoE/PPPoA. (For most DSL users)			
	O Bridge Mode	Choose this option if your ISP uses Bridge Mode.			
	BACK NEXT EX				

Si vous sélectionnez le type **Adresse IP dynamique**, sélectionnez le type de connexion défini par votre FAI et le routeur recevra automatiquement les paramètres IP de votre FAI.

Si vous optez pour le type **Adresse IP statique**, entrez l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle FAI, les serveurs DNS, le type de connexion donnés par votre FAI.

Si vous optez pour **PPPoE/PPPoA**, entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe et sélectionnez le type de connexion donné par votre FAI.

Si vous optez pour le mode Bridge, sélectionnez le type de connexion défini par votre FAI.

>Configurez votre SSID et mot de passe et faites un clic gauche avec la souris sur NEXT.

GUICK STATE	You may enable/disable Wire	less, change the Wireless \$\$ID and Authentication type in this page.
> Quick Start	Click NEXT to continue.	
	Access Point	Activated Deactivated
	SSID:	netis
	Broadcast \$SID:	* Yes O No
	Authentication Type :	WPA-PSKWPA2-PSK
	Password:	password (Please enter ASCI characters between 8 and 63 or Hexadecimal characters between 8 and 64.)

>Faites un clic gauche avec la souris sur NEXT et sur CLOSE pour sauvegarder les paramètres en cours. L'installation Quick Start est terminée.

	Quick Start Completed!!			
Quick Start Quick Start	The Setup Witard has completed. Click on BACK to modify changes or mistakes. Click NEXT to save the current settings.			
	BACK NEXT EXT			
	Quick Start Completed!!			
Quick Start Quick Start	Saved Changes!			
	CIOSE			

Conseil 1 Adresse IP : 192.168.1.1 Nom d'utilisateur par défaut : guest Mot de passe par défaut : guest SSID : netis Mot de passe : password

Conseil 2

Une fois les paramètres de base Internet configurés, vous pouvez ouvrir certains sites web connus pour vérifier votre connexion Internet. Si vous ne parvenez pas à ouvrir la connexion Internet, voyez le chapitre **Dépannage**.

4-Dépannage

Restaurer les paramètres par défaut du modem routeur

Allumez le routeur et appuyez pendant 8 à 10 secondes sur le bouton **DEFAULT** qui se trouve au dos du routeur. Le routeur redémarre avec les paramètres par défaut.



Impossible d'accéder à Internet

- 1) Vérifiez les connexions.
- 2) Faites un login sur la page de configuration web du modem routeur et vérifiez que vous avez entré les bons paramètres.
- Il est conseillé de contacter votre FAI pour vérifier que les paramètres VPI/VCI, type de connexion, nom d'utilisateur et mot de passe sont corrects.
- 4) Si vous ne pouvez toujours pas accéder à Internet, restaurez les paramètres par défaut du modem routeur et refaites un Quick Start.

Support technique : support@netis-systems.com

NETIS SYSTEMS CO., LTD. www.netis-systems.com MADE IN CHINA



1.Contenuto della confezione



* Questa GIR vale per tutti modem router wireless netis 150Mbps/300Mbps NADSL2+, inclusi i modelli DL4310, DL4310D, DL4311, DL4311D, DL4312, DL4312D, DL4322, DL4322D, DL4323, DL4323D, ecc.

* Il prodotto utilizzato come esempio in questa GIR è il modello DL4323.

2.Connessione Hardware



2.1. Collegarsi alla linea ADSL line con l'allegato cavo telefonico.

PC portatile con adattatore di rete wireless

- Collegare la porta LINE dello Splitter ADSL alla presa a parete mediante un cavo telefonico.
- Collegare la porta MODEM dello Splitter ADSL alla porta ADSL sul Modem Router netis con l'altro cavo telefonico.
- · Collegare il proprio telefono alla porta PHONE dello Splitter ADSL.

Suggerimento: Se non è necessario collegare alcun telefono, si prega di collegare la porta ADSL sul Modem Router netis allo spinotto a parete direttamente con il cavo telefonico.

- 2.2. Collegare il proprio computer a una delle porte LAN sul Modem Router netis con un cavo Ethernet.
- 2.3. Collegare un'estremità dell'Adattatore di Alimentazione fornito allo spinotto PWR del Modem Router netis e l'altro capo a una presa elettrica standard.
- 2.4. Aspettare per circa un minuto quindi verificare che gli indicatori LED del Modem Router si accendano normalmente.

 PWR: Luce fissa accesa.
 - ADSL: Luce fissa accesa quando il modem è sincronizzato.
 - LAN: Luce fissa accesa o lampeggiante se la corrispondente porta LAN è collegata.

Suggerimento: Se gli indicatori LED non si accendono normalmente, si prega di verificare che tutti i cavi siano ben collegati. Se il LED ADSL è spento o lampeggiante, si prega di contattare il proprio ISP (Fornitore del Servizio Internet) per verificare la connessione Internet.

3.Configurazione del Modem Router tramite la Pagina Web di Gestione

3.1. Informazione necessaria prima della configurazione.

Per una efficace impostazione, si raccomanda di contattare il proprio ISP in precedenza e chiedere quali siano i seguenti parametri di rete che verranno richiesti durante le procedure di configurazione:

- a. VPI/VCI;
- b. Tipo di Connessione;
- c. Tipo di incapsulamento (Facoltativo);
- d. Nome Utente & Password (Facoltativo, a seconda del Tipo di connessione).
- 3.2. Impostare l'indirizzo IP dell'Adattatore di rete cablata sul proprio computer come "Automatico" o "DHCP".

Per Windows 8/ 7/Vista

- 1) Andare a "Impostazioni" (Win 8)/"Start" (Win 7/Vista)> "Pannello di Controllo".
- Cliccare il tasto sinistro del mouse su "Rete e Internet"> "Centro connessioni di Rete e condivisione"> "Modifica impostazioni di rete" (Win 8/7)/ "Gestisci reti wireless" (Win Vista).
- Cliccare il tasto destro del mouse su "Connessione di Area Locale" e cliccare il tasto sinistro del mouse su "Proprietà".
- 4) Doppio click su "Protocollo Internet Versione 4 (TCP/IPv4)".
- 5) Selezionare "Ottenere automaticamente un indirizzo IP" e "Ottenere automaticamente l'indirizzo del server DNS" quindi cliccare il tasto sinistro del mouse su "OK".

Per Windows XP/2000

- 1) Andare su "Start"> "Pannello di Controllo".
- 2) Cliccare il tasto sinistro del mouse su "Connessioni di Rete e Internet"> "Connessioni di Rete".
- Cliccare il tasto destro del mouse su "Connessione di Area Locale" e cliccare il tasto sinistro del mouse "Proprietà".
- 4) Doppio click su "Protocollo Internet (TCP/IP)".
- 5) Selezionare "Ottenere automaticamente un indirizzo IP" e "Ottenere automaticamente l'indirizzo del server DNS" quindi cliccare il tasto sinistro del mouse su "OK".

Per MAC OS

- 1) Cliccare sul menù "Apple" > "Preferenze di Sistema".
- 2) Cliccare sull'icona "Rete".
- 3) Cliccare su "Ethernet" sul lato sinistro della finestra di dialogo e cliccare su "Avanzate" nell'angolo in basso a destra.
- 4) Nelle opzioni in alto, selezionare "TCP/IP".
- 5) Nel menù a discesa accanto a "Configurazione IPv4", selezionare "Utilizza DHCP".
- 6) Cliccare su "OK" quindi "Applica".
- 3.3. Aprire il browser e digitare 192.168.1.1 nel campo di indirizzo. Quindi digitare il Nome Utente: guest e la password: guest per avere accesso alla pagina di gestione.

192.168.1.1

3.4. In fondo alla pagina "Quick Start" cliccare con il tasto sinistro del mouse su "START" e la procedura di installazione guidata vi condurrà attraverso seguenti quattro passaggi. Quindi cliccare il tasto sinistro del mouse su "Avanti".

Quick Start Quick Start	This Modem Router is ideal for home networking and small business networking. The 'Quick Start' vitaed will guide you to configure the Modem nouter to connect to your ISP (internet Service Provider).
Guick Start Guick Start Guick Start	Cuick Start The Waard will guide you through these four quick steps. Begin by clicking on NEXT Drep 1. PVC Also Searching Drep 2. Set your Hermat convertion Drep 3. Set your Hermat convertion Drep 4. Searching of the ADDL Router Drep

1) Selezionare il valore PVC (VPI/VCI).

Cliccare il tasto sinistro del mouse su "Annulla" se si conosce il PVC (VPI/VCI) dal vostro ISP, quindi immettere il valore manualmente.

Se non si conosce il valore esatto, si prega di cliccare il tasto sinistro del mouse su "OK", dopo di che ci vorrà meno di un minuto per cercare automaticamente il PVC disponibile.

Quick Start Quick Start Quick Start				Message From Webpage
	Enable PVC Auto Search:	×		Wait a minute. It will take a moment to search for the
	PVC Auto Search Result:			available PVC Click YES. If you know the correct PVC (VPL/VCI) from your ISP,
	VPI:		(0-255)	
	VCI:		(32-65535)	

Una volta che il valore PVC è stato immesso o appare nella seguente pagina, cliccare il tasto sinistro del mouse su "Avanti".

	Quick StartDSL Setting	
Quick Start Guick Start	Enable PVC Auto Search:	8
	PVC Auto Search Result:	
	VPL	0 (0-255)
	VCI:	36 (12-65636)
	BACK NEXT EXIT	

 Selezionare il Tipo di Connessione Internet assegnatovi dall'ISP, quindi cliccare il tasto sinistro del mouse su "Avanti".

Quick Start	Select the Internet connection	Select the Internet connection type to connect to your ISP. Click NEXT to continue			
	O Dynamic IP Address	Choose this option to obtain a IP address automatically from your ISP.			
	O Static IP Address	Choose this option to set static IP information provided to you by your ISP.			
	· PPPoE/PPPoA	Choose this option if your ISP uses PPPoE/PPPoA. (For most DSL users)			
	O Bridge Mode	Choose this option if your ISP uses Bridge Mode.			

- Se viene selezionato l' "Indirizzo Dinamico IP", selezionare il Tipo di Connessione definito dal vostro ISP ed il router riceverà automaticamente i parametri IP dal vostro ISP.
- •Se viene selezionato I' "Indirizzo Statico IP", immettere l'Indirizzo IP /Maschera di Sottorete/Porta ISP / Server DNS /Tipo di Connessione assegnatovi dal vostro ISP.
- Se viene selezionato "PPPoE/PPPoA", immettere Nome Utente/Password e selezionare il Tipo di Connessione assegnatovi dal vostro ISP.
- Se viene selezionato "Modalità Ponte", selezionare il Tipo di Connessione definito dal vostro ISP.
- 3) Configurare il nome della propria rete wireless (SSID) e la password, e quindi cliccare con il tasto sinistro del mouse su "Avanti".

Quick Start Guick Start	You may enable/disable Wire Click NEXT to continue.	You may enable/disable Wireless, change the Wireless \$\$ID and Authentication type in this page. Click NEXT to continue.		
	Access Point:	Activated Deactivated		
	\$510:	retis		
	Broadcast 55ID:	● Yes O No		
	Authentication Type :	WPA-PSK/WPA2-PSK		
	Password:	password (Please enter ASCII characters between 8 and 63 or Hexadocimal characters between 8 and 64.)		

4) Cliccare il tasto sinistro del mouse su "Avanti" e quindi "EXIT" per salvare le impostazioni correnti. Il Quick Start è concluso.

	Quick Start Completed!!		
Quick Start Guick Start	The Setup Wizard has completed. Click on BACK to modify changes or mistakes. Click NEXT to save the current settings.		
	BACK NEXT EXIT		
	Quick Start Completed!!		
Quick Start Quick Start	Saved Changes!		
	CIOSE		

Suggerimento 1:

Indirizzo IP di Default: **192.168.1.1** Nome Utente del Login di Default: **guest** Password del Login di Default: **guest** SSID di Default: **netis** Password wireless di Default: **password**

Suggerimento 2:

Dopo aver effettuato le fondamentali impostazioni di Internet, è possibile accedere ad alcuni popolari siti web per verificare la propria connessione Internet. Se non si riesce ad accedere a Internet, si prega di consultare le indicazioni contenute nella **'Risoluzione dei problemi**'.

4. Risoluzione dei problemi

D R

Come posso ripristinare la configurazione del Modem Router **netis** alle impostazioni di default?

Con il Router acceso, utilizzare uno spillo per premere il tasto di **Default** sul pannello posteriore e tenerlo premuto per 8 - 10 secondi prima di rilasciarlo. Il router verrà resettato e tutte le configurazioni verranno riportate alle impostazioni di fabbrica.



Che cosa posso fare se non riesco ad accedere ad Internet?



1) Controllare che le connessioni hardware siano corrette.

Si prega di far riferimento alla sezione: "Connessioni Hardware".

- 2) Accedere al sito web netis e quindi alla pagina di gestione del Modem Router e accertarsi di aver immesso il corretti parametri di rete. Meglio contattare il proprio ISP per assicurarsi che VPI/VCI, Tipo di Connessione, Nome Utente & Password siano corretti.
- Se ancora non si riesce ad accedere a Internet, si prega di ripristinare il Modem Router alle originarie impostazioni di fabbrica e rifare la procedura di "Quick Start".
- 4) Si prega di non esitare a contattare il Supporto Tecnico netis in caso di bisogno.

Supporto Tecnico: support@netis-systems.com

NETIS SYSTEMS CO., LTD. www.netis-systems.com MADE IN CHINA



1.Lieferumfang



* Diese Kurzanleitung gilt für alle netis 150 Mbps/300 Mbps-Wireless N ADSL2+ Modem-Router, einschließlich der Modelle DL4310, DL4310D, DL4311, DL4311D, DL4312, DL4312D, DL4322, DL4322D, DL4323D, Usw.

* In dieser Kurzanleitung wird als Beispiel das Modell DL4323 angeführt.

2.Hardware-Anschluss



Notebook mit Wireless-Netzwerkadapter

2.1. Schließen Sie das ADSL-Kabel an das angebrachte Telefonkabel an.

- Schließen Sie den LINE-Port des ADLS-Splitters mithilfe eines Telefonkabels an die Wandbuchse an.
 Schließen Sie den MODEM-Port des ADSL-Splitters mithilfe des anderen Telefonkabels an den ADSL-Port des
- Schließen Sie den MODEM-Port des ADSL-Splitters mithilfe des anderen Telefonkabels an den ADSL-Port des Modem-Routers von netis an.
- Schließen Sie Ihr Telefon an den PHONE-Port des ADSL-Splitters an.

Tipp: Wird kein Telefon benötigt, wird der ADSL-Port des Modem-Routers von netis direkt mit einem Telefonkabel an die Wandbuchse angeschlossen.

2.2. Schließen Sie Ihren Computer mit einem Ethernet-Kabel an einen der LAN-Ports des netis Modem-Routers an.

- 2.3. Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an die Strombuchse (PWR) des netis Modem-Routers und das andere Ende an eine reguläre Steckdose der Stromversorgung an.
- 2.4. Warten Sie eine Minute und überprüfen Sie anschließend die LED-Anzeigen des Modem-Routers auf eine normale Anzeige.
 PWR: stetig an.
 - ADSL: stetig an, wenn das Modem synchronisiert ist.
 - · LAN: stetig an oder blinkend, wenn der entsprechende LAN-Port angeschlossen ist.
- Tipp: Leuchten die LED-Anzeigen nicht korrekt, überprüfen Sie bitte, ob alle Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind. Wenn die ADSL-LED nicht leuchtet oder blinkt, wenden Sie sich bitte an Ihren ISP (Internetdienstanbieter), der die Internetverbindung für Sie überprüft.

3.Konfiguration des Modem-Routers über die Web-Benutzeroberfläche

3.1. Erforderliche Angaben vor der Konfiguration.

Für ein erfolgreiches Einrichten empfehlen wir Ihnen, sich zuerst an Ihren Internetdienstanbieter zu wenden und ihn um die folgenden Netzwerkparameter zu bitten, welche während des Konfigurationsvorgangs benötigt werden. a. VPI/VCI:

- b. Verbindungstvp:
- c. Verkapselungstyp (optional);
- d. Benutzername und Kennwort (optional, je nach Anschlusstyp).
- 3.2. Setzen Sie die IP-Adresse der Netzwerkkarte Ihres Computers auf "Automatisch" oder "DHCP".

Für Windows 8/7/Vista

- 1) Wählen Sie "Einstellungen" (Win 8) / "Start" (Win 7/Vista) > "Systemsteuerung".
- 2) Klicken Sie mit der linken Maustaste auf "Netzwerk und Internet" > "Netzwerk- und Freigabecenter" > "Adaptereinstellungen ändern" (Wind 8/7) / "Drahtlosnetzwerke verwalten" (Win Vista).
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf "LAN-Verbindung" und mit einem Linksklick auf "Eigenschaften".
- 4) Klicken Sie doppelt auf "Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)".
- 5) Wählen Sie "IP-Adresse automatisch beziehen" und "DNS-Serveradresse automatisch beziehen" und klicken Sie mit der linken Maustaste anschließend auf "OK".

Für Windows XP/2000

- 1) Wählen Sie "Start" > "Systemsteuerung".
- Klicken Sie mit der linken Maustaste auf "Netzwerk- und Internetverbindungen" > "Netzwerkverbindungen".
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf "LAN-Verbindung" und mit einem Linksklick auf "Eigenschaften".
- 4) Wählen Sie mit einem Doppelklick "Internetprotokoll (TCP/IP)".
- 5) Wählen Sie "IP-Adresse automatisch beziehen" und "DNS-Serveradresse automatisch beziehen" und klicken Sie mit der linken Maustaste anschließend auf "OK".

Für MAC OS

- 1) Klicken Sie auf das "Apple"-Menü > "Systemeinstellungen".
- 2) Klicken Sie auf das "Netzwerk"-Symbol.
- 3) Klicken Sie auf "Ethernet" (in der Inken Seite des Fensters) und im Anschluss auf "Weitere Optionen" (weiter unten rechts).
- 4) Wählen Sie die Registerkarte "TCP/IP".
- 5) Wählen Sie bei "IPv4 konfigurieren" im Aufklappmenü "DHCP" aus.
- 6) Klicken Sie auf "OK" und im Anschluss auf "Anwenden".
- 3.3. Öffnen Sie Ihren Browser und geben Sie 192.168.1.1 in das Adressfeld ein. Geben Sie nun den Benutzernamen guest und das Kennwort guest ein, um sich auf der Web-Benutzeroberfläche anzumelden.



3.4. Klicken Sie auf der Seite "Schnellstart" mit der linken Maustaste auf "START", und der Assistent führt Sie durch die vier folgenden Schritte. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf "WEITER".

Quick Start Quick Start	This Bloden Router is lead for hone networking and anal business networking. The "Quick Start" vitant will guide you to configure the Bloden novaer to connect to your SP (Internet Service Provider).
Quick Start Guick Start	Cluick Start The Ward will guide you through these four quick steps. Begin by citiking on NEXT Sep 1. PVC Ado Searchag Sep 2. Set your Hernet connection Sep 4. Same settings of this ADSI. Roader NEXE EXECT

1) Stellen Sie den PVC- (VPI/VCI) Wert ein.

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf "Abbrechen", wenn Sie den PVC- (VPI/VCI) Wert Ihres Internetdienstanbieters kennen, und geben Sie den Wert im Anschluss manuell ein. Wenn Sie den genauen Wert nicht kennen, klicken Sie bitte mit der linken Maustaste auf "**OK**"; nun wird innerhalb von einer Minute automatisch nach dem verfügbaren PVC gesucht.

	Quick StartDSL Setting			
Quick Start Guick Start	Enable PVC Auto Search:	10		Message From Webpage
	PVC Auto Search Result:			available PVC Click YES. If you know the correct PVC (VPL/VCI) from your ISP, you may also input the value manuallyClick NO.
	VPI:		(0-255)	YES NO
	VDL		(32~65535)	
	BACK NEXT EXIT			

Sobald der PVC-Wert eingegeben ist oder auf der folgenden Seite angezeigt wird, können Sie mit der linken Maustaste auf "WEITER" klicken.

	Quick StartDSL Setting	1	
Quick Start Cuick Start	Enable PVC Auto Search:	z	
	PVC Auto Search Result:		
	VPL	8 (9-255)	
	VCI:	35 (32-6535)	
	BACK NEXT EXIT		

2) Wählen Sie den Internet-Verbindungstyp aus, den Sie von Ihrem Internetdienstanbieter erhalten haben und klicken Sie im Anschluss mit der linken Maustaste auf "WEITER".

Quick Start	Select the Internet connection	a time to compare to your ISP. Click NEXT to continue
> Quick Start		
	 Dynamic IP Address 	Choose this option to obtain a IP address automatically from your ISP.
	O Static IP Address	Choose this option to set static IP information provided to you by your ISP.
	· PPPoEPPPoA	Choose this option if your ISP uses PPPoE/PPPoA. (For most DSL users)
	O Bridge Mode	Choose this option if your ISP uses Bridge Mode.

- Wird eine "Dynamische IP-Adresse" ausgewählt, wählen Sie bitte den Verbindungstyp aus, der von Ihrem Internetdienstanbieter festgelegt wurde, und der Router empfängt automatisch die IP-Parameter Ihres Internetdienstanbieters.
- Wenn "Feste IP-Adresse" ausgewählt wurde, geben Sie bitte die Daten zu IP-Adresse/Subnetzmaske/Standardgateway/DNS-Server ein, die Sie von Ihrem Internetdienstanbieter erhalten haben.
- Wenn "PPPoE/PPPoA" ausgewählt wurde, geben Sie bitte Benutzername/Kennwort ein und wählen den Verbindungstyp aus, den Sie von Ihrem Internetdienstanbieter erhalten haben.
- Wenn der "Bridge Mode" ausgewählt wurde, wählen Sie bitte den Verbindungstyp, der von Ihrem Internetdienstanbieter festgelegt wurde.
 - 3) Konfigurieren Sie Ihren Drahtlosnetzwerknamen (SSID) sowie das Kennwort und klicken Sie anschließend mit der linken Maustaste auf "WEITER".

	Quick StartWireless 5	Quick StartWireless Setting			
Quick Start Guick Start	You may enable/disable Wire Click NEXT to continue.	You may enable/disable Wireless, change the Wireless \$\$10 and Authentication type in this page. Click NEXT to continue.			
	Access Point	Activated Deactivated			
	SSID:	netis			
	Broadcast \$SID:	■ Yes O No			
	Authentication Type :	WPA-PSKWPA2-PSK •			
	Password:	password (Please enter ASCI characters between II and 63 or Nexadecimal characters between II and 64.)			
	BACK NEXT EX	IT			

4) Klicken Sie mit der linken Maustaste auf "WEITER" und anschließend auf "SCHLIESSEN", um die aktuellen Einstellungen zu speichern. Der Schnellstart ist abgeschlossen.

	Quick Start Completed!!
Quick Start Quick Start	The Setup Witard has completed. Click on BACK to modify changes or mistalies. Click NEXT to save the current settings.
	BACK NEXT EXIT
	Quick Start Completed!!
Quick Start Quick Start	Saved Changes!
	CIOSE

Hinweis Nr. 1:

Standard-IP-Adresse: **192.168.1.1** Voreingestellter Log-in-Benutzername: **guest** Voreingestelltes Log-in-Kennwort: **guest** Standard-SSID: **netis** Standard-Wireless-Kennwort: **password**

Hinweis Nr. 2:

Nach den grundlegenden Interneteinstellungen können Sie einige beliebte Websites öffnen, um Ihre Internetverbindung zu überprüfen. Können Sie nicht auf das Internet zugreifen, schlagen Sie bitte die Anweisungen unter "**Fehlerbehebung**" nach.

4.Fehlerbehebung



Wie setze ich meine netis Modem-Router-Konfiguration auf Standardeinstellungen zurück?

Drücken Sie mit einem spitzen Stift bei eingeschaltetem Router die Default (Standard)-Drucktaste auf der Rückseite und halten Sie diese acht bis zehn Sekunden gedrückt. Der Router wird neu gestartet und sämtliche Konfigurationen sind nun auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.



Was kann ich tun, wenn keine Internetverbindung hergestellt werden kann?

 Kontrollieren Sie, ob die Hardware korrekt angeschlossen ist. Bitte beachten Sie hierzu den Punkt "Hardware-Anschluss".

- 2) Melden sich dazu auf der Web-Oberfläche des netis Modem-Router an und stellen Sie sicher, dass die korrekten Netzwerkparameter eingegeben wurden. Wenden Sie sich bitte an Ihren Internetdienstanbieter, um sicherzustellen, dass VPI/VCI. Verbindungstyp. Benutzername und Kennwort korrekt sind.
- 3) Wenn weiterhin kein Zugang zum Internet möglich ist, setzen Sie bitte Ihren Modem-Router auf die Werkseinstellungen zurück und führen Sie den "Schnellstart" erneut aus.
- 4) Bitte wenden Sie sich auch gerne an den technischen Support von netis.

Technischer Support: support@netis-systems.com

NETIS SYSTEMS CO., LTD. www.netis-systems.com HERGESTELLT IN CHINA



1.Inhoud verpakking



- * Deze SIG is voor alle Netis 150Mbps/300Mbps draadloze N ADSL2 + modem routers, waaronder modellen DL4310, DL4310D, DL4311, DL4311D, DL4312, DL4312D, DL4322, DL4322D, DL4323D, DL4323D, enz.
- * Het product model in deze besnelle installatie gids is DL4323, als voorbeeld.

2.Hardware Aansluiting



2.1. Sluit de ADSL lijn aan met de bijgevoegde telefoonkabel.

Notebook met draadloze netwerkadapter

- Verbind de LINE poort van de ADSL splitter met de wandcontactdoos met een telefoonkabel.
- Sluit de MODEM poort van de ADSL splitter aan op de ADSL poort op Netis modemrouter met de andere telefoonkabel.
- Sluit uw telefoon aan op de PHONE poort van de ADSL splitter.

Tip: Als er geen telefoon nodig is, sluit u de ADSL poort aan op de Netis Modem Router naar de telefoonaansluiting rechtstreeks met de telefoonkabel.

- 2.2. Sluit uw computer aan op een van de LAN poorten op de Netis Modem Router met een Ethernet kabel.
- 2.3. Steek de meegeleverde voedingsadapter in de PWR aansluiting van de Netis Modem Router en het andere uiteinde op een standaard stopcontact.
- 2.4. Wacht een minuut en controleer daarna of de LED lampjes van de modem router normaal weergeven.
 - PWR: Solide aan.
 - ADSL: Solide aan wanneer de modem is gesynchroniseerd.
 - . LAN: Solide aan of knipperen als de bijbehorende LAN poort is aangesloten.

Tip: Indien de LED indicatoren abnormaal weergeven, controleer dan of alle kabels goed zijn aangesloten. Als de ADSL LED uit is of knippert, neem dan contact op met uw ISP (Internet Service Provider) om de internetverbinding te controleren.

3.Configureer de Modem Router via Webbeheer Pagina

3.1. Noodzakelijke informatie voor de configuratie.

Voor een succesvolle installatie, wordt u aangeraden om eerst contact op te nemen met uw ISP en vraag naar de volgende netwerk parameters die nodig zullen zijn tijdens de configuratie procedures.

- a. VPI/VCI;
- b. Type verbinding;
- c. Inkapseling Type (optioneel);
- d. Gebruikersnaam en wachtwoord (optioneel, afhankelijk van uw type verbinding).
- 3.2. Stel het IP-adres van de bekabelde netwerkadapter op de computer als "Automatisch" of "DHCP".

Voor Windows 8 / 7/Vista

- 1) Ga naar "Instellingen" (Win 8) / "Start" (Win 7/Vista)> "Configuratiescherm".
- 2) Klik met de linkermuisknop op "Netwerk en Internet"> "Netwerk en Sharing Center"> "Verander adapter instellingen" (Win 8/7) / "Netwerkverbindingen beheren" (Win Vista).
- 3) Klik met de rechtermuisknop op "Local Area Connection" en linkermuisklik op "Eigenschappen".
- 4) Dubbelklik op "Internet Protocol Versie 4 (TCP/IPv4)".
- 5) Selecteer "IP adres automatisch verkrijgen" en "DNS server adres Automatisch verkrijgen" en vervolgens met de linkermuisknop op "OK".

Voor Windows XP/2000

- 1) Ga naar "Start"> "Configuratiescherm".
- 2) Klik met de linkermuisknop op "Netwerk en Internet Verbindingen"> "Netwerk Verbindingen".
- 3) Klik met de rechtermuisknop op "Local Area Connection" en linkermuisklik op
- "Eigenschappen". 4) Dubbelklik op "Internet Protocol (TCP/IP)".
- 5) Selecteer "IP adres automatisch verkrijgen" en "DNS server adre

Voor MAC OS

- 1) Klik op de "Apple" menu> "Systeem Voorkeur".
- 2) Klik op het "Netwerk" pictogram.
- 3) Klik op "Ethernet" in het linker vak en klik op "Geavanceerd" in de rechter benedenhoek.
- 4) In de top opties, selecteer "TCP/IP".
- 5) In het pull-down menu naast "Configureer Ipv4" selecteer "Gebruik DHCP".
- 6) Klik op "OK" en vervolgens op "Toepassen".
- 3.3. Open uw browser en typ 192.168.1.1 in het adresveld. Typ vervolgens de guest gebruikersnaam en guest wachtwoord om in te loggen op de webbeheer pagina.



3.4. Onder pagina "Quick Start", linkermuisklik op "START" en de wizard leidt u door de volgende vier stappen. Vervolgens linkermuisklik op "NEXT".

Quick Start Quick Start	This Modem Router is ideal for home networking and small business networking. The 'Quick Start' vitant will guide you to configure the Modem nouter to connect to your ISP (internet Service Provider).
Quick Start Quick Start Quick Start	Cuck Start The Witcard will guide you through these fruir quick steps. Begin by clicking on NEXT Step 1. PUC.Aus Searching Step 2. Set your Hernet connection Step 3. Wonkes natural configuration Step 4. Sine saftings of this AOSI, Rister NEXT LEXTL

1) Stel de PVC (VPI/ VCI) waarde.

Linkermuisklik ***Annuleren**" als u dat de PVC (VPI / VCI) van uw ISP weet, dan kunt u handmatig de waarde invoeren.

Als je niet weet wat de exacte waarde is, dan kunt u linkermuisklik op "**OK**", en dan zal het minder dan een minuut duren om automatisch te zoeken naar de beschikbare PVC.

	Quick StartDSL Setting		
Quick Start Cuick Start Cuick Start	Enable PVC Auto Search:	2	Message From Webpage
	PVC Auto Search Result	available PVC Click YES. If you know the correct PVC (VPL/VCI) from your ISP, you may also insul the value menually. Click NO.	
	VPI:	(0-255)	VES NO
	VOI:	(32-65535	
	BACK NEXT EXIT		

Zodra de PVC waarde wordt ingevoerd of wordt weer gegeven in de volgende pagina, linkerklik op "NEXT".

	Quick StartDSL Setting	
Quick Start Guick Start	Enable PVC Auto Search:	8
	PVC Auto Search Result:	
	VPL	8 (0-255)
	VCI:	36 (32-65635)
	BACK NEXT EXIT	

 Selecteer het type internetverbinding gegeven door uw ISP, vervolgens met de linkermuisknop op "Volgende".

Sauck adding	Select the Internet connection	Select the Internet connection type to connect to your ISP. Click NEXT to continue		
Start	O Dynamic IP Address	Choose this option to obtain a IP address automatically from your ISP.		
	O Static IP Address	Choose this option to set static IP information provided to you by your ISP.		
	· PPPoE/PPPoA	Choose this option if your ISP uses PPPoE/PPPoA. (For most DSL users)		
	O Bridge Mode	Choose this option if your ISP uses Bridge Mode		

- Als "Dynamisch IP Address" is geselecteerd, selecteert u het type verbinding gedefinieerd door uw ISP en de router zal automatisch de IP parameters ontvangen van uw ISP.
- Als "Statisch IP Address" is geselecteerd, voert u het IP Address/Subnet Mask/ISP Gateway/DNS Servers/Connection Type door uw ISP.
- Als "PPPoE / PPPoA" is geselecteerd, voert u de Gebrikersnaam/ Wachtwoord en selecteer het type verbinding gegeven door uw ISP.
- Als "Bridge Modus" is geselecteerd, selecteert u de type verbinding gedefinieerd door uw ISP.
 - Configureer de draadloze netwerknaam (SSID) en wachtwoord, en dan linksklik op "Volgende".

	Quick StartWireless S	Setting
Quick Start Quick Start	You may enable/disable Wire Click NEXT to continue.	less, change the Wireless \$\$ID and Authentication type in this page.
	Access Point	Activated © Deactivated
	\$50	netis
	Broadcast SSID:	● Yes O No
	Authentication Type :	WPA-PSK-WPA2-PSK
	Password:	password (Please enter ASCII characters between II and 63 or Hexadecimal characters between II and 64.)
	BACK NEXT EX	T

 Linksklik op "VOLGENDE" en vervolgens "SLUITEN" om de huidige instellingen op te slaan. Quick Start zal worden afgewerkt.

	Quick Start Completed!!
Quick Start Quick Start	The Setup Wizard has completed. Click on BACK to modify changes or mistakes. Click NEXT to save the current settings.
	BACK NEXT EXT
	Quick Start Completed!!
Quick Start Quick Start	Saved Changes!
	CIOSE

Tip 1:

Standaard IP adres: **192.168.1.1** Standaard login gebruikersnaam: **guest** Standaard login password: **guest** SSID: **netis** Standaard draadloze wachtwoord: **password**

Tip 2:

Na de basis Internet instellingen, kunt u een aantal populaire websites openen om uw internetverbinding te controleren. Als u geen toegang tot het internet hebt, verwijzen wij u naar de instructies in "**Probleemoplossing**".

4.Probleemoplossing



Hoe kan ik mijn Netis Modem Router configuratie terugzetten naar de standaard instellingen?

Met de router ingeschakeld, gebruik een pin om de **Default (Standaard)** knop op het achterpaneel te drukken en in te houden voor 8 tot 10 seconden voor het los te laten. De router zal herstarten en alle configuraties zullen terug gaan naar de fabrieksinstellingen.





Wat kan ik doen als er geen toegang is tot mijn internet?

- A 1) Controleer of de hardware aansluitingen correct zijn. Raadpleeg de "**Connection Hardware**" stap.
 - 2) Log in op de webbeheer pagina Netis Modem Router en zorg ervoor dat u de juiste netwerk parameters invoert. U kunt beter contact opnemen met uw internetaanbieder om te controleren of de VPI / VCI, type verbinding, Gebruikersnaam en wachtwoord correct zijn.
 - 3) Als u nog steeds geen toegang tot het internet hebt, dan kunt u uw modem router om de fabrieksinstellingen herstellen en probeer de "Quick Start" weer.
 - 4) Neem gerust contact op met de Netis technische ondersteuning indien mogelijk.

Technische Ondersteuning: support@netis-systems.com

NETIS SYSTEMS CO., LTD. www.netis-systems.com MADE IN CHINA



1.Spis treści



* Niniejsza Instrukcja szybkiej obsługi dotyczy wszystkich bezprzewodowych routerów N ADSL2 150 Mb/s i 300 Mb/s z modemem, w tym modeli DL4310, DL4310D, DL4311, DL4311D, DL4312, DL4312D, DL4322, DL4322D, DL4323, DL4323D, itd.

* Niniejsza Instrukcja dotyczy modelu DL4323, który należy traktować jako przykład.

2.Podłączenie sprzętu



2.1. Połącz linię ADSL z kablem telefonicznym dołączonym do zestawu.

notebook adapterem sieci bezprzewodowej

- Podłącz port LINE rozdzielacza sygnału ADSL do ściennego gniazdka przy pomocy kabla telefonicznego.
- Podłącz port MODEM rozdzielacza sygnału ADSL do portu ADSL routera netis z modemem przy pomocy drugiego kabla telefonicznego.
 Podłącz telefon do portu PHONE rozdzielacza sygnału ADSL.

Wskazówka: Przy braku zapotrzebowania na telefon należy podłączyć port ADSL routera netis z modemem to gniazdka ściennego bezpośrednio przy pomocy kabla telefonicznego.

- 2.2. Podłącz komputer do jednego z portów LAN routera netis z modemem przy pomocy kabla Ethernet.
- 2.3. Podłącz znajdujący się w zestawie zasilacz do wtyczki PWR routera netis z modemem, a jego drugi koniec do standardowego gniazdka elektrycznego.
- 2.4. Po odczekaniu jednej minuty sprawdź, czy wskaźniki LED na ekranie routera z modemem świecą się prawidłowo. • PWR: Stałe światło.
 - ADSL: Stałe światło po synchronizacji modemu.
 - LAN: Stałe lub błyskające światło, gdy odpowiedni port LAN jest podłączony.

Wskazówka: Jeżeli wskaźniki LED wyświetlają się nieprawidłowo, należy sprawdzić, czy wszystkie kable są prawidłowo połączone. Jeżeli wskaźnik LED ADSL jest wyłączony lub błyska, należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych (ISP) w celu sprawdzenia połączenia internetowego.

3.Konfiguracja routera z modemem za pośrednictwem internetowego panelu zarządzania

3.1. Ważne informacje przed rozpoczęciem konfiguracji.

W celu prawidłowego przeprowadzenia konfiguracji zaleca się w pierwszej kolejności kontakt z dostawcą usług internetowych (ISP) i uzyskanie informacji na temat poniższych parametrów sieci. Będą one wymagane podczas procesu konfiguracji.

- a. VPI/VCI;
- b. Typ połączenia;
- c. Typ enkapsulacji (opcjonalnie);
- d. Nazwa użytkownika i hasło (opcjonalnie, zgodnie z typem połączenia).
- 3.2. Należy ustawić adres IP adaptera sieci przewodowej w komputerze na "Automatyczny" lub "DHCP".

System Windows 8/7/Vista

- 1) Należy przejść do folderu "Ustawienia" (Win 8)/"Start" (Win 7/Vista)> "Panel sterowania".
- Należy kliknąć lewym przyciskiem myszy w "Sieć i internet"> "Centrum sieci i udostępniania"> "Zmiana ustawień adaptera" (Win 8/7)/ "Zarządzanie połączeniami sieciowymi" (Win Vista).
- Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w "Lokalne połączenia sieciowe", a lewym przyciskiem myszy we "Właściwości".
- 4) Należy podwójnie kliknąć w "Protokół sieciowy wersja 4 (TCP/IPv4)".
- 5) Należy wybrać "Automatyczne pobieranie adresu IP" i "Automatyczne pobieranie adresu serwera DNS", a następnie kliknąć lewym przyciskiem myszy w "OK".

System Windows XP/2000

- 1) Należy przejść do sekcji "Start"> "Panel sterowania".
- Należy kliknąć lewym przyciskiem myszy w "Połączenia sieciowe i internetowe"> "Połączenia sieciowe".
- Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w "Lokalne połączenia sieciowe" i lewym przyciskiem myszy we "Właściwości".
- 4) Należy kliknąć podwójnie w "Protokół połączeń internetowych (TCP/IP)".
- 5) Należy wybrać "Automatyczne pobieranie adresu IP" i "Automatyczne pobieranie adresu serwera DNS", a następnie kliknąć lewym przyciskiem myszy w "OK".

System MAC OS

- 1) Należy kliknąć w menu "Apple"> "Preferencje ustawień systemu".
- 2) Należy kliknąć w ikonkę "Sieć".
- 3) Należý kliknąć w przycisk "Ethernet" w oknie znajdującym się po lewej stronie, a następnie w "Zaawansowane" w prawym dolnym rogu.
- 4) Wśród najlepszych wyników, należy wybrać "TCP/IP".
- 5) W menu rozwijanym przy pozycji "Konfiguracja lpv4" należy wybrać "DHCP".
- 6) Należy kliknąć w przycisk "OK", a następnie "Zastosuj".
- 3.3. Należy uruchomić przeglądarkę i wpisać 192.168.1.1 w pasek przeglądarki. Następnie należy wpisać nazwę użytkownika guest i hasło guest, aby zalogować się do internetowego panelu zarządzania.



3.4. Na stronie "Szybki start" należy kliknąć lewym przyciskiem myszy w przycisk "START". Kreator konfiguracji przeprowadzi przez poniższe kroki. Następnie należy kliknąć lewym przyciskiem myszy w przycisk "DALEJ".

Quick Start Cuick Start	This Modem Router is Ideal for home networking and anal business networking. The 'Quick Start' wized will guide you to configure the Modem noter to connect to your SP (Internet Service Provider).
Quick Start Quick Start	Outlick Start The Witard will guide you through these four quick steps. Begin by steking on NEXT Step 1. PVC Also Searching Step 2. Setyour Internet connection Step 3. Writes national configuration Step 4. Sear settings of this ADSL Rister

1) Ustawienie wartości PVC (VPI/VCI).

Należy kliknąć lewym przyciskiem myszy w przycisk "Anuluj", jeżeli PVC (VPI/VCI) uzyskano od dostawcy usług internetowych i wpisać wartość ręcznie.

Jeśli dokładna wartość nie jest znana, należy kliknąć lewym przyciskiem myszy w przycisk "OK", po czym dostępne PVC zostanie wyszukane automatycznie w czasie krótszym niż jedna minuta.

	Quick StartDSL Setting			
Quick Start Cuick Start	Enable PVC Auto Search:	Enable PVC Auto Search: 🗵		Message From Webpage
	PVC Auto Search Result:			available PVC Click VES. If you know the correct PVC (VPL/VCI) from your ISP, you want also invest the value menually. Click NO
	VPI:		(0-255)	
	VDt		(32~65535)	
	BACK NEXT EXT			

Po wpisaniu wartości PVC lub jej wyświetleniu na poniższej stronie, należy kliknąć lewym przyciskiem myszy w przycisk "**DALEJ**".

	Quick StartDSL Setting			
Quick Start Guick Start	Enable PVC Auto Search:	8		
	PVC Auto Search Result:			
	VPL	0	(0-255)	
	VCI	35	(32-65535)	
	BACK NEXT EXIT			

 Należy wybrać typ połączenia internetowego podany przez dostawcę usług internetowych, a następnie kliknąć lewym przyciskiem myszy w przycisk "DALEJ".

anck start	Select the Internet connection	Select the Internet connection type to connect to your ISP. Click NEXT to continue		
**	O Dynamic IP Address	Choose this option to obtain a IP address automatically from your ISP.		
	O Static IP Address	Choose this option to set static IP information provided to you by your ISP.		
	· PPPoE/PPPoA	Choose this option if your ISP uses PPPoE/PPPoA. (For most DSL users)		
	O Bridge Mode	Choose this option if your ISP uses Bridge Mode.		

- Po wyborze "Dynamicznego adresu IP" należy wybrać typ połączenia podany przez dostawcę usług internetowych, a router automatycznie uzyska parametry IP od dostawcy usług internetowych.
- Po wyborze "Statycznego adresu IP" należy wpisać Adres IP/Maskę podsieci/Bramę wyjściową ISP/Serwery DNS/Typ połączenia podane przez dostawcę usług internetowych.
- Po wyborze "PPPoE/PPPoA" należy wpisać Nazwę użytkownika/Hasto i wybrać typ połączenia podany przez dostawcę usług internetowych.
- Po wyborze "Bridge Mode" należy wybrać typ połączenia podany przez dostawcę usług internetowych.
- Należy skonfigurować nazwę sieci bezprzewodowej (SSID) i hasło, a następnie kliknąć lewym przyciskiem myszy w przycisk "DALEJ".

	You may enable/disable Wire	less, change the Wireless \$\$ID and Authentication type in this page.
Quick Start	Click NEXT to continue.	
	Access Point	Activated O Deactivated
	SSID:	netis
	Broadcast \$SID:	#Yes ⊙No
	Authentication Type :	WPA-PSKWPA2-PSK
	Password:	password (Please enter ASCI characters between 8 and 63 or Hexadecimal characters between 8 and 64.)

4) Należy kliknąć lewym przyciskiem myszy w przycisk "DALEJ", a następnie "ZAKOŃCZ", aby zapisać bieżące ustawienia. Szybki start zostanie zakończony.

	Quick Start Completed!!
Quick Start Quick Start	The Setup Witard has completed. Click on BACIK to modify changes or mistakes. Click NEXT to save the current settings.
	BACK NEXT EXIT
	Quick Start Completed!!
Quick Start Quick Start	Saved Changes!
	ciose

Wskazówka nr 1:

Domyślny adres IP: **192.168.1.1** Domyślna nazwa użytkownika: **guest** Domyślne hasło: **guest** Domyślna nazwa sieci bezprzewodowej SSID: **netis** Domyślne hasło sieci bezprzewodowej: **password**

Wskazówka nr 2:

Po konfiguracji podstawowych ustawień połączenia internetowego, można spróbować uruchomić popularne witryny w celu sprawdzenia poprawności połączenia. W przypadku wystąpienia problemów z dostępem do internetu, należy odnieść się do rozdziału "**Rozwiązywanie problemów**" w niniejszej Instrukcji.

4. Rozwiązywanie problemów



Jak przywrócić ustawienia domyślne routera netis z modemem?

Po włączeniu routera należy nacisnąć i przytrzymać przez ok. 8-10 sekund przycisk **Default (Domyślne)** znajdujący się na odwrocie panelu. Router zrestartuje się, a wszystkie konfiguracje powrócą do domyślnych ustawień roboczych.



Co zrobić w przypadku wystąpienia problemów z dostępem do sieci internetowej?

- Weryfikacja podłączonego sprzętu pod kątem poprawności połączeń. Należy odnieść się do rozdziału "Podłączenie sprzętu".
 - 2) Należy zalogować się do internetowego panelu zarządzania routerem netis z modemem i upewnić się, że wpisane parametry sieci są prawidłowe. Najlepszym rozwiązaniem jest konsultacja z dostawcą usług internetowych (ISP) i upewnienie się, że typ połączenia VPI/VCI, nazwa użytkownika i hasło są prawidłowe.
 - 3) W przypadku wystąpienia problemów z dostępem do internetu, należy zrestartować router z modemem do domyślnych ustawień fabrycznych i ponownie spróbować dokonać "Szybki start".
 - 4) Jeśli to możliwe, należy skontaktować się ze Wsparciem technicznym netis.

Wsparcie techniczne: support@netis-systems.com

NETIS SYSTEMS CO., LTD. www.netis-systems.com MADE IN CHINA



1.Obsah balení



- * Tento PRI je pro všechny netis 150Mbps/300Mbps bezdrátové N ADSL2+ modem routery, včetně modelů- DL4310, DL4310D, DL4311, DL4311D, DL4312, DL4312D, DL4322, DL4322D, DL4323, DL4323D, atd.
- * Produktzobrazovaný v tomto PRI je DL4323, jakopříklad.

2.Hardwarové připojení



2.1.Připojte ADSL linku přiloženým telefonním kabelem

Notebook s adaptérem pro bezdrátovépřipojení

- Spojte port LINE z ADSL Splitteru s přípojkou ve zdi telefonním kabelem. Spojte port MODEM z ADSL Splitteru s portem ADSL na netis Modem Routeru druhým telefonním kabelem.
- Spojte svůj telefon s PHONE portem na ADSL Splitteru.
- Tip:Pokúd není potřeba telefon, spojte prosím ADSL port na netis modem routeru s přípojkou ve zdi telefonním kabelem přímo.
- 2.2. Připojte váš počítač k jednomu z LAN portů na netis Modem Router kabelem Ethernet.
- 2.3. Zapojte přiložený napájecí adaptér do konektoru PWR v netis Modem Routeru a druhý konec do běžné elektrické zásuvky.
- 2.4. Počkejte minutu, poté zkontrolujte, jestli se LED indikátory na Modem Routeru zobrazují normílně. • PWR: Plně svítí
 - ADSL: Plně svítí když je modem synchronizován.
 - · LAN: Plně svítí nebo bliká když je připojen odpovídající LAN port.
- Tip:Pokud se LED indikátory nezobrazují správně, zkontrolujte prosím, zda jsou všechny kabely správně připojeny. Pokud LED ADSL nesvítí nebo bliká, kontaktujte prosím svého ISP (internet service provider/ poskytovatel internetových služeb), aby zkontroloval internetové připojení.

3.Nastavení Modem Routeru přes stránku webové správy

3.1. Nezbytné informace před nastavením.

Pro úspěšnou instalaci vám doporučujeme nejdříve kontaktovat svého ISP a zeptat se na n ásledující parametry připojení, které budou vyžadovány během konfiguračního procesu. a. VPI/VCI;

- b. Typ připojení;
- c. Typ enkapsulace(VoliteIné);
- d. Uživatelské jméno a heslo (Volitelné, podle typu vašeho připojení).
- 3.2. Nastavte IP adresukabelovéhosíťovéhoadaptérunavašempočítačijako "Automatic" nebo "DHCP".

Pro Windows 8/7/Vista

- 1) Jděte do "Settings" (Win 8)/"Start" (Win 7/Vista)>"Control Panel".
- 2) Kliknětena"Network and Internet"> "Network and Sharing Center"> "Change adapter settings" (Win 8/7)/"Manage network connections" (Win Vista).
- 3) Kliknětepravýmmyšítkemna"Local Area Connection" a levýmmyšítkemkliknětena"Properties".
- 4) Poklepejtena"Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)".
- 5) Vyberte"Obtain an IP address automatically" a "Obtain DNS server address automatically" a potékliknětena "OK".

Pro Windows XP/2000

- 1) Jděte do "Start">"Control Panel".
- 2) Kliknětena"Network and Internet Connections"> "Network Connections".
- 3) Pravýmmyšítkemkliknětena"Local Area Connection" a levýmna"Properties".
- 4) Poklepejtena"Internet Protocol (TCP/IP)".
- 5) Vyberte"Obtain an IP address automatically" a"Obtain DNS server address automatically", potékliknětena"OK".

Pro MAC OS

- 1) Kliknětena "Apple" menu> "System preferences".
- 2) Kliknětenaikonu"Network".
- 3) Kliknětena"Ethernet" v levémokně a kliknětena"Advanced" vespodnímpravémrohu
- 4) V hornímnastavenívyberte"TCP/IP".
- 5) V rozbalovacím menu vedle"Configure IPv4" vyberte"Using DHCP".
- 6) Kliknětena"OK"apoténa"Apply".
- 3.3. Otevřete prohlížeč a do adresového řádku napište 192.168.1.1. Potom napište uživatelské jméno guest a heslo guest k přihlášení na stránku webové správy.



3.4. Pod stránkou "Quick Start" klikněte na "START" a průvodce vás provede následujícími čtyřmi kroky. Poté klikněte na "NEXT".

Quick Start Guick Start	This Modem Router is ideal for home networking and small business networking. The 'Quick Start' vitard will guide you to configure the Modem notar to connect to your ISP (Internet Service Provider).
Quick Start Quick Start Quick Start	Oulck Start The Witande Will guide you through these four quick stops. Begin by staking on NEXT Step 1. PVC Also Searching Step 2. Setyour Internet convection Step 3. Wrieless network configuration Step 4. Save settings of this ADSL Roader

1) Nastavte PVC (VPI/VCI) hodnotu.

Klikněte na "**Cance**I", pokud znáte PVC (VPI/VCI) od svého ISP, poté vložte hodnotu ručně. Pokud neznáte přesnou hodnotu, klikněte prosím na "**OK**", poté bude automatické hledání dostupného PVC trvat méně než minutu.

	Quick StartDSL Setting		
Quick Start Guick Start	Enable PVC Auto Search:	12	Message From Webpage
	PVC Auto Search Result:	evailable PVC Click YES. If you know the convect PVC (VPL/VCI) from your ISP, you may also invest the value manually. Click NO.	
	VPI:	(0-255)	VES NO
	VDE	(32-6553	
	BACK NEXT EXIT		

Až je PVC hodnota vložena nebo se ukáže na následující straně, klikněte na "NEXT".

	Quick StartDSL Setting	a
Quick Start	Enable PVC Auto Search:	8
> Quick Start	PVC Auto Search Result:	
	VPt	0 (0-255)
	VCI:	35 (32-65635)
	BACK NEXT EXIT	T

2) Veberte typ internetového připojení poskytnutého vaším ISP, poté klikněte na "NEXT".

Quick Start	Select the Internet connection type to connect to your ISP. Click NEXT to continue		
art .	O Dynamic IP Address	Choose this option to obtain a IP address automatically from your ISP.	
	O Static IP Address	Choose this option to set static IP information provided to you by your ISP.	
	· PPPoEIPPPoA	Choose this option if your ISP uses PPPoE/PPPoA. (For most DSL users)	
	O Bridge Mode	Choose this option if your ISP uses Bridge Mode.	

- Pokud je vybráno"Dynamic IP Address", vyberte Connection Type (typ připojení) definovaný vaším ISP a router automaticky održí IP parametry od vašeho ISP.
- Pokud je vybráno "Static IP Address", vložte IP Address/Subnet Mask/ISP Gateway/DNS Servers/Connection Typeposkytnuté vaším ISP.
- Pokud je vybráno "PPPoE/PPPoA", vložte Username/ Password a vyberte Connection Type (typ připojení) poskytnutý vaším ISP.
- Pokud je vybrán "Bridge Mode", vyberte Connection Typeposkytnutý vaším ISP.
 3) Nastavte název vaší bezdrátové sítě (SSID) a heslo a poté klikněte na "NEXT".

> Quick Start	You may enable/disable Wire Click NEXT to continue.	less, change the Wireless \$\$ID and Authentication type in this page.
	Access Point	Activated O Deactivated
	SSID:	netis
	Broadcast SSID:	#Yes ○No
	Authentication Type :	WPA-PSK-WPA2-PSK
	Password:	password (Please enter ASCII characters between 8 and 63 or Hexadecimal characters between 8 and 64.)

4) Klikněte na "NEXT" a potom na "CLOSE" pro uložení současného nastavení. Quick Start bude dokončen.

	Quick Start Completed!!
Quick Start Quick Start	The Setup Wizard has completed. Click on BACK to modify changes or mistakes. Click NEXT to save the current settings.
	BACK NEXT EXT
	Quick Start Completed!!
Quick Start Quick Start	Saved Changes!
	CIONE

Tip 1:

Přednastavená IP adresa: **192.168.1.1** Přednastavené přihlašovací jméno: **guest** Přednastavené přihlašovací heslo: **guest** Přednastavené SSID: **netis** Přednastavenébezdrátovéheslo: **password**

Tip 2:

Po základním internetovém nastavení možná budete chtít navštívit nějaké populární webové stránky, abyste zkontrolovali své internetové připojení. Pokud se nemůžete připojit k internetu, obraťte se prosím k instrukcím v "**Troubleshooting (řešení problémů)**".

4.Troubleshooting



 Ω

Jaknavrátím nastavení mého netis Modem Routeru do původního stavu?

Zatímco je router zapnutý, použijtešpendlík a zmáčkněte a podržtejímtlačítko **Default** nabočnímpaneluna 8 – 10 vteřin, než ho pustíte. Router se restartuje a všechnanastavení se vrátí do továrníhostavu.



Co můžudělat, když se nedokážupřipojit k internetu?

- Zkontrolujte, zdajsouhardwarováspojenísprávně.
 Prostudujtesiprosímkrok "Hardwarovépřipojení".
 - 2) Přihlašte se do stránky webové správy modem routeru netis and ujistěte se, že jste vložili správné síťové parametry. Raději byste měli kontaktovat vašeho ISP a ujistit se, že VPI/VCI, typ připojení, uživatelské jméno a heslo jsou správné.
 - Pokud se stále nemůžete připojit k internetu, navraťte prosím váš Modem Router do jeho továrního nastavení a znovu zkuste "Quick Start".
 - Prosím neváhejte a kontaktujte netis Technickou podporu, pokud je to možné.

Technickápodpora: support@netis-systems.com

NETIS SYSTEMS CO., LTD. www.netis-systems.com MADE IN CHINA



1.Περιεχόμενα πακέτου



- * Αυτός ο οδηγός γρήγορης εγκατάστασης είναι για όλους τους ασύρματους δρομολογητές μόντεμ της netis 150Mbps/300Mbps N ADSL2+, καθώς και για τα μοντέλα DL4310 DL4310D, DL4311. DL4312D DL4312 DL4322 DL4322 DL43223. DL4323. JL4323D, κ.hπ.
- * Το μοντέλο του προϊόντος που εμφανίζεται σε αυτόν τον οδηγό γρήγορης εγκατάστασης είναι DL4323, ως παράδειγμα.



Notebook με αντάπτορα ασύρματου δικτύου

- 2.1. Συνδέστε τη γραμμή ADSL με το καλώδιο τηλεφώνου που διατίθεται.
 Συνδέστε τη θύρα LINE του διαχωριστή ADSL με την πρίζα, με καλώδιο τηλεφώνου.
 - Συνδέστε τη θύρα LINE του οιαχωρίστη ADSE με την πρίζα, με καλωσίο τηλεφωνού. • Συνδέστε τη θύρα MODEM του διαχωρίστή ADSE με τη θύρα ADSE στο δρομολογητή μόντεμ της netis με
 - το άλλο καλώδιο τηλεφώνου.
 - Συνδέστε το τηλέφωνο με τη θύρα PHONE του διαχωριστή ADSL.

Συμβουλή: Εάν δε χρειάζεται το τηλέφωνο, παρακαλούμε συνδέστε τη θύρα ADSL στο δρομολογητή μόντεμ της netis με την πρίζα, άμεσα, με το καλώδιο του τηλεφώνου.

- 2.2. Συνδέστε τον υπολογιστή σας με μία θύρα LAN στο δρομολογητή μόντεμ της netis με καλώδιο Έθερνετ.
- 2.3. Συνδέστε τον αντάπτορα που παρέχεται στην υποδοχή PWR (τροφοδοσίας) του δρομολογητή μόντεμ της netis, και το άλλο άκρο με κανονική πρίζα.
- 2.4. Περιμένετε ένα λέπτό και στή συνέχεια ελέγξτε εάν οι ενδείξεις LED του δρομολογητή μόντεμ εμφανίζονται κανονικά. • PWR: Σταθερά αναμμένο.
 - ADSL: Σταθερά αναμμένο όταν έχει συγχρονιστεί το μόντεμ.
 - LAN: Σταθερά αναμμένο ή αναβοσβήνει εάν είναι συνδεδεμένη η αντίστοιχη θύρα LAN.

Συμβουλή: Εάν οι λυχνίες LED δεν έχουν τη συνηθισμένη τους λειτουργία, ελέγξτε εάν όλα τα καλώδια έχουν συνδεθεί καλά. Εάν η λυχνία ADSL είναι σβηστή ή αναβοσβήνει, επικοινωνήστε με τον πάροχο Ίντερνετ για να ελέγξει τη σύνδεσή σας με το διαδίκτυο.

3.Ρύθμιση παραμέτρων του δρομολογητή μόντεμ μέσω της σελίδας διαχείρισης στο διαδίκτυο

3.1. Απαραίτητες πληροφορίες πριν από τη ρύθμιση.

Για μια επιτυχημένη εγκατάσταση, συνιστάται να επικοινωνήσετε με τον πάροχό σας πρώτα, και να ρωτήσετε για τις ακόλουθες παραμέτρους δικτύου που θα χρειαστούν κατά τις διαδικασίες ρύθμισης παραμέτρων.

- a. VPI/VCI.
- β. Τύπος σύνδεσης.
- γ. Τύπος ενθυλάκωσης (προαιρετικό).
- δ. Όνομα χρήστη & κωδικός πρόσβασης (προαιρετικό, ανάλογα με τον τύπο σύνδεσης).
- 3.2. Ορίστε τη διεύθυνση IP του προσαρμογέα ενσύρματου δικτύου στον υπολογιστή σας ως «**Αυτόματη**» ή «**DHCP**».

Για Windows 8 / 7 / Vista

- 1) Πηγαίνετε στις «**Ρυθμίσεις**» (Win 8) / «**Έναρξη**» (Win 7 / Vista)> «**Πίνακας ελέγχου**».
- 2) Κάντε αριστερό κλικ στο «Δίκτυο και Internet»> «Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης»> «Αλλαγή ρυθμίσεων προσαρμογέα» (Win 8 / 7) / «Διαχείριση συνδέσεων δικτύου» (Win Vista).
- 3) Κάντε δεξί κλικ στην επίλογή «Σύνδεση τοπικού δικτύου» και αριστερό κλικ στις «Ιδιότητες».
- 4) Κάντε διπλό κλικ στο «Πρωτόκολλο Internet Έκδοση 4 (TCP/IPv4)».
- 5) Επιλέξτε «Αυτόματη εξασφάλιση διεύθυνσης IP» και «Αυτόματη εξασφάλιση διεύθυνσης διακομιστή DNS» και στη συνέχεια αριστερό κλικ στο «OK».

Για Windows XP / 2000

- 1) Πηγαίντε στην «Έναρξη»> «Πίνακας ελέγχου».
- Κάντε αριστερό κλικ στις «Συνδέσεις δικτύου και Internet»> «Συνδέσεις δικτύου».
- 3) Κάντε δεξί κλικ στη «**Σύνδεση τοπικού δικτύου**» και αριστερό κλικ στις «**Ιδιότητες**».
- 4) Κάντε διπλό κλικ στο «Πρωτόκολλο Internet (TCP/IP)».
- 5) Επιλέξτε «Αυτόματη εξασφάλιση διεύθυνσης ΙΡ» και «Αυτόματη εξασφάλιση διεύθυνσης διακομιστή DNS» και στη συνέχεια κάντε αριστερό κλικ στο «OK».

Για λειτουργικό σύστημα ΜΑC

- 1) Κάντε κλικ στο μενού «Apple» > «Προτιμήσεις συστήματος».
- 2) Κάντε κλικ στο εικονίδιο «**Δίκτυο**».
- 3) Κάντε κλικ στο «Ethernet» στο πλαίσιο που βρίσκεται αριστερά και κάντε κλικ στην επιλογή «Για προχωρημένους» στην κάτω δεξιά γωνία.
- 4) Στις πάνω-πάνω επιλογές, επιλέξτε «TCP/IP».
- 5) Στο αναπτυσσόμενο μενού δίπλα στη «Διαμόρφωση ΙΡν4» επιλέξτε «Χρήση DHCP».
- 6) Κάντε κλικ στο «**ΟΚ**» και μετά στην επιλογή «**Εφαρμογή**».
- 3.3. Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης και πληκτρολογήστε 192.168.1.1 στο πεδίο διεύθυνσης. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε στη θέση του ονόματος χρήστη guest και στη θέση κωδικού πρόσβασης guest για να συνδεθείτε με τη σελίδα διαχείρισης στο διαδίκτυο.



3.4. Στη σελίδα «Γρήγορη έναρξη», κάντε αριστερό κλικ στην «ΕΝΑΡΞΗ» και το πρόγραμμα θα σας καθοδηγήσει μέσα από τα παρακάτω τέσσερα στάδια. Μετά κάντε αριστερό κλικ στο «ΕΠΟΜΕΝΟ».

Quick Start Guick Start	This Modem Router is liked for home networking and small business networking. The "Quick Start" witted will guide you to configure the Modem router to connect to your IRP (Internet Service Provider).			
	Quick Start			
Quick Start	The Wizard will guide you through these four quick steps. Begin by clicking on NEXT			
> Quick Start	Step 1. PVC Auto Searching			
	Step 2. Set your Internet connection			
	Step 3. Wireless network configuration			
	Step 4. Save settings of this ADSL Router			
	NEXT EXT			

1) Ορίστε την τιμή για PVC (VPI/VCI).

Αριστερό κλικ στο «**Άκυρο**» εάν γνωρίζετε το PVC (VPI/VCI) από τον πάροχό σας, και στη συνέχεια πληκτρολογήστε την τιμή χειροκίνητα.

Εάν δε γνωρίζετε την τιμή ακριβώς, παρακαλούμε κάντε αριστερό κλικ στο «**Οκ**», και στη συνέχεια θα σας πάρει λιγότερο από ένα λεπτό για να αναζητήσετε το διαθέσιμο PVC αυτόματα.

	Quick StartDSL Setting		
Quick Start Cuick Start	Enable PVC Auto Search:	2	Message From Webpage
	PVC Auto Search Result	available PVC Click YES. If you know the convect PVC (VPL/VCI) from your ISP, you must also innot the value menuallyClick NO.	
	VPI:	(0-255	VES NO
	VCI:	(32-65	555)
	BACK NEXT EXIT		

Όταν πληκτρολογήσετε την τιμή PVC ή εμφανιστεί στην επόμενη σελίδα, κάντε αριστερό κλικ στο «**ΕΠΟΜΕΝΟ**».

	Quick StartDSL Setting			
Quick Start	Enable PVC Auto Search:	8		
	PVC Auto Search Result:			
	VPL	8	(9-255)	
	VCI:	36	(32-65535)	
	BACK NEXT EXIT			

 Επιλέξτε τον τύπο της σύνδεσης με το Internet που σας έχει δώσει ο πάροχός σας, και στη συνέχεια κάντε αριστερό κλικ στο «ΕΠΟΜΕΝΟ».

Start	Select the Internet connection	Select the Internet connection type to connect to your ISP. Click NEXT to continue		
art .	O Dynamic IP Address	Choose this option to obtain a IP address automatically from your ISP.		
	O Static IP Address	Choose this option to set static IP information provided to you by your ISP.		
	· PPPoEIPPPoA	Choose this option if your ISP uses PPPoE/PPPoA. (For most DSL users)		
	O Bridge Mode	Choose this option if your ISP uses Bridge Mode.		

- Εἀν ἐχει επιλεγεί «Δυναμική διεύθυνση IP», επιλέξτε τον Τὑπο σὑνδεσης που ἐχει ορίσει ο πἀροχός σας κι ο δρομολογητής θα λάβει αυτόματα τις παραμἑτρους της IP από τον πἀροχο.
- Εάν έχει επιλεγεί «Στατική διεύθυνση IP», πληκτρολογήστε Διεύθυνση IP /
 Μάσκα υποδικτύου / Πύλη παρόχου / Διακομιστές DNS / Τύπος σύνδεσης
 που σας έχει δώσει ο πάροχός σας.
- Εἀν ἐχεί επιλεγεί «ΡΡΡοΕ/ΡΡΟΑ», πληκτρολογήστε Όνομα χρήστη / Κωδικό πρόσβασης και επιλέξτε τον Τύπο σύνδεσης που σας ἐχει δώσει ο πάροχός σας.
- Εἀν ἐχει επιλεγεί «Λειτουργία γέφυρας», επιλέξτε τον Τύπο σύνδεσης που έχει ορίσει ο πάροχός σας.
 - Ορίστε τις παραμέτρους του ονόματος ασύρματου δικτύου σας (SSID) και τον κωδικό πρόσβασης, και στη συνέχεια κάντε αριστερό κλικ στο «ΕΠΟΜΕΝΟ».

Quick Start	You may enable/disable Wire Click NEXT to continue.	You may enable disable Wireless, change the Wireless \$\$ID and Authentication type in this page. Click NEXT to continue.		
	Access Point:	Activated Deactivated		
	SSID:	netis		
	Broadcast \$5ID:	# Yes ○ No		
	Authentication Type :	WPA-PSK/WPA2-PSK		
	Password:	password (Please enter ASCII characters between 8 and 63 or Hexadocimal characters between 8 and 64.)		

4) Κάντε αριστερό κλικ στο «ΕΠΟΜΕΝΟ» και στη συνέχεια κλικ στο «ΚΛΕΙΣΙΜΟ» για να αποθηκεύσετε τις υπάρχουσες ρυθμίσεις. Η Γρήγορη έναρξη ολοκληρώθηκε.

	Quick Start Completed!!
Quick Start Quick Start	The Setup Witard has completed. Click on BACK to modify changes or mistakes. Click NEXT to save the current entlings.
	BACK NEXT EXIT
	Quick Start Completed!!
Quick Start Quick Start	Saved Changes!
	CIOSE

Συμβουλή 1:

Προεπιλεγμένη διεύθυνση ΙΡ: **192.168.1.1** Προεπιλεγμένο όνομα χρήστη: **guest** Προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης: **guest** Προεπιλεγμένος SSID: **netis** Προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης ασύρματου: **password**

Συμβουλή 2:

Μετά τις βασικές ρυθμίσεις του Internet, μπορείτε να ανοίξετε κάποιες δημοφιλείς ιστοσελίδες για να ελέγξετε την σύνδεσή σας με το Internet. Εάν δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο Internet, ανατρέξτε στις οδηγίες, στην ενότητα «**Αντιμετώπιση προβλημάτων**».

4.Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ερ.

Εo

Πώς μπορώ να επαναφέρω τις ρυθμίσεις παραμέτρων του δρομολογητή μόντεμ netis στις εργοστασιακές;

Με το δρομολογητή σε λειτουργία, με μια καρφίτσα πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **Default** στην πίσω πλευρά, για 8 έως 10 δευτερόλεπτα, και μετά αφήστε το. Ο δρομολογητής θα κάνει επανεκκίνηση και όλες οι ρυθμίσεις θα είναι οι εργοστασιακές.



- 📱 Τι μπορώ να κάνω εάν δεν έχω πρόσβαση στο Internet;
- An. 1) Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις του υλικού είναι σωστές. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο βήμα «Σύνδεση συσκευής».
 - 2) Συνδεθείτε με την ιστοσελίδα διαχείρισης του δρομολογητή μόντεμ της netis και βεβαιωθείτε ότι έχετε εισάγει τις σωστές παραμέτρους δικτύου. Θα ήταν καλύτερο να επικοινωνήσετε με τον πάροχό σας για να βεβαιωθείτε ότι το VPI/VCI, ο Τύπος σύνδεσης, το Όνομα χρήστη κι ο Κωδικός πρόσβασης είναι σωστά. 3)Εάν εξακολουθείτε να μην έχετε πρόσβαση στο Internet, μπορείτε να επαναφ έρετε το δρομολογητή μόντεμ στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις και να δοκιμάσετε τη «**Γρήγορη έναρξη**» και πάλι.
 - 4)Παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την Τεχνική Υποστήριξη της netis, εάν είναι εύκολο.

Τεχνική υποστήριξη: support@netis-systems.com

NETIS SYSTEMS CO., LTD. www.netis-systems.com ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ



1.Содержание упаковки



* Настоящее руководство по быстрой установке предназначено для всех беспроводных ADSL2+ модемов-маршрутизаторов N netis 150Mbps/300Mbps, включая модели- DL4310, DL4310D, DL4311, DL4311D, DL4312, DL4312D, DL4322, DL4322D, DL4323D, ит.д.. * В данномруководстве в качествепримерарассматриваетсямодель DL4323.



ноутбук с беспроводнымсетевымадаптером

- 2.1. Подсоедините линию ADSL с помощью поставляемого телефонного кабеля.
 - соедините порт LINE разветвителя ADSLк стенному разъему с помощью телефонного кабеля.
 соедините порт MODEM разветвителя ADSL с портом ADSL на модеме-маршрутизаторе netis с
 - помощью следующего телефонного кабеля.
 - •подсоедините Ваш телефон к порту PHONE разветвителя ADSL
- Совет: Если нет необходимости в телефоне, соедините прямо порт ADSL модема-маршрутизатора netis со стенным разъемом с помощью телефонного кабеля.
- 2.2. Соедините Ваш компьютер с одним из LAN портов на модеме-маршрутизаторе netis с помощью кабеля Ethernet.
- 2.3. Подключите поставленный адаптер питания к разъему питания PWR модема-маршрутизатора
 - netis и другой его конец подсоедините к обычной электророзетке.
- 2.4. Обождите одну минуту потом проверьте, загорилсь ли индикаторы модема-маршрутизатора в штатном режиме. • PWR: постоянно горит.
 - ADSL: горит, если модем синхронизируется.
 - LAN: постоянно горит или мигает, если подсоединен соответствующий порт LAN.

Совет: Если индикаторы не горят нормально, необходимо проверить правильность подсоединения всех кабелей

- Если индикатор ADSL не горит или мигает, обратитесь к Вашему Интернет-провайдеру
- Для проверки интернет соединения.

3.Конфигурация модема-маршрутизатора с помощью веб страницы

3.1. Необходимая информация перед выполнением конфигурации. Для успешного выполнения настройки рекомендуем Вам вначале 'связаться с Вашим Интернет-провайдером и запросить следующие сетевые параметры, которые будут необходимы в процессе изменения конфигурации.

- a. VPI/VCI;
- b. тип соединения;
- с. тип инкапсуляции (опция);
- d. имя пользователя и пароль (опция, в зависимости от типа соединения).
- 3.2. Установите адрес IP сетевого адаптера на Вашем компьютере на "Automatic" или "DHCP".

ДляWindows 8/7/Vista

- .. 1) Перейдите к "**Настройки**" (Win 8)/"**Пуск**" (Win 7/Vista)>"**Панельуправления**".
- 2) Нажмите левой кнопкой мыши на "Сеть и Интернет"> "Центр управления сетями и общим доступом"> "Изменение параметров адаптера" (Win 8/7)/ "Управление сетевыми подключениями" (WinVisa).
- Нажмите правой кнопкой мыши на "Подключение по локальной сети" и левой кнопкой мыши на "Свойства".
- 4) Нажмите два раза на "Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)".
- 5) Выберите "Получить IP-адрес автоматически" и "Получить адрес DNS-сервера автоматически", затем нажмите левой кнопкой мыши "OK".

Для Windows XP/2000

- 1) Перейдите в меню "Пуск"> "Панель управления".
- 2) Нажмите левой кнопкой мыши на "Сеть и Интернет"> "Сетевые подключения".
- Нажмите правой кнопкой мыши на "Подключение по локальной сети" и левой кнопкой мыши на "Свойства".
- 4) Нажмите два раза на "Протокол Интернета (TCP/IP)".
- 5) Выберите "Получить IP-адрес автоматически" и "Получить адрес DNS-сервера автоматически", затем нажмите левой кнопкой мыши "OK".

Дляоперационнойсистемы МАС

- 1) Нажмитенаменю"Apple">"System Preferences".
- 2) Нажмитенаиконку "Network".
- 3) Нажмитена "Ethernet" в левомокне и нажмитена "Advanced" в нижнемправомуглу.
- 4) Выберите "ТСР/ІР".
- 5) В выпадающем меню "ConfigureIPv4" выберите "UsingDHCP".
- 6) Нажмите "OK", затем "Apply".
- 3.3. Откройте Ваш браузер и введите 192.168.1.1 в адресное поле. Затем введите имя пользователя guest и пароль guest для входа на веб страницу управления настройками.



3.4. На странице "Quick Start" нажмите левой кнопкой на "START" и в следующих четырех шагах Вас будет сопровождать помощник. Затем нажмите левой кнопкой на "NEXT".

Quick Start Guick Start	This Modem Router is local for home networking and small business networking. The 'Quick Start' wizard will guide you to configure the Modem nouter to connect to your (SP (Internet Service Provider).
Quick Start Guick Start Guick Start	Culck Start The Waard will guide you through these four guids steps. Begin by citcling on NEXT Brip 1. PVC Also Searching Brip 2. Set your Hermet connection Brip 3. Virsiss instruct configuration Brip 4. Save settings of this ADSL Reader

1) Установите значение PVC (VPI/VCI).

Нажмите левой кнопкой на "Cancel", если Вам известно значение PVC (VPI/VCI) от Вашего Интернет-провайдера, затем введите значение вручную.

Если Вам неизвестно точное значение, нажмите левой кнопкой на "**OK**", и в течение менее чем одной минуты будет выполняться автоматический поиск доступного PVC.

Quick Start			Message From Webpage 🗧
> Quick Start	Enable PVC Auto Search:	×	Walt a minute. It will take a moment to search for the
	PVC Auto Search Result		available PVC Click YES. If you know the correct PVC (VPI/VCI) from your ISP,
	VPI:	(0-255)	you may also input the value manually-Click NO.
	VCE	(32~65535)	YES NO

Непосредственно после ввода или появления значения PVC на следующей странице, нажмите левой кнопкой на "**NEXT**".

	Quick StartDSL Setting	
Quick Start Guick Start	Enable PVC Auto Search:	z
	PVC Auto Search Result:	
	VPL	0 (0-255)
	VCI:	35 (32-65635)
	BACK NEXT EXIT	

 Выберите тип соединения интернет, предоставленный Вашим Интернет-провайдером, затем нажмите левой кнопкой на "NEXT".

	Quick StartISP Conne	ction Type	
Quick Start	Select the Internet connection type to connect to your ISP. Click NEXT to continue		
ck Start	O Dynamic IP Address	Choose this option to obtain a IP address automatically from your ISP.	
	O Static IP Address	Choose this option to set static IP information provided to you by your ISP.	
	· PPPoE/PPPoA	Choose this option if your ISP uses PPPoE/PPPoA. (For most DSL users)	
	O Bridge Mode	Choose this option if your ISP uses Bridge Mode.	

- Если была выбрана "Dynamic IP Address", выберите тип соединения, указанный Вашим Интернет-провайдером и маршрутизатор автоматически получит параметры IP от Вашего Интернет-провайдера.
- •Если выбирается "Static IP Address", Вы должны ввести IP Address/Subnet Mask/ISP Gateway/DNS Servers/Connection Type, заданные Вашим Интернет-провайдером.
- Если выбирается "**PPPoE/PPPoA**", введите **Имя пользователя/ Пароль** и выберите **тип соединения**, указанный Вашим Интернет-провайдером.
- Если выбирается "Bridge Mode", выберите тип соединения, указанный Вашим Интернет-провайдером.
- Задайте наименование Вашей беспроводной сети (SSID) и пароль, затем левой кнопкой нажмите на "NEXT".

Ouick Start	Quick StartWireless 8	setting	
> Quick Start	You may enable/disable Wireless, change the Wireless \$\$10 and Authentication type in this page. Click NEXT to continue.		
	Access Point	Activated Deactivated	
	SSID:	retis	
	Broadcast \$SID:	■ Yes O No	
	Authentication Type :	WPA-PSKWPA2-PSK	
	Password:	password (Please enter ASCII characters between 8 and 83 or Hexadecimal characters between 8 and 64.)	

4) Нажмите левой кнопкой на "NEXT" и затем на "CLOSE" для сохранения выполненных настроек. Быстрый запуск будет завершен.

	Quick Start Completed!!
Quick Start Quick Start	The Setup Witard has completed. Click on BACIK to modify changes or mistakes. Click NEXT to save the current settings.
	BACK NEXT EXIT
	Quick Start Completed!!
Quick Start Quick Start	Saved Changes!
	CIOSE

Совет 1:

Адрес IP поумолчанию: **192.168.1.1** Имя пользователя по умолчанию: **guest** Пароль по умолчанию: **guest** SSID поумолчанию: **netis** Парольбеспроводнойсетипоумолчанию: **password**

Совет 2:

После осуществления основных интернет настроек Вы можете открыть какую-либо известную интернет-страницу для проверки Вашего соединения. Если Вам не удалось осуществить доступ в Интернет, ознакомьтесь с инструкциями в главе "Поиск и устранение неисправностей".

4. Поиск и устранение неисправностей

Вопрос

Как я могу восстановить первоначальные настройки моего модема-маршрутизатора netis?

Ответ

При включенном маршрутизаторе воспользуйтесь острым тонким предметом и нажмите кнопку **Default** на задней панели в течение 8 - 10 секунд. Будет произведена перезагрузка маршрутизатора и все настройки по умолчанию будут восстановлены.



Вопрос

Что я могу сделать в случае отсутствия подключения к интернету?

Ответ

 Проверьте правильность соединения средств технического обеспечения.

Ознакомьтесь с информацией, указанной в главе "Подключение".

- 2) Войдите на веб страницу управления модемом-маршрутизатором netis и убедитесь, что Вы ввели правильные сетевые параметры. Свяжитесь еще раз с Вашим Интернет-провайдером и убедитесь в правильности следующих параметров: VPI/VCI, тип соединения, имя пользователя и пароль.
- Если Вам все еще не удается подключиться к интернету, выполните сброс настроек Вашего модема-маршрутизатора на заводские настройки и еще раз выполните процедуру "Быстрый запуск".
- 4) В случае необходимости свяжитесь с технической поддержкой netis.

Техническая поддержка: support@netis-systems.com

NETIS SYSTEMS CO., LTD. www.netis-systems.com СДЕЛАНО В КИТАЕ



netis Kablosuz N ADSL2+ Modem Router Hızlı Kurulum Kılavuzu

1.Paket İçeriği



- * Bu Hızlı Kurulum Kılavuzu, DL4310, DL4310, DL4311, DL43110, DL4312, DL4312D, DL4322, DL4322D, DL4323, DL4323D vb. modeller de dahil olmak üzere tüm netis 150Mbps/300Mbps kablosuz N N ADSL2+ modem routerları içindir.
- * Örneğin bu Hızlı Kurulum Kılavuzunda gösterilen model DL4323'dir.

2.Donanım Bağlantısı



- 2,1. Verilen telefon kablosu ile ADSL hattını bağlayın.
 - ADSL Ayırıcının LINE portunu bir telefon kablosu ile duvar jakına bağlayın.
 - ADSL Ayırıcının MODEM portunu diğer telefon kablosu ile netis Modem Router'ın ADSL portuna bağlayın.
 - Telefonunuzu ADSL Ayırıcının PHONE portuna bağlayın.

İpucu: Eğer telefona ihtiyaç duyulmuyorsa lütfen netis Modem Router'ın ADSL portunu telefon kablosu ile doğrudan duvar jakına bağlayın.

- 2.2. Bilgisayarınızı netis Modem Router'ın LAN portlarından birine Ethernet kablosu ile bağlayın.
- 2.3. Bu netis Modem Router'ın PWR girişine verilen Güç Adaptörünü ve diğer adaptörün diğer ucunu da prize takın.
- 2.4. Bir dakika bekleyin ve Modem Router'ın LED göstergelerinin normal görünüp gürünmediğini kontrol edin.
 - PWR: Parlak.
 - ADSL: Modem senkronize edildiğinde parlak.
 - LAN: Eğer ilgili LAN portu bağlı ise parlak bir şekilde yanıp söner.

İpucu: Eğer LED göstergeler anormal görünüyorsa lütfen tüm kabloların doğru bir şekilde bağlı olup olmadığını kontrol edin. Eğer ADSL LED kapalı veya yanıp sönüyorsa Internet bağlantısını kontrol etmeleri için ISP (İnternet Servis Sağlayıcı) lie iletişime geçin.

3.Modem Router'ı Web Yönetim Sayfası ile yapılandırın

3.1. Yapılandırmadan önce gerekli olan bilgiler.

Başarılı bir kurulum için öncelikle ISP'niz ile irtibata geçmeniz ve yapılandırma sırasında gerekli olacak aşağıdaki parametreleri almanız gerekecektir.

- a. VPI/VCI;
- b. Bağlantı Türü;
- c. Kuşatma Türü (Opsiyonel);
- d. Kullanıcı adı ve Şifre (Opsiyonel, Bağlantı Türünüze göre).
- 3.2. Bilgisayarınızdaki kablolu ağ adaptörünün IP adresini "Otomatik" veya "DHCP" olarak ayarlayın.

Windows 8/7/Vista için

- 1) "Ayarlar" (Win 8)/"Başlat" (Win 7/Vista)>"Denetim Masası" na gidin.
- 2) "Ağ ve İnternet"> "Ağ ve Paylaşım Merkezi"> "Adaptör ayarlarını değiştir" (Win 8/7)/ "Ağ bağlantılarını yönet" (Win Vista)'e sol tıklayın.
- 3) "Yerel Ağ Bağlantısına" sağ tıklayın ve "Özellikler"'e sol tıklayın.
- 4) "Internet Protokolü Versiyon 4 (TCP/IPv4)"'e çift tıklayın.
- 5) "IP addresini otomstik olarak al" ı ve "DNS sunucu adresini otomatik olarak al" ı seçin ve daha sonra "TAMAM" a sol tıklayın.

Windows XP/2000 için

- 1) "Başlat"> "Denetim Masası"'na gidin.
- 2) "Ağ ve İnternet Bağlantıları"> "Ağ Bağlantıları" 'na sol tıklayın.
- 3) "Yerel Ağ Bağlantısına" sağ tıklayın ve "Özellikler"'e sol tıklayın.
- 4) "Internet Protokolü (TCP/IP)"'ye çift tıklayın.
- 5) "IP addresini otomstik olarak al"'ı ve "DNS sunucu adresini otomatik olarak al"'ı seçin ve daha sonra "TAMAM"'a sol tıklayın.

MAC OS için

- 1) "Apple" menü>"Sistem Tercihleri"'ne tıklayın.
- 2) "Ağ" simgesine tıklayın.
- 3) Sol tarataki kutuda yer alan **"Ethernet**"'e tıklayın ve alt sağ köşedeki "**Gelişmiş**"'e tıklayın.
- 4) Üst seçeneklerdeki, "TCP/IP"'yi seçin.
- 5) "IPv4'ü yapılandır"'ın yanındaki açılır seçenek kutusundan "DHCP kullanarak"'ı seçin.
- 6) "TAMAM" ve daha sonra da "Uygula"'ya tiklayın.
- 3.3. Tarayıcınızı açın ve adres alanına 192.168.1.1 yazın. Daha sonra web yönetim sayfasına erişme için kullanıcı adını guest ve şifreyi de guest olarak yazın.



3.4. "Hızlı Başlangıç" sayfasında, "BAŞLAT"'a sol tıklayın ve sihirbaz sizi aşağıdaki dört adıma yönlendirecektir. Daha sonra"SONRAKİ" üzerine çift tıklayın.

Quick Start Guick Start	This Modem Rover's Ideal for home networking and anali business networking. The 'Quick Start' visard will pude you to configure the Modem novar to connect to your ISP (internet Service Provider).
Quick Start Quick Start Quick Start	Cuick Start The Waard will guide you through these frour guide steps, Bagin by elisting on NEXT Sep 1 PVC Ado Searching Dep 2 Set you Hemret connection Dep 3 Workess memory, certification Bag 4 Searchings of the ADOS, Router NEXT EXT

1) PVC (VPI/VCI) değerini girin.

Eğer ISP'nizden PVČ (VPI/VCI) değerini öğrendiyseniz "**İptal**" üzerine sol tıklayın ve el ile bu değerleri girin.

Eğer tam değeri bilmiyorsanız lütfen "TAMAM" üzerine sol tıklayın ve daha sonra otomatik olarak PVC araması bir dakikadan daha az vakit alacaktır.

	Quick StartDSL Setting	1	
Quick Start	Enable PVC Auto Search:	12	Message From Webpage
> Quick Start	PVC Auto Search Result	Wait a minute. It will take a moment to search for the available PVC Click YES. If you know the correct PVC (VPL/VCI) from your ISP,	
	VPI:	(0-255	you may also input the value manually-Click NO.
	VCE	(32-65	535) YES NO
	BACK NEXT EXIT	T	
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

PVC değeri girildiğinde veya müteakip sayfada belirdiğinde "SONRAKİ" ne sol tıklayın.

	Quick StartDSL Setting			
Quick Start	Enable PVC Auto Search:	8		
	PVC Auto Search Result:			
	VPt	8	(9-255)	
	VCI:	35	(32-65535)	
	BACK NEXT EXIT			

2) ISP tarafından verilen Bağlantı Türünü seçin, daha sonra "SONRAKİ" üzerine sol tıklayın.

	Quick StartISP Connection Type			
Quick Start Quick Start	Select the Internet connection type to connect to your ISP. Click NEXT to continue			
	O Dynamic IP Address	Choose this option to obtain a IP address automatically from your ISP.		
	O Static IP Address	Choose this option to set static IP information provided to you by your ISP.		
	· PPPoEPPPoA	Choose this option if your ISP uses PPPoE/PPPoA. (For most DSL users)		
	O Bridge Mode	Choose this option if your ISP uses Bridge Mode.		
	BACK NEXT EXT			

- Eğer "Dinamik IP Adresi" seçildiyse, ISP tarafından belirlenen Bağlantı Türünü seçin ve daha sonra router ISP'den IP parametrelerini otomatik olarak alacaktır.
- Eğer "Statik IP Adresi" seçiliyse ISP tarafından verilen, IP Adresi/Alt Ağ Maskesi/ISP Ağ Geçidi/DNS Sunucuları/Bağlantı Türünü girin.
- Eğer "PPPoE/PPPoA" seçili ise, Kullanıcı Adı/ Şifreyi girin ve daha sonra ISP'niz tarafından verilen Bağlantı TÜrünü seçin.
- Eğer "Köprü Modu" seçili ise, ISP'niz tarafından tanımlanan Bağlantı Türünü seçin.
- Kablosuz ağ adınızı (SSID) ve şifrenizi yapılandırın ve daha sonra "SONRAKİ" ne sol tıklayın.

Guick Start Guick Start	You may enable/disable Wire Click NEXT to continue.	less, change the Wireless \$SID and Authentication type in this page.		
	Access Point	Activated Opeactivated		
	SSID:	netis		
	Broadcast \$SID:	■ Yes O No		
	Authentication Type :	WPA-PSK/WPA2-PSK		
	Password:	password (Please enter ASCII characters between 8 and 63 or Hexadocimal characters between 8 and 64.)		

4) "SONRAKİ"'ne sol tıklayın ve daha sonra mevcut ayarları kaydetmek için "KAPAT"'a tıklayın. Hızlı Başlatma tamamlanacaktır.

Quick Start Quick Start	Quick Start Completed!!
	The Setup Witzerd has completed. Click on BACK to modify changes or mistakes. Click NEXT to save the current settings.
	BACK NEXT EXT
Quick Start Quick Start	Quick Start Completed!!
	Saved Changes!
	CIOSE

İpucu 1:

Varsayılan IP adresi: **192.168.1.1** Varsayılan kullanıcı ismi: **guest** Varsayılan giriş şifresi: **guest** Varsayılan SSID: **netis** Varsayılan şifre: **password**

İpucu 2:

Temel internet ayarlarından sonra internet bağlantınızı kontrol etmek için bazı popüler siteleri açabilirsiniz. Eğer İnternet erişiminiz yok ise lütfen "**Sorun Giderme**" talimatlarına bakın.

4.Sorun Giderme



netis Modem Router'ımın ayarlarını nasıl varsayılan hale getirebilirim?

Router açık iken, arka panel üzerindeki **Default(Varsayılan)** düğmesine 8 ila 10 saniye basılı tutun. Router yeniden başlayacaktır ve tüm yapılandırma ayarları fabrika ayarı haline gelecektir.



İnternete erişemezsem ne yapabilirim?

- 1) Donanım bağlantılarının tam olup olmadığını kontrol edin. Lütfen "**Donanım Bağlantısı**" adımına bakın.
 - netis Modem Router'ın web yönetim sayfasına girin ve doğru ağ parametrelerini girdiğinizden emin olun. VPI/VCI, Bağlantı Türü, Kullanıcı Adı ve Şifrenin doğru olduğundan emin olmak için ISP'niz ile irtibata geçmeniz faydalı olacaktır.
 - Eğer hala İnternet erişimi sağlayamazsanız lütfen Modem Router'ı fabrika ayarlarına getirin ve "Hızlı Kurulumu" yeniden deneyin.
 - İhtiyaç duyduğunuzda bu Teknik Desteğe başvurma konusunda tereddüt etmeyin.



NETIS SYSTEMS CO., LTD. www.netis-systems.com ÇİN'DE ÜRETİLMİŞTİR



NETIS SYSTEMS CO., LTD. www.netis-systems.com MADE IN CHINA