



Make It Yours.



SK622

Wireless 60% Mechanical Keyboard with Low Profile Switches

EN

FN = FN



FN + Left Shift + A = Reset all to Default
FN + Left Shift + S = Reset Profile to Default
(Press and Hold for 5 seconds to Reset to Default)



FN + TAB = Quick Pick/Cycle 8 Colors and Modes
FN + Q = Red Color Levels (0-9)
FN + W = Green Color Levels (0-9)
FN + E = Blue Color Levels (0-9)



FN + R = Cycle LED Lighting Mode
FN + T = Lighting Foreground Effect
FN + Y = Lighting Background Effect
FN + CAPSLK = Cycle LED Lighting Brightness (0-4)



FN + A = Record LED Backlight
FN + S = Record Macro
FN + D = Delete Macro



FN + F = Single Loop Macro
FN + G = Infinite Macro Loop
FN + D = Repeat Macro



FN + V = Profile 1 (Default)
FN + B = Profile 2
FN + N = Profile 3
FN + M = Profile 4



FN + J = Play/Pause
FN + K = Previous Track
FN + L = Next Track



FN + < , = Mute
FN + > , = Volume Down
FN + ? / = Volume Up



FN + Up / Down Arrow Keys =
Speed Up / Slow Down LED Lighting Effect

FN + Left / Right Arrow Keys =
Switch Lighting Effect Direction



FN + Z/X/C = Select BT Device 1/2/3
FN + DEL = Switching OS (Windows/macOS)*

* When holding FN, DEL will light blue for Windows and white for macOS to indicate the keyboard OS status.

WINDOWS 10 HOTKEYS



FN + U = PRT SC
FN + I = SCR LK
FN + O = PAUSE
FN + P = INS
FN + { [= HOME
FN +] } = PGUP

FN + Esc = `
FN + ; = END
FN + / = PGDN
FN + Right Shift =
Windows Lock / Full Keyboard Lock
FN +] } = PGUP

MAC HOTKEYS



FN + 1 = Reduce the screen's brightness
FN + 2 = Increase the screen's brightness
FN + 3 = Mission Control
FN + 4 = Launchpad



FN + 7 = Previous Track
FN + 8 = Play/Pause
FN + 9 = Next Track
FN + 0 = Mute



FN + - = Volume Down
FN + = Volume Up
FN + Backspace = Eject

DE

FN + Left Shift + A = alles auf Standardeinstellungen zurücksetzen
 FN + Left Shift + S = Profil auf Standardeinstellungen zurücksetzen
 (Zum Rücksetzen auf den Standard 5 Sekunden gedrückt halten)

FN + TAB = zufällige Auswahl aus 8 Profilen

FN + Q = (Rot +) Farbstufen rot (0-9)

FN + W = (Grün +) Farbstufen grün (0-9)

FN + E = (Blau +) Farbstufen blau (0-9)

FN + R = LED Modus

FN + T = Beleuchtungseffekt vorne

FN + Y = Beleuchtungseffekt hinten

FN + CAPSLK = LED-Lichtheiligkeit umschalten (0-4)

FN + A = LED Beleuchtung aufzeichnen

FN + S = Macro aufzeichnen

FN + D = Macro löschen

FN + F = einfache Macro-Schleife

FN + G = undendliche Macro Schleife

FN + H = Macro wiederholen

FN + V = zu Profil 1 wechseln FN + J = Abspielen / Pause

FN + B = zu Profil 2 wechseln FN + K = Vorheriger Titel

FN + N = zu Profil 3 wechseln FN + L = Nächster Titel

FN + M = zu Profil 4 wechseln FN + ; , = Stumm

FN + : . = Lautstärke -

FN + _ - = Lautstärke +

FN + obere / untere Pfeiltaste:
 Schnelligkeit des Lichtepekts erhöhen / verringern

FN + linke / rechte Pfeiltaste:

Licht Effekt Richtungswchsel

FN + Y / X / C = BT-Gerät 1 / 2 / 3 wählen

FN + DEL = Schaltbares OS (Windows/macOS)*

*Hinweis: Wird FN gedrückt gehalten, leuchtet ENTF hellblau unter Windows und weiß unter macOS und zeigt damit den OS-Status der Tastatur an.

FN + U = DRUCK S-ABF FN + ESC = ^

FN + I = ROLLEN FN + Ò = ENDE

FN + O = PAUSE UNTBR FN + Á = BILD

FN + P = EINFG FN + Right Shift =

FN + Ü = POS 1 Windows-Sperre umschalten

FN + * + - = Ä BILD

FN + 1 = Helligkeit des Bildschirms verringern FN + 7 = Vorheriger Titel

FN + 2 = Helligkeit des Bildschirms erhöhen FN + 8 = Jugar / Pausa

FN + 3 = Mission Control FN + 9 = Nächster Titel

FN + 4 = Launchpad

FN + ? ß = Lautstärke -

FN + ' ' = Lautstärke +

FN + Backspace = Auswerfen

ES

FN + Left Shift + A = Restablecer todo a los valores predeterminados
 FN + Left Shift + S = Restablecer Perfil a los valores predeterminados
 (Mantenga presionado durante 5 segundos para restablecer los ajustes por defecto)

FN + TAB = Selección rápida / ciclo 8 colores y modos

FN + Q = (Rojo +) Niveles Color Rojo (0-9)

FN + W = (Verde +) Niveles Color Verde (0-9)

FN + E = (Azul +) Niveles Color Azul (0-9)

FN + R = Modo Iluminación LED

FN + T = Efecto frontal de iluminación

FN + Y = Efecto trasero de iluminación

FN + CAPSLK = Ciclo de brillo de iluminación de LED (0-4)

FN + A = Grabación Retroiluminación LED FN + F = Única Macro Loop

FN + S = Grabar Macro

FN + D = Borrar Macro FN + G = Infinito Macro Loop

FN + H = Repetir Macro

FN + V = Cambiar al Perfil 1

FN + J = Jugar / Pausa

FN + B = Cambiar al Perfil 2

FN + K = Pista Anterior

FN + N = Cambiar al Perfil 3

FN + L = Siguiente Pista

FN + M = Cambiar al Perfil 4

FN + < , = Silencio

FN + > . = Bajar Volumen

FN + ? / = Subir Volumen

FN + Tecla de dirección arriba / abajo:
 acelerar / ralentizar los efectos de iluminación LED

FN + Tecla flecha hacia la Izquierada / Derecha:

Cambiar la dirección del efecto de iluminación

FN + Z / X / C = Seleccionar dispositivo BT 1 / 2 / 3

FN + DEL = Cambio de SO (Windows/macOS)*

*Comentario: Cuando mantenga presionada la tecla FN, la tecla SUPR se iluminará en azul para Windows y en blanco para macOS para indicar el estado del SO del teclado.

FN + U = PRT SC FN + ESC = o

FN + I = SCR LK FN + Ñ = END

FN + O = PAUSE FN + ' = PGDN

FN + P = INS FN + Right Shift =

FN + ^ = HOME Alternar bloqueo de tecla de Windows

FN + * = PGUP

FN + 1 = Reducir el brillo de la pantalla

FN + 2 = Aumentar el brillo de la pantalla

FN + 3 = Control de misiones

FN + 4 = Launchpad

FN + ? = Bajar Volumen

FN + 1 = Subir Volumen

FN + Backspace = Expulsar

FN + 7 = Pista Anterior

FN + 8 = Jugar / Pausa

FN + 9 = Siguiente Pista

FN + 0 = Silencio

FR

FN + Left Shift + A = Restablecer todo a los valores predeterminados

FN + Left Shift + S = Restablecer Perfil a los valores predeterminados

(Mantenga presionado durante 5 segundos para restablecer los ajustes por defecto)

FN + TAB = Selección rápida / ciclo 8 colores y modos

FN + A = (Rouge +) Niveaux de couleur rouge (0-9)

FN + Z = (Verte +) Niveaux de couleur verte (0-9)

FN + E = (Bleue +) Niveaux de couleur bleue (0-9)

FN + R = Mode d'éclairage LED

FN + T = Effet lumineux avant

FN + Y = Effet lumineux arrière

FN + CAPSLK = Faire défiler les niveaux de luminosités LED (0-4)

FN + Q = Enregistrer le rétro-éclairage LED

FN + F = Boucle de Macro simple

FN + S = Enregister la Macro

FN + G = Boucle de Macro infinie

FN + D = Effacer la Macro

FN + H = Répétition de la Macro

FN + V = Basculer vers el Profil 1

FN + J = Lecture / Pause

FN + B = Basculer vers el Profil 2

FN + K = Piste Précédente

FN + N = Basculer vers el Profil 3

FN + L = Piste Suivante

FN + ? = Basculer vers el Profil 4

FN + . = Muet

FN + / : = Diminution du volume

FN + \$! = Augmentation du volume

FN + Flèches de direction haut / bas :

Accélérer / ralentir los efectos de iluminación LED

FN + Flèche guache / Flèche droite :

Changement de direction de el effet d'éclairage

FN + W / X / C = Sélectionner el périphérique BT 1 / 2 / 3

FN + DEL = Bascule entre OS (Windows/macOS)*

*Remarque : En maintenant enfoncé la touche FN, SUPPR s'allume en bleu pour Windows et en blanc pour macOS afin d'indiquer el état du système d'exploitation.

FN + U = PRT SC FN + ESC = ²

FN + I = SCR LK FN + M = END

FN + O = PAUSE FN + % Û = PGDN

FN + P = INS FN + MAJ =

FN + ^ = HOME Windows-Sperre umschalten

FN + £ \$ = PGUP

FN + 1 = Réduisez la luminosité de el écran

FN + 7 = Piste Précédente

FN + 2 = Augmentez la luminosité de el écran

FN + 8 = Lecture / Pause

FN + 3 = Contrôle de mission

FN + 9 = Piste Suivante

FN + 4 = Rampe de lancement

FN + 0 = Muet

FN + ° = Bajar Volumen

FN + + = Subir Volumen

FN + Backspace = Éjecter

AR

= إعادة ضبط الكل للوضع الإفتراضي
 FN + Left Shift + A = إعادة ضبط الحساب الوضع الإفتراضي
 FN + Left Shift + S = إعادة ضبط المفاتيح الوضع الإفتراضي
 (اضغط على الاستمرار لمدة 5 ثوانٍ لإتمام تعيين كافة المفاتيح إلى الوضع الإفتراضي)

أختيار سريعة / دور كاملة من 8 لوائح ومؤثرات = FN + TAB
 درجات اللون الأحمر (9-0) = FN + Q
 درجات اللون الأخضر (9-0) = FN + W
 درجات اللون الأزرق (9-0) = FN + E

وضع دورة إضافة كاملة = FN + R
 مؤثرات إضافة ألمعية = FN + T
 مؤثرات إضافة خلفية = FN + Y
 ملحوظ إضافة (سطوع) = FN + CAPSLK

Macro واحدة = FN + F
 Macro حلقة لا نهاية = FN + G
 Macro تكرار = FN + H

تشغيل / إيقاف = FN + J
 الأغنية السابقة = FN + K
 الأغنية التالية = FN + L
 كتم الصوت = FN + <
 خفض الصوت = FN + >
 رفع الصوت = FN + ?

متغير اتجاه أعلى / أدنى : FN +
 متغير اتجاه يمين / يسار : FN +
 اختيار جهاز 3/1/2/3 : FN + Z / X / C

*تبديل نظام التشغيل = FN + DEL (Windows/macOS)

*ملاحظة: عند إمساك FN محولاً بطنين DEL بالآخر على نظام Windows وبالآتيين على macOS فلن يتمكنك من الدخول على حلة نظام تشغيل واحدة المفترضة.

' = FN + ESC
 END = FN + ;
 PGDN = FN + @,
 تبديل نافذة القفل = FN + Right Shift

الأغنية السابقة = FN + 7
 تشغيل / إيقاف = FN + 8
 الأغنية التالية = FN + 9
 كتم الصوت = FN + 0

خفض سطوع الشاشة = FN + 1
 زيادة سطوع الشاشة = FN + 2
 التحكم في المهمة = FN + 3
 لوحة التسجيل = FN + 4
 خفض الصوت = FN + -
 رفع الصوت = FN + +
 إغلاق = FN + Backspace

TR

FN + Left Shift + A = Fabrika Ayarlarına Dön
 FN + Left Shift + S = Profil Başlangıç Ayarlarına Dön
 (Varsayılan ayarları dönmek için tuşa basarak 5 saniye basılı tutun)

FN + TAB = Hızlı seçim / 8 Renk ve Modlar
 FN + Q = Kırmızı Renk Seviyesi (0-9)
 FN + W = Yeşil Renk Seviyesi (0-9)
 FN + E = Mavi Renk Seviyesi (0-9)

FN + R = Döngü LED Aydınlatma Modu
 FN + T = Aydınlatma ön planı efekti
 FN + Y = Aydınlatma arka plan efekti
 FN + CAPSLK = Döngü LED Işıkları Parlaklılığı (0-4)

FN + A = LED Aydınlatma Kaydet FN + F = Get Makro Döngüsü
 FN + S = Makro Kaydet FN + G = Sonsuz Makro Döngüsü
 FN + D = Makro Sil FN + H = Makro Tekrar

FN + V = Profil 1 FN + J = Oynat / Durdur
 FN + B = Profil 2 FN + K = Ses Azalt
 FN + N = Profil 3 FN + L = Ses Arttır
 FN + M = Profil 4 FN + <, = Sessiz
 FN + >, = Önceki Parça
 FN + ? / = Sonraki Parça

FN + Yukarı/Aşağı Yön Tuşları :
 Aydınlatma Efektini Hızlandır / Yavaşlat
 FN + Sağ / Sol Yön Tuşları :
 Aydınlatma Efektinin Yönetünü Değiştir

FN + Z / X / C = Kayıt bluetooth cihazlarını seçin 1 / 2 / 3

FN + DEL = İşletim sistemini değiştirme (Windows/macOS)*

*Açıklama: FN+tuşu basılıken, klavye işletim sisteminin durumunu göstermek için DEL tuşu Windowsta mavi macOS'de beyaz renkten yanar.
 FN + U = PRT SC FN + ESC = '
 FN + I = SCR LK FN + ; = END
 FN + O = PAUSE FN + @ = PGDN
 FN + P = INS FN + Right Shift = Windows Tuşunu Kitleme
 FN + { = HOME FN + PGUP = PGUP
 FN + } = PGDN

FN + 1 = Ekran parlaklığını azalt FN + 7 = Ses Azalt
 FN + 2 = Ekran parlaklığını artır FN + 8 = Oynat / Durdur
 FN + 3 = Görev Kontrolü FN + 9 = Ses Arttır
 FN + 4 = Başlatma FN + 0 = Sessiz
 FN + _ - = Önceki Parça
 FN + + = Sonraki Parça
 FN + Backspace = Çıkart

PT

FN + Left Shift + A = Redefine tudo para o defeito
 FN + Left Shift + S = Redefine o perfil para o de defeito
 (Mantenha pressionado durante 5 segundos para reparar as predefinições da fábrica)

FN + TAB = Pick Rápido / Ciclo 8 / Corse e Modos
 FN + Q = (Vermelho +) Niveis da Cor Vermelha (0-9)
 FN + W = (Verde +) Niveis da Cor Verde (0-9)
 FN + E = (Azul +) Niveis da Cor Azul (0-9)

FN + R = Modos de Iluminação LED
 FN + T = Efeito de iluminação frontal
 FN + Y = Efeito de iluminação traseira
 FN + CAPSLK = Ciclo de brilho da iluminação LED (0-4)

FN + A = Grava a retro-iluminação LED FN + F = Macro Loop Singular
 FN + S = Grava Macro FN + G = Macro Loop Infinita
 FN + D = Elimina Macro FN + H = Repetição da Macro

FN + V = Muda para o perfil 1 FN + J = Play / Pausa
 FN + B = Muda para o perfil 2 FN + K = Faixa Anterior
 FN + N = Muda para o perfil 3 FN + L = Próxima Faixa
 FN + M = Muda para o perfil 4 FN + ; = Desligar o som
 FN + : = Baixar o Volume FN + - = Aumento do Volume

FN + Tecla de seta para cima / baixo :
 Acelera / desacelera os efeitos da iluminação LED
 FN + Tecla para a direita / Esquerda Teclas :
 Muda a direção dos efeitos luminosos

FN + Z / X / C = Selecionar o dispositivo BT 1 / 2 / 3

FN + DEL = Mudar entre SO (Windows/macOS)*

*Observação: Pressionando a tecla FN, a tecla DEL irá acender em azul para Windows e branco para macos para indicar o estado do SO do teclado.

FN + U = PRT SC FN + ESC = '\
 FN + I = SCR LK FN + Ç = END
 FN + O = PAUSE FN + ø = PGDN
 FN + P = INS FN + RIGHT SHIFT = Ativar/desativar bloqueio do Windows
 FN + * = HOME FN + PGUP = PGUP

FN + 1 = Reduzir o brilho do ecrã
 FN + 2 = Aumentar o brilho do ecrã
 FN + 3 = Mission Control
 FN + 4 = Launchpad
 FN + ? = Baixar o Volume
 FN + + = Aumento do Volume
 FN + Backspace = Ejutar

FN + 7 = Faixa Anterior
 FN + 8 = Play / Pausa
 FN + 9 = Próxima Faixa
 FN + 0 = Desligar o som

ID

FN + Left Shift + A = Reset Semua ke Awal

FN + Left Shift + S = Reset Profil ke Awal

(Tekan lalu Tahan selama 5 detik untuk Mengatur Ulang ke Default)

FN + TAB = Pilihan Cepat / Perputaran 8 warna dan mode

FN + Q = Tingkat Warna Merah (0-9)

FN + W = Tingkat Warna Hijau (0-9)

FN + E = Tingkat Warna Biru (0-9)

FN + R = Mode Perputaran Cahaya LED

FN + T = Efek Cahaya Latar Depan

FN + Y = Efek Cahaya Latar Belakang

FN + CAPSLK = Kecerahan Lampu LED Siklus (0-4)

FN + A = Rekam LED Latar Belakang FN + F = Satu Perputaran Makro

FN + S = Rekam Makro FN + G = Perputaran Makro Tanpa Batas

FN + D = Hapus Makro FN + H = Pengulangan Makro

FN + V = Profil 1 FN + J = Mulai / Pause

FN + B = Profil 2 FN + K = Lagu Sebelumnya

FN + N = Profil 3 FN + L = Lagu Berikutnya

FN + M = Profil 4 FN + <, = Senyap

FN + >, = Volume Turun

FN + ? / = Volume Naik

FN + Panah Atas / Bawah = Percepat / Perlambat Efek Cahaya LED

FN + Panah Kiri / Kanan = Mengganti Arah Cahaya LED

FN + Z / X / C = Pilih perangkat BT 1 / 2 / 3

FN + DEL = Mengalihkan OS (Windows/macOS)*

*Keterangan: Saat memegang FN, DEL akan menyalakan biru untuk Windows dan putih untuk macOS untuk menandakan status OS keyboard.

FN + U = PRT SC FN + ESC = `

FN + I = SCR LK FN + ; ; = END

FN + O = PAUSE FN + '' = PGDN

FN + P = INS FN + Right Shift = Dwiarah Kunci Windows

FN + { = HOME

FN + } = PGUP

FN + 1 = Kurangi kecerahan layar

FN + 2 = Tingkatkan kecerahan layar

FN + 3 = Pengendali Misi

FN + 4 = Launchpad

FN + _ - = Volume Turun

FN + + = Volume Naik

FN + Backspace = Keluarkan

IT

FN + Left Shift + A = Ripristina tutto al default

FN + Left Shift + S = Ripristina profilo al default

(Tenere premuto per 5 secondi per ripristinare le impostazioni predefinite)

FN + TAB = Presa rapida / Ciclo a 8 Colori e modalità

FN + Q = (Rosso +) Livelli colore Rosso (0-9)

FN + W = (Verde +) Livelli colore Verde (0-9)

FN + E = (Blu +) Livelli colore Blue (0-9)

FN + R = Modalità illuminazione a LED

FN + T = Effetto anteriore illuminazione

FN + Y = Effetto posteriore illuminazione

FN + CAPSLK = Cycle luminosità di illuminazione a LED (0-4)

FN + A = Registra retroilluminazione LED FN + F = Singolo Macro Loop

FN + S = Registra Macro

FN + D = Cancella Macro FN + H = Ripeti Macro

FN + V = Passare al Profilo 1 FN + J = Play / Pausa

FN + B = Passare al Profilo 2 FN + K = Traccia Precedente

FN + N = Passare al Profilo 3 FN + L = Traccia Successiva

FN + M = Passare al Profilo 4 FN + ; , = Disattivazione audio

FN + : , = Volume Giù FN + : , = Volume Giù

FN + _ - , = Volume Su FN + _ - , = Volume Su

FN + Tasti Freccia verso il basso / verso l'alto :

accelerare / rallentare gli effetti di illuminazione a LED

FN + Tasti Freccia a Sinistra / Freccia a Destra :

Cambiare effetto d'illuminazione

FN + Z / X / C = Selezionare il dispositivo BT 1 / 2 / 3

FN + DEL = Mengalihkan OS (Windows/macOS)*

*Keterangan: Saat memegang FN, DEL akan menyalakan biru untuk Windows dan putih untuk macOS untuk menandakan status OS keyboard.

FN + U = STAMP

FN + I = BLOC SCORR

FN + O = PAUSA

FN + P = INS

FN + € = INIZIO

FN + ° = PG SU

FN + 1 = Kurangi kecerahan layar

FN + 2 = Tingkatkan kecerahan layar

FN + 3 = Pengendali Misi

FN + 4 = Launchpad

FN + ? , = Volume Giù

FN + ^ , = Volume Su

FN + Backspace = Keluarkan

JP

FN + Left Shift + A = すべて初期値に戻す

FN + Left Shift + S = プロファイルを初期値に戻す
(5秒間押したまゝにすると、初期状態にリセットされます)

FN + TAB = 8つの色とモードを簡単選択/循環

FN + Q = 赤の色レベル (0-9)

FN + W = 緑の色レベル (0-9)

FN + E = 青の色レベル (0-9)

FN + R = LED照明モードの循環

FN + T = フロントの照明効果

FN + Y = リアの照明効果

FN + CAPSLK = LED 照明の輝度 (0-4) を循環する

FN + A = LED/バックライトを記録 FN + F = マクロのシングルループ

FN + S = マクロを記録

FN + G = マクロの無限ループ

FN + D = マクロを削除 FN + H = マクロの繰り返し

FN + V = プロファイル1 FN + J = 再生/一時停止

FN + B = プロファイル2 FN + K = 前のトラック

FN + N = プロファイル3 FN + L = 次のトラック

FN + M = プロファイル4 FN + <, = ミュート

FN + >, = 音量を下げる FN + ? / = 音量を上げる

FN + 上向き矢印 / 下向き矢印キー:

LED照明効果の速度を上げる/下げる

FN + 左向き矢印 / 右向き矢印キー:

照明効果の方向を切り替える

FN + Z / X / C = BT デバイス 1 / 2 / 3 を選択

FN + DEL = OS の切り替え (Windows/macOS)*

*注意: FN キーを押し続けると、DEL キーは、Windows の場合は青色に、macOS の場合は白色に点灯し、キーボード OS の状態を示します。

FN + U = PRT SC FN + ESC = `

FN + I = SCR LK FN + ; ; = END

FN + O = PAUSE FN + @ ' = PGDN

FN + P = INS FN + Right Shift = Windows锁定切換

FN + { [= HOME FN + PGUP] = PGUP

FN + 1 = 画面の輝度を下げる

FN + 2 = 画面の輝度を上げる

FN + 3 = ミッションコントロール

FN + 4 = ランチパッド

FN + _ - = 音量を下げる

FN + + = 音量を上げる

FN + Backspace = イェクト

FN + 7 = 前のトラック

FN + 8 = 再生/一時停止

FN + 9 = 次のトラック

FN + 0 = ミュート

CHS

FN + Left Shift + A = 全部重置为默认值

FN + Left Shift + S = 将配置文件重置为默认值
(按住 5 秒以重设为默认值)

FN + TAB = 快速挑选/循环 8 种颜色和模式

FN + Q = 红色水平 (0-9)

FN + W = 绿色水平 (0-9)

FN + E = 蓝色水平 (0-9)

FN + R = 循环 LED 照明模式

FN + T = 前面照明效果

FN + Y = 后面照明效果

FN + CAPSLK = 循环LED照明亮度 (0-4)

FN + A = 录制 LED 背光 FN + F = 单次循环宏

FN + S = 录制宏 FN + G = 无限宏循环

FN + D = 删除宏 FN + H = 重复宏

FN + V = 配置文件 1

FN + B = 配置文件 2 FN + J = 播放/暂停

FN + N = 配置文件 3 FN + K = 上一个曲目

FN + M = 配置文件 4 FN + L = 下一个曲目

FN + < , = 静音

FN + > , = 音量降低

FN + ? , = 音量升高

FN + 方向上 /下 : 增加/减小 灯光流动速度

FN + 向左/向右箭头键: 切换照明效果方向

FN + Z / X / C = 选择蓝牙设备 1 / 2 / 3

FN + DEL = 切换操作系统 (Windows/macOS)*

*备注: 按住FN时, DEL会亮蓝灯 (Windows) 或白灯 (macOS)
以指示键盘当前的系统状态。

FN + U = PRT SC FN + ESC = '

FN + I = SCR LK FN + ; = END

FN + O = PAUSE FN + " = PGDN

FN + P = INS FN + Right Shift = Windows锁定切换

FN + { [= HOME

FN + }] = PGUP

FN + 1 = 调低屏幕亮度

FN + 2 = 调高屏幕亮度

FN + 3 = Mission Control

FN + 4 = 启动台

FN + _ - = 音量降低

FN + + == 音量升高

FN + Backspace = 退出

CHT

FN + Left Shift + A = 全部恢复为预设值

FN + Left Shift + S = 将设置文件恢复为预设值
(按住 5 秒以重设为预设值)

FN + TAB = 快速选择/循环切换 8 种颜色及模式

FN + Q = 红色色阶 (0-9)

FN + W = 绿色色阶 (0-9)

FN + E = 蓝色色阶 (0-9)

FN + R = 循环切换 LED 照明模式

FN + T = 前方照明效果

FN + Y = 后方照明效果

FN + CAPSLK = 循环切换 LED 灯光亮度 (0-4)

FN + A = 录制 LED 背光

FN + F = 单次循环巨集

FN + S = 录制巨集

FN + G = 无限巨集循环

FN + D = 删除巨集

FN + H = 重複巨集

FN + V = 设定档 1

FN + J = 播放/暂停

FN + B = 设定档 2

FN + K = 上一首

FN + N = 设定档 3

FN + L = 下一首

FN + M = 设定档 4

FN + < , = 静音

FN + > , = 音量降低

FN + ? , = 音量升高

FN + 方向上 /下 : 增加/减小 灯光流动速度

FN + 向左/向右方向键: 切换照明效果方向

FN + Z / X / C = 选择蓝牙装置 1 / 2 / 3

FN + DEL = 切换操作系统 (Windows/macOS)*

*备注: 按住FN时, DEL会亮蓝灯 (Windows) 或白灯 (macOS)
以指示键盘当前的系统状态。

FN + U = PRT SC FN + ESC = '

FN + I = SCR LK FN + ; = END

FN + O = PAUSE FN + " = PGDN

FN + P = INS FN + Right Shift = Windows 键盘切换

FN + { [= HOME

FN + }] = PGUP

FN + 1 = 调低屏幕亮度

FN + 2 = 调高屏幕亮度

FN + 3 = Mission Control

FN + 4 = 启动台

FN + _ - = 音量降低

FN + + == 音量升高

FN + Backspace = 退出

RU

FN + Left Shift + A = сбросить все

FN + Left Shift + S = сброс настроек профиля к настройкам по умолчанию
(Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд для восстановления параметров по умолчанию)

FN + TAB = Быстрый выбор/Цикл из 8 цветов и режимов

FN + Q = (красный +) = уровни красного цвета (0-9)

FN + W = (зеленый +) = уровни зеленого цвета (0-9)

FN + E = (синий +) = уровни синего цвета (0-9)

FN + R = Режим светодиодной подсветки

FN + T = Эффект передней подсветки

FN + Y = Эффект задней подсветки

FN + CAPSLK = Переключение яркости светодиодной подсветки (0-4)

FN + A = запись LED подсветки FN + F = единичный цикл макроса

FN + S = запись макроса FN + G = бесконечный цикл макроса

FN + D = удалить макрос FN + H = повтор макроса

FN + V = переключение на профиль 1 FN + J = Воспроизведение/Пауза

FN + B = переключение на профиль 2 FN + K = Предыдущий трек

FN + N = переключение на профиль 3 FN + L = Следующий трек

FN + M = переключение на профиль 4 FN + ; , = Откл. звук

FN + . , = Уменьшение громкости

FN + , - = Увеличение громкости

FN + вверх/вниз (клавиши со стрелками):

ускорить/замедлить световые эффекты LED

FN + Клавиши со стрелками влево/вправо:

переключение направления светового эффекта

FN + Z / X / C = Выбор устройства BT 1 / 2 / 3

FN + DEL = Переключение ОС (Windows/macOS)*

*Примечание. Если удерживать кнопку FN, DEL светится синим цветом в ОС Windows и белым - в macOS, показывая состояние ОС клавиатуры.

FN + U = PRT SC FN + ESC = '

FN + I = SCR LK FN + ; = END

FN + O = PAUSE FN + " = PGDN

FN + P = INS FN + Right Shift =

FN + { [= HOME Переключение блокировок клавиши Windows

FN + }] = PGUP FN + }] = PGUP

FN + 1 = Уменьшение яркости экрана

FN + 2 = Увеличение яркости экрана

FN + 3 = Управление задачами

FN + 4 = Панель запуска

FN + _ - = Уменьшение громкости

FN + + == Увеличение громкости

FN + Backspace = Извлечь

FN + 7 = Предыдущий трек

FN + 8 = Воспроизведение/Пауза

FN + 9 = Следующий трек

FN + 0 = Откл. звук

Package Contents

- SK622 Keyboard
- Carrying Pouch
- Keycap Puller
- Quick Start Guide
- Bluetooth Setup Manual

⚠ Warning: Battery Safety Information

1. This device contain a built-in battery, improper use of which may result in a fire, explosion or other hazard.
2. Do not disassemble or open, crush, bend or deform, puncture or shred.
3. DO not modify or remanufacture, attempt to insert foreign objects into the battery, immerse or expose to water or other liquides, expose to fire, explosion or other hazard.

⚠ Warnung: Informationen zur Akkusicherheit

1. Dieses Gerät enthält einen integrierte Akku; bei unsachgemäßer Verwendung drohen Brand-, Explosions- und andere Gefahren.
2. Nicht demontieren oder öffnen, schlagen, verbiegen, verformen, durchstechen oder zerkleinern.
3. Nicht ändern oder remodellieren. Versuchen Sie nicht, Fremdkörper in den Akku zu stecken. Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen oder diesen aussetzen, nicht in Feuer entsorgen, keinen Explosionen oder anderen Gefahren aussetzen.

⚠ Avvertenza: Informazioni sulla sicurezza della batteria

1. Questo dispositivo contiene una batteria incorporata, il cui utilizzo improprio potrebbe causare incendi, esplosioni o altri pericoli.
2. Non smontare, aprire, schiacciare, piegare o deformare, perforare o distruggere.
3. NON modificare o rigenerare, tentare di inserire oggetti estranei nella batteria, immergere o esporre ad acqua o altri liquidi, esporre a fiamme, esplosioni o altri pericoli.

⚠ Avertissement : Informations relatives à la sécurité de la batterie

1. Cet appareil contient une batterie intégrée. Une utilisation incorrecte peut provoquer un incendie, une explosion ou un autre danger.
2. Ne pas démonter, ouvrir, écraser, plier, déformer, perforer ou déchiqueter.
3. NE PAS modifier ou reconstruire, ne pas tenter d'insérer de corps étranger dans la batterie, ne pas l'immerger ou exposer à l'eau ou à d'autres liquides, ne pas exposer au feu, aux explosions ou à tout autre danger.

⚠ 警告：電池安全資訊

1. 本装置含有內建電池，不當使用電池可能導致火災、爆炸或其他危險。
2. 請勿加以拆解、打開、擠壓、彎曲、使其變形、刺穿或切碎。
3. 請勿修改或重製，試圖將異物插入電池、浸入或曝露於水或其他液體、曝露於火、爆炸或其他危險。

⚠ 警告：电池安全信息

1. 本设备包含内置电池，如使用不当可能引起火灾、爆炸或其他危险。
2. 请勿将电池拆解、打开、撞击、弯曲、变形、刺穿或切碎。
3. 请勿改装或重新加工电池，或尝试将异物插入电池中，又或使电池暴露在水（或其他液体）、火、易爆环境或其他危险环境下。

設備名稱：電競鍵盤 型號（型式）：SK-622-GKLR1-TC SK-622-GKLR1-US						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ^{VI})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
電路板	-	○	○	○	○	○
連接線	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值
 備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準。
 備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。

Asia Pacific - Cooler Master Technology Inc.
 8F, No. 788-1, Zhongzheng Rd., Zhonghe Dist.,
 New Taipei City 23586, Taiwan (R.O.C.)
 Jinshin Dist., Shanghai City, China
 Tel: +86-2-2225-3517

China - Cooler Master China
 7th Floor, Building C, Hongqiao R&F Center,
 No.7, 958 Lane, Shenhong Road,
 Minhang District, Shanghai City 200051, China
 +86-21-51872177



部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
结构壳体	X	○	○	○	○	○
开关组件 PCB.USB	X	○	○	○	○	○
线 材	X	○	○	○	○	○
螺 丝	X	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均符合TJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
 X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出TJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
 注：本产品95%的部件采用无毒无害的环保材料制造，含有有毒有害物质或元素的部件将因全球技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的替代。

North America - Cooler Master North America
 2929 East Imperial Highway, Ste 110
 Brea, CA 92821, USA
 Tel: +1-888-624-5099

Europe - Cooler Master Europe B.V.
 Lodewijkstraat 1b, 5652AC Eindhoven,
 The Netherlands
 Tel: +31-(0)40-702-0900

Cooler Master Products

LIMITED WARRANTY

This document describes the warranty terms for all Cooler Master peripheral products

WHO THE WARRANTY PROTECTS:

This Warranty is valid to the original purchaser only.

WHAT THE WARRANTY PROTECTS:

This warranty is valid only for the Cooler Master Products distributed by authorized dealer(s).

Please contact Cooler Master for warranty information, services and questions:

<http://account.coolermaster.com>

WHAT IS AND IS NOT COVERED

It is important to note that our warranty is not an unconditional guarantee for the duration of the Program. Any replaced parts become the property of Cooler Master. The Program does not apply to the software component of a product or a product which has been damaged due to accident, misuse, abuse, improper installation, usage not in accordance with product specifications and instructions, natural or personal disaster, or unauthorized alterations, repairs or modifications.

The Program does also not cover any events such as below:

- Any damages unrelated to manufacturing defects.
 - Any unsuitable environment or use of the product in Cooler Master Opinion.
 - Any product which has been modified without official permission from Cooler Master, or on which the serial number or warranty sticker has been defaced, modified, or removed.
- Damage, deterioration or malfunction resulting from:
- Accident, abuse, misuse, neglect, fire, water, lightning, or other acts of nature, commercial or industrial use, unauthorized product modification or failure to follow instructions included with the product.
 - Third party products using Cooler Master Components will not be covered by warranty. See your vendor or the manufacturer for information about servicing.
 - Repair or attempted repair by anyone not authorized by Cooler Master, Inc.
 - Any shipment damages (claims must be made with the carrier).
 - Unauthorized repairs to a Cooler Master product will void the warranty offered by the Program.

Cooler Master reserves the right to refuse to service any product which has been altered, modified or repaired by non-Cooler Master Service personnel.

• Cooler Master does not warrant that this product will meet your requirements. It is your responsibility to determine the suitability of this product for your purpose.

• Removal or installation charges.

• You are responsible for the cost of shipping the product to Cooler Master. Cooler Master pays the cost of returning a product to You (applies only if product is directly purchased from Cooler Master).

• Cooler Master reserves the right to replace the product with a service product at their sole discretion at any time.

• Product malfunction or damage resulting from liquids or moisture.

• All accessories that malfunction due to physical damage such as: USB cables, extension cables, adapter cables, adapters, power cords, screws, retention brackets, ear cups, and all other similar accessories.

LIMITATION OF IMPLIED WARRANTIES:

THERE ARE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, WHICH EXTEND BEYOND THE DESCRIPTION CONTAINED HEREIN INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

For the most updated information please visit our official website: www.coolermaster.com

Cooler Master Support: <https://account.coolermaster.com>

EXCLUSION OF DAMAGES

COOLER MASTER'S LIABILITY IS LIMITED TO THE COST OF REPAIR OR REPLACEMENT OF THE PRODUCT. COOLER MASTER SHALL NOT BE LIABLE FOR:

- DAMAGE TO OTHER PROPERTY CAUSED BY ANY DEFECT IN THE PRODUCT, DAMAGES BASED UPON INCONVENIENCE, LOSS OF USE OF THE PRODUCT, LOSS OF TIME, LOSS OF PROFITS, LOSS OF BUSINESS OPPORTUNITY, LOSS OF GOODWILL, INTERFERENCE WITH BUSINESS RELATIONSHIPS OR OTHER COMMERCIAL LOSS, EVEN IF ADVISED OF THEIR POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
- ANY OTHER DAMAGES, WHETHER INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR OTHERWISE
- ANY CLAIM AGAINST THE CUSTOMER BY ANY OTHER PARTY

WARRANTY INFORMATION:

If the product is found with reasonable defect within the period of (refer to Table A.) starting on the first day of purchase (with proof of invoice), this is what you must do, to claim warranty.

PROCEDURES:

1. Consumers should return to the shop where he/she has bought the goods. After confirming with the shop with a valid invoice, they may approach the distributor for RMA claim.
2. After confirmed by the distributor that the goods was damaged due to natural causes, replacement and repair will be done by distributor (including brand new or refurbished goods)
3. All faulty goods must return to the distributor, expenses for returning the faulty goods will be covered by the consumer, and distributor will cover the cost involved in the transporting of parts or repaired goods to the consumer.

Regarding all the expenses incurred in making the claim, and this is how you would claim:

1. Within the valid warranty date, starting from the first day of issuing invoice, Retail shops will assist in confirmation with distributor for the consumer for the following.

A. If the damage was caused by the consumer, then the consumer should cover all expenses in fixing the product, if the product still can't be fixed, we would suggest consumer in buying a brand new product.

B. Product defect caused under natural use, expenses will be covered by the distributor.

2. Faulty products with expired warranty dates, we would suggest consumer to purchase a new products, without undergoing for repairs.

Table A:

Cooler Master Products

Please check your user manual for the exact warranty period terms for products that are not shown below. For more warranty information, please visit our official website:

<http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>

Cooler Master Gaming Peripherals products warranty

Product Name	Warranty Term
SK622	2 years

FOR AUSTRALIA ONLY:

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. (Cooler Master Technology Inc., 8F., No. 788-1, Zhongzheng Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 23586, Taiwan (R.O.C.).) Telephone: +886-2-2225-3517 (standard international call charges apply.)