



**Halvblankt HP Premium Plus-fotopapir kan bruges i alle blækprintere og er optimeret til HP-printsystemer, så du får det bedst mulige print. Print vandfaste fotos, der tørrer med det samme og ikke tværes ud, og som holder i generationer<sup>1</sup>.**

**Ideelt til kunder, der ønsker at printe holdbare kvalitetsfotos hjemme.**

Med dette papir i topkvalitet får du fotos, der føles og ser ud som professionelle fotos med en halvblank overflade. Vis dine favoritfotos stort set med det samme - med HP Premium Plus-fotopapir tørrer fotoene med det samme, er vandfaste og tværes ikke ud.

Print fotos hjemme, der føles og ser ud som fotos fremstillet på et fotolaboratorium. HP Premium Plus-fotopapir giver klare imponerende fotos med nøjagtig farvegengivelse og skarpe detaljer.

Støt ansvarlig skovdrift med papir fremstillet af FSC-certificerede fibre. Dette fotopapir kan genbruges via almindelige indsamlingssystemer, der accepterer drikkekartoner, og er med til at sænke indvirkningen på miljøet<sup>2</sup>.

<sup>1</sup>Ved brug af original HP-blæk. Vurdering af lysbestandighed udført af Wilhelm Imaging Research, Inc. eller HP Image Permanence Lab. Læs mere på <http://www.hp.com/go/printpermanence>.

<sup>2</sup>Papir kan muligvis ikke sendes til genbrug i alle områder.

# Halvblankt HP Premium Plus fotopapir

## Produktspecifikationer

P/N	Beskrivelse	Finish	Vægt	Papirstørrelse	Ark pr. pakke
CR673A	Halvblankt HP Premium Plus fotopapir	Halvblankt	300 g/m <sup>2</sup>	210 x 297 mm	20

Kompatibel med alle blækprintere

© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste garantier for HP produkter og -services er angivet i de garantierklæringer, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udelader heri.

Der er flere oplysninger om HP's printerforbrugsvarer på <http://www.hp.com>

Udgivet i EMEA 4AA3-4066DAE

