



運転操作や車体の可動部を妨げる取り付け
はしない
運転の妨げになる場所、車体の可動部の妨げにな
る場所に取り付けや配線すると、事故や感電、火
災の原因となります。
・ネジやシートレバーなどの可動部へマイクロ
USBケーブルをはさみ込みます。
・マイクロUSBケーブルはまとめる。
・ステアリングやシートレバー、ブレーキペダル
などが正しく操作できることを確認する。



本機を座布団などでおおった状態で使わな
い
熱がこもってケースが変形したり、火災の原因と
なることがあります。

△ 注意 下記の注意事項を守らないと、けがを
したり周辺の家財や自動車に損害
を与えることがあります。

水滴のかかる場所など、湿気の多い場所や
ほこり、油煙、湯気の多い場所では使わない
上記のような場所で使うと、火災や感電の原因と
なることがあります。



ぬれた手で本機をさわらない
感電の原因となることがあります。



安定した場所に置く
本機をぐらついた台の上や傾いたところなどに
置くと、製品が落ちてけがの原因となることがあ
ります。



また、カーバッテリーチャージャーに接続した本機およびデジタル
カメラは、振動の多いところや、天井などに取り付けると、製品が動
く、落ちるなどにより、事故やけがの原因となることがあります。



通電中の本機、充電中のバッテリーに長時間
ふれない
温度が上がることがあります。長時間皮膚がふれ
たまになってしまると、低温やけどの原因となる
ことがあります。



△ 危険 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気
製品はすべて、まちがった使い方をすると、火災や感電などにより
人身事故になることがあります危険です。事故を防ぐために次のことを
必ずお守りください。

● 安全のための注意事項を守る

この取扱説明書の注意事項をよくお読みください。お読みになった
あとでは、いつでも見れるところに必ず保管してください。

● 道路交通法に従って安全運転する

運転者は道路交通法に従う義務があります。前方注意をおこたるなど、
安全運転に反する行為は違法であり、事故やけがの原因となるこ
とがあります。

● 定期的に点検する

1年に一度は、電源プラグ部に異常がないか、故障したまま使用してい
ないか、また、电源プラグ部とコンセントの間にほこりがたまっている
いかないなどを点検してください。

● 故障したら使わない

動作がおかしくなったり、本機などが破損しているのに気づいたら、
すぐにソニーの相談窓口にご相談ください。

● 万一本格的な異常が起きたら

変な音におかしかたら、煙が出たら、異常に温度が上がったら、
すぐにソニーの相談窓口にご相談ください。

● マイクロUSBケーブルを抜く

・バッテリーをはずす

・シガレットライターソケットからはずす(カーバッテリーアダプ
ターの場合)

・ソニーの相談窓口に相談する

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示
の内容をよく理解してから本文をお読みください。

△ 危険

この表示の注意事項を守らないと極めて危
険な状況が起こり、その結果大けがや死亡に
いたる危害が発生することがあります。

△ 警告

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事
件によりけがをしたり周辺の家財や
自動車に損害を与えることがあります。

△ 注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事
件によりけがをしたり周辺の家財や
自動車に損害を与えることがあります。

記号

注意を促す記号

行為を禁止する記号

行為を指示する記号

火災 感電 禁止 分解禁止 指示

破裂 風呂・シャワー室での使用禁止

△ 警告

下記の注意事項を守らないと
火災・感電・交通事故により
死亡や大けがの原因となります。

火災・感電・交通事故により 死亡や大けがの原因となります。

内部に水や異物を入れない

火災や感電の原因となります。

内部の点検や修理はソニーの相談窓口にご相談く
ださい。

指定以外のバッテリー(電池)を使わない

火災やけがの原因になることがあります。

水のある場所に置かない

本機やバッテリーに水が入りたり、ぬれたり、風呂
場で使ったりすると、火災や感電の原因となります。

火のそばや炎天下、高温になった車の中など で放置したり、充電したりしない

危険防止の保護回路が壊れることがあります。

交通安全のために

・カーバッテリーアダプターと本機およびデジタルカメラの接続
や、シガレットライターソケットとの接続は、危険ですので運転中
には行わず、運転前に接続してください。

・本機およびデジタルカメラは運転の妨げとならない場所に置いて
ください。

エアバッグシステムの動作を妨げる取り付け をしない

動作の妨げになる場所に取り付けると、エアバ
グが正常に働き、けがの原因となります。

記号

行為を禁止する記号

禁止

破裂

風呂・シャワー室での使用禁止

禁止

Notes on Use

This unit does not have dust-proof, splash-proof or water-proof
specifications.

Warranty for Recorded Content

Contents of the recording cannot be compensated if recording or
playback is not made due to a malfunction of the battery pack,
charger, etc.

Where not to place this unit
Do not place this unit in any of the following locations, whether it is
in use or in storage. Doing so may lead to a malfunction.

- In direct sunlight or near heating apparatus, as this unit may
become deformed or malfunction
- Where there is excessive vibration
- Where there is strong electromagnetism or radiant rays
- Where there is excessive sand
- In locations such as the seashore and other sandy areas or
where dust clouds occur, protect this unit from sand and dust.
There is a risk of malfunction.

Precautions on Use

- Attach the battery pack firmly to this unit when charging the
battery pack.
- Do not drop or apply mechanical shock to this unit.
- Keep this unit away from TVs or AM receivers.
- Noise from this unit may enter a TV or radio if placed nearby.
- Be sure that nothing metallic comes into contact with the metal
parts of this unit. If it does, a short may occur and this unit may
be damaged.
- The battery pack and this unit can become warm during or
immediately after recharging.

Maintenance

- If this unit gets dirty, wipe it using a soft dry cloth.
- If this unit gets very dirty, wipe it with a cloth with a little neutral
solvent added, and then wipe it dry.
- Do not use thinners, benzine, alcohol, etc., as they will damage
the surface of this unit.
- When you use a cleaning cloth, refer to its instruction
manual.
- Using a volatile solvent such as an insecticide or keeping this
unit in contact with a rubber or vinyl product for a long time may
cause deterioration or damage to this unit.

French

POUR LES CLIENTS RÉSIDENT EN EUROPE
Fabricant: Sony Corporation, 1-71 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Pour toute question relative à la conformité des produits dans l'UE : Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincielaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgique

Traitements des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)
Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il faut le recycler ou le remettre au centre de collecte sélective pour recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit soit mis au rebut de façon appropriée, vous participez activement à la prévention des conséquences négatives que leur mauvais traitement pourrait provoquer sur l'environnement et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles. Pour toute information complémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité d'origine ou votre entreprise de collecte et de recyclage.

Diese Produkt wurde geprüft und erfüllt die Auflagen der EMV-Vorschriften für den Gebrauch von Verbindungsstellen, die kürzer als 3 m sind.

Hinweise zur Verwendung

Diese Einheit ist nicht staubdicht, spritzfest oder wasserfest konstruiert.

Garantie für Aufnahmehinhalte

Für verlorengegangene Aufnahmehinhalte bei Fehlschlägen von Aufnahme oder Wiedergabe wegen Fehlfunktion des Akkus, Ladegerätes usw. wird keine Haftung übernommen.

Folgende Plätze sind ungeeignet

- An folgenden Plätzen darf das Gerät weder betrieben noch aufbewahrt werden. Dies kann zu Fehlfunktionen führen.
 - Plätze mit direktem Sonnenlichteinfall oder sehr heiße Plätze wie in der Nähe von Heizkörpern, da sich das Gerät hier verformen oder Fehlfunktionen entwickeln kann
 - Plätze, die starken Vibrationen ausgesetzt sind
 - Plätze, die elektrische elektromagnetischen Wellen oder sonstiger Strahlung ausgesetzt sind
 - Sehr sandige Plätze

Am Strand und an anderen sandigen Plätzen oder bei starker Staubbewirkung sollte das Gerät vor Sand und Staub geschützt werden. Ansonsten besteht die Gefahr einer Fehlfunktion.

Vorsichtshinweise

- Se teillt die Batteriepacket är ordentligt isätt i denna enhet, när batteripaketet ska läggas.
- Denna enhet får inte tappas eller utsättas för mekaniska stötar.
- Använd inte denna enhet i näheten av teveapparater eller AM-mottagare.

Underhåll

- Om denna enhet har blivit smutsig, torka av den med en mjuk, torrt tygträsk.
- Om denna enhet har blivit väldigt smutsig, torka av den med en trasa som fuktats i ett neutralt rengöringsmedel och torrtorka därefter.
- Rengör aldrig denna enhet med thinner, bensin, alkohol etc., eftersom det förstör skricket.
- När du använder en kemisk rengöringsduk, läs och följ anvisningarna.
- Om ett flyktigt lösningsmedel som till exempel ett insektsmedel används, eller om denna enhet blivit våt under och direkt efter att kortslutning inträffat, finns det risk att den skadas.

Italiiano

PER I CLIENTI IN EUROPA

Produttore: Sony Corporation, 1-71 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Giappone
Per la conformità del prodotto in ambito UE: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincielaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgio

Trattamento del dispositivo elettrico o elettronico a fine vita (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici.

Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

In caso di smaltimento abusivo di apparecchiature elettriche e/o elettroniche potrebbero essere applicate le sanzioni previste dalla normativa applicabile (valide solo per l'Italia).

Questo prodotto è stato testato ed è risultato conforme ai limiti stabiliti nella regolazione EMC relativa all'uso dei cavi di collegamento di lunghezza inferiore a 3 metri.

Note sull'uso

L'unità non è resistente alla polvere né agli spruzzi d'acqua.

Indennizzo per i danni registrati

Non si offre alcun indennizzo a copertura dei danni non registrabili o non riproducibili a causa dell'eventuale malfunzionamento del blocco batteria, del caricabatteria, ecc.

Luoghi in cui non collocare l'unità

Non collocare l'unità in nessuno dei luoghi indicati di seguito, sia quando è in uso che quando è riposta. In caso contrario potrebbe verificarsi malfunzionamento.

• Alla luce diretta del sole, ad esempio in prossimità di termosifoni, in luoghi in cui l'unità potrebbe deformarsi o non funzionare correttamente.

• In luoghi soggetti a forti vibrazioni

• In luoghi in cui sono presenti fonti elettromagnetiche o di irradiazione

• In luoghi in cui vi è molta sabbia

In luoghi quali la spiaggia o altre aree sabbiose o dove possono sollevare nuvole di polvere, proteggere l'unità da sabbia e polvere. In caso contrario potrebbe verificarsi malfunzionamenti dell'unità.

Precauzioni per l'uso

Miejsca, w których nie należy umieszczać ładowarki
Nie umieszczać ładowarki w żadnym z wymienionych niżej miejsc, bez względu na to, czy jest akurat używana. Może to doprowadzić do jej uszkodzenia.
• W bezpośrednim świetle słonecznym i w pobliżu urządzeń grzewczych, ponieważ ładowarka może się odskoczyć i nieprawidłowo działać.
• W miejscach o wysokim poziomie wibracji
• W miejscach z silnym dźwiękiem lub elektromagnetycznym lub promieniowaniem.
• W miejscach o dużej ilości piasku.
Na plaży w innych plaszczyznach miejscach lub w razie występowania chmur ładowarka należy zabezpieczyć przed piaskiem i pylem. Istnieje ryzyko uszkodzenia ładowarki.

Środki ostrożności podczas użytkowania

- Podczas ładowania akumulatora należy dobrze podłączyć go do ładowarki.
- Nie upuszczaj ładowarki ani nie dopuszczać do mechanicznych wypadków.
- Nie używać ładowarki w pobliżu odbiorników telewizyjnych lub radiowych.
- Zakłócenia powodowane przez ładowarkę mogą mieć wpływ na działanie znajdującej się w pobliżu telewizorów lub radioodbiorników.
- Nie dopuszczać do kontaktu jakichkolwiek metalicznych elementów z metalowymi elementami ładowarki. Może to doprowadzić do zwarcia i uszkodzenia ładowarki.
- Akumulator i ładowarka mogą się nagrzewać podczas ładowania oraz bezpośrednio po jego zakończeniu.

Konservacja

- W przypadku zabrudzenia ładowarki, przetrzec ją miękką suchą szmatką.
- Jeliś ładowarka będzie bardziej mocno zabrudzona, przetrzec ją szmatką zamoczoną w neutralnym rozpuszczalniku i wytrzec do sucha.
- Nie używać rozcieraczników, benzyny, alkoholu itp., ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię ładowarki.
- Korzystając ze specjalnego modułu do czyszczenia środkami chemicznymi, należy zapoznać się z jego instrukcją obsługi.
- Używanie lotnego rozpuszczalnika, na przykład środka owadobójczego, lub długotrwale przechowywanie ładowarki razem z produktami wykonanymi z winylu lub tworzywa sztucznego może doprowadzić do obniżenia jakości oraz uszkodzenia ładowarki.

Slovensky

Informácie pre európskych spotrebiteľov

Výrobca: Sony Corporation, 1-7 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko

Zhoda pod legislatívou EU: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgicko

Likvidácia starých elektrických a elektronických prístrojov (vzťahuje sa na Európsku úniu a európske krajiny so sústémami oddeľovného zberu) Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale oznamuje, že výrobok nesmie byť spracovávaný ako komunálny odpad. Musí sa odvolať do príslušnej zberne na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zarúčením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete pri predchádzaní potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a na zdravie ľudí, ktoré by mohli byť zapríčinené nevhodnou úpravou alebo odstraňovaním z tohto výrobku. Recykláciu materiálov ponúkajte zadarmo na najbližšej zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie poskytne miestny úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajca, v ktorom ste si tento výrobok zakúpili.

Tento výrobok sa vyskúšal a zistilo sa, že vyhovie obmedzeniam stanoveným v smernici o elektromagnetické kompatibilité pri používaní spojovacích kábelov krátkich ako 3 metrov.

Poznámky o používaní
Isto jednotku nie je odolná proti účinkom prachu, pošpliechania a vody.

Záruka za nahrávaný obsah
Nemožno poškodiť nahrádu za obsah záznamu, ak nahrávanie alebo prehrávanie nebude možné v dôsledku chyby batérie, nabíjačky a pod.

Kam túto jednotku neumiestňujte
Túto jednotku počas používania alebo skladovania neumiestňujte na nasledujúce miesta. V opačnom prípade môže dojst k poruchám.
• Na priame slnečné svetlo alebo v blízkosti výrobeného prístroja, pretože môže dojst k deformatívnejmu a poručnému jednotky.

• Na miesta s nadmernými vibráciami.

• Na miesta so silnou elektromagnetickou energiou alebo žiareniom.

• Na miesta s nadmerným výškovým pieskom.

Túto jednotku chráňte pred pieškom a prachom na miestach, ako je morské pobrežie a iné pieskovité miesta, alebo kde dochádza k výtrvalým prachovým mračinám. Existuje riziko porúch.

Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa používania
• Batériu počas nabijania pevné vložte do tejto jednotky.

• Zabráňte pádu tejto jednotky a mechanickým nárazom na túto jednotku.

• Jednotku neumiestňujte do blízkosti TV ani AM prijímačov.

V prípade jej umiestnenia do blízkosti miestneho sumu je jednotky prenájom na TV alebo rádiu.

• Zabráňte, aby s kovovými časťami tejto jednotky prišiel do kontaktu akýchkoľvek kovových predmetov. Ak to tomu dojde, môže dojst k skratovaniu a poškodeniu tejto jednotky.

• Batéria a táto jednotka môžu byť počas a okamžite po nabiti

hrôzou.

• Ak sa táto jednotka zašpiní, utrite ju mäkkou, suchou tkaninou.

• Ak sa táto jednotka veľmi zašpiní, utrite ju tkaninou a trochu neutrálneho solvenčného roztoku; následne ju utrite dosluča.

• Nepoužívajte riedidlá, benzín, alkohol atď., pretože poškodia povrch jednotky.

• Ak budete používať tkaninu, ktorá je chemicky náročná, počas výroby alebo výrobcu.

• Používajte prachových solvenčných látok, ak sú insekticidy, alebo dlhodobé ponechanie jednotky v kontakte s gumeným alebo vinylovým výrobkom môže spôsobiť znehodnotenie alebo poškodenie tejto jednotky.

Dansk

Til kunder i Europa

Producent: Sony Corporation, 1-7 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan

Ovenstemmelse med EU lovgivning: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien

Felesegeséssel vált elektromos és elektronikus készülék hulladékkel való eltávolítása (Használónak az Európai Unió és egyéb európai országok szelketiv hulladékgyűjtés rendszereiben) Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán jelzi, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt megfelelői a környezet és az emberi egészség károsodását, melyet az elektromos és elektronikai környezetben történő elhelyezés miatt okozhat. Az elektromos és elektronikai hulladékgyűjtéshez köthetően a termék újrahasznosítása érdekében további információkat forduljon a láthatónak az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a termék megvásárolta.

Ez a terméket bevizsgálták, és úgy találták, hogy az EMC előírásokban meghatározott korlátokon belül esik, ha 3 méternél rövidebb átlátszókábelrel használják.

Használatra vonatkozó megjegyzések
A készüléket nem szabad, ha a készülékkel, töltő stb. hibája miatt nem valósult meg.

A felvett tartalomra vonatkozó jóatlással
A felvett tartalmat nem nyújtja kiérte, hogy a felvétel vagy a lejátszás az akkumulátor, töltő stb. hibája miatt nem valósult meg.

Hová ne helyezze a készüléket
A készüléket az alábbi helyekre sem használhat, sem tárolás céljából. Ellenkező esetben hiba jelentkezhet.

• Követlen napfényre, például téli napfénytől, kivel a készülék deformálódhat vagy meghibásodhat.

• Nagyméretű rengő helyre.

• Erős elektromágneses térbe vagy erős sugárzásnak kitett helyre.

• Nagy mennyiségi homokot tartalmazó helyre.

Tengerparton vagy egyéb homokos területeken, ahol porfelhő keletkezhet, védje a készüléket a homokkal és porral szemben. Fennáll a meghibásodás kockázata.

Használatra vonatkozó figyelmeztetések

• Az akumulátor toltsélesítéshelyezére helyezze be az akumulátort a készülékre.

• Ne ejtse le, és ne tegye ki mechanikus ütközéseknek a készüléket.

• Tartsa a készüléket távol TV és AM vevőktől.

Ha a készüléket ezek közében helyez el, zavarhatja a TV vagy rádiótétel.

• Ügyeljen rá, hogy semmilyen fémrátogatásra ne kerüljön érintkezésbe a készülékkel részesível. Ha ez megtörténik, zárlat keletkezhet, és a készülék meghibásodhat.

• Az akumulátor és ez a készülék felforrósodhat a tűtés során vagy közvetlenül utána.

Karbantartás

- Ha a készülék beszennyeződik, törölje le egypt puha száraz törölőhával.
- Ha a készülék nagyon beszennyeződik, törölje le egypt kis semleges tisztítószert tartalmazó törölőhával, majd törölje szárazra.
- Ha használjón higítószert, benzint, szeszst stb., mivel ezek károsítják a készülék felszínet.
- Ha vegyszert tartalmazó törölőhával használ, nézze meg a felhasználói kézikönyvet.
- Erősen párlgó anyag, például rovarirtó, vagy gumiúvagy vinnitartalmú termékkel töröljen törököt taréntartós érintkezés a berendezés károsodását okozhat.

Romană

Pentru clientii din Europa

Producător: Sony Corporation, 1-7 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia

Pentru conformitatea UE a aparatului: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia

Dezafectarea echipamentelor electrice și electronice vecchi (Se aplică pentru țările membre ale Uniunii Europene și pentru alte țări europene cu sisteme de colectare separată)

Acest simbol aplicat pe produs sau pe ambalajul acestuia, indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat ca pe deseură menajer. El trebuie să fie separat de punctelor de reciclare a echipamentelor electrice și electronice.

Asigurăriale materialelor va ajuta la conservarea resurselor naturale.

Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați primăria din orașul dumneavoastră, serviciul de salubritate local sau magazinul de atâtă cumpărăt produsul.

Acest produs a fost testat și dovedit conform cu limitele prevăzute în reglementarea CEM pentru utilizarea cablurilor de conexiune mai mici de 3 metri.

Note privind utilizarea

Această unitate nu are dotări antirap, antipicături sau de etanșare.

Garanția pentru conținutul înregistrat

Nu este posibilă recompensarea pentru conținutul înregistrat datorită lipsă de funcționalitate a acestuia.

Locuri în care să nu să se pună unitatea

Nu se pună astăzi unitate în niciunul dintre următoarele locuri, fie în scop de utilizare, fie de depozitare. În cazul nerescpectării acestei instrucții, pot apărea defecțiuni.

• În lumina directă a soarelui sau lângă aparate de încălzire, deoarece unitatea se poate deforma sau se poate defecta.

• În locuri cu vibrări excesive.

• În locuri cu câmpuri electromagnetice puternice sau radiatări.

• În locuri precum plaje sau alte zone nisipoase sau unde se formează nori de praf, protejați această unitate contra nisipului și prafului. Există un pericol de defectare.

Precauții privind utilizarea

• Păti nabijem akumulatorul și apoi păsiți la sănătatea de la doară.

• Neînșărăgiți totuști jetoanele de la televizorul sau de radio.

• Asigurați-vă că niciun obiect metalic nu intră în contact cu componentele metalice ale acestui unității. În această situație, se poate produce un scurtcircuit, iar unitatea poate suferi defecțiuni.

• Pachetul de baterii și această unitate se pot încălzi în timpul sau deplasării.

Suomi

Eurooppaan oleville asiakkaille

Valmistaja: Sony Corporation, 1-7 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan

EU vaativusten mukaisuus: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia

Käytätoon poistettuun sähkö- ja elektronikkalaitteiden hylättäminen (Koskee Euroopan yhteisö ja muiden Euroopan maiden jätehuoltoa)

Tämä symboli osoittaa, että pakkauksessa sisältävät metalliset ja muut hylättävät osat ovat kaikki erillisissä paketteissa.

Asiakas voi käyttää tämän symbolin, kun laittaa sähkö- ja elektronikkalaitteen hylättämispaikkaan.

• Laitteita ei saa hylätä yhdessä muun luonnonvaraistuksen hylättämispaikalla.

• Laitteita ei saa hylätä yhdessä muun luonnonvaraistuksen hylättämispaikalla.

• Laitteita ei saa hylätä yhdessä muun luonnonvaraistuksen hylättämispaikalla.

• Laitteita ei saa hylätä yhdessä muun luonnonvaraistuksen hylättämispaikalla.

• Laitteita ei saa hylätä yhdessä muun luonnonvaraistuksen hylättämispaikalla.

• Laitteita ei saa hylätä yhdessä muun luonnonvaraistuksen hylättämispaikalla.

• Laitteita ei saa hylätä yhdessä muun luonnonvaraistuksen hylättämispaikalla.

• Laitteita ei saa hylätä yhdessä muun luonnonvaraistuksen hylättämispaikalla.

• Laitteita ei saa hylätä yhdessä muun luonnonvaraistuksen hylättämispaikalla.

• Laitteita ei saa hylätä yhdessä muun luonnonvaraistuksen hylättämispaikalla.</p