

HTC Desire 825 dual sim

Inserting nano SIM and microSD cards

IMPORTANT:

Use a standard nano SIM only.


Don't cut a micro or regular SIM card and insert it into the nano SIM slot. It's thicker than the standard nano SIM card and may get stuck in the slot.

Don't disassemble any part of the phone.

Don't try to open the phone or remove the battery by force. This may damage the phone or its electronics and will invalidate the warranty.

Don't throw the trays away.


You need them to insert your nano SIM cards.



1. Make sure your phone is off and is facing **down**. Open the slot cover.
2. Remove the trays from the two upper nano SIM slots.
3. Place your 4G LTE/3G nano SIM card into the SIM 1 tray and your second nano SIM card into the SIM 2 tray with the gold contacts facing **up** and the cut-off corner facing **out**.

Note: The SIM 2 slot can connect to the 2G network only.


4. When reinserting the trays, make sure they are facing **up** so that the nano SIM cards don't fall out. Slide the trays all the way into the slots.



5. Insert and slide your microSD™ card all the way into the bottom slot, with the gold contacts facing **up** and towards the slot.
6. Close the slot cover.

Attaching the lanyard

The lanyard holes are at the bottom side of the phone. Make sure you use the supplied lanyard if there's one in the box, or purchase a lanyard that has a nylon loop no thicker than 1mm.



1. Insert the loop of the lanyard into one of the holes.
2. Push the loop in until it comes out of the other hole.
3. Thread the loop and lanyard cable to secure the lanyard in place.

Tips

- To restart your phone when it doesn't respond to touch screen or button presses, press and hold the POWER and VOLUME DOWN buttons for at least 12 seconds. When the phone restarts, release the buttons.
- Check out our friendly walkthroughs and self-help in troubleshooting basic problems with the HTC Help app. From the Home screen, tap **⋮**, and then find and tap **Help**. Or go to www.htc.com/support/ to find tutorials, the user guide, and more. Please also read the Safety and regulatory guide that's included in the box.

© 2016 HTC Corporation. All rights reserved.

HTC, the HTC logo, HTC Desire, and HTC Sense are trademarks of HTC Corporation

microSD is a trademark of SD-3C LLC.

All other company, product and service names mentioned herein are trademarks, registered trademarks or service marks of their respective owners.

htc.com

Hướng Dẫn Sử Dụng Nhanh HTC Desire 825 dual sim

LƯU Ý QUAN TRỌNG:

CHỈ SỬ DỤNG THẺ SIM CHUẨN TỪ NHÀ MẠNG


Việc sử dụng thẻ SIM dày hơn (đã được cắt lại từ SIM thường) có thể làm hỏng khe SIM hoặc kẹt thẻ SIM do độ dày của SIM cắt luôn lớn hơn độ dày SIM nano chuẩn, 0.76mm > 0.67mm.

Nắp lưng máy & pin không thể tháo rời.

Tuyệt đối không cố gắng mở hay nạy nắp lưng & pin ra khỏi thân máy. Điều này sẽ làm mất hiệu lực bảo hành

Lắp thẻ nano SIM và thẻ nhớ microSD


vào máy



1. Chắc chắn rằng điện thoại đã được tắt và màn hình úp xuống như hình minh họa. Dùng ngón tay cái hoặc móng tay mở nắp đậy khe chứa sim & thẻ nhớ như hình minh họa 1.
2. Hai khay chứa phía trên là khay lắp thẻ nano SIM. Để lấy các khay ra, sử dụng móng tay kéo chúng ra từ rãnh nhỏ trên mỗi khay sim, sau đó kéo từng khay ra khỏi khe chứa.
3. Đặt thẻ nano SIM vào trong các khay chứa với mặt tiếp xúc mạ vàng hướng lên và góc cắt của SIM quay hướng ra ngoài như hình minh họa.

Lưu ý: Bạn có thể lắp sim 4G LTE/3G vào trong khay chứa SIM 1. Khay SIM 2 chỉ hỗ trợ sim mạng 2G/GSM.


4. Khi lắp các khay nano SIM vào lại, hãy chắc chắn rằng các khay hướng lên để các thẻ nano SIM không bị rơi xuống. Trượt các khay SIM vào lại trong khe chứa.



5. Lắp một thẻ nhớ microSD™ vào khe chứa dưới cùng với mặt tiếp xúc mạ vàng hướng lên và tiến thẳng vào trong khe chứa. Trượt thẻ nhớ vào đến khi bạn nghe thấy tiếng tách nhỏ. Sau đó nhấn nhẹ nắp đậy khe SIM/thẻ nhớ vào lại vị trí cũ.

Lắp dây đeo (phụ kiện rời hoặc được tặng kèm)

Lỗ lắp dây đeo nằm ở vị trí cạnh dưới thân máy. Hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng 1 dây đeo được cung cấp riêng cho máy hoặc phụ kiện bán rời có vòng dây ni-lon không dày hơn 1mm.



1. Lắp (hoặc xỏ) vòng dây ni-lon vào 1 trong 2 lỗ nhỏ..
2. Nhấn vòng dây vào trong cho đến khi nó xuất hiện ở lỗ còn lại.
3. Cố định và gút chặt vòng dây xung quanh dây đeo.

Thông tin an toàn sản phẩm

Hàm lượng các hóa chất độc hại trong sản phẩm này không vượt quá giới hạn cho phép tại Thông tư số 30/2011/TT-BCT và giá trị như sau: Chì (Pb) không quá 0,1% khối lượng, Thủy ngân (Hg) không quá 0,1% khối lượng, Cadimi (Cd) không quá 0,01% khối lượng, Crom hóa trị 6 (Cr6+) không quá 0,1% khối lượng, PolyBrominated Biphenyl (PBB) không quá 0,1% khối lượng và Polybrominated Diphenyl Ete (PBDE) không vượt quá 0,1% khối lượng cho phép.

Giá trị cụ thể và thông tin thêm về sản phẩm vui lòng tham khảo tài liệu Tuyên bố về sinh thái cho **HTC Desire 825 dual sim** tại website: www.htc.com/vn/eco-documents/

hoặc tải về từ barcode kế bên:



htc.com

HTC Desire 825 dual sim

插入 Nano SIM 卡和 MicroSD 記憶卡

重要：

只能使用標準的 Nano SIM 卡。


請勿裁剪 Micro 或標準 SIM 卡並將其插入 Nano SIM 卡插槽，因為這些 SIM 卡比標準的 Nano SIM 卡更厚，可能會卡住插槽。

請勿拆解手機的任何部位。

請勿嘗試強制掀開手機或移除電池，否則手機或其電子零件可能損壞，而使保固失效。

請勿丟棄固定座。

您需要這些固定座才能插入 Nano SIM 卡。




1. 確認手機已關機且螢幕面朝下。打開插槽蓋。

2. 將上方兩個 Nano SIM 卡插槽中的固定座取出。

3. 將 4G LTE/3G Nano SIM 卡放入 SIM 1 固定座，再將第二張 Nano SIM 卡放入 SIM 2 固定座，放入時請將金屬接點部分朝上，並將截角處朝外。

注意：SIM 2 插槽只能連線到 2G 網路。

4. 裝回固定座，確定面朝上，以免 Nano SIM 卡掉出。將固定座往插槽內推到底。




5. 將 MicroSD™ 記憶卡金屬接點部分朝上，插入下方插槽並推入到底。

6. 關閉插槽蓋。

安裝吊繩

將吊繩的繩圈穿過其中一個孔。如果手機包裝內附有吊繩，請用隨附的吊繩，或購買尼龍繩粗細不超過 1mm 的吊繩。



1. 將吊繩的繩圈穿過其中一個孔。

2. 將繩圈往內推，直到從另一個孔穿出。

3. 將吊繩線穿過繩圈，拉緊固定吊繩。

提示

- 如果觸碰螢幕或按下按鈕時手機都沒反應，請重新啟動手機，按住電源鍵和調低音量鍵至少 12 秒。手機重新啟動後，放開按鈕。
- 進入 HTC 小幫手應用程式，查看我們簡單易懂的教學步驟，自行疑難排解基本問題。在主畫面上，點選 ⋮，然後找出並點選小幫手。也可以造訪 www.htc.com/support/，網站上提供了教學課程、使用指南等。亦請詳讀產品包裝盒內提供的安全與法令注意事項。

© 2016 HTC Corporation. 著作權所有，並保留一切權利。

HTC、HTC 標誌、HTC Desire 和 HTC Sense 均為宏達國際電子股份有限公司 (或稱宏達電) 的商標。

MicroSD 為 SD-3C LLC 的商標。

本手冊中所提及的其他公司、產品和服務名稱為其個別擁有者的商標、註冊商標或服務標記。

htc.com