



# PlayStation VR

**Quick Start Guide**  
**Guide de mise en route**


English/Français  
CUH-ZVR1

# What's in the box

# Contenu de la boîte


Here's what you'll find as you unbox PlayStation®VR. Make sure you've got everything before you get started.

Voici ce que vous trouverez en déballant PlayStation®VR. Vérifiez que vous avez bien tout avant de commencer.




HDMI® cable

Câble HDMI®




USB cable

Câble USB




AC adaptor

Adaptateur c.a.




AC power cord

Cordon  
d'alimentation




VR headset  
connection cable

Câble de connexion  
du casque RV



VR headset

Casque RV




Stereo headphones  
(with earpieces)

Écouteurs stéréo  
(avec embouts)



Processor unit

Processeur



Printed materials


Documentation

# Connections Branchements

Make sure your PS4™ system and your TV are turned off.  
You can also view a video with simple setup directions (▶▶ back cover).

Assurez-vous que votre système PS4™ et votre téléviseur sont éteints.  
Vous pouvez également regarder une vidéo présentant de simples instructions de configuration (▶▶ quatrième de couverture).

PlayStation®4 system  
Système PlayStation®4




Processor unit  
Processeur



# Connections Branchements

Unplug the HDMI cable from your PS4™ system and then plug it into the processor unit.

Débranchez le câble HDMI de votre système PS4™ et branchez-le sur le processeur.



# Connections Branchements

## Connect your PlayStation®Camera to your PS4™ system.

### Hints

- If you already connected your camera, you can skip this step.
- See your camera's instruction manual for setup information.


## Branchez votre PlayStation®Camera à votre système PS4™.

### Conseils

- Si vous avez déjà connecté votre caméra, vous pouvez passer directement à l'étape suivante.
- Pour plus d'informations sur la configuration, reportez-vous au mode d'emploi de votre caméra.




PlayStation®Camera ▶



# Connections Branchements

Plug the HDMI cable (①) into your PS4™ system and the processor unit.


Branchez le câble HDMI (①) sur votre système PS4™ et sur le processeur.



# Connections Branchements

Plug the USB cable (②) into your PS4™ system and the processor unit.


Branchez le câble USB (②) sur votre système PS4™ et sur le processeur.



# Connections Branchements

Connect the AC power cord to the AC adaptor, and then plug the adaptor cable (③) into the processor unit. Plug the power cord into an electrical outlet.

Branchez le cordon d'alimentation à l'adaptateur c.a., puis branchez le fil de l'adaptateur (③) au processeur. Branchez le cordon d'alimentation à une prise de courant.




# Connections Branchements

Slide back the connection cover for the processor unit, and then plug in the VR headset connection cable (④).

Faites glisser le couvercle du connecteur du processeur, puis branchez le câble de connexion du casque RV (④).





# Connections Branchements

**Plug the VR headset (🎧) into the VR headset connection cable.  
Plug the supplied stereo headphones into the inline remote for the VR headset.**


## **Hint**

Want the best PS VR experience? You'll need to use stereo headphones to enjoy 3D audio. You can also use your own stereo headphones/headset.

**Branchez le casque RV (🎧) sur le câble de connexion du casque RV.  
Branchez les écouteurs stéréo fournis sur la télécommande câblée du casque RV.**



## **Conseil**

Vous voulez tirer le meilleur parti de PS VR? Alors utilisez des écouteurs stéréo pour profiter du son en 3D. Vous pouvez aussi utiliser vos propres écouteurs/casque stéréo.





# Power up your PS VR

## Allumer votre PS VR

1. Turn on your TV.
2. Press the  (power) button on your PS4™ system.
3. Press the  (power) button on the inline remote for the VR headset.  
When the VR headset is turned on, the tracking lights (rear) will glow blue.
4. Set up your PS VR.  
Follow the on-screen instructions on your TV for setup information and guidance on how to put on your VR headset.


### Hint

Be sure to always update your PS4™ system software and PS VR device software to the most recent version.

1. Allumez votre téléviseur.
2. Appuyez sur la touche  (alimentation) de votre système PS4™.
3. Appuyez sur la touche  (alimentation) de la télécommande câblée du casque RV.  
Une fois que le casque RV est allumé, les DEL de suivi des mouvements (à l'arrière) s'allument en bleu.
4. Configurez votre PS VR.  
Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran de votre téléviseur pour obtenir des informations sur la configuration et des conseils sur la façon dont vous devez mettre votre casque RV.

### Conseil

Assurez-vous que les logiciels de votre système PS4™ et de votre PS VR sont à jour.




# About the Play Area

## À propos de l'espace de jeu

**Limit your use of PS VR to within the Play Area. The height of the Play Area depends on the range captured by the camera. The width and depth of the Play Area are shown in the illustration on the following page.**

**Clear an area larger than the Play Area of all obstacles before using PS VR. Follow the instructions on the PS VR setup screen to adjust the camera position and angle, so that you are in the best position (in the center of the Play Area) to play in VR mode. If you go outside of the Play Area while using VR mode, a warning will appear on the VR headset screen.**

#### **Hint**


If the VR headset is not detected correctly, press and hold the  (PS) button on the controller, and then select [Adjust PlayStation®VR] > [Confirm Your Position] from the quick menu that appears. Adjust the camera position and angle.


**Limitez votre utilisation de PS VR à l'intérieur de l'espace de jeu. La hauteur de l'espace de jeu dépend de la portée capturée par la caméra. La largeur et la profondeur de l'espace de jeu sont illustrées ci-dessous.**

**Supprimez tout obstacle autour de votre espace de jeu avant d'utiliser PS VR.**

**Suivez les instructions affichées sur l'écran de configuration de la PS VR pour régler la position et l'angle de la caméra, et vous positionner ainsi de façon idéale (au centre de l'espace de jeu) pour jouer en mode RV. Si vous sortez de l'espace de jeu durant l'utilisation du mode RV, un message d'avertissement s'affichera sur l'écran du casque RV.**

#### **Conseil**


Si le casque RV n'est pas détecté correctement, maintenez appuyée la touche  (PS) de la manette de jeu et sélectionnez [Réglez PlayStation®VR] > [Confirmez votre position] dans le menu rapide qui s'affiche.



: Range captured by the camera  
 : Portée capturée par la caméra


# Remove your VR headset

## Retirer votre casque RV




**While pressing the headband release button (A), pull the headband (B) back to remove it.**

### Hints

- When you don't use your VR headset for an extended period of time, the headset screen goes blank.
- Need some help putting your VR headset back on? Select  (Settings) > [Devices] > [PlayStation®VR] on the PS4™ system's function screen for instructions.

**Tout en appuyant sur le bouton de déverrouillage de l'arceau (A), tirez l'arceau (B) vers l'arrière pour le retirer.**


### Conseils

- Lorsque vous n'utilisez pas votre casque RV pendant un certain temps, l'écran du casque n'affiche plus rien.
- Vous avez besoin d'aide pour remettre votre casque RV? Sélectionnez  (Paramètres) > [Périphériques] > [PlayStation®VR] sur l'écran de fonctions du système PS4™ pour accéder aux instructions.



# Turn off your VR headset


## Éteindre votre casque RV



To turn off your VR headset, press the  (power) button (A) on the inline remote. The tracking lights (B) will go out.

#### Hint

You can continue to use your PS4™ system to play games that are not VR enabled. You don't have to reconnect cables or unplug the processor unit.

Pour éteindre votre casque RV, appuyez sur la touche  (alimentation) (A) sur la télécommande câblée. Les DEL de suivi des mouvements (B) s'éteindront.

#### Conseil

Vous pouvez continuer à utiliser votre système PS4™ pour jouer à des jeux qui ne sont pas activés pour la RV. Vous n'êtes pas obligé de rebrancher des câbles ou de débrancher le processeur.





## Instruction manual

Carefully read the PS VR Instruction Manual before you attempt to use this product.

## Step-by-step setup video

Visit [www.sie.com/psvr](http://www.sie.com/psvr) to view a step-by-step setup video. You can also access the video using the QR code.

"PS" and "PlayStation" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. "SONY" is a registered trademark of Sony Corporation.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Design and specifications are subject to change without notice.

Functional descriptions in this document may not reflect future updates to your PS4™ system software and PS VR device software. Illustrations may differ from the actual products.

## Mode d'emploi

Lisez soigneusement le mode d'emploi de PS VR avant d'utiliser ce produit.

## Vidéo sur la configuration étape par étape

Visitez le site web [www.sie.com/psvr](http://www.sie.com/psvr) pour regarder la vidéo étape par étape. Vous pouvez également y accéder via le code QR.

"PS" et "PlayStation" sont des marques déposées ou des marques commerciales de Sony Interactive Entertainment Inc.

"SONY" est une marque déposée de Sony Corporation.

Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Les descriptions fonctionnelles de ce document peuvent ne pas refléter les futures mises à jour du logiciel de votre système PS4™ et de votre PS VR. Les illustrations peuvent différer des produits réels.

