


## Inhoud

|                                                            |         |
|------------------------------------------------------------|---------|
| Voordat u begint .....                                     | P.1     |
| Algemeen onderhoud .....                                   | P.1     |
| Schakelaar voor selecteren decimale punt .....             | P.2     |
| Schakelaar voor afronding .....                            | P.2     |
| Schakelaar voor instellen eindtotaal/belastingtarief ..... | P.2     |
| Schakelaar voor afdrukken / telling van items .....        | P.2     |
| Functie voor belastingberekening .....                     | P.3     |
| Berekening verkoopomzet .....                              | P.3     |
| Functie voor valutaconversie .....                         | P.3     |
| Belangrijke functies .....                                 | P.3     |
| Functie voor klok en kalender .....                        | P.4     |
| Overloop .....                                             | P.4     |
| Technische gegevens .....                                  | P.4     |
| Afdrukpapier plaatsen .....                                | P.5     |
| De inktrol vervangen .....                                 | P.5     |
| Reservebatterij .....                                      | P.6     |
| Voorbeeld van berekening .....                             | P.37-44 |

## Voordat u begint


- 1) Verwijder de isolatietape aan de achterzijde van de calculator en druk op de toets [RESET] voordat u de calculator in gebruik neemt. (Afbeelding a)
- 2) De stroom inschakelen. (Afbeelding b)



## Algemeen onderhoud

- 1) Stel de calculator niet bloot aan direct zonlicht. Daarnaast dient de calculator niet te worden gebruikt in een omgeving met snelle temperatuurwisselingen, hoge luchtvochtigheid, of veel stof en vuil.
- 2) Gebruik een droge doek om de buitenzijde van het apparaat te reinigen. Gebruik geen water of schoonmaakmiddel.
- 3) Activeer de printer wanneer de papierrol is geladen.
- 4) Gebruik de calculator niet in een omgeving waarin ijservijlsels voorkomen. Deze kunnen de stroomkring van de calculator beïnvloeden.
- 5) Plaats geen objecten boven op de machine (vooral niet op het printermechanisme).
- 6) Schakel de calculator uit voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.
- 7) Verwijder de stroomstekker uit het stopcontact als u de stroomvoorziening geheel wilt uitschakelen. Als er elektrische storingen optreden (bijvoorbeeld rookvorming), moet u de stekker direct uit het stopcontact halen.
- 8) Het stopcontact moet zich in de nabijheid van het apparaat bevinden en goed toegankelijk zijn.
- 9) In geval van elektrostatische ontlading kan de steekproef niet goed werken en moet de steekproef mogelijk door de gebruiker worden gereset.

## Schakelaar voor selecteren decimale punt



- Deze schakelaar wordt gebruikt om de positie van de decimale punt (+ 0 2 3 4 F) in het resultaat van de berekening aan te geven.
- + **(toevoegmodus)** - Bij optellen en aftrekken worden de berekeningen automatisch uitgevoerd met twee decimalen. Dit is handig voor berekeningen met valuta's.
- F (drijvend decimaalpunt)** - Alle aanwezige getallen tot en met 12 cijfers worden afgedrukt of weergegeven.

## Schakelaar voor afronding



- Deze schakelaar wordt gebruikt voor afrondingen naar boven [↑], afrondingen op gehele getallen [5/4] of afrondingen naar beneden [↓], op basis van de vooraf geselecteerde decimalen in het resultaat.

## Schakelaar voor instellen van eindtotaal/belastingtarief

### EINDTOTAAL



- Als de berekeningen worden uitgevoerd terwijl de schakelaar GT is ingeschakeld, worden de totalen samengevoegd in het geheugen met eindtotalen. Elke keer dat de toets [X] wordt ingedrukt, wordt het subtotaal afgedrukt met de symbolen [GT]. Wanneer u op de toets G+ drukt, wordt het tussentijdse eindtotaal afgedrukt met de symbolen G<. Druk achtereenvolgens op [GT] om het eindtotaal weer te geven, gevolgd door de symbolen G✖.

### BELASTINGTARIEF INSTELLEN



- Stel de schakelaar TAX RATE SET in om het belastingtarief in te stellen of op te roepen.

## Schakelaar voor afdrucken / telling van items

### AFDRUKKEN UIT



- Gegevens en resultaten worden op het display weergegeven, maar worden niet afgedrukt.

### AFDRUKKEN AAN



- Gegevens en resultaten worden op het display weergegeven en worden afgedrukt.

### ITEM



- Schakelaar instellen op "ITEM" om het aantal keer te tellen dat de toetsen [+], [-], [M<sup>+</sup>] en [M<sup>-</sup>] zijn ingedrukt. De telling wordt links op de papierrol afgedrukt (maximaal 999 keer) wanneer de toets [M<sup>+</sup>], [M<sup>-</sup>], [M<] of [M✖] wordt ingedrukt.

## Functie voor belastingberekening

**TAX +**

**Toets voor toevoegen van belasting** – Deze toets wordt gebruikt om het belastingbedrag toe te voegen aan de weergegeven waarde.

**TAX –**

**Toets voor inhouden van belasting** – Deze toets wordt gebruikt om het belastingbedrag in te houden van de weergegeven waarde.

## Berekening verkoopomzet

**COST**

**SELL**

**MARGIN**

– Wordt gebruikt voor het berekenen van de kosten, de verkoopprijs en het bedrag van de winstmarge. Als u de waarde van twee 2 items invoert, wordt de balanswaarde weergegeven. (Als u bijvoorbeeld de waarde van de kost- en de verkoopprijs invoert, wordt het percentage van de winstmarge weergegeven.)

## Functie voor valutaconversie

**CE**  
**C**

**RATE**  
**SET**

**De wisselkoers opslaan** – Druk op **CE**, **RATE SET**, houdt deze één seconde ingedrukt en voer de koers voor de valutaconversie in. Druk vervolgens de toets **↵** in om de koers op te slaan.

**CE**  
**C**

**LOCAL**

**De wisselkoers oproepen** – Druk op **CE**, **LOCAL** om de opgeslagen koers van de valutaconversie op te roepen.

**LOCAL**

– Druk op **LOCAL** om de weergegeven valutawaarde te converteren van **LOCAL** naar de **↵**.

**↵**

– Druk op **↵** om de weergegeven waarde te converteren van **↵** naar **LOCAL**.

- Voor koersen van 1 of groter kunt u maximaal zes cijfers invoeren. Voor koersen van minder dan 1 kunt u maximaal zeven cijfers invoeren (inclusief de nul) voor gehele getallen en voorloophulp (houd er rekening mee dat slechts zes significante cijfers kunnen worden opgegeven, geteld vanaf links en beginnend met het eerste cijfer dat niet-nul is).

## Belangrijke functies

**CE**  
**C**

**Toets voor wissen invoer en wissen** – Druk eenmaal op deze toets om de laatste ingevoerde waarde te wissen. Druk nogmaals op deze toets om alle ingevoerde waarden te wissen (met uitzondering van de waarden in het geheugen). Met deze toets kunt u ook de overloophout wissen.

**=**

**Toets voor “is gelijk aan”** – Deze toets wordt gebruikt voor resultaten van vermenigvuldigingen en delingen.

**#**

**Toets voor niet-toevoegen/subtotaal** – Deze toets wordt gebruikt om gegevens af te drukken die niet van toepassing zijn op berekeningen, zoals datums en serienummers. Cijfers worden links op het papier afgedrukt. Daarnaast wordt deze toets gebruikt voor het weergeven van tussentijdse resultaten.

**✕**

**Toets voor totalen** – Deze toets wordt gebruikt om resultaten van optellen en aftrekken weer te geven.

## Functie voor klok en kalender



– Deze functie wordt gebruikt om te schakelen tussen de kalender- of klokmodus.



– Deze functie wordt gebruikt om te schakelen tussen 12- of 24-uurs klok in de klokmodus.



– Deze functie wordt gebruikt om de datum en tijd in te stellen in de kalender- en klokmodus.



– Deze functie wordt gebruikt om te schakelen tussen de tijdsinstelling AM en PM in de klokmodus.



– Deze functie wordt gebruikt om de datumnotatie te selecteren (JJJJ/MM/DD, DD/MM/JJJJ of MM/DD/JJJJ) in de kalendermodus.

- **Opmerking:** Als alle stroombronnen en de reservebatterij (CR2032) niet meer zijn aangesloten, worden de klok, de kalender, de wisselkoers en het belastingtarief gewist. In dit geval moet u de klok, de kalender, de wisselkoers en het belastingtarief opnieuw instellen.

## Overloop

Als in de volgende gevallen de letter 'E' wordt weergegeven, wordt een onderbroken lijn afgedrukt, wordt het toetsenbord elektronisch vergrendeld en zijn verdere bewerkingen niet mogelijk. Druk op  om de overloop te wissen. Overloop treedt op in de volgende gevallen:

1. Het resultaat of de inhoud van het geheugen bestaat uit meer dan 12 cijfers links van de decimale punt.
2. U probeert door '0' te delen.
3. De snelheid van de opeenvolgende bewerking is hoger dan de verwerkingssnelheid van de berekening. (Overloop van bufferregister)

- Elektromagnetische storing of elektrostatische ontlading kan ervoor zorgen dat het display niet goed werkt of dat de wisselkoers en het belastingtarief in het geheugen verloren gaan of worden gewijzigd.

Als dit gebeurt, drukt u met de punt van een balpen (of een vergelijkbaar scherp object) op de knop [RESET] aan de achterzijde van de calculator. Nadat u de calculator hebt gereset, moet u de kalender, de klok, de wisselkoers en het belastingtarief opnieuw instellen.



## Technische gegevens

Voeding: AC200V – AC240V, 50/60Hz

Bedieningstemperatuur: 0°C tot 40°C (32°F tot 104°F)

Berekeningscapaciteit: 12 cijfers (maximaal)




Afmetingen: 294 mm (L) x 210 mm (B) x 74 mm (H)

Gewicht: 1054g

(De technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.)

## Afdrukpapier plaatsen





- 1) Til de papierarm op (Afbeelding 1).
  - Snijd bij het plaatsen van het papier de rand van het papier bij zoals in de afbeelding wordt geïllustreerd.
- 2) Plaats de nieuwe papierrol in de arm. De rand van het papier moet worden geplaatst zoals in afbeelding 2 wordt geïllustreerd.
  - Geschikte papierrol – Breedte: 57 mm/diameter: maximaal 86 mm.
- 3) Plaats het papier in de gleuf aan de achterzijde van de machine zoals wordt geïllustreerd in Afbeelding 3.
- 4) Zet het apparaat aan. Druk op de toets voor de papierinvoer  om het papier te laden (zie Afbeelding 4).



## De inktrol vervangen

**Note:** Zet het apparaat aan.

- 1) Verwijder het deksel van de printer door op de markering te drukken  (Afbeelding 5).
- 2) Houd de linkerzijde van de inktrol (met de aanduiding 'pull up') vast en til de inktrol op om deze te verwijderen (Afbeelding 6).
  - Vervang de inktrol na ongeveer acht rollen afdrukpapier, zodat de afdrukken altijd helder zijn.
- 3) Plaats de nieuwe inktrol op de juiste plek (Afbeelding 7).
- 4) Sluit het deksel van de printer (Afbeelding 8).
  - Gebruik alleen inktrollen van het type CP-13.
  - Vul de inktrol niet zelf bij, omdat dit voor ernstige mechanische problemen kan zorgen.




## Reservebatterij

De reservebatterij van het geheugen bevat de wisselkoers, het belastingtarief en de kalender- en klokinstellingen, zelfs wanneer de stroom is uitgeschakeld of de netspanningskabel is ontkoppeld.

Batterij: 1 lithiumbatterij (type : CR2032)

Levensduur batterij: Tijd: 2000 uur

**LET OP:** Als u de batterij vervangt door een verkeerd type, bestaat er explosiegevaar. Werp gebruikte batterijen weg volgens de instructies. Houd hierbij rekening met de lokale regelgeving. Gooi batterijen niet met het huisafval weg.



Als u de reservebatterij hebt vervangen, drukt u op de knop [RESET]. Zorg ervoor dat u na het resetten de klok, de kalender, de wisselkoers en het belastingtarief opnieuw instelt.

### Uitsluitend bestemd voor de Europese Unie (en EER).

Met deze symbolen wordt aangegeven dat dit product in overeenstemming met de AEEA-richtlijn (2002/96/EC), de richtlijn 2006/66/EC betreffende batterijen en accu's en/of de plaatselijk geldende wetgeving waarin deze richtlijnen zijn geïmplementeerd, niet bij het normale huisvuil mag worden weggegooid.

Dit product dient te worden ingeleverd bij een hiervoor aangewezen inzamelpunt, bijv. door dit in te leveren bij een hiertoe erkend verkooppunt bij aankoop van een gelijksoortig product, of bij een officiële inzameldienst voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur (EEA) en batterijen en accu's. Door de potentiële gevaarlijke stoffen die gewoonlijk gepaard gaan met EEA, kan onjuiste verwerking van dit type afval mogelijk nadelige gevolgen hebben voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Uw medewerking bij het op juiste wijze weggooien van dit product draagt bij tot effectief gebruik van natuurlijke bronnen.

Voor verdere informatie over recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gemeente, afvaldienst, officiële dienst voor klein chemisch afval of afvalstortplaats, of kunt u terecht op [www.canon-europe.com/environment](http://www.canon-europe.com/environment).

(EER: Noorwegen, IJsland en Liechtenstein)



EUROPE ONLY

**Notes:** De plastic behuizing van de calculator is gemaakt van gerecycled plastic van Canon-kopieerapparaten, als gevolg waarvan de kleur van het plastic niet overal even gelijkmatig kan zijn.