


# 366x Series DLP Laser Projectors



## Quick Start Guide



<b>EN</b>	Connect Power Cable Connect Source Devices	Power ON /OFF	Select Source	Adjust Keystone	Adjust Lens Zoom / Focus / Shift
<b>FR</b>	Connectez le câble d'alimentation Connecter les appareils sources	Alimentation ON /OFF	Sélectionner Source	Régler Keystone	Régler Lens Zoom / Focus / Shift
<b>DE</b>	Netzkaabel anschließen Quellgeräte anschließen	Stromversorgung ON /OFF	Wählen Quelle	Einstellen Keystone	Einstellen Lens Zoom / Focus / Shift
<b>ES</b>	Conecte el cable de power Conectar dispositivos de origen	Power ON /OFF	Seleccionar Fuente	Ajustar Keystone	Ajustar Lens Zoom / Focus / Shift
<b>IT</b>	Collegare il cavo di alimentazione Dispositivo di segnale di connessione	Alimentazioni ON /OFF	Selezionare Origine	Regolazione Keystone	Regolazione Lens Zoom / Focus / Shift
<b>RU</b>	соединять Силовой кабель соединять Источник устройство	источник питания ON /OFF	Выбрать Источник	Настройка Keystone	Настройка Lens Zoom / Focus / Shift
<b>TC</b>	連接電源線 連接訊號設備	電源 ON /OFF	選擇訊號源	梯形調整	調整 Lens Zoom / Focus / Shift
<b>SC</b>	连接电源线 连接讯号设备	電源 ON /OFF	选择讯号源	梯形校正	调整 Lens Zoom / Focus / Shift
<b>JP</b>	電源コードを接続する 接続信号機器	電源 ON /OFF	選択する ソース	台形補正	調整する Lens Zoom / Focus / Shift